

Программный комплекс **INFOWATCH ARMA INDUSTRIAL FIREWALL**

Промышленный межсетевой экран нового поколения

Руководство пользователя по эксплуатации

версия 67 ред. от 06.10.2022

Листов 348



оглавление

Te	эрми	1H	ыи	сокращения	11
A	ннот	a	ция.		17
1	Μ	e>	ксе	гевой Экран	18
	1.1		Had	тройка правил МЭ	19
	1.	1.1	1	Создание правил межсетевого экранирования	23
	1.	1.2	2	Проверка созданных правил МЭ	26
	1.	1.3	3	Создание псевдонимов	27
	1.	1.4	4	Создание групп интерфейсов	31
	1.	1.5	5	Создание расписания срабатывания правил	33
	1.	1.6	5	Создание правил АРІ	36
2	N	AT	¯		37
	2.1		Coa	здание правила NAT «Переадресация портов»	37
	2.	1.1	1	Дополнительные параметры правила NAT «Переадресация портов»	»38
	2.2		Coa	здание правила NAT «Один-к-одному»	39
	2.3		Coa	здание правила NAT «Исходящий»	41
	2.3	3.′	1	Автоматическое создание правил исходящего NAT	41
	2.	3.2	2	Ручное создание правил исходящего NAT	42
	2.3	3.3	3	Смешанное создание правил исходящего NAT	45
	2.3	3.4	4	Отключить создание правил исходящего NAT	45
3	Ha	ac	тро	йки ограничения трафика	46
	3.1		Огр	раничение трафика	47
	3.	1.1	1	Вкладка «Каналы»	47
	3.	1.2	2	Вкладка «Очереди»	49
	3.	1.3	3	Вкладка «Правила»	51
	3.	1.4	4	Проверка ограничения трафика	53
	3.2		Ста	тус	54
4	Ha	ac	тро	йка отказоустойчивого кластера	55
	4.1		Had	стройка устройств кластера	56

	4.1.1	Добавление виртуальных IP-адресов на ведущем устройстве	56
	4.1.2	Порядок настройки резервного устройства	57
	4.1.3	Порядок настройки ведущего устройства	58
	4.2 П	роверка работы отказоустойчивого кластера	59
5	Систе	ма обнаружения и предотвращения вторжений	61
	5.1 C	сновные настройки СОВ	61
	5.1.1	Дополнительные настройки СОВ	63
	5.2 3	агрузка и включение наборов правил	64
	5.2.1	Пример импорта пользовательских решающих правил	65
	5.2.2	Проверка загруженного набора правил	67
	5.3 H	астройка импорта правил	68
	5.4 Э	кспорт наборов правил СОВ	70
	5.5 П	одсистема «Контроль уровня приложений»	71
	5.5.1	Создание правила СОВ	80
	5.5.2	Создание пользовательских правил на основе собственного г	иаблона 81
	5.5.3 пром	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов	шаблонов 82
6	5.5.3 пром Обна	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств	шаблонов 82 138
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки	шаблонов 82 138 138
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки писок устройств	шаблонов 82 138 138 138
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки писок устройств	шаблонов 82 138 138 138 140
6 7	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки писок устройств	шаблонов
6 7	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов оужение устройств бщие настройки писок устройств NMP v.1,2 Настройка SNMP v.1,2	шаблонов 82 138 138 138 140 140 140
6 7	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов оужение устройств бщие настройки писок устройств	шаблонов 82 138 138 138 140 140 141
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2 7.2 S	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов оужение устройств бщие настройки писок устройств NMP v.1,2 Настройка SNMP v.1,2 Проверка работы SNMP v.1,2	шаблонов
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2 7.2 S 7.2.1	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки писок устройств NMP v.1,2 Настройка SNMP v.1,2 Проверка работы SNMP v.1,2 NMP v.3 Настройка SNMP v.3	шаблонов
6	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2 7.2 S 7.2.1 7.2.2	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств бщие настройки бщие настройки писок устройств NMP v.1,2 Настройка SNMP v.1,2 Проверка работы SNMP v.1,2 Настройка SNMP v.3 Проверка работы SNMP v.3	шаблонов
6 7 8	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2 7.2 S 7.2.1 7.2.1 7.2.2 Серви	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов ружение устройств	шаблонов
6 7 8	5.5.3 пром Обна 6.1 С 6.2 С SNMF 7.1 S 7.1.1 7.1.2 7.2 S 7.2.1 7.2.2 Серви 8.1 Н	Создание пользовательских правил СОВ на основе ышленных протоколов оужение устройств	шаблонов

9	SSH-c	ервер	149
0	Э.1 П	араметры доступа SSH	149
10	Ста	гическая маршрутизация	152
	10.1	Настройка шлюзов	152
	10.2	Настройка статических маршрутов	155
	10.2.1	Пример реализации статического маршрута	155
11	Дин	амическая маршрутизация	158
	11.1	RIP	158
	11.1.1	Настройка динамической маршрутизации RIP	158
	11.1.2	Проверка работы динамической маршрутизации RIP	160
	11.2	OSPF	161
	11.2.1	Настройка динамической маршрутизации OSPF	161
	11.2.2	Проверка работы динамической маршрутизации OSPF	162
12	DH	СР-сервер	164
	12.1	DHCPv4	164
	12.1.1	Настройка по имени интерфейса	164
	12.1.2	Ретрансляция	167
	12.1.3	Аренда адресов	167
	12.2	DHCPv6	168
	12.2.1	Настройка по имени интерфейса	
	12.2.2	Ретрансляция	171
	12.2.3	Аренда адресов	172
13	Кэц	ирующий DNS-сервер	173
	13.1	Общие принципы работы кэширующего DNS-сервера	173
	13.2	Дополнительные параметры кэширующего DNS-сервера	174
	13.3	Переопределения	175
	13.4	Списки доступа	175
	13.5	Статистические данные	176
14	Слу	жба NTP	177
	14.1	Настройка синхронизации времени по протоколу NTP	177

15 Сетевые интерфейсы	
15.1 Назначение портов	
15.2 Настройка сетевых интерфейсов	
15.2.1 Блок «Базовая конфигурация»	
15.2.2 Блок «Общая конфигурация»	
15.2.3 Блок «Контроль доступа устройств»	
15.3 Расширенные настройки	
16 LAGG	
16.1 Создание LAGG-интерфейса	
16.2 Настройка LAGG-интерфейса	
16.3 Проверка работы LAGG-интерфейса	
17 Сетевой мост	
17.1 Пример настройки сетевого моста	
17.1.1 Создание сетевого моста	
17.1.2 Проверка настроенного сетевого моста	
17.2 Настройка RSTP/STP	
17.2.1 Включение интерфейсов	
17.2.2 Объединение интерфейсов в сетевой мост	
17.2.3 Настройка сетевого моста	
17.2.4 Проверка работы RSTP/STP	
17.3 Настройка SPAN	
17.3.1 Включение интерфейса «OPT2»	
17.3.2 Объединение интерфейсов «OPT1» и «LAN	» в сетевой мост 203
17.3.3 Настройка сетевого моста	
17.3.4 Проверка зеркалирования трафика	
18 VLAN	
18.1 Создание VLAN	
18.2 Проверка работы созданного VLAN	
18.3 VXLAN	
19 Прокси	
_	

19.1	Настройка кэширующего прокси-сервера	211
19.1.1	Создание доверенного центра сертификации	211
19.1.2	Настройка прокси-сервера	213
19.1.3	Создание правил NAT для прокси-сервера	214
19.1.4	Создание правил запрета обхода трафика на МЭ	215
19.2	Настройка веб-фильтрации	216
19.3	ICAP	219
19.4	Дополнительные настройки	219
20 VPN	I	221
20.1	OpenVPN	221
20.1.1	Настройка OpenVPN в режиме «сеть - сеть»	221
20.1.2	Настройка OpenVPN в режиме «клиент – сеть»	226
20.2	IPsec	229
20.2.1	Настройка IPsec в режиме «узел» - «сеть»	229
20.2.2	Настройка IPsec в режиме «сеть» - «сеть»	239
20.3	FOCT VPN	
20.3.1	Установка или обновление лицензии ГОСТ VPN	
20.3.2	Особенности создания подключений ГОСТ VPN	
21 Пор	тал авторизации	
21.1	Настройка портала авторизации	
21.1.1	Добавление портала авторизации	249
21.1.2	Работа портала авторизации	250
21.2	Доступ пользователей к порталу авторизации	252
21.2.1	Параметр «Принудительно использовать локальную группу»	252
21.2.2	Параметр «Разрешенные адреса»	253
21.2.3	Параметр «Разрешенные МАС-адреса»	253
22 Уче	тные записи и права доступа	254
22.1	Создание пользовательских учетных записей и их привилегий	254
22.1.1	Дополнительные параметры УЗ	254
22.1.2	Назначение привилегий пользовательской УЗ	255

2	2.2	Создание группы и добавление им привилегий	
	22.2.1	Дополнительные параметры групп	256
	22.2.2	. Назначение привилегий группе	257
2	2.3	Настройка парольной политики	257
2	2.4	Аутентификация	258
	22.4.1	Ваучер-сервер	259
	22.4.2	2 Двухфакторная аутентификация	
	22.4.3	LDAP	
	22.4.4	Radius	
23	Ma	стер первоначальной настройки	
2	3.1	Шаги Мастера первоначальной настройки	
	23.1.1	Мастер: шаг 1	
	23.1.2	Мастер: шаг 2	270
	23.1.3	Мастер: шаг 3	271
	23.1.4	Мастер: шаг 4	271
24	Кон	юфигурация	272
2	4.1	Резервное копирование	272
2	4.2	История изменений	273
	24.2.1	Указание количества хранимых резервных копий	273
	24.2.2	Р. Просмотр истории изменений	273
	24.2.3	Возврат к предыдущей сохраненной конфигурации	274
	24.2.4	Локальное сохранение конфигурации	274
2	4.3	Восстановление конфигурации	275
2	4.4	Экспорт конфигурации на удаленный FTP/SMB-сервер	276
	24.4.1	Экспорт конфигурации по расписанию	
2	4.5	Сброс настроек	
	24.5.1	Сброс настроек через веб-интерфейс	
	24.5.2	Сброс настроек через локальный консольный интерфейс	278
2	4.6	Обновление системы	279
	24.6.1	Обновление системы через веб-интерфейс	279

	24.6.2	Обновление системы через локальный консольный интерфейс	280
24	.7	Контроль целостности	280
	24.7.1	Запуск проверки контрольных сумм вручную	282
	24.7.2	Запуск проверки контрольных сумм по расписанию	282
25	Анті	ивирус	283
25	.1	Шаг 1. Включение ІСАР	283
25	.2	Шаг 2. Включение С-ІСАР	284
25	.3	Шаг 3. Настройка антивирусной защиты	285
25	.4	Шаг 4. Проверка антивирусной защиты	287
26	DNS	Smasq DNS	291
26	.1	Настройка Dnsmasq DNS	291
	26.1.1	Дополнительные настройки Dnsmasq DNS	292
26	.2	Проверка работы Dnsmasq DNS	292
27	CRC	N	294
27	.1	Особенности параметров, используемых в задачах	296
27	.2	Задачи планировщика	296
28	Мон	иторинг, статистика, диагностика	298
28	.1	Мониторинг системы с помощью информационных виджетов	298
	28.1.1	Добавление виджетов	298
28	.2	Сбор и статистика Netflow	300
	28.2.1	Настройка NetFlow	300
	28.2.2	Анализ данных Netflow	302
28	.3	Диагностика МЭ	303
	28.3.1	Диагностика pfInfo	303
	28.3.2	Диагностика pfTop	304
	28.3.3	Диагностика pfTables	305
28	.4	Диагностика системы	305
	28.4.1	Действия пользователей	305
	28.4.2	Службы	306
28	.5	Диагностика сетевых интерфейсов	306

ź	28.5.1	ARP-таблица	
2	28.5.2	Просмотр DNS-записей	307
2	28.5.3	NDP-таблица	308
2	28.5.4	Netstat	308
2	28.5.5	Захват пакетов	309
2	28.5.6	Ping	
2	28.5.7	Проверка порта	
2	28.5.8	Маршрут трассировки	
2	28.5.9	Обзор	
28	.6	Диагностика статической маршрутизации	
28	.7	Диагностика динамической маршрутизации	
ź	28.7.1	OSPF	
28	.8	Диагностика СОВ/IPS	
28	.9	Диагностика синхронизации времени	
28	.10	Анализ дампа трафика	
28	.11	Диагностика состояния ARMA IF	
2	28.11.	1 Снимок состояний	
2	28.11.	2 Сброс состояний	325
2	28.11.	3 Сводка состояний	325
28	.12	Статистика трафика	326
28	.13	Monit	
29	Упр	авление питанием	328
29	.1	Перезагрузка	328
29	.2	Выключение	328
29	.3	Выход	
30	Жур	рналирование	329
30	.1	Общие настройки журналирования	
3	30.1.1	Настройки журналирования событий МЭ	329
3	30.1.2	Настройки журналирования действий пользователей	
30	.2	Журналы МЭ	

30.2.1	Курнал «В реальном времени»	
30.2.2	2 Журнал «Открытый вид»	
30.2.3	8 Подраздел «Обзор»	
30.3	Журналы СОВ	
30.3.1	Журнал ошибок работы сигнатур СОВ	
30.3.2	2 Журнал предупреждений СОВ	
30.4	Системные журналы	
30.4.1	Журнал syslog	
30.4.2	2 Backend журнал	
30.4.3	В Журнал веб-интерфейса	
30.4.4	Журнал событий безопасности	
30.4.5	5 Журнал системных событий	
30.4.6	5 Журнал действий пользователя	
30.5	Журналы маршрутизации	
30.5.1	Журнал статической маршрутизации	
30.5.2	2 Журнал динамической маршрутизации	
30.6	Журнал портала авторизации	
30.7	Журнал DHCPv4	
30.8	Журнал NTP	
30.9	Журнал веб-прокси	
30.9.1	Журнал кэша	
30.9.2	2 Журнал доступа	
30.9.3	В Журнал хранения	
30.10	Журнал антивируса	
30.11	Журнал Dnsmasq	
30.12	Журнал С-ІСАР	
30.13	Журнал кэширующего DNS	
30.14	Журнал IPsec	
30.15	Журнал OpenVPN	

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе использованы определения, представленные в таблице (см. Таблица 1).

	термины и сокрищения
Термины и сокращения	Значение
ДСЧ	Датчик случайных чисел
ИБ	Информационная безопасность
ЛКМ	Левая кнопка мыши
МЭ	Межсетевой экран
ПО	Программное обеспечение
уз	Учётная запись
пк	Персональный компьютер
СОВ	Система обнаружения вторжений
МП	Материнская плата
цп	Центральный процессор
ΑΡΙ	Application Programming Interface – программный интерфейс приложения
ARMA IF	InfoWatch ARMA Industrial Firewall
ARMA MC	InfoWatch ARMA Management Console
Blacklists UT1	Список ограничения доступа к URL-адресам
CARP	Common Address Redundancy Protocol – протокол дупликации общего адреса
CIDR	Classless Inter-Domain Routing – бесклассовая междоменная маршрутизация
DCERPC	Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls, распределённая вычислительная среда/удалённые вызовы процедур – система удаленного вызова процедур, разработанная для Distributed Computing Environment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической настройки узла



Термины и сокращения	Значение
DNS	Domain Name System, система доменных имён – компьютерная распределённая система для получения информации о доменах
DUID	Уникальный идентификатор DHCP
ICMP	Internet Control Message Protocol, протокол межсетевых управляющих сообщений – сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP
FQDN	Fully Qualified Domain Name, полностью определённое имя домена – имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении
FTP	File Transfer Protocol – протокол передачи файлов по сети
GOOSE	Generic Object Oriented Substation Event – протокол передачи данных о событиях на подстанции
НТТР	HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста – протокол прикладного уровня передачи данных
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности
ICAP	Internet Content Adaptation Protocol – протокол адаптации интернет-контента
ICMP	Internet Control Message Protocol – протокол межсетевых управляющих сообщений
ID	Идентификатор
IEC 60870-5-104	Стандарт, определяющий набор протоколов для контроля и управления с использованием постоянного соединения
ΙΜΑΡ	Internet Message Access Protocol – протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте
IP	Internet Protocol, межсетевой протокол – маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP
IPS	Intrusion Prevention System, система предотвращения вторжений – система сетевой безопасности, предназначенная для обнаружения



Термины и сокращения	Значение
	несанкционированных действий и атак, а также автоматизированного противодействия им
IPsec	IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных
IPv4	Internet Protocol version 4 – четвёртая версия интернет- протокола IP
IPv6	Internet Protocol version 6 – шестая версия интернет- протокола IP
ІР-адрес	Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу TCP/IP
LAN	Local Area Network – локальная вычислительная сеть
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol – легковесный протокол доступа к каталогам
MIB	Management Information Base, база управляющей информации – виртуальная база данных, используемая для управления объектами в сети связи
MMS	Протокол передачи данных реального времени и команд диспетчерского управления между сетевыми устройствами и/или программными приложениями
Modbus TCP	Открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий – ведомый, используемый для передачи данных через сети TCP/IP
MS Active Directory	Служба каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server
NAT	Network Address Translation, преобразование сетевых адресов – механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов
NetBIOS	Network Basic Input/Output System – протокол для работы в локальных сетях на персональных ЭВМ типа IBM/PC, разработан в виде интерфейса, который не зависит от фирмы-производителя
NTP	Network Time Protocol, протокол сетевого времени – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью



Термины и сокращения	Значение
OID	Идентификатор объектов МІВ
OPC	Open Platform Communications – семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами
OPC DA	Open Platform Communications Data Access – стандарт OPC
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture – стандарт ОРС
OSPF	Open Shortest Path First – протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры
РАС	Proxy Auto Configuration, автоматическая настройка прокси-сервера
POP3	Post Office Protocol Version 3, протокол почтового отделения, версия 3 – стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению
RFC	Request for Comments, рабочее предложение – документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета
RIP	Routing Information Protocol – протокол маршрутной информации
RRD	Round-robin Database, циклическая база данных – база данных, объём хранимых данных которой не меняется со временем, поскольку количество записей постоянно, в процессе сохранения данных они используются циклически
S7 Communication	Протокол, предназначенный для обмена данными с контроллерами Siemens S7 и любым другим оборудованием, поддерживающим данный протокол
S7 Communication Plus	Протокол, предназначенный для обмена данными с оборудованием серий Siemens SIMATIC S7-1200 и S7-1500



Термины и сокращения	Значение
	и любым другим оборудованием, поддерживающим данный протокол
SDB	Подлежащие загрузке блоки
SMB	Server Message Block – сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия
SNMP	Simple Network Management Protocol, простой протокол сетевого управления – стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP
SSH	Secure Shell, безопасная оболочка – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений
SSL	Secure Sockets Layer, уровень защищённых сокетов – криптографический протокол
ТСР	Transmission Control Protocol, протокол управления передачей – один из основных протоколов передачи данных интернета
TFTP	Trivial File Transfer Protocol, простой протокол передачи файлов – используется главным образом для первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций
TLS	Transport layer security – протокол защиты транспортного уровня
TUN/TAP	Виртуальные сетевые драйверы ядра системы
UDP	User Datagram Protocol, протокол пользовательских датаграмм – один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета
UMAS	Собственный протокол Schneider Electric, который может интерпретироваться только процессором и некоторыми коммуникационными модулями
URL	Uniform Resource Locator, Унифицированный указатель ресурса – система унифицированных адресов



Термины и сокращения	Значение								
	электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса								
UUID	Jniversally unique identifier, универсальный уникальный 1дентификатор – стандарт идентификации, используемый 3 создании ПО								
VLAN	Virtual Local Area Network – виртуальная локальная компьютерная сеть								
VOIP	Voice over Internet Protocol – телефонная связь по протоколу IP								
VPN	Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети								
WAN	Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть								
WPAD	Web Proxy Autodiscovery Protocol – протокол автоматической настройки прокси								



АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство пользователя по эксплуатации предназначено для технических специалистов и пользователей, выполняющих конфигурирование и мониторинг работы **ARMA Industrial Firewall v.3.7.4**.

Руководство пользователя по эксплуатации описывает принципы работы с **ARMA IF**, доступные функции, их подробное описание, настройку и использование.

Пользователю **ARMA IF** необходимо изучить настоящее руководство перед эксплуатацией.

1 МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

Одной из основных функций **ARMA IF** является фильтрация трафика с помощью встроенного межсетевого экрана.

На рисунке (см. Рисунок 1) представлен стенд, в рамках которого будут создаваться правила МЭ. Необходимо получить доступ с ПК **«Admin»** к веб-серверу **«WebServer»** по протоколам HTTP и HTTPS.



Рисунок 1 – Пример использования МЭ

Для получения доступа необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Убедиться в отсутствии доступа с ПК «Admin» к веб-серверу «WebServer».
- 2. Понять общую последовательность работы правил МЭ (см. Раздел 1.1).
- 3. Создать правила МЭ для каждого из указанных протоколов (см. Раздел 1.1.1).
- 4. Убедиться в наличии доступа с ПК **«Admin»** к веб-серверу **«WebServer»** (см. Раздел 1.1.2).

Для проверки доступа необходимо открыть веб-браузер на ПК **«Admin»**, ввести в адресной строке «192.168.2.100» и нажать **клавишу «Enter»**. В результате откроется страница, указывающая на отсутствие доступа к веб-серверу (см. Рисунок 2).



192.168.2.100	× +	0	- 🗆 ×
← → C ① 192.168.2.100			☆ 😩 :
-			
Не удается получит	ть доступ к сайту		
Сайт 192.168.2.100 не позволя	яет установить соединение.		
Попробуйте сделать следующе	ee:		
 Проверьте подключени 	ие к Интернету.		
 Проверьте настройки п 	рокси-сервера и брандмауэра.		
ERR_CONNECTION_REFUSED			
Перезагрузить			Детали

Рисунок 2 – Недоступность веб-сервера

1.1 Настройка правил МЭ

Перед созданием правил МЭ важно понимать алгоритм их работы.

Правила МЭ задаются отдельно для каждого сетевого интерфейса и располагаются в виде списка (см. Рисунок 3). По умолчанию предусмотрены автоматически сгенерированные правила. Для их просмотра необходимо нажать **кнопку** « эв верхней правой части страницы. Перечень сгенерированных правил представлен в таблице (см. Таблица 2).

Межо	Межсетевой экран: Правила: [Общие]					Н	Іе выбран	0	• 🕲 Инст	ектировать	🕂 Добавить
Изме	нения успеш	но применены.									
		Протокол	Отправитель	Порт	Получатель	Порт	Шлюз	Расписание	Описание 🕜		
C									Автоматически сгенерированные правила	•	3
	► → 7 0	IPv4 TCP	LAN сеть	*	192.168.2.100	80 (HTTP)	*	WebServer_Week	Доступ к Веб-Серверу	(
	► → 7 0	IPv4 TCP	LAN сеть	*	192.168.2.100	443 (HTTPS)	*	WebServer_Week	Доступ к Веб-Серверу	(
										•	
Þ p	азрешение (р	oass)	х блокирование		🙁 отклонен	ие (reject)	• ж	урналирование	→ входящий	+ первое сов	падение
► p	азрешение (о	отключено)	 блокирование (отключено) 		🕴 отклонен	ие (отключено)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	урналирование этключено)	← исходящий	🕈 последнее	совпадение
**	Активное/н	еактивное рас	писание (нажмите	для просн	иотра/редактиров	ания)					
🔳 По	севдоним (на	жмите для про	смотра/редактиро	вания)							
Плава "быст одно	ающие прави грой проверн из этих прав	іла применяют ки" для правила ил не подходит	ся по принципу пеј а. Иначе они будут г, используются пра	ового сов применен авила для	падения (то есть б ны только, если не интерфейса или г	удет выполнен будет других п 1равила по умо.	о действи одходящи лчанию.	е первого подходящег х правил. Таким обра:	о для пакета правила) только е зом, выбор правил и их порядон	сли выставлена влияет на резул	опция пьтат. Если ни

Рисунок 3 – Список правил

ARMA INFOWATCH ARMA

Порядок правил в списке имеет значение и им можно управлять с помощью **кнопки** « > напротив каждого из созданных правил. Сетевой пакет проверяется на совпадение с критериями правил по порядку, сверху вниз.

Возможны два принципа совпадения:

- **первого совпадения** сразу происходит действие, указанное в первом совпавшем правиле, далее обработка сетевого пакета не производится;
- **последнего совпадения** производится действие, указанное в последнем совпавшем правиле, далее обработка сетевого пакета не производится.

Принципы совпадения задаются в параметре правила **«Быстрая проверка»** (см. Рисунок 4) и отмечаются иконкой молнии в списке правил (см. Рисунок 3):

- желтая молния «7» принцип первого совпадения;
- серая молния «7» принцип последнего совпадения.



Рисунок 4 – Включение принципа первого совпадения

Если сетевой пакет не удовлетворяет критериям ни одного правила, то пакет блокируется.

Для интерфейсов правила проверяются в порядке, представленном на рисунке (см. Рисунок 5).



Рисунок 5 – Порядок применения правил для интерфейсов

По умолчанию во всех создаваемых правилах параметр **«Направление»** содержит значение **«Вх.»** – «Входящий трафик». Следует понимать, что это значение для интерфейса, первоначально принимающего трафик. Применение правил МЭ для исходящего трафика используется редко и для специфических целей.



В правиле возможны три действия над пакетом трафика:

- разрешить, «**Pass**» разрешить движение пакета;
- блокировать, «Drop» отбросить пакет;
- отклонить, «**Reject**» отбросить пакет и отправить уведомление отправителю.

Таблица 2

Перечень автоматически сгенерированных правил МЭ

N⁰	Название правила	Описание				
	Pa	аздел [Общие]				
1	Default deny rule	Правило отбрасывает трафик, если для него не сработало ни одно из разрешающих правил. Правило работает по принципу «последнее совпадение». То есть, если правила №14 и №15, находящиеся ниже в таблице и тоже работают по принципу «последнее совпадение», или любое из «мгновенно применяемых правил» сработают, то такой трафик не будет отброшен. Во всех остальных случаях будет использовано это правило.				
2	IPv6 requirements (ICMP)	Правила разрешают отправлять трафик по				
3	IPv6 requirements (ICMP)	протоколу IPv6-ICMP с ARMA IF в локальную сеть (fe80::/10) и для групповой рассылки на				
4	IPv6 requirements (ICMP)	адрес ff02::/16 (правило №3) и в обратном				
5	IPv6 requirements (ICMP)	направлении (все кроме, правила №3).				
6	IPv6 requirements (ICMP)					
7	Block all targetting from port 0	Правило блокирует все соединения с портом отправителя 0				
8	Block all targetting to port 0	Правило блокирует все соединения с портом получателя 0.				
9	Block CARP connection when CARP is disabled	Правило отбрасывает весь входящий трафик протокола CARP, если CARP на устройстве выключен. Если CARP включен, то данного правила не будет в списке				
10	Allow CARP connection	Правило разрешает весь трафик CARP в двух направлениях. Правило не сработает, если CARP на устройстве выключен, так как сработает правило №9				



N⁰	Название правила	Описание			
11 12 13	SSH lockout Web Configurator lockout Virusprot overload table (block all in alias <virusprot>)</virusprot>	Правила блокируют списки адресов/сетей из псевдонимов: «sshlockout» «webConfiguratorlockout» «virusprot». Для срабатывания необходимо в разделе псевдонимов создать соответствующий псевдоним, например, «virusprot» и заполнить поля таблицы в pfTabl («Межсетевой экран» - «Диагностика» - «pfTables»).			
14	Let out anything from firewall host itself	Правило разрешает исходящий с ARMA IF трафик			
15	Let out anything from firewall host itself (force gw)	Правило разрешает исходящий с ARMA IF трафик (принудительно для WAN-шлюза)			
		Раздел [LAN]			
1	Anti-lockout rule	Правило разрешает доступ к ARMA IF по HTTP(S) и SSH соединению			
	F	Раздел [WAN]			
1	Allow dhcpv6 client in WAN	Правила разрешают двусторонний обмен			
2	Allow dhcpv6 client in WAN	пакетами протокола DHCP для IPv6 сетей			
3	Allow dhcpv6 client in WAN				
4	Block bogon IPv4 networks from WAN	Правила блокируют IP-адреса Bogon-сетей IPv4/IPv6			
5	Block bogon IPv6 networks from WAN				
6	Block private networks from WAN	Правила блокируют трафик, если адрес отправителя из локального сегмента адресов			
7	Block private networks from WAN	IPv4/IPv6			
8	Allow DHCP client on WAN	Правила разрешают двусторонний обмен			
9	Allow DHCP client on WAN	пакетами протокола DHCP для IPv4 сетей			

Количество автоматически сгенерированных правил может отличаться в зависимости от конфигурации **ARMA IF**. Например, если выключить IPv6, то в списке появятся правила блокировки IPv6 трафика, а если на интерфейсе включить DHCP,

ARMA INFOWATCH ARMA

то появятся разрешающие правила на двусторонний обмен пакетами DHCP по портам 546 и 547.

Важно Помимо правил МЭ в **ARMA IF** присутствуют другие механизмы ограничения трафика, работающие в следующем порядке:

- 1. Правила ограничения трафика (см. Раздел 3).
- 2. Правила NAT (см. Раздел 2).
- 3. Правила МЭ (см. Раздел 1).
- 4. Правила СОВ (см. Раздел 5).
- 5. Ограничения портала авторизации (см. Раздел 21).

1.1.1 Создание правил межсетевого экранирования

Параметры создаваемого правила указаны в таблице (см. Таблица 3).

Таблица З

Параметры создаваемого правила

Параметр	Значение				
Действие	Разрешить (Pass)				
Быстрая проверка	Да				
Интерфейс	LAN				
Направление	Bx.				
Протокол	ТСР				
Отправитель	LAN сеть				
Получатель	Единственный хост или сеть				
	192.168.2.100/32				
Диапазон портов назначения	HTTP HTTP				
Описание	Доступ к веб-Серверу				

Для параметров **«Отправитель»** и **«Получатель»** существуют чек-боксы **«Инвертировать отправителя»** и **«Инвертировать получателя»** соответственно. При установке флажка в данных чек-боксах правило будет применено для всех отправителей/получателей, кроме значений, указанных в полях параметров **«Отправитель»/«Получатель»**.

Для создания правила МЭ необходимо выполнить следующие действия:

 Перейти в подраздел общих правил МЭ («Межсетевой экран» - «Правила» - «[Общие]») (см. Рисунок 6).



Межсетевой экра	ан: Правила: [Обш	цие] Не выбрано		•	гь 🗢 Добавить	
Плавающие правила не с сетей одновременно.	пределены. Плавающие пра	вила не привязаны к одном	у интерфейсу и могут быт	ь использованы, чтобы охватить по	литики нескольких	
Протокол	Отправитель Порт	Получатель Порт	Шлюз Расписание	Описание 😧		
				Автоматически сгенерированные правила	• •	
					< 1 0 0	
 разрешение (pass) разрешение (отключено) 	 блокирование блокирование (отключено) 	 отклонение (reject) отклонение (отключено) 	 журналирование журналирование (отключено) 	→ входящий + исходящий + исходящий + исходящий + исходящий + пе + пе	ервое совпадение оследнее овпадение	
🋗 🛗 Активное/неактив	ное расписание (нажмите дл	ія просмотра/редактирован	ия)			
🔳 Псевдоним (нажмите для просмотра/редактирования)						
Плавающие правила при выставлена опция "быст правил и их порядок вли	меняются по принципу перв рой проверки" для правила. яет на результат. Если ни одн	ого совпадения (то есть буд Иначе они будут применень ю из этих правил не подход	ет выполнено действие пе и только, если не будет дру ит, используются правила	ервого подходящего для пакета пра угих подходящих правил. Таким обр для интерфейса или правила по ум	вила) только если разом, выбор иолчанию.	

Рисунок 6 – Подраздел «Общие»

2. Нажать **кнопку «+Добавить»** и, в открывшейся форме (см. Рисунок 7), указать параметры из таблицы (см. Таблица 3). Остальные параметры оставить без изменения.

Межсетевой экран: Правила: [Общие]

Редактировать правило межсетевого экрана		справка 🕖				
① Действие	Разрешить (Pass) -					
🚯 Отключена	🗌 Отключить это правило					
🚯 Быстрая проверка	✓ При совпадении сразу выполнить действие.					
🚯 Интерфейс	Выберите интерфейсы					
🕄 Направление	Bx					
Версии ТСР/ІР	IPv4 -					
 Протокол 	любой 🝷					

Рисунок 7 – Создание правила МЭ

3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения» (см. Рисунок 8).

Межсетевой экран: Правила: [Общие]	Не выбрано 👻	• Инспектировать	🛨 Добавить
Конфигурация межсетевого экрана изменена. Вы должны применить изменения, чтобы они вступили в силу		Примени	ть изменения

Рисунок 8 – Принятие изменений



4. В результате правило будет применено и отображено в списке правил (см. Рисунок 9).

Межсетевой экран: Правила: [Общие]			Не выбран	10		• • Инспен	стировать	🛨 Добавить		
Изменения успешно применены.										
	Протокол	Отправитель	Порт	Получатель	Порт	Шлюз	Расписание	Описание 🕑		
								Автоматически сгенерированные прави	ла	15
$\Box \qquad \triangleright \rightarrow \\ \frac{1}{7} \Theta$	IPv4 TCP	LAN сеть	*	192.168.2.100	80 (HTTP)	•	*	Доступ к Веб-Серверу	•	• • •
									•	
разрешение ((pass) 🗙	блокирование		🕴 отклонение (reject)	🚯 журна.	пирование	→ входящий	🕴 перво	е совпадение
 разрешение (отключено) 	×	блокирование (отключено)		 отклонение (отключено) 		тери журна. (отклю)	ирование чено)	← исходящий	🤊 после	днее совпадение
🋗 🛗 Активное/	неактивное ра	списание (нажмите	едля прос	смотра/редактиро	ования)					
🗏 Псевдоним (н	ажмите для пр	осмотра/редактир	ования)							
Плавающие прав опция "быстрой і на результат. Есл	ила применяю проверки" для и ни одно из эт	тся по принципу пе правила. Иначе он их правил не подхе	ервого со и будут п одит, исп	впадения (то есть рименены только ользуются прави	будет выпо , если не бу 1а для инте	олнено дейст дет других п рфейса или г	вие первого под одходящих прав гравила по умол	іходящего для пакета прави ил. Таким образом, выбор п чанию.	ла) только равил и их	если выставлена порядок влияет

Рисунок 9 – Созданное правило в списке правил

Для копирования правила, например, для разрешения HTTPS-трафика, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать **кнопку** «)» и, в открывшейся форме, изменить порт с HTTP на HTTPS (см. Рисунок 10).

🕄 Диапазон портов назначения	ия от:		K:	
	HTTPS	•	HTTPS	-

Рисунок 10 – Изменение диапазона портов

- 2. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».
- 3. В результате правило будет применено и отображено в списке правил.

В примере не используются дополнительные возможности правил МЭ и дополнительные параметры, доступные при нажатии **кнопки «Показать/скрыть»** (см. Рисунок 11). Данные возможности и параметры необходимы для более тонкой настройки правил МЭ.

ARMA INFOWATCH ARMA

Дополнительные возможности			
🚯 ОС источника	Любой 👻		
He синхронизировать через XMLRPC			
1 Расписание	отсутствует		
🚯 Шлюз	По умолчанию		
Дополнительные параметры	Показать/скрыть		
Информация о прав	иле		

Рисунок 11 – Дополнительные возможности правил МЭ

1.1.2 Проверка созданных правил МЭ

Для проверки работы правил МЭ необходимо открыть веб-браузер на ПК «Admin», ввести в адресной строке «192.168.2.100» и нажать клавишу «Enter». В результате отобразиться стартовая страница веб-сервера (см. Рисунок 12).



1.1.3 Создание псевдонимов

Псевдонимы – удобный инструмент объединения множества сетей, хостов и портов с целью дальнейшего использования в правилах МЭ, NAT, переадресации портов и других настройках **ARMA IF**.

Правильное использование псевдонимов улучшает читаемость правил МЭ и ускоряет добавление новых или изменение действующих правил.

Для создания псевдонима необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел управления псевдонимами («Межсетевой экран» -

« Псевдонимы») и нажать кнопку «		»	(см.	Рисунок	13).	
---	--	---	------	---------	------	--

лежсетевои экран: Псевдони	МЫ			
Псевдонимы Настройки GeoIP				
	Q Поиск	тип фил	ьтра 👻 🖌	7. Ⅲ.
Включен Имя	Тип	Описание	Содержание	Команды
	Нет данны	ыХ		
				+ 🗎
				4
« < 1 > »			Показаны с () по 0 из 0 записей
Применить				
		-		

Рисунок 13 – Псевдонимы

2. В открывшейся форме (см. Рисунок 14) указать параметры и нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить».

Изменить псевдоним		×
		справка 🕖
🗊 Включен		
 Имя 		
• Тип	Хост (-ы) 🔹	
• Содержание		
	8 Очистить все	
 Статистические данные 		
Описание		
		Отменить Сохранить

Рисунок 14 – Изменить псевдоним

Обязательными для создания псевдонима являются поля **«Имя»** и **«Тип»**. Типы псевдонимов, используемые в **ARMA IF**, и их краткое описание приведены в таблице (см. Таблица 4).

Таблица 4

Типы псевдонимов и их описание

Тип	Описание
Хост(-ы)	Один или более хостов указываются по IP-адресам или FQDN
Сеть(-и)	Одна или более сетей указываются в формате CIDR
Порт(-ы)	Один или более портов протоколов TCP и UDP указываются в форме списка или диапазона
URL (IP-адреса)	URL размещенного на каком-то веб-ресурсе списка IP- адресов. Список загружается и один раз
Таблица URL (IP- адреса)	URL размещенного на каком-то веб-ресурсе списка IP- адресов и периодичность обновления информации из списка. Список загружается с установленной периодичностью
GeolP	Одна или более стран и регионов
Сетевая группа	Один или более псевдонимов типа «Сеть(-и)»
Внешний (расширенный)	Внешний псевдоним (только объявление)



Каждый псевдоним может содержать от одного, до нескольких значений (см. Рисунок 15).

Осержание	192.168.1.100 ×	192.168.2.200 ×	arma.local ×
	😢 Очистить все		

Рисунок 15 – Несколько значений в псевдониме

Большинство псевдонимов могут быть вложены в другие псевдонимы. Например, псевдоним, содержащий веб-серверы, и псевдоним, содержащий почтовые серверы, могут вместе входить в один более крупный псевдоним, содержащий все серверы.

1.1.3.1 Хост (-ы)

В содержании псевдонима данного типа возможно указать один или более хостов. Хосты задаются списком IP-адресов или полностью определенным доменным именем FQDN.

В случае использовании доменного имени для определения IP-адресов будет использоваться ответ DNS-сервера, опрос которого производится каждые 300 секунд. Интервал задаётся в параметре **«Интервал разрешения псевдонимов»** подраздела дополнительных настроек МЭ (**«Межсетевой экран»** - **«Настройки»** - **«Дополнительно»**).

1.1.3.2 Сеть (-и)

В содержании псевдонима данного типа возможно указать одну или более сетей IPv4 или IPv6.

Сети указываются в формате CIDR:

• <Адрес сети> </> <маска сети>, например, «192.168.1.0/24».

Используются списки сетей IPv4 и IPv6. Сети с масками «/32» для IPv4 и «/128» для IPv6 соответствуют одиночным хостам.

1.1.3.3 Порт (-ы)

В содержании псевдонима данного типа возможно указать один или более портов. Перечисляются одиночные порты, либо диапазоны портов, разделенные знаком «двоеточие».

Например, «420:500» будет соответствовать диапазону портов от 420 до 500.

1.1.3.4 URL (IP-адреса)

В содержании псевдонима данного типа возможно указать один или более URL со списком IP-адресов.



Список IP-адресов должен содержаться в текстовом файле, в котором каждый элемент списка (адрес отдельного хоста или сети) представлен отдельной строкой.

В списке IP-адресов могут быть указаны как отдельные IP-адреса, так и сети в формате CIDR.

URL задаются в следующей форме:

- <протокол><://><FQDN или IP-адрес хоста><путь к файлу списка>, например:
 - o «https://www.spamhaus.org/drop/drop.txt»
 - o «http://192.168.252.130/ip_list.txt»

После создания данного псевдонима список IP-адресов загружается однократно, после этого обновление списка не происходит.

1.1.3.5 Таблицы URL (IP-адреса)

В содержании псевдонима данного типа возможно указать один или более URL списком IP-адресов и периодичность обновления информации из указанного списка.

Параметры списков и URL идентичны параметрам псевдонима типа **«URL (IP-адреса)»** (см. Раздел 1.1.3.4).

Периодичность обновления информации из списка задается в форме количества дней и количества часов в полях **«Д»** и **«Ч»** соответственно. По истечении указанного периода времени будет произведена загрузка файла заново.

В состав псевдонима типа **«Таблица URL (IP-адреса)»** нельзя вложить никакой псевдоним, псевдоним типа **«Таблица URL (IP-адреса)»** так же не может быть вложен ни в один другой псевдоним.

1.1.3.6 GeoIP

В содержании псевдонима данного типа указывается одна или более стран и/или регионов. Задание значений псевдонима осуществляется выбором соответствующего пункта из выпадающих меню, а также добавлением ссылки на базу сопоставлений IP-адресов географическим регионам.

1.1.3.7 Сетевая группа

В содержании псевдонима данного типа указывается один или более существующих псевдонимов типа **«Сеть (-и)»** и/или **«Хост (-ы)»**. Функционально псевдоним выполняет ту же роль, что и псевдоним типа **«Сеть (-и)»**, но использует другой подход к отображению содержания псевдонима, что может упростить управление большим количеством псевдонимов типа **«Сеть (-и)»**.

1.1.3.8 Внешний (расширенный)

Содержание псевдонима данного типа нельзя указать средствами веб-интерфейса. В подразделе управления псевдонимами («Межсетевой экран» - «Псевдонимы») выполняется только объявление псевдонима для дальнейшего использования его в правилах межсетевого экрана. Содержание псевдонима управляется отдельными плагинами к **ARMA IF**, к функционалу которых относится псевдоним.

1.1.4 Создание групп интерфейсов

Данная функция позволяет создавать правила, применяемые к нескольким интерфейсам без дублирования правил (см. Рисунок 16).

Межсетев	ой экран: Группы интеро	фейсов	<table-cell-rows> Добавить</table-cell-rows>		
Имя	Участники	Описание			
Группы интерфейсов позволяют создавать правила, которые применяются к нескольким интерфейсам без дублирования правил. Если удалить участника из группы, правила группы больше не будут применяться к этому интерфейсу.					

Рисунок 16 – Создание групп интерфейсов

В качестве примера использования групп интерфейсов подходит следующая задача:

• разрешить прохождение трафика ICMP по всем внутренним подсетям согласно схеме стенда, представленного на рисунке (см. Рисунок 1).

Для выполнения такой задачи необходимо объединить внутренние интерфейсы «OPT1» и «LAN» в группу и создать соответствующее правило.

Для создания группы интерфейсов необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек групп интерфейсов («Межсетевой экран» «Группы интерфейсов») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 17) указать следующие параметры:
 - поле «Имя» «OPT1_LAN»;
 - поле «Описание» «Внутренние интерфейсы»;
 - в списке «Участники» выбрать «LAN» и «ОРТ1».



Межсетевой экран: Группы интерфейсов

Редактировать группы интерфейсов		справка 🔿
🚯 Имя	OPT1_LAN	
🕄 Описание	Внутренние интерфейсы	
🚯 Участники	LAN, OPT1 -	
	Сохранить Отменить	

Рисунок 17 – Редактирование группы интерфейсов

- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».
- 4. В результате созданная группа интерфейсов появится в подразделе «Правила» (см. Рисунок 18).



Рисунок 18 – Созданная группа интерфейсов

После этого необходимо создать правило (см. Раздел 1.1.1) для этой группы интерфейсов с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 5).

Таблица 5

Значения параметров правила для группы интерфейсов

Параметр	Значение
Действие	Разрешить (Pass)
Интерфейс	OPT1_LAN
Направление	Любой



Параметр	Значение
Протокол	ICMP

После сохранения и применения правила трафик ICMP будет доступен на внутренних интерфейсах (см. Рисунок 19).

🔤 Командная строка	Источник «Admin»	-		×	📧 Командная строка Источник «WebServer»
Microsoft Windows (с) Корпорация Май	[Version 10.0.19043.1288] крософт (Microsoft Corporation). Все пра	ава за	щищень	•	Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601] (с) Корпорация Майкросовт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\admin≻pin	g 192.168.2.100				C:\Users\admin>ping 192.168.1.100 Обнен пакетани с 192.168.1.100 по с 32 байтани данных: Ожлог от 192.168.1.100: инсо слуг=22 сроитсТир ТП =197
Обмен пакетами с 1	92.168.2.100 по с 32 байтами данных:				Ответ от 172.106.1.100: число байт-32 время<1мс TTL-127 Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время<1мс TTL=127
Ответ от 192.168.2 Ответ от 192.168.2	2.100: число байт=32 время<1мс TTL=127 2.100: число байт=32 время<1мс TTL=127				Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время<1мс ПЦ=127 Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время<1мс TTL=127
Ответ от 192.168.2 Ответ от 192.168.2	2.100: число байт=32 время<1мс TTL=127 2.100: число байт=32 время<1мс TTL=127				Статистика Ping для 192.168.1.100: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 «О»: потерь»
Статистика Ping дл	ия 192.168.2.100:				Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = Омсек, Максимальное = О мсек, Среднее = О мсек
Пакетов: отпра (0% потерь)	авлено = 4, получено = 4, потеряно = 0				C:\Users\admin>
Приблизительное вр Минимальное =	емя приема-передачи в мс: Омсек, Максимальное = О мсек, Среднее =	0 мсе			
C:\Users\admin>_				~	

Рисунок 19 – Результат работы команды «Ping»

1.1.5 Создание расписания срабатывания правил

В некоторых случаях необходимо указать расписание работы правил МЭ. Например, требуется разрешить доступ к веб-серверу (см. Рисунок 1) только на рабочую неделю – с 25 по 29 октября 2021 года.

Для решения данной задачи необходимо создать расписание и изменить созданные ранее правила МЭ.

Для создания расписания необходимо выполнить следующие действия:

 Перейти в подраздел управления расписаниями («Межсетевой экран» -«Настройки» - «Расписания») (см. Рисунок 20) и нажать кнопку «+Добавить».

Межсете	Межсетевой экран: Настройки: Расписания						
Имя	Временной (-ые) диапазон (-ы)	Описание					
Расписани	ия работают как заменители временных диапазонов и исг	ользуются в правилах межсетевого экрана.					

Рисунок 20 – Расписания для правил МЭ

- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 21) выполнить следующие действия:
 - в поле «Имя» указать значение «WebServer_Week»;
 - в списке «Месяц» выбрать «Октябрь 2021»;
 - нажать левой кнопкой мыши на 25-29 числа;
 - в поле «Конечное время» указать «23:59»;



• нажать кнопку «Добавить время».

Межсетевой	экран: На	стройки:	Расписа	ния						
Информация о расписании							справка 🕥			
🚯 Имя	WebServer_	WebServer_Week								
🕄 Описание										
🚯 Месяц	октябрь_20	,	-							
				октябрь_20)					
	Пн	<u>Вт</u>	<u>Cp</u>	<u>Чт</u>	Πτ	<u>C6</u>	<u>Bc</u>			
					1	2	3			
	4	5	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17			
	18	19	20	21	22	23	24			
	25	26	27	28	29	30	31			
🚯 Время	Начальное вр	емя		Конеч	ное время					
	0	00	•	23	- 5	9	•			
Описание временного диапазона										
	Добавить вр	Очис	тить выделени	le						

Рисунок 21 – Создание расписания для правил МЭ

3. В результате в блоке **«Повторение расписание»** формы будет отображено выбранное время (см. Рисунок 22).

Повторение расписания							
Настроенные диапазоны	День (дни)	Начальное время	Конечное время	Описание			
	Октябрь 25-29	0:00	23:59		ø	•	Û

Рисунок 22 – Настроенные диапазоны

- 4. Нажать кнопку «Сохранить».
- 5. В результате созданное расписание будет отображено в списке (см. Рисунок 23).



Межсетевой экран: Настройки: Расписания								
Имя	Временной (-ые) диап	азон (-ы)	Описание					
WebServer_Week 🕗	Октябрь 25 - 29	0:00-23:59						
Расписания работают как заменители временных диапазонов и используются в правилах межсетевого экрана.								

Рисунок 23 – Созданное расписание для правил МЭ

После создания расписания необходимо изменить правила МЭ для ограничения доступа к веб-серверу выполнив следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел общих правил МЭ («Межсетевой экран» «Правила»
 - «[Общие]») (см. Рисунок 6) и нажать кнопку « » напротив соответствующего правила.
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 7) в поле «**Расписание**» выбрать значение «**WebServer_Week**» (см. Рисунок 24).

1 Расписание	WebServer_Week	•
Рисvнок 24 – Выбо	р расписания в про	авилах МЭ

- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить».
- 4. В результате расписание будет применено к правилу и будет отображено в столбце «**Расписание**» в списке правил (см. Рисунок 25).

Межсетевой экран: Правила: [Общие]						Н	е выбр	ано	• • • Инс	пектировать	🕂 Добавить
Измен	нения успешн	но применены.									
		Протокол	Отправитель	Порт	Получатель	Порт	Шлю	з Расписание	Описание 🛿		
C									Автоматически сгенерированные правила	0	15
	► → † 0	IPv4 TCP	LAN сеть	*	192.168.2.100	80 (HTTP)	*	WebServer_Week	Доступ к Веб-Серверу	¢	
	► → 7 0	IPv4 TCP	LAN сеть	*	192.168.2.100	443 (HTTPS)	*	WebServer_Week	Доступ к Веб-Серверу	+	
										*	
🕨 pa	азрешение (р	ass)	х блокирование		🙁 отклонен	ие (reject)	0	журналирование	→ входящий	🕴 первое с	овпадение
🕨 pa	азрешение (с	отключено)	 блокирование (отключено) 		🕴 отклонен	ие (отключено)	0	журналирование (отключено)	← исходящий	🕈 последн	ее совпадение
🏥 🏥 Активное/неактивное расписание (нажмите для просмотра/редактирования)											
🔳 Пс	🧮 Псевдоним (нажмите для просмотра/редактирования)										
Плава "быст	Плавающие правила применяются по принципу первого совпадения (то есть будет выполнено действие первого подходящего для пакета правила) только если выставлена опция "быстрой проверки" для правила. Иначе они будут применены только, если не будет других подходящих правил. Таким образом, выбор правил и их порядок влияет на результат. Если ни ото но должит проме их порядок влияте рабок и имперание и порачила рабок в порядок влияет на результат. Если ни										

Рисунок 25 – Правила МЭ с расписанием

1.1.6 Создание правил АРІ

Для управления извне **ARMA IF** необходимо создать соответствующие правила МЭ в подразделе управления правил API (**«Межсетевой экран»** - **«АРІ правила»**).

Правила создаются по аналогии с другими правилами МЭ (см. Раздел 1.1.1)

Для создания правила API необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел управления правил API («Межсетевой экран» «API правила») и нажать кнопку «+».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 26) задать параметры правила и нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить».

Редактировать правил	0	×
О расширенный режим		справка 🕥
🚯 Включен		
Последовательность	1	
Пействие	Разрешить (Pass) 👻	
🚯 Быстрая проверка		
🕄 Интерфейс	LAN	
	S Очистить все	

Рисунок 26 – Создание правила API
ARMA INFOWATCH ARMA

2 NAT

Трансляция сетевых адресов, сокращенно NAT – это технология преобразования IPадресов внутренней сети «LAN» в IP-адреса внешней сети «WAN». Существуют следующие способы трансляции сетевых адресов:

- переадресация портов позволяет получить доступ из внешней сети во внутреннюю сеть с перенаправлением на конкретный адрес и порт;
- статический NAT, «Один-к-одному» позволяет каждому внутреннему IPадресу присваивать уникальный внешний IP-адрес;
- исходящий NAT, «Маскарадинг» позволяет множеству устройств, находящихся за NAT, выходить в сеть через один внешний IP-адрес. Скрывает структуру сети от внешнего мира.

Правила NAT задаются отдельно для каждого способа и располагаются в виде списка.

Порядок правил в списке имеет значение и им можно управлять с помощью **кнопки** « > напротив каждого из созданных правил. Сетевой пакет проверяется на совпадение с критериями правил по порядку, сверху вниз, по следующему принципу:

• последнего совпадения – производится действие, указанное в последнем совпавшем правиле, далее обработка сетевого пакета не производится.

2.1 Создание правила NAT «Переадресация портов»

Переадресация портов позволяет указать, что все запросы, приходящие на конкретный внешний адрес и конкретный порт маршрутизатора, должны быть перенаправлены на конкретный внутренний адрес и порт получателя.

Пример использования NAT «Переадресация портов» приведен на рисунке (см. Рисунок 27): все обращения на порт 8080 интерфейса «WAN» переадресовываются на порт 80 веб-сервера «WebServer».



Рисунок 27 – NAT «Переадресация портов»

Для настройки переадресации портов необходимо выполнить следующие действия:



- Перейти в подраздел управления переадресацией портов («Межсетевой экран» - «NAT» - «Переадресация портов») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 28) указать следующие значения:
 - «Интерфейс» «WAN»;
 - «Версии TCP/IP» «IPv4»;
 - «Протокол» «ТСР»;
 - «Отправитель» «любой»;
 - «Диапазон портов источника» «любой»;
 - «Получатель» «WAN адрес»;
 - «Диапазон портов назначения» «от: (другое), 8080», «к: (другое), 8080»;
 - «Целевой IP-адрес» «192.168.2.100»;
 - «Целевой порт перенаправления» «HTTP».
- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».

Межсетевой экран: NAT: Переадресация портов

Редактировать запис перенаправления		справка 🖸
 Отключить это правило 		
Онтерфейс	WAN	
Версии ТСР/IР	IPv4	
 Протокол 	ТСР	

Рисунок 28 – Создание правила NAT «Переадресация портов»

2.1.1 Дополнительные параметры правила NAT «Переадресация портов»

Для параметров **«Отправитель»** и **«Получатель»** существуют чек-боксы **«Инвертировать отправителя»** и **«Инвертировать получателя»** соответственно. При установке флажка в данных чек-боксах правило будет применено для всех



отправителей/получателей, кроме значений, указанных в полях параметров «Отправитель»/«Получатель».

Параметр **«Режим работы с сетью»** предназначен для выбора режима работы в случае использования конкретной сети в качестве целевого IP-адреса. По умолчанию используется циклический перебор транслируемых IP-адресов.

Поле «Установить локальный тег» предназначено для добавления внутреннего тэга пакетам, соответствующим критериям правила. Данный тэг могут проверять другие правила и фильтры NAT. Включение проверки тега осуществляется в поле «Проверка на соответствие локального тега».

Параметр **«Не синхронизировать через XMLRPC»** предназначен для предотвращения передачи информации о записях состояния соединений другим участникам кластера межсетевых экранов.

Параметр **«Зеркальный NAT»** предназначен для включения/выключения возможности получить доступ к внешнему сервису из внутренней сети по публичному IP-адресу.

Параметр **«Ассоциация правила фильтрации»** необходим для создания правила МЭ разрешающего прохождение трафика перенаправления NAT. По умолчанию для параметра задано значение **«Rule»**, создающее правило МЭ, связанное с настраиваемым правилом NAT. Также доступны следующие параметры:

- «отсутствует» правило МЭ создаваться не будет;
- «добавить ассоциированное правило фильтрации» создаться правило МЭ, связанное с правилом NAT;
- «добавить неассоциированное правило фильтрации» создаться правило МЭ, несвязанное с правилом NAT. При этом изменения, внесенные в правило NAT, необходимо будет вручную вносить в правило МЭ;
- «разрешить (Pass)» разрешает прохождение трафика без правила МЭ.

2.2 Создание правила NAT «Один-к-одному»

Статический NAT «Один-к-одному» сопоставляет один внешний IP-адрес, в большинстве случаев общедоступный, с одним внутренним IP-адресом, в большинстве случаев частным. В **ARMA IF** предусмотрена настройка статического NAT двух типов:

- «**NAT**» позволяет организовать связь между сетями одного размера, то есть применяется только в одном направлении.
- «BINAT» позволяет организовать связь между разными подсетями без указания основного шлюза в настройках сетевого адаптера, то есть



определяет двунаправленное отображение между внешней и внутренней сетью и может быть использован в обоих направлениях.

Пример использования NAT «Один-к-одному» приведен на рисунке (см. Рисунок 29): все обращения на IP-адрес интерфейса «WAN» переадресовываются на IP-адрес ПК **«WebServer»**.



Рисунок 29 – NAT «Один-к-одному»

Для настройки статического NAT необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек NAT один-к-одному («Межсетевой экран» «NAT» «Один-к-одному») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 30) указать следующие значения:
 - «Интерфейс» «WAN»;
 - «Тип» «BINAT»;
 - «Внешняя сеть» «37.146.176.0»;
 - «Отправитель» «Единственный хост или сеть, 192.168.2.100/32»;
- 3. Остальные параметры оставить без изменения и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.



Рисунок 30 – Создание правила NAT «Один-к-одному»

2.3 Создание правила NAT «Исходящий»

В **ARMA IF** представлено четыре режима работы исходящего NAT:

- «автоматическое создание правил исходящего NAT» запрет использования созданные вручную правил;
- «ручное создание правил исходящего NAT» правила не будут созданы автоматически;
- «смешанное создание правил исходящего NAT» автоматически созданные правила применяются после созданных вручную правил;
- «отключить создание правил исходящего NAT» исходящий NAT отключен.

По умолчанию в **ARMA IF** используется режим **«Автоматическое создание правил** исходящего NAT».

2.3.1 Автоматическое создание правил исходящего NAT

В режиме автоматического создания правил исходящего NAT система автоматически добавляет правила NAT, которые обеспечивают соединение между сетью «WAN» и внутренней сетью «LAN» (см. Рисунок 31).



Межсетевой экран: NAT: Исходящий

Реж	им:								
۲	Автоматическое (нельзя использ	е создание правил и зовать созданные в	сходящего NAT ручную правил	- О Сме а) (авт	шанное создани оматически созд	е правил и цанные пра	сходяще авила при	о NAT меняются после (созданных вручную правил)
0	Ручное создани (правила не буд	е правил исходяще ут созданы автомат	го NAT ически)	Отк (ис)	лючить создание содящий NAT отк.	е правил и лючен)	сходящег	o NAT	
Co	хранить								
Авто	матические наст	ройки							
	Интерфейс	Сеть-источник	Порт источника	Получатель	Порт назначения	Адрес NAT	NAT порт	Статический порт	Описание
)	► WAN	Сеть LAN, Сеть ОРТ1, 127.0.0.0/8	*	*	500	WAN	*	ДА	Автоматически созданное правило для протокола ISAKMP
•	WAN	Сеть LAN, Сеть ОРТ1, 127.0.0.0/8	*	*	*	WAN	*	HET	Автоматически созданное правило

Рисунок 31 – Автоматический режим создания правил исходящего NAT

2.3.2 Ручное создание правил исходящего NAT

Режим ручного создания правил исходящего NAT позволяет вручную создавать правила исходящего NAT. Правила контролируют, как **ARMA IF** будет преобразовывать адрес источника и порты трафика, выходящего из интерфейса.

Для возможности создания правил необходимо выбрать режим ручного создания правил исходящего NAT в подразделе настроек исходящего NAT (**«Межсетевой** экран» - **«NAT»** - **«Исходящий»**) нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения». После этого появится кнопка **«+Добавить»** в правом верхнем углу страницы.

Для проверки работы созданных вручную правил исходящего NAT необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. С помощью веб-браузера на ПК **«Admin»** (см. Рисунок 32) проверить доступность сайта «yandex.ru/internet».
- 2. Создать правило NAT со следующими основными параметрами:
 - «Интерфейс» «WAN»;
 - «IP-адрес источника» «LAN-сеть»;
 - «Транслируемый IP-адрес/целевой IP-адрес» «WAN-адрес».
- 3. С помощью браузера на ПК **«Admin»** (см. Рисунок 32) проверить доступность сайта «yandex.ru/internet».



Рисунок 32 – Стенд для проверки созданных правил исходящего NAT

2.3.2.1 Проверка доступности сайта

В режиме ручного создания правил исходящего NAT правила исходящего NAT отсутствуют.

Для проверки доступности сайта необходимо открыть веб-браузер на ПК **«Admin»**, ввести в адресной строке «yandex.ru/internet» и нажать **клавишу «Enter»**. В результате откроется страница, указывающая на отсутствие доступа к сайту (см. Рисунок 33).



Рисунок 33 – Недоступность сайта

2.3.2.2 Создание правила NAT

Для создания правила необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек исходящего NAT («Межсетевой экран» «NAT» «Исходящий») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 34) указать основные параметры указанные в примере (см. Раздел 2.3.2), нажать кнопку «Сохранить» и затем нажать кнопку «Применить изменения».



Межсетевой экран: NAT: Исходящий

Редактировать запись рас	ширенного исходящего NAT	
Отключить это правило		
1 Не использовать NAT		
🚯 Интерфейс	WAN	•
Версии ТСР/IР	IPv4	•
🚯 Протокол	any	•

Рисунок 34 – Форма редактирования правил NAT

В результате правило исходящего NAT будет создано и отобразится в списке правил (см. Рисунок 35).

Меж	сет	евой экр	ан: NAT: И	сходящий							Доб	авить
Реж	им:											
0	 Автоматическое создание правил исходящего NAT (нельзя использовать созданные вручную правила) Смешанное создание правил исходящего NAT (автоматически созданные правила применяются после созданных вруменая созданные правила применяются после созданных вруменая созданных вруменая созданные вравила применяются после созданных вруменая создание правила применяются после созданных вруменая создание правила применяются после созданных вруменая создание правила создание правила применяются после созданных вруменая создание правила создание правила применяются после созданных вруменая создание правила применяются после созданных вруменая создание правила создание правила создание правила создание правила применяются после созданных вруменая создание правила создание создание правила создание создание правила создание правила создание создание создание правила создание создание					цанных вручн	ую прав	зил)				
۲	Руч (пр	ное создание равила не будут	правил исходящ г созданы автома	его NAT атически)	0 C (1)тключить создание исходящий NAT отк.	е правил ис» лючен)	одящего N	IAT			
Co	охран	нить										
Руч	ныен	настройки										
		Интерфейс	Отправитель	Порт источника	Получател	Порт ь назначения	Адрес NAT	NAT порт	Статический порт	Описание		
		WAN	LAN сеть	*	*	*	WAN адрес	*	HET		¢	 Image: A state of the state of
											 ✓ 	
•	Пра	авило включен	0									
►	Пра	авило отключе	но									

Рисунок 35 – Список правил исходящего NAT

В примере рассматриваются только основные настройки исходящего правила NAT. Остальные параметры необходимы для более тонкой настройки правил.

Порядок правил в списке имеет значение и им можно управлять с помощью **кнопки** « <> » напротив каждого из созданных правил. Правила обрабатываются начиная с самого верхнего и далее вниз по списку.

ARMA INFOWATCH ARMA

2.3.2.3 Проверка доступности сайта

В веб-браузере на ПК **«Admin»** ввести в адресной строке «yandex.ru/internet» и нажать **клавишу «Enter»**. В результате откроется страница с данными о внешнем IPадресе интерфейса «WAN» (см. Рисунок 36).

♂ Яндекс.Интернетометр — пров × +	0			×
← → C 🔒 yandex.ru/internet		\$:
Я Интернетометр		₽	Войти	
ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ				
IPv4-адрес 128.71.236.185				
IРvб-адрес				
Браузер Google Chrome 95.0.4638.54 (WebKit 537.36)				•

Рисунок 36 – Работа исходящего NAT

2.3.3 Смешанное создание правил исходящего NAT

Режим смешанного создания правил исходящего NAT позволяет создавать правила исходящего NAT, но также присутствуют автоматические правила исходящего NAT.

2.3.4 Отключить создание правил исходящего NAT

Режим отключения создания правил исходящего NAT отключает все правила исходящего NAT.

3 НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАФИКА

Функция ограничения трафика позволяет гибко настраивать пропускную способность канала, управлять приоритетом трафика для подсетей, хостов и приложений с целью обеспечения непрерывности критичных сетевых сервисов, в том числе в моменты пиковой сетевой нагрузки.

Примеры использования ограничения трафика:

- ограничение скорости входящего и исходящего соединений;
- ограничение максимальной пропускной способности на интерфейсе;
- приоритезация одного вида трафика перед другим.

В качестве примера настройки будет использоваться следующее ограничение трафика:

- сегмент «LAN» 192.168.1.0/24, хост сегмента 192.168.1.100;
- сегмент «WAN» 192.168.2.0/24, хост сегмента 192.168.2.100;
- скорость входящего соединения 10 Мбит/с, из сегмента «WAN» в сегмент «LAN»;
- скорость исходящего соединения 1 Мбит/с, из сегмента «LAN» в сегмент «WAN»;
- равномерное распределение скорости между всеми хостами сегмента «LAN».

Для проверки корректности настройки будет использоваться утилита командной строки «iperf», не входящая в состав **ARMA IF**.

До момента настройки ограничений пропускная способность равна 431 Мбит/с и 456 Мбит/с для исходящего и входящего соединений соответственно (см. Рисунок 37).

🖬 Командная строка Исх	ходящее соединение —		0.4.	(омандная строка		Входящее	е соединение —		×
iperf Done.			^						^
			C:\i	perf>iperf3.exe	-c 19	2.168.2.100	-R -t 4		
C:\iperf>iperf3.exe -c 192.	.168.2.100 -t 4		Conn	ecting to host	192.16	58.2.100, por	t 5201		
Connecting to host 192.168.	.2.100, port 5201		Reve	rse mode, remot	e host	192.168.2.1	00 is sending		
<pre>[4] local 192.168.1.100 p</pre>	port 49448 connected to 192.168.2.100 port	5201	[4	local 192.168	.1.100	9 port 49450	connected to 192.168.2.100 port	5201	
[ID] Interval Tr	ransfer Bandwidth		[ID] Interval		Transfer	Bandwidth		
[4] 0.00-1.00 sec 60	0.0 MBytes 503 Mbits/sec		[4	0.00-1.00	sec	53.5 MBytes	449 Mbits/sec		
[4] 1.00-2.00 sec 47	7.8 MBytes 400 Mbits/sec		[4	1.00-2.00	sec	54.9 MBytes	461 Mbits/sec		
[4] 2.00-3.00 sec 47	7.5 MBytes 399 Mbits/sec		[4	2.00-3.00	sec	53.6 MBytes	449 Mbits/sec		
[4] 3.00-4.00 sec 50	0.1 MBytes 421 Mbits/sec		[4	3.00-4.00	sec	55.0 MBytes	461 Mbits/sec		
[ID] Interval Tr	ransfer Bandwidth		[ID	Interval		Transfer	Bandwidth		
[4] 0.00-4.00 sec 2	205 MBytes 431 Mbits/sec	sender	[4	0.00-4.00	sec	217 MBytes	456 Mbits/sec	sender	
[4] 0.00-4.00 sec 2	205 MBytes 431 Mbits/sec	receiver	[4	0.00-4.00	sec	217 MBytes	456 Mbits/sec	receiver	
iperf Done.			iper	f Done.					
C:\iperf>			C:\i	perf>					
			\sim						\sim

Рисунок 37 – Результат работы утилиты «iperf»

Утилита «iperf» запущена со следующими параметрами:

• в качестве сервера на хосте, находящимся в сети интерфейса «WAN»;

ARMA INFOWATCH ARMA

• в режиме измерения пропускной способности на хосте, находящимся в сети интерфейса «LAN».

3.1 Ограничение трафика

Подраздел ограничения трафика (**«Межсетевой экран»** - **«Ограничение трафика»**) содержит три вкладки (см. Рисунок 38):

- «Каналы» настраиваются ограничения пропускной способности;
- «**Очереди**» настраивается пропускная способность внутри канала и приоритет пропускной способности определённым приложениям;
- «Правила» задаются правила, согласно которым будут применены ограничения трафика.

Межсетевой экран: Ограничение трафика

Каналы	Очереди	Правила					
				C	Поиск	C 7-	
🗌 Включен	Пропус	кная спос	Метрика	Маска	Описание	Ком	иандь
				Нет данных			
						+	Ē
« < 1	. > »				Показ	аны с 0 по 0 из 0	запис

Рисунок 38 – Функция «Ограничение трафика»

3.1.1 Вкладка «Каналы»

Во вкладке настраиваются ограничения пропускной способности.

В данной вкладке необходимо создать два канала со следующими параметрами (см. Таблица 6):

Таблица б

Значения параметров каналов

Параметр	Исходящий канал	Входящий канал
Пропускная способность	1	10
Единицы измерения пропускной способности	Мбит/с	Мбит/с
Описание	1Mbps_UP	10Mbps_Down

Для добавления канала необходимо выполнить следующие действия:



- 1. Нажать **кнопку** «+» в правой части формы.
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 39) указать параметры (см. Таблица 6).

Редактировать канал		×
О расширенный режим		справка 🕥
🕄 Включен		
🚯 Пропускная способность	10	
Вдиницы измерения пропускной способности	Мбит/с 👻	
🕄 Маска	Не выбрано 🔻	
🕄 Включить CoDel		
Включить PIE		
🕄 Описание	10Mbps_Down	
		Отменить Сохранить

Рисунок 39 – Редактирование канала

- 3. Нажать кнопку «Сохранить».
- 4. В результате канал будет добавлен в список (см. Рисунок 40).

Межсете	Межсетевой экран: Ограничение трафика Применить все						
Каналы	Очереди Правила						
			Q Поис	СК	G 7. III.		
🗌 Включен	Пропускная спос	Метрика	Маска	Описание	Команды		
	10	Мбит/с	Не выбрано	10Mbps_Down	e 🗇		
	1	Мбит/с	Не выбрано	1Mbps_UP	✓ □ □		
					+ 🖻		
« (1	> »			Показаны с	1 по 2 из 2 записей		

Рисунок 40 – Список каналов

При переключении выключателя **«Расширенный режим»** (см. Рисунок 39) в верхней левой части формы будут доступны дополнительные параметры для более тонкой настройки ограничений трафика:

- «Очередь»;
- «Buckets»;

ARMA INFOWATCH ARMA

- «Тип планировщика»;
- «(FQ-)CoDel target»;
- «(FQ-)CoDel интервал»;
- «(FQ-)CoDel ECN»;
- «FQ-CoDel quantum»;
- «FQ-CoDel ограничение»;
- «FQ-CoDel потоки»;
- «Задержка».

3.1.2 Вкладка «Очереди»

В данной вкладке необходимо создать две очереди со следующими параметрами (см. Таблица 7):

Таблица 7 Значения параметров очереди

Параметр	Исходящий канал	Входящий канал
Канал	1Mbps_UP	10Mbps_Down
Весовой коэффициент	100	100
Описание	Queue_UP	Queue_Down

Для добавления очереди необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать кнопку «⁺» в правой части формы.
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 41) указать параметры (см. Таблица 7).



Редактировать очеред	6	×
О расширенный режим		справка 💭
🗊 Включен		
🚯 Канал	1Mbps_UP •	
🚯 Весовой коэффициент	100	
🚯 Маска	Не выбрано 🝷	
🚯 Включить CoDel		
Включить PIE		
🕄 Описание	Queue_UP	
		Отменить Сохранить

Рисунок 41 – Редактирование очереди

- 3. Нажать кнопку «Сохранить».
- 4. В результате очередь будет добавлена в список (см. Рисунок 42).

Межсетевс	Применить все			
Каналы Оч	нереди Правила			
		C	Оиск	G 7. I≣.
🗌 Включен	Канал	Весовой коэффициент	Описание	Команды
	1Mbps_UP	100	Queue_UP	e []
	10Mbps_Down	100	Queue_Down	e []
				+
« < 1	> »		Показан	ы с 1 по 2 из 2 записей

Рисунок 42 – Список очередей

При переключении выключателя **«Расширенный режим»** (см. Рисунок 41) в верхней левой части формы будут доступны дополнительные параметры очереди для более тонкой настройки ограничений трафика:

- «Очередь»;
- «Buckets»;
- «Тип планировщика»;
- «(FQ-)CoDel target»;



- «(FQ-)CoDel интервал»;
- «(FQ-)CoDel ECN».

3.1.3 Вкладка «Правила»

В данной вкладке необходимо создать два правила со следующими параметрами (см. Таблица 8):

Таблица 8

Значения параметров правила

Параметр	Исходящий канал	Входящий канал
Интерфейс	WAN	WAN
Протокол	IP	IP
Отправитель	192.168.1.0/24	any
Порт источника	any	any
Получатель	any	192.168.1.0/24
Порт назначения	any	any
Канал/очередь	Queue_UP	Queue_Down
Описание	Upload	Download

Для добавления правила необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать **кнопку** « * » в правой части формы.
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 43) указать параметры (см. Таблица 8).



Редактировать правило		×
О расширенный режим		справка 🕥
(1) Включен		
Последовательность	1	
🚯 Интерфейс	WAN	
Протокол	IP -	
Отправитель	192.168.1.0/24 × З Очистить все	
 Инвертировать отправителя 		
 Порт источника 	any	
🚯 Получатель	апу ×)
 Инвертировать получателя 		
Порт назначения	any	
🚯 Канал/Очередь	Queue_UP •	
Описание	Upload)
		Отменить Сохранить

Рисунок 43 – Редактирование правила

3. Нажать **кнопку** «**Сохранить**». В результате очередь будет добавлена в список (см. Рисунок 44).



Лежсетевой экран: Ограничение трафика п								
Каналы	Очереди	Правила						
					Q Пои	іск	S	7•
Включ	ен #	Интер	Проток	Отправ	Получа	Получа	Описа	Команды
	1	WAN	IP	192.168.1	any	Queue_UP	Upload	/ 🗋 🖻
	2	WAN	IP	any	192.168.1	10Mbps_D	Download	/
								+
« «	1 > »					Πο	казаны с 1 по) 2 из 2 записе)
Примен	нить							

Рисунок 44 – Список правил

4. Нажать кнопку «Применить все» для применения ограничений.

При переключении выключателя **«Расширенный режим»** (см. Рисунок 43) в верхней левой части формы будут доступны дополнительные параметры правила для более тонкой настройки ограничений трафика:

- «Интерфейс 2»;
- «DSCP»;
- «Направление».

3.1.4 Проверка ограничения трафика

Для проверки корректности настройки использоваться утилита командной строки «iperf», не входящая в состав **ARMA IF**.

После настройки и применения ограничений пропускная способность равна 1 Мбит/с и 10 Мбит/с для исходящего и входящего соединений соответственно (см. Рисунок 45).

en. K	омандная строка	Исходя	іщее с	соединение	- [) ×	ow. Ko	мандная строка		Входящее	е соединение	- 🗆	×
iperf	Done.						^ C:\ine	rf>iperf3.exe	-c 1	92.168.2.100	-R -† 4		^
C:\ip	erf>iperf3.exe	-c 192.168.	2.100	-t 4			Connec	ting to host	192.1	.68.2.100, por	t 5201		
Conne	cting to host :	192.168.2.10	0, port	5201			Revers	e mode, remot	e hos	t 192.168.2.1	00 is sending		
[4]	local 192.168	.1.100 port	49443 (connected to 192.168.2.100 po	rt 5201		[4]	local 192.168	.1.10	0 port 49446	connected to 192.168.2.100 por	t 5201	
[ID]	Interval	Transf	er	Bandwidth			[ID]	Interval		Transfer	Bandwidth		
[4]	0.00-1.01	sec 256 K	Bytes	2.07 Mbits/sec			[4]	0.00-1.00	sec	1.26 MBytes	10.6 Mbits/sec		
[4]	1.01-2.02	sec 128 K	Bytes	1.04 Mbits/sec			[4]	1.00-2.00	sec	1.17 MBytes	9.84 Mbits/sec		
[4]	2.02-3.00	sec 128 K	Bytes	1.07 Mbits/sec			[4]	2.00-3.00	sec	1.15 MBytes	9.63 Mbits/sec		
[4]	3.00-4.02	sec 128 K	Bytes	1.03 Mbits/sec			[4]	3.00-4.01	sec	1.18 MBytes	9.84 Mbits/sec		
[ID]	Interval	Transf	er	Bandwidth			[ID]	Interval		Transfer	Bandwidth		
[4]	0.00-4.02	sec 640 K	Bytes	1.31 Mbits/sec	sen	der	[4]	0.00-4.01	sec	5.00 MBytes	10.5 Mbits/sec	sender	
[4]	0.00-4.02	sec 485 K	Bytes	989 Kbits/sec	rece	eiver	[4]	0.00-4.01	sec	4.89 MBytes	10.2 Mbits/sec	receive	er
iperf	Done.						iperf	Done.					
C:\ip	erf>						C:\ipe	erf>					~

Рисунок 45 – Результат работы утилиты «iperf»

arma.infowatch.ru



3.2 Статус

В подразделе отображаются настроенные ограничения и результаты их работы (см. Рисунок 46).

Межсетерой э	กวมหน่อมหอ	траф	MK2. (Статус
межсетевои э	раничение	τραψ	mra.	Slaryc

Текущая активность							
					Показать	правила активные потоки	
	#	Описание	Пропускная способность	Пакеты	Байты	Доступность	
	10000	10Mbps_Down	10.000 Mbit/s	8.60k	12.87M	2021-10-12T12:39:29	
+	10000.141072		0 🚯	8.60k [100.00 %]	12.87M [100.00 %]	2021-10-12T12:39:29	
+	10000.10001	Queue_Down	100 🕄				
	10001	1Mbps_UP	1.000 Mbit/s	2.18k	90.02k	2021-10-12T12:39:29	
+	10001.141073		0 🚯				
+	10001.10000	Queue_UP	100 🕄	2.18k [100.00 %]	90.02k [100.00 %]	2021-10-12T12:39:29	
Леге	нда						
	Канал						
+	Очередь						
₽	Правило						

Рисунок 46 – Текущие ограничения трафика

При необходимости отобразить правила или активные потоки необходимо установить флажок напротив соответствующего значения в верхней правой части формы.

4 НАСТРОЙКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО КЛАСТЕРА

Кластер – это логическое и физическое объединение нескольких объектов со схожими функциями в одну группу с целью повышения эффективности.

В случае объединения двух **ARMA IF** в каждый момент времени только одно устройство **ARMA IF** в кластере обрабатывает весь трафик, такое устройство считается ведущим. Подчиненные, резервные устройства постоянно синхронизируют свое состояние с ведущим устройством. В случае выхода из строя ведущего устройства его подменяет одно из резервных устройств, которое само становится ведущим и начинает обрабатывать трафик. В случае если «старое» ведущее устройство вновь переходит в рабочее состояние, то текущие ведущее устройство в статус подчиненного резервного устройства.

Для настройки работы **ARMA IF** в режиме отказоустойчивого кластера используется схема, представленная на рисунке (Рисунок 47). Оба **ARMA IF** подключены к одним и тем же коммутаторам для обеспечения работы в режиме отказоустойчивого кластера, а между собой **ARMA IF** также соединены сетевым кабелем для обеспечения передачи состояния устройств.



Рисунок 47 – Схема стенда для настройки режима отказоустойчивого кластера

Настройка и проверка работы **ARMA IF** в режиме отказоустойчивого кластера состоит из следующих этапов:

- 1. Добавить на ведущем устройстве виртуальные ІР-адреса для сегментов сети.
- 2. Настроить режим отказоустойчивого кластера на резервном устройстве.
- 3. Настроить режим отказоустойчивого кластера на ведущем устройстве.
- 4. Выполнение проверки корректной работы устройств.

В примере у каждого экземпляра **ARMA IF** используются три сетевых интерфейса: «LAN», «WAN» и «PFSYNC». Каждый из интерфейсов имеет базовые настройки. В случае использования BM необходимо в настройках гипервизора включить режим «**Promiscuous mode**» на виртуальных сетевых интерфейсах для корректной работы кластера.

Сетевым интерфейсам необходимо назначить IP-адреса, указанные в таблице (см. Таблица 9). Настройка IP-адресов производится в разделе **«Интерфейсы»** (см. Раздел 15.2).

Таблица 9 IP-адреса для интерфейсов МЭ

Интерфейс	Ведущий ARMA IF	Резервный ARMA IF
LAN	192.168.1.1/24	192.168.1.2/24
WAN	192.168.2.1/24	192.168.2.2/24
PFSYNC	10.0.0.1/24	10.0.0.2/24

4.1 Настройка устройств кластера

4.1.1 Добавление виртуальных ІР-адресов на ведущем устройстве

Для добавления IP-адресов на ведущем устройстве необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек виртуальных адресов («Межсетевой экран» «Виртуальные IP-адреса» - «Настройки») и нажать кнопку «+Добавить».
- В открывшейся форме (см. Рисунок 48) указать параметры IP-адреса для LANинтерфейса и нажать кнопку «Сохранить», затем вновь нажать кнопку «+Добавить», указать параметры IP-адреса для WAN-интерфейса и нажать кнопку «Сохранить». Данные для IP-адресов указаны в таблице (см. Таблица 10).

!Важно В случае, когда **ARMA IF** используется в подсети в качестве шлюза по умолчанию, необходимо изменить для клиентов шлюз по умолчанию на созданный виртуальный IP-адрес.



Межсетевой экран: Виртуальные ІР-адреса: Настройки

Редактировать виртуальный IP-адрес	справка 🔿
1 Режим:	CARP -
Онтерфейс	LAN -
ІР-адрес (-а)	
0 Тип	Одиночный IP-адрес 🔫
1 Address	32 -

Рисунок 48 – Форма создания виртуального ІР-адреса

Таблица 10

Параметры виртуальных IP-адресов

Параметр	Значения для IP-адреса LAN- интерфейса	Значения для IP-адреса WAN-интерфейса
Режим	CARP	CARP
Интерфейс	LAN	WAN
Адрес	192.168.1.254/24	192.168.2.254/24
Пароль*	1234	1234
Группа VHID*	1	2
Описание	Виртуальный IP-адрес на LAN стороне	Виртуальный IP-адрес на WAN стороне

*значение параметра «Пароль» указано в качестве примера, параметр «Группа VHID» должен отличаться для каждого интерфейса.

4.1.2 Порядок настройки резервного устройства

Для настройки режима работы **ARMA IF** в режиме отказоустойчивого кластера на резервном устройстве необходимо выполнить следующие действия:

 Перейти в подраздел настроек синхронизации состояния («Система» -«Высокий уровень доступности» - «Настройки») и включить синхронизацию состояния установив флажок в параметре «Синхронизация состояния» (см. Рисунок 49).

истема: Высокий у	ровень доступности: Настройки
Синхронизация состояния Статус синхронизации	справка 🕥
Онихронизировать состояния	
🚯 Отключить упреждение	
Синхронизировать интерфейс	PFSYNC -
🚯 Это ведущее устройство	
IP-адрес удаленного узла	
Омя пользователя удаленной системы	
Пароль удаленной системы	
	Сохранить Отменить

Рисунок 49 – Настройка синхронизации

- 2. Указать интерфейс синхронизации «**PFSYNC**».
- 3. Указать данные резервного устройства:
 - «IP-адрес удаленного узла» «10.0.0.1»;
 - «Имя пользователя удаленной системы» «root», значение по умолчанию;
 - «Пароль удаленной системы» «root», значение по умолчанию.
- 4. Нажать кнопку «Сохранить».

ARMA

4.1.3 Порядок настройки ведущего устройства

Для настройки режима работы **ARMA IF** в режиме отказоустойчивого кластера на ведущем устройстве необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел настроек синхронизации состояния («Система» -«Высокий уровень доступности» - «Настройки») и включить синхронизацию состояния установив флажок в параметре «Синхронизация состояния» (см. Рисунок 49).
- 2. Указать интерфейс синхронизации «**PFSYNC**» и установить флажок в параметре «**Это ведущее устройство**».
- 3. Указать данные резервного устройства:
 - «IP-адрес удаленного узла» «10.0.0.2»;



- «Имя пользователя удаленной системы» «root», значение по умолчанию;
- «Пароль удаленной системы» «root», значение по умолчанию.
- 4. Нажать кнопку «Сохранить».

После применения изменений в подразделе настроек виртуальных адресов на резервном устройстве («**Межсетевой экран**» - «**Виртуальные IP-адреса**» - «**Настройки**») появятся виртуальные IP-адреса, созданные на ведущем устройстве (Рисунок 50).

Меж	1ежсетевой экран: Виртуальные IP-адреса: Настройки						
	Виртуальный IP-адрес	Интерфейс	Тип	Описание			
	192.168.1.254/24 (vhid 1 , freq. 1 / 100)	LAN	CARP	Виртуальный IP-адрес на LAN стороне	< / ii 🖸		
	192.168.2.254/24 (vhid 2 , freq. 1 / 100)	WAN	CARP	Виртуальный IP-адрес на WAN стороне	< / t		
					< 1		

Рисунок 50 – Синхронизированные виртуальные ІР-адреса

4.2 Проверка работы отказоустойчивого кластера

Статус работы кластера отображается в подразделе статуса виртуальных IP-адресов (**«Межсетевой экран»** - **«Виртуальные IP-адреса»** - **«Статус»**) (см. Рисунок 51 и Рисунок 52).

Временно отключить CARP	Включить режим CARP для про	одолжительного обслуживания	
CARP-интерфейс		Виртуальный IP-адрес	Статус
LAN@1		192.168.1.254	▶ ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО
WAN @1		192.168.2.254	▶ ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Текущий CARP статус устройства	ĺ.		0
pfSync узлы			
c6b81b54			
047e4e20			
17cb67c2			

Межсетевой экран: Виртуальные IP-адреса: Статус

Рисунок 51 – Статус работы кластера на ведущем устройстве

Межсетевой экран: Виртуальные IP-адреса: Статус					
Временно отключить CARP	Включить режим CARP для продолжительного обслуживани	я			
САRР-интерфейс	Виртуальный IP-а	адрес Статус			
LAN@1	192.168.1.254	▶ РЕЗЕРВНЫЙ			
WAN @1	192.168.2.254	▶ РЕЗЕРВНЫЙ			
Текущий CARP статус устройства		0			
pfSync узлы					
20730500					

ARMA

Рисунок 52 – Статус работы кластера на резервном устройстве

Проверка режима отказоустойчивого кластера считается успешно пройденной, когда после выключения ведущего устройства, значение статуса работы кластера резервного устройства поменяется с **«РЕЗЕРВНЫЙ»** на **«ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО»**.

При переключении устройства возможен обрыв соединения продолжительностью примерно одна секунда.

!Важно В случае отключения интерфейса ведущего устройства путем снятия флажка в параметре **«Включен»** подраздела **«[Название интерфейса]»** (например, **«[WAN]»**) переключение устройств не произойдёт.

5 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

СОВ в **ARMA IF** основана на ПО «Suricata» с открытым исходным кодом и использует метод захвата пакетов «Netmap» для повышения производительности и минимизации нагрузки на ЦП.

СОВ в **ARMA IF** позволяет решать следующие задачи:

- обнаружение и предотвращение эксплуатирования уязвимостей в протоколах DNS, FTP, ICMP, IMAP, POP3, HTTP, NetBIOS, DCERPC, SNMP, TFTP, VOIP;
- обнаружение и предотвращение использования эксплойтов и уязвимостей сетевых приложений;
- обнаружение и блокировка DOS-атак;
- обнаружение и блокировка сетевого сканирования;
- блокировка трафика ботнетов;
- блокировка трафика от скомпрометированных хостов;
- блокировка трафика от хостов, зараженных троянским ПО и сетевыми червями.

Важно Блокировка трафика производится только при включенном режиме IPS. При выключенном режиме IPS производятся только уведомления о блокировке трафика.

Правила СОВ отображаются во вкладке **«Правила»** подраздела администрирования СОВ (**«Обнаружение вторжений»** - **«Администрирование»**).

Правила обрабатываются в следующем порядке, зависящим от действия над пакетом трафика:

- 1. «Pass» разрешить движение пакета;
- 2. «Drop» отбросить пакет;
- 3. «**Reject**» отклонить пакет;
- 4. «Alert» оповестить о пакете.

5.1 Основные настройки СОВ

Перед использованием СОВ необходимо убедиться, что отключен режим «Hardware Offloading». Для выключения данного режима необходимо перейти в подраздел настройки интерфейсов («Интерфейсы» - «Настройки»), установить флажки напротив параметров:

- «CRC аппаратного обеспечения»;
- «TSO аппаратного обеспечения»;



• «LRO аппаратного обеспечения»;

и нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы (см. Рисунок 53).

Интерфейсы: Настройки

Сетевые интерфейсы	справка 🕖
CRC аппаратного обеспечения	Отключить сброс контрольной суммы аппаратного обеспечения
ПСО аппаратного обеспечения	Отключить сброс сегментации TCP аппаратного обеспечения
IRO аппаратного обеспечения	Отключить LRO аппаратного обеспечения
Фильтрация аппаратного обеспечения VLAN	Оставить значение по умолчанию -
Обработка ARP	Блокировать сообщения ARP
Эчикальный идентификатор DHCP	
	Сохранить
Настройки вступят в силу после перезагрузки	машины или повторной настройки каждого интерфейса.

Рисунок 53 – Отключение режима Hardware Offloading

Для включения СОВ необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел администрирования СОВ («Обнаружение вторжений» - «Администрирование») и, на вкладке «Настройки», установить флажок для параметра «Включен» (см. Рисунок 54).
- 2. Выбрать интерфейсы, которые необходимо будет защищать в параметре **«Интерфейсы»**.
- Включить переключатель «Расширенный режим», указать значения используемых локальных подсетей в поле «Домашние сети (\$HOME_NET)» и нажать кнопку «Применить».

!Важно Для включения системы предотвращения вторжений необходимо установить флажок для параметра **«Режим IPS»**.



Рисунок 54 – Включение СОВ

После включения СОВ возможно будет просмотреть пакеты трафика, прошедшие через **ARMA IF** (см. Раздел 28.10)

Работу СОВ возможно проверить, настроив правило из раздела 5.5.1 настоящего руководства.

5.1.1 Дополнительные настройки СОВ

ARMA INFOWATCH ARMA

Часть дополнительных параметров доступна при включенном переключателе «Расширенный режим».

Параметр «**Авто применение правил**» – включает автоматическое применение правил во время обновления.

Параметр «Смешанный режим» включает захват данных на физическом интерфейсе, например, на конфигурациях IPS с VLAN.

Параметр **«Сравнение маршрутов»** выбирается один из алгоритмов поиска подстроки при обработке пакетов:

• «Aho-Corasick» – алгоритм сопоставления «со словарем», находящий подстроки из «словаря» в пакетах. Используется по умолчанию;



• «**Hyperscan**» – высокопроизводительная библиотека сопоставления регулярных выражений от фирмы «Intel».

Параметр «**Размер пакета по умолчанию**» – задаёт размер пакетов по умолчанию в сети.

Параметры «Архивировать журнал», «Сохранить журналы», «Размер сохраняемых журналов» отвечают за ведение журнала работы СОВ. В поле параметра «Размер сохраняемых журналов» указывается значение от 8 до 512 Мбайт.

Параметры «Содержимое пакета для журнала» и «Журналировать пакет» отвечают за полноту информации о трафике, содержащейся в журнале работы СОВ.

Параметры **«Уровень приложения: Modbus порт(-ы)»** и **«Уровень приложения: ТРКТ порт(-ы)**» задают значения портов, отличных от стандартных, для соответствующих протоколов.

5.2 Загрузка и включение наборов правил

Обновление базы решающих правил осуществляется путем импорта файла с сигнатурами в формате «Suricata» с помощью веб-интерфейса.

Включать/выключать, скачивать, обновлять и загружать локальные наборы правил необходимо во вкладке «**Сохранение**» подраздела администрирования СОВ («**Обнаружение вторжений**» - «**Администрирование**») (см. Рисунок 55).

Включить выбранные Включить (фильтр отбрасы	вания) Включить (без фильтра д	ействия) Отключить выбранн	Поис	к
Описание	Последнее обновление	Включен о	Фильтр трафика	Редактировать
Local/userlocal.3coresec.rules	2021/06/09 19:20	*		e 🗊
Local/userlocal.activex.rules	2021/06/09 19:20	*		1
Local/userlocal.adware_pup.rules	2021/06/09 19:20	*		e 🗊
Local/userlocal.attack_response.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗇
Local/userlocal.botcc.portgrouped.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗇
Local/userlocal.botcc.rules	2021/06/09 19:20	*		e 🗊
Local/userlocal.chat.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗇
Local/userlocal.ciarmy.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗇
Local/userlocal.coinminer.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗊
Local/userlocal.compromised.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗇
Local/userlocal.current_events.rules	2021/06/09 19:20	×		e 🗇

Обнаружение вторжений: Администрирование

Рисунок 55 – Настройка импорта правил

arma.infowatch.ru

ARMA INFOWATCH ARMA

Важно В случае сброса **ARMA IF** к значениям по умолчанию, загруженные ранее правила сохраняются.

Возможна настройка автоматического обновления и перезагрузки правил СОВ с помощью планировщика задач Cron (см. Раздел 27). При создании задачи необходимо выбрать «Обновить и перезагрузить правила обнаружения вторжений» в параметре **«Команда»**.

Важно В случае работы СОВ в режиме IPS, при выполнении расписания автоматического обновления и перезагрузки правил обнаружения вторжений, возможно пропадание трафика.

5.2.1 Пример импорта пользовательских решающих правил

В качестве примера будут использован файл набора правил «emerging-scan.rules», содержащий в себе правило, рассчитанное на обнаружение сетевого сканирования.

Для импорта пользовательских решающих правил необходимо выполнить следующие действия:

- Во вкладке «Сохранение» подраздела администрирования СОВ («Обнаружение вторжений» - «Администрирование») нажать кнопку «Загрузить новый локальный набор правил», в открывшейся форме выбрать файл «emerging-scan.rules» и нажать кнопку «Открыть».
- После успешной загрузки правил (см. Рисунок 56) необходимо нажать кнопку «Закрыть», а затем кнопку «Скачать и обновить правила» чтобы изменения вступили в силу.



ки					
	Имя файла emerging-scan.rules	Статус Добавлена	бран	ные Пс	риск
			Закрыть	Фильтр трафика	Редактироват
	Local/userlocal.activex.rules	2021/06/09 19:20	*		1
	Local/userlocal.adware_pup.rules	2021/06/09 19:20	¥		1
	Local/userlocal.attack_response.rules	2021/06/09 19:20	¥		Ø
	Local/userlocal.botcc.portgrouped.rules	2021/06/22 11:12	*		Ø
	Local/userlocal.botcc.rules	2021/06/22 11:12	*		e
	Local/userlocal.chat.rules	2021/06/09 19:20	*		er 🗊
	Local/userlocal.ciarmy.rules	2021/06/22 11:12	~		e
	Local/userlocal.coinminer.rules	2021/06/09 19:20	~		e 🗊
	Local/userlocal.compromised.rules	2021/06/22 11:12	×		<i>I</i>
	Local/userlocal.current_events.rules	2021/06/09 19:20	*		e 🗊
	· · · · · · · · ·	0004 100 100 40 00	•		

Рисунок 56 – Успешный импорт правил

 Перейти во вкладку «Правила», ввести в строку поиска «NMAP –sS», установить флажок справа от кнопки « уключения правил (см. Рисунок 57) и нажать кнопку «Применить».

Обнаруже	ение вторжений: А	дминистриров	зание		
Настройки	Сохранение Правила	Журналирование			
			Тип класса Во	е – Д	ействие Все 🔻
				Q NMAP -sS	C 10 - Ⅲ-
🗌 sid	Действие	Отправитель	Тип класса	Сообщение	Информация /
2000537	Предупредить (Alert)	userlocal.scan.rules	attempted-recon	ET SCAN NMAP -sS wind	do 🖋 🗹
2009582	Предупредить (Alert)	userlocal.scan.rules	attempted-recon	ET SCAN NMAP -sS wind	do 🖋 🗹
2009583	Предупредить (Alert)	userlocal.scan.rules	attempted-recon	ET SCAN NMAP -sS wind	do 🖋 🗹
2009584	Предупредить (Alert)	userlocal.scan.rules	attempted-recon	ET SCAN NMAP -sS wind	do 🖋 🗹
С С предупре « < 1 Примените	ждение (alert)) отбросить (drop)			Пока	азаны с 1 по 4 из 4 записей

Рисунок 57 – Включение правил

5.2.2 Проверка загруженного набора правил

Для проверки срабатывания правил СОВ используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 58). На ПК **«Server»** установлено ПО «Zenmap».



Рисунок 58 – Схема стенда для проверки срабатывания правил СОВ

Порядок проверки срабатывания загруженного набора правил:

1. В ПО «Zenmap» в поле «Команда» ввести строку «nmap -sS 192.168.2.100» и нажать кнопку «Сканирование» (см. Рисунок 59).

👁 Zenmap	- 🗆 X
Сканирование Инструме	нты Профиль Помощь
Цель 192.168.2.100	Профиль Отмена
Команда nmap -sS 192.16	8.2.100
Узлы Сервисы	Вывод Nmap Порты / Узлы Топология Детали узла Сканирование
ОС ◀ Узел ▲	nmap -sS 192.168.2.100 🗸 📱 Детали
₩ 192.168.2.100	<pre>Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 2020-06-10 16:58 Naoaianeia a?aiy (ceia) Nmap scan report for 192.168.2.100 mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try usingsystem-dns or specify valid servers withdns-servers Host is up (0.0038s latency). Not shown: 990 closed ports PORT STATE SERVICE 135/tcp open msrpc 139/tcp open metrosoft-ds 5357/tcp open unknown 49153/tcp open unknown 49158/tcp open unknown 49158/tcp open unknown 49159/tcp open unknown Map159/tcp open unknown Mmap_done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.81 seconds</pre>
Фильтр узлов	

Рисунок 59 – Запуск сканирования с помощью программы Zenmap

2. Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -



«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:

_	Информация о предупрежде	×	×						
	Временная метка	2021-06-22T13:00:25.274078+0000		â .	2 7	Ŧ	Поиск		2
	Предупредить (Alert)	ET SCAN NMAP -sS window 1024							
Временная метка	Идентификатор	2009582	3		Порт	Важ	ность	Инфор	мация
22 июня 2021, 16:00:2	Предупреждения (aterc)	тср)0)	1521	2		ø	
22 июня 2021, 16:00:2	IP-адрес источника	102 168 1 200)0)	5802	2		ð	
22 июня 2021, 16:00:2	IP-адрес источника	192.168.2.100)	1433	2		ø	
22 июня 2021, 16:00:2	Порт источника	44157)	5901	2		ð	
22 июня 2021, 16:00:2	Порт назначения	443)	5432	2		ø	
22 июня 2021, 16:00:2	Интерфейс	WAN)()	3306	2			
22 июня 2021, 16:00:2	Настроенное действие	🗹 Включен)	443	2		ø	
« < 1 >		Предупредить (Alert)	•			г	Іоказаны с і	1 по 7 из 7 з	аписей

• «ET SCAN NMAP» (см. Рисунок 60).

Рисунок 60 – Результаты сканирования

5.3 Настройка импорта правил

Импорт правил СОВ возможен с удаленных FTP/SMB-серверов.

При импорте используется архив **«tar.gz**», содержащий файлы наборов привил. Название архива должно соответствовать следующему формату:

• «rulesets_[версия ARMA IF]_[версия правил].tar.gz», например «rulesets_3.7.1_1.0.6.tar.gz»,

файлы наборов правил должны иметь расширение **«.rules**», например, «emergingscan.rules».

В процессе импорта выбирается архив с наиболее новой версией правил.

Архив, содержащий файлы наборов привил, должен находиться в каталоге с названием, соответствующим следующему формату:

• «armaif_[версия ARMA IF]», например «armaif_3.7.1».

Для настройки импорта правил необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек импорта правил («Обнаружение вторжений» «Настройки импорта правил»).
- Установить флажок в параметре «Включен» и указать настройки импорта для требуемого протокола (см. Таблица 11).



Таблица 11

Значения параметров для импорта правил СОВ

Параметр	Значение для FTP	Значение для SMB
Протокол	FTP	SMB
Адрес	Адрес сервера:	Адрес сервера:
	IP-адрес, хост, доменное имя	IP-адрес, хост, доменное имя
Общедоступный pecypc Samba	-	Имя общедоступного ресурса Samba
Имя пользователя	Учётные данные	Учётные данные
Пароль	Учетные данные	Учетные данные
Путь к корневой папке	Путь к каталогу с архивом правил. Путь должен начинаться с символа «/». Если каталог с архивом находится в корневой директории, необходимо оставить только символ «/».	Путь к каталогу с архивом правил. Путь должен начинаться с символа «\». Если каталог с архивом находится в корневой директории, необходимо оставить только символ «\».
Интервал	Интервал ожидания в случае неудачной попытки, задаётся в секундах	Интервал ожидания в случае неудачной попытки, задаётся в секундах

3. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить», а для сохранения настроек и импорта нажать кнопку «Сохранить и импортировать».

Результатом успешного импорта правил СОВ будет запись в журнале syslog («Система» - «Журналы» «Журнал Syslog») (см. Рисунок 61) и появление импортированных правил в подразделе СОВ («Обнаружение вторжений» - «Администрирование» - «Сохранение») (см. Рисунок 55).



Система: Журналы: Журнал Syslog

	Q Поиск 📿 20 - 🇮 -
Дата	Сообщение
24 июня 2021, 16:15:31	armaif: Пользователь "root" получил доступ к журналу "/ui/diagnostics/log/core/system (System: Log Files: Syslog journal)"
24 июня 2021, 16:15:28	/rule-updater.py: Error during filtering rule file by filter . Probably incorrect filter type.
24 июня 2021, 16:15:28	/rule-updater.py: Error during filtering rule file by filter . Probably incorrect filter type.
24 июня 2021, 16:15:28	/rule-updater.py: Error during filtering rule file by filter . Probably incorrect filter type.
24 июня 2021, 16:15:28	idsimport[13707]: IDS rulesets updated 1.0 -> 2.0
24 июня 2021, 16:15:28	idsimport[13707]: Trying to import rulesets_3.6-rc4_2.0.tar.gz
24 июня 2021, 16:15:28	idsimport[13707]: Checking available IDS rulesets to import

Рисунок 61 – Сообщения об успешном импорте правил СОВ

Для настроенного импорта возможно задать расписание выполнения с помощью планировщика задач Cron (см. Раздел 27). При создании задачи необходимо выбрать «Импорт правил COB» в параметре **«Команда»**.

5.4 Экспорт наборов правил СОВ

Существует возможность экспортировать наборы правил СОВ, загруженных ранее.

Для этого необходимо перейти в подраздел резервного копирования («Система» -«Конфигурация» - «Резервные копии») и, в блоке «Скачать наборы правил СОВ» (см. Рисунок 62), нажать кнопку «Экспорт». Наборы правил СОВ будут скачены архивом формата «tar.gz», название архива будет иметь следующий формат:

• «localrulesets-[полное доменное имя ARMA IF]-[Дата экспорта][Время экспорта].tar.gz».



Рисунок 62 – Экспорт наборов правил СОВ

5.5 Подсистема «Контроль уровня приложений»

Подсистема контроля уровня приложений модуля СОВ реализована на базе технологии глубокой инспекции пакетов протоколов прикладного уровня, включая промышленные протоколы.

Функционал подсистемы контроля уровня приложений обеспечивает интеллектуальное распознавание протоколов прикладного уровня за счет сигнатурного анализа. Трафик будет распознан, даже если приложение ведет себя достаточно динамично и использует разные сетевые порты.

В таблице (см. Таблица 12) представлен список поддерживаемых протоколов, для которых представлены шаблоны форм и степень их разбора.

Таблица 12

Список поддерживаемых протоколов

Протокол	Стандарт	Степень разбора
Modbus TCP	MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3	Для сообщений по протоколу Modbus TCP возможно задать правило обнаружения на основе признака совпадения: • свойство функции – код или категория функции; • тип доступа к данным – тип доступа и основная модель данных;



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 диапазон функции – ввод кода функции, адреса и значения переменной вручную.
		При обнаружении по свойству функции возможно задать дополнительные опции: • используемую функцию, подфункцию; • категория кодов функции.
		 Категории кодов функции: назначенная – коды функций, которые определены в Modbus спецификации; неназначенная – общедоступная, стандартные и организационные коды; пользовательская – два диапазона кодов, для которых возможно назначить произвольную функцию; зарезервированная – коды функций, не являющимися стандартными;
		 все категории. При классификации по доступу к данным возможно задать следующие дополнительные опции: тип доступа к данным – записать или считать.
		 Модель данных: «Регистры флагов (Coils)» – битовые данные, доступ чтение/запись; «Регистры хранения (Holding Registers)» – 16 битовые данные, доступ чтение/запись; «Дискретные входы (Discrete Inputs)» – битовые данные, доступ


Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 «Регистры ввода (Input Registers)» 16 битовые данные, доступ чтение.
IEC 60870-5-104	ГОСТ Р МЭК 60870-5- 104-2004	Сообщения по протоколу IEC 60870-5- 104 могут быть определены по типу пакета: • полный – APDU; • для целей управления – только поля APCI. При классификации по типу пакета APCI возможен выбор формата пакета: • любой; • «U-format (unnumbered control functions)» – функции управления без нумерации; • «S-format (numbered supervisory functions)» – функции контроля с
		нумерацией. При классификации по типу пакета ASDU возможно задание: • диапазона разрешенных входящих пакетов (RX); • диапазона разрешенных исходящих пакетов (TX); • типа ASDU; • причины передачи (ASDU cause of transfer)»; • числового значения ASDU адреса; • адреса объекта информации в формате диапазона; • значения IOA.
S7 Communication	Стандарт протокола связи коммуникационных модулей серий Siemens SIMATIC S7- 300/400	СообщенияпопротоколуS7Communicationразделяютсяпофункции:•CPUSERVICE;•SETUPCOMM;•READVAR;•WRITEVAR;•REQUESTDOWNLOAD;

arma.infowatch.ru



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 DOWNLOADBLOCK; DOWNLOADENDED; STARTUPLOAD; UPLOAD; ENDUPLOAD; PLCCONTROL; PLCSTOP.
		При выборе в поле «Функция» функции «READVAR» необходимо выбрать тип области чтения и поля ввода имени области, типа данных, количества данных и смещения данных.
		При выборе в поле «Функция» функции «WRITEVAR» необходимо выбрать тип области чтения и поля ввода имени области, типа данных, количества данных и смещения данных, типа передаваемого значения, количество передаваемых данных, список значений данных.
		При выборе в поле « Функция » функции «REQUESTDOWNLOAD» появятся поле выбора типа блока, номера блока и целевой файловой системы.
		При выборе в поле « Функция » функции «DOWNLOADBLOCK» появятся поля выбора типа блока, номера блока и целевой файловой системы.
		При выборе в поле « Функция » функции «STARTUPLOAD» появятся поля выбора типа блока, номера блока и целевой файловой системы.
		При выборе в параметре « Функция » функции «PLCCONTROL» появится поле выбора функции управления ПЛК: • «INSE (Активация скаченного блока, параметром выступает имя блока)»;



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 «DELE (Удаление блока, параметром выступает имя блока)»; «PPROGRAM (Запуск программы, параметром выступает имя программы)»; «GARB (Сжатие памяти)»; «GARB (Сжатие памяти)»; «MODU (Копирование RAM в ROM, параметр содержит идентификатор файловой системы А/E/P)»; «OFF (Выключение ПЛК)»; «ON (Включение ПЛК)».
S7 Communication plus	Стандарт протокола связи коммуникационных модулей серий Siemens SIMATIC S7- 1200 и S7-1500	Сообщения по протоколу S7Communication Plus разделяются по TИПУ сообщения: REQUEST; RESPONSE; NOTIFY; RESPONSE; NOTIFY; RESPONSE2. NOTIFY; RESPONSE2. RESPONSE2. Ino По типу взаимодействия: CONNECT; DATA; DATA; DATA; Ino DATA; EXT_KEEPALIVE; Ino EXT_KEEPALIVE; EXT_KEEPALIVE. Ino Odynkuun: EXPLORE; Ino CREATEOBJECT; DELETEOBJECT; Ino SETVARIABLE; GETLINK; Ino SETMULTIVAR; BEGINSEQUENCE; Ino BEGINSEQUENCE; INVOKE; INVOKE;



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		При выборе в поле «Функция» функции «EXPLORE» возможно выбрать диапазоны для параметров EXPLORE_AREA и EXPLORE_ATTR_ID.
		При выборе в поле «Функция » функции «CREATEOBJECT» возможно выбрать диапазон для параметра CREATEOBJECT_ATTR_ID.
		При выборе в поле «Функция» функции «DELETEOBJECT» возможно выбрать диапазоны для параметров DELETEOBJECT_OBJ_ID и DELETEOBJECT_ATTR_ID.
		При выборе в поле « Функция» функции «GETLINK» возможно выбрать диапазон для параметра GETLINK_ATTR_ID.
		При выборе в поле «Функция» функции «SETMULTIVAR» возможно выбрать диапазон для параметра SETMULTIVAR_ATTR_ID.
		При выборе в поле «Функция » функции «GETMULTIVAR» возможно выбрать диапазон для параметра GETMULTIVAR_ATTR_ID.
		При выборе в поле «Функция» функции «GETVARSUBSTR» возможно выбрать диапазон для параметра GETVARSUBSTR_ATTR_ID.
OPC UA	IEC 62541	Сообщения по протоколу ОРС UA разделяются по типу сообщения: • «HELLO» – маркер начала передачи данных между клиентом и сервером; • «ACKNOWLEDGE» – ответ на сообщение типа «HELLO»; • «OPEN – открытие канала передачи данных с предложенным методом шифрования данных;



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 «MESSAGE» – передаваемое сообщение; «CLOSE» – конец сессии.
		При выборе «OPEN» появятся поле выбора политика безопасности.
		При выборе «MESSAGE» в поле появятся поле выбора типа запроса.
		При выборе «BROWSE» в поле « Тип запроса» появятся поле выбора типа идентификатора узла и поле ввода значения.
		При выборе «READ» в поле «Тип запроса» появятся поле выбора типа идентификатора узла и поле ввода значения.
		При выборе «WRITE» в поле « Тип запроса» появятся поле выбора типа идентификатора узла и поле ввода значения.
		При выборе «CALL» в поле «Тип запроса» появятся поле ввода идентификатора узла, содержащий вызываемую процедуру и поле ввода идентификатора узла вызываемой процедуры.
OPC DA	OLE for Process Control Data Access Automation Interface Standard v.2.0	Сообщения по протоколу ОРС DA разделяются по типу сообщения: • REQUEST; • PING; • RESPONSE; • FAULT; • WORKING; • NOCALL; • REJECT; • ACK; • CI_CANCEL; • FACK; • CANCEL_ACK;



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		 BIND; BIND_ACK; BIND_NACK; ALTER_CONTEXT; ALTER_CONTEXT_RESP; SHUTDOWN; AUTH3; CO_CANCEL; ORPHANED. При выборе «REQUEST» в поле появятся поля ввода идентификатора вызываемого объекта и ввода номера вызываемой функции объекта.
UMAS	Основан на протоколе Хway Unite. Протокол Umas используется для настройки и мониторинга ПЛК Schneider-Electric.	Сообщения по протоколу UMAS разделяются по функциям: • инициализация UMAS сессии; • чтение информации о проекте; • чтение внутренней информации ПЛК; • назначение ПЛК владельца; • инициализация загрузки – копирование с инженерного ПК на ПЛК; • завершение загрузки – копирования с инженерного ПК на ПЛК; • инициализация скачивания – копирование с ПЛК на инженерный ПК; • конец скачивания – копирования с ПЛК на инженерный ПК; • выключение ПЛК.
MMS	IEC 61850-8-1	Сообщения по протоколу MMS разделяются по типу сообщения. Для типа сообщения «CONFIRMED_REQUEST» возможен выбор типа служб.



Протокол	Стандарт	Степень разбора
		Для службы «READ» возможен ввод имени переменной и адреса переменной для функции чтения. Для службы «WRITE» возможен ввод имени переменной для функции записи.
GOOSE	IEC 61850-8-1	Сообщения по протоколу GOOSE разделяются по: • идентификатору приложения; • значению поля «datset»; • значению поля «gocbref»; • значению поля «goid»; • значению поля «t».
KRUG	Круг ПК-контроллер	Сообщения по протоколу KRUG разделяются по: • значению поля «COMMAND»; • значению поля «CMD»; • значению поля «PORT»; • значению поля «ACCESS»; • значению поля «MODE»; • значению поля «ERRCODE».

Протоколы:

- Modbus;
- OPC UA
- OPC DA;
- MMS;
- S7 Communication;
- S7 Communication plus.

будут анализироваться и обнаруживаться **ARMA IF** только в том случае, если **ARMA IF** выявит пакеты установления сессии по данным протоколам после запуска анализа и обнаружения. СОВ будет работать в рамках данной сессии.

В случае, когда установление сессии произошло до запуска анализа и обнаружения, пакеты данных протоколов будут игнорироваться.

5.5.1 Создание правила СОВ

Для создания пользовательских правил необходимо перейти в подраздел настроек правил (**«Обнаружение вторжений»** - **«Контроль уровня приложений»**) и нажать **кнопку «** + **»**, в открывшейся форме (см. Рисунок 63) указать параметры правила и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Для редактирования существующих правил необходимо перейти в подраздел настроек правил (**«Обнаружение вторжений»** - **«Контроль уровня приложений»**) и нажать **кнопку «** » напротив существующего правила, в открывшейся форме (см. Рисунок 63) изменить параметры правила и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Редактировать правило ×	
	справка 💭
 Включить 	
3аголовок	
🚯 Группа	
Оспользовать шаблон	modbus
 Действие 	Предупредить (Alert) -
Особщение	
ПР-адрес отправителя	any
Порт источника	any
Выберите направление	Прямое -
 IP-адрес получателя 	any
Порт назначения	502
Фильтровать на основе протокола	Любые пакеты протокола 🝷
	Отменить Сохранить

Рисунок 63 – Форма редактирования правила СОВ

При создании пользовательских правил доступны следующие варианты действий:

- «Предупредить (Alert)» оповещение при срабатывании правила;
- «Отклонить (Reject)» блокировка пакета при срабатывании правила и оповещение о блокировке отправителя;



- «Отбросить (Drop)» блокировка пакета при срабатывании правила без уведомления о блокировке отправителя;
- «Разрешить (Pass)» разрешение прохождения пакета при срабатывании правила.

!Важно При проверке срабатывания пользовательских правил необходимо убедиться, что СОВ включена (см. Раздел 5.1).

5.5.2 Создание пользовательских правил на основе собственного шаблона

В качестве примера работы правила СОВ будет рассмотрена имитация DOS-атаки. Схема стенда представлена на рисунке (см. Рисунок 64). На ПК **«Kali Linux»** установлено ОС Kali Linux.



Рисунок 64 – Схема стенда для проверки срабатывания пользовательского правила на DOS- атаку

5.5.2.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «DOS-attack»;
- «Использовать шаблон» «Настроенное пользователем»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «DOS-attack»;
- «Протокол» «ТСР»;
- «Специфичная часть правила» «flow: stateless; threshold: type both, track by_dst,».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

Параметр «Специфичная часть правила» сконфигурирован в соответствии с форматом написания правил ПО «Suricata», дополнительные сведения



представлены на официальном сайте ПО «Suricata» (см. <u>https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/intro.html</u>).

5.5.2.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки правила СОВ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На ПК «Kali Linux» запустить терминал и выполнить команду:
 - «hping3 192.168.2.100 -S -flood»
- 2. Через 10 секунд остановить команду комбинацией клавиш «Ctrl+C».
- Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:

	, ,	
		×
Временная метка	2021-06-25T12:15:21.119502+0300	
Предупредить (Alert)	DOS-attack	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496728	
Протокол	TCP	
IP-адрес источника	192.168.1.68	
IP-адрес назначения	192.168.2.100	
Порт источника	35055	
Порт назначения	0	
Интерфейс	lan	
Настроенное действие	🗹 Включен	
	Предупредить (Alert)	•
		Закрыть

• «DOS-attack» (Рисунок 65).

Рисунок 65 – Детальная информация. DOS-атака

5.5.3 Создание пользовательских правил СОВ на основе шаблонов промышленных протоколов

Для проверки срабатывания пользовательских правил СОВ на основе шаблонов промышленных протоколов используется стандартная схема стенда (см. Рисунок 66).





Рисунок 66 – Схема стенда для срабатывания пользовательских правил СОВ на основе шаблонов промышленных протоколов

Для некоторых промышленных протоколов доступно значение «Любые кроме пакета протокола» в параметре «**Фильтровать на основе протокола**». При выборе данной опции при создании правила для указанного протокола все пакеты, не определенные как пакеты указанного протокола, вызовут срабатывания правила.

!Важно При проверке срабатывания пользовательских правил на основе шаблонов промышленных протоколов необходимо убедиться, что создано соответствующее разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) и включена СОВ (см. Раздел 5.1). Основные параметры правил для протоколов приведены в таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13 Значения параметров правила

Параметр	Значение
Действие	Разрешить (Pass)
Интерфейс	WAN
Протокол	ТСР
Получатель	Единственный хост или сеть, 192.168.1.200/32
Диапазон портов назначения	Указывается в зависимости от протокола (см. Таблица 14)

Таблица 14

Значения портов по умолчанию для промышленных протоколов

Протокол	Порт по умолчанию
Modbus	502
IEC 104	2404
S7comm	102
S7comm plus	102
OPC DA	135
OPC UA	4840, 4843

arma.infowatch.ru



Протокол	Порт по умолчанию
UMAS	502
MMS	102
GOOSE	Не используется. Рекомендуется использовать белые списки для интерфейса (см. Раздел 15.2.3)
KRUG	2100/UDP

5.5.3.1 Шаблон протокола Modbus

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола Modbus необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе «Указать дополнительные параметры» появятся параметры «Совпадение по» и «Код функции».

В поле параметра «Совпадение по» доступно два признака совпадение правила:

- «Функции» код или категория функции;
- «Данные» тип доступа и основная таблица.

При выборе опции **«Функции»** появится параметр **«Код функции»**, в котором необходимо выбрать код или категорию функции.

При выборе опции **«Данные»** появятся параметры **«Код функции»**, **«Адрес»** и **«Значение»**, доступные для указания значения или диапазона значений:

- «Код функции» от «0» до «255»;
- «Адрес» от «0» до «65535»;
- «Значение» от «0» до «65535».

5.5.3.1.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «Modbus»;
- «Использовать шаблон» «modbus»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «Modbus»;



- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»
- «Совпадение по» «Функции»;
- «Код функции» «06:Write Register».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

5.5.3.1.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола Modbus на ПК **«Server»** должно быть установлено ПО «ModbusPal», а на ПК **«Client»** – ПО «qModMaster».

Для проверки правила СОВ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В ПО «ModbusPal» запустить сервис, нажав кнопку «Run», затем в блоке «Modbus slaves» нажать кнопку «Add», выбрать «1» и снова нажать кнопку «Add».
- 2. Нажать **кнопку** « » и путем нажатия **кнопки** «**Add**» добавить строки от «1» до «10» (см. Рисунок 67) для добавления десяти регистров со значениями «0».



😐 ModbusP	Pal 1.6b								
Link settings				Project					
TCP/IP Seria	al Replay			Load	Clear				
1 10 51175	an isochian)		Run	Save	Save as				
				Save	Save as				
TCP Port: 502									
			Record	Master	Scripts				
			Ascii	Help	Console				
Modbus slaves	5								
Add Enable all Disable all									
1 unkno	own slave		۲	×					
Γ	1:unknov	vn slave				×			
	Import	Export	Modbus 🗸	Stay on to	p				
H	Holding registe	rs Coils Fun	ctions Tuning						
Automation	Add	Remove	Bind U	nbind					
Add	Address	Value	Name	Binding					
Add	1	0							
	2	0							
	3	0							
	4	0							
	5	0							
	7	0							
	8	0							
	9	0							
	10	0							
				Add	ling registers com	pleted.			

Рисунок 67 – Настройка ПО «ModbusPal»

- 3. В ПО «qModMaster» выполнить соединение с ПО «ModbusPal», для этого нажать кнопку « », ввести «192.168.1.100» и нажать кнопку « » («Connect») для подключения к ПК «Server».
- 4. Выбрать следующие значения в полях:
 - «Modbus Mode» «TCP»;
 - **«Function code»** «Write Single Register»;
 - «Start Address» «7».
- 5. Выполнить функцию чтения/записи нажав кнопку «🚟 » «Read/Write».

!Важно Внесенные данные в строку, указанную в поле **«Start Address»**, фактически будут отображаться со смещением на одну строку – то есть при внесении изменения в 7 строку данные появятся в 8.



6. В ПО «ModbusPal» убедиться, что внесенные данные отобразились (см. Рисунок 68).

😐 1:unkn	🗉 1:unknown slave 🛛 🗙								
Import	Import Export Modbus 🗸 🗌 Stay on top								
Holding regis	Holding registers Coils Functions Tuning								
Add	Remove	Bind	Unbind						
Address	Value	Name	Binding						
	10								
	20								
	30								
	50								
	60								
	70								
	82								
	90								
I	10 0								
			Adding regi	sters completed.					

Рисунок 68 – Запись данных

- 7. Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «Modbus» (см. Рисунок 69).



	нии (alert)	
Временная метка	2021-06-25T16:21:03.798228+0300	
Предупредить (Alert)	Modbus	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496727	
Протокол	TCP	
IP-адрес источника	192.168.2.100	
IP-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	1846	
Порт назначения	502	
Интерфейс	lan	
Настроенное действие	✓ Включен Предупредить (Alert)	-
		2

Рисунок 69 – Детальная информация, протокол Modbus

5.5.3.2 Шаблон протокола ІЕС 104

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола IEC 104 необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **«Функция приложения»**, в котором доступно два типа пакета:

- «ASDU» блок данных прикладного уровня;
- «APCI» управляющая информация прикладного уровня, включающий в каждый заголовок APCI такие маркировочные элементы, как стартовый символ и указание длины ASDU вместе с полем управления.

При выборе опции **«АРСІ (управляющая информация прикладного уровня)»** появится параметр **«Формат»**, в котором доступно два формата:

- «U-format (unnumbered control functions)» функции управления без нумерации;
- «S-format (numbered supervisory functions)» функции контроля с нумерацией.

При выборе опции **«ASDU (блок данных прикладного уровня)»** появятся следующие параметры:

- «**RX**»;
- «TX»;
- «Тип ASDU»;
- «ASDU COT (причина передачи)»;
- «AD (ASDU адрес)»;
- «IOA (адрес объекта информации)»;
- «IOA значение».

Диапазон разрешенных входящих и исходящих пакетов необходимо указать в полях параметров **«RX»** и **«TX»** соответственно.

В поле параметра **«Тип ASDU»** доступны типы ASDU, указанные в таблице (см. Таблица 15).

Таблица 15 Типы ASDU

Идентификатор типа	Описание	Метка ASDU
<0>	:= не определяется	
<1>	:= одноэлементная информация	M_SP_NA_1
<3>	:= двухэлементная информация	M_DP_NA_1
<5>	:= информация о положении отпаек	M_ST_NA_1
<7>	:= строка из 32 битов	M_BO_NA_1
<9>	:= значение измеряемой величины, нормализованное значение	M_ME_NA_1
<11>	:= значение измеряемой величины, масштабированное значение	M_ME_NB_1
<13>	:= значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой	M_ME_NC_1
<15>	:= интегральные суммы	M_IT_NA_1
<20>	:= упакованная одноэлементная информация с определением изменения состояния	M_PS_NA_1



Идентификатор типа	Описание	Метка ASDU
<21>	:= значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества	M_ME_ND_1
<22><29>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	
<30>	:= одноэлементная информация с меткой времени CP56Bремя2а	M_SP_TB_1
<31>	:= двухэлементная информация с меткой времени CP56Bремя2а	M_DP_TB_1
<32>	:= информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а	M_ST_TB_1
<33>	:= строка из 32 битов с меткой времени СР56Время2а	M_BO_TB_1
<34>	:= значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени СР56Время2а	M_ME_TD_1
<35>	:= значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени СР56Время2а	M_ME_TE_1
<36>	:= значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени СР56Время2а	M_ME_TF_1
<37>	:= интегральная сумма с меткой времени СР56Время2а	M_IT_TB 1
<38>	:= информация о работе релейной защиты с меткой времени СР56Время2а	M_EP_TD_1
<39>	:= упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени СР56Время2а	M_EP_TE_1
<40>	:= упакованная информация о срабатывании выходных цепей защиты с меткой времени СР56Время2а	M_EP_TF_1
<41><44>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	



Идентификатор типа	Описание	Метка ASDU
<45>	:= одноэлементная команда	C_SC_NA_1
<46>	:= двухэлементная команда	C_DC_NA_1
<47>	:= команда пошагового регулирования	C_RC_NA_1
<48>	:= команда установки, нормализованное значение	C_SE_NA_1
<49>	:= команда установки, масштабированное значение	C_SE_NB_1
<50>	:= команда установки, короткое число с плавающей запятой	C_SE_NC_1
<51>	:= строка из 32 битов	C_BO_NA_1
<52><57>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	
<58>	:= одноэлементная команда с меткой времени СР56Время2а	C_SC_TA_1
<59>	:= двухэлементная команда с меткой времени СР56Время2а	C_DC_TA_1
<60>	:= команда пошагового регулирования с меткой времени СР56Время2а	C_RC_TA_1
<61>	:= команда установки, нормализованное значение с меткой времени СР56Время2а	C_SE_TA_1
<62>	:= команда установки, масштабированное значение с меткой времени СР56Время2а	C_SE_TB_1
<63>	:= команда установки, короткое число с плавающей запятой с меткой времени СР56Время2а	C_SE_TC_1
<64>	:= строка из 32 битов с меткой времени СР56Время2а	C_BO_TA_1
<65><69>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	
<70>	:= конец инициализации	M_EI_NA_1
<71><99>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	M_EI_NA_1



Идентификатор типа	Описание	Метка ASDU
<100>	:= команда опроса	C_IC_NA_1
<101>	:= команда опроса счетчика	C_CI_NA_1
<102>	:= команда считывания	C_RD_NA_1
<103>	:= команда синхронизации времени (опция, см. 7.6)	C_CS_NA 1
<105>	:= команда установки процесса в исходное состояние	C_RP_NA_1
<107>	:= команда тестирования с меткой времени СР56Время2а	C_TS_NA_1
<108><109>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	C_IC_NA_1
<110>	:= параметр измеряемой величины, нормализованное значение	P_ME_NA_1
<111>	:= параметр измеряемой величины, масштабированное значение	P_ME_NB_1
<112>	:= параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой	P_ME_NC_1
<113>	:= параметр активации	P_AC_NA_1
<114><119>	:= резерв для дальнейших совместимых определений	P_AC_NA_1
<120>	:= файл готов	F_FR_NA_1
<121>	:= секция готова	F_SR_NA_1
<122>	:= вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции	F_SC_NA_1
<123>	:= последняя секция, последний сегмент	F_LS_NA_1
<124>	:= подтверждение файла, подтверждение секции	F_AF_NA_1
<125>	:= сегмент	F_SG_NA_1
<126>	:= директория	F_DR_TA_1

В поле параметра **«ASDU COT (причина передачи)»** доступны следующие причины передачи:

- 1:COT_CYCLIC (Cyclic data);
- 2:COT_BACKGROUND (Background scan);
- 3:COT_SPONTAN (Spontaneous data);
- 4:COT_INIT (End of initialization);
- 5:COT_REQ (Read request);
- 6:COT_ACT (Command activation);
- 7:COT_ACT_CON (Confirmation of command activation);
- 8:COT_DEACT (Command abortion);
- 9:COT_DEACT_CON (Confirmation of command abortion);
- 10:COT_ACT_TERM (Termination of command activation);
- 11:COT_RETREM (Response due to remote command);
- 12:COT_RETLOC (Response due to local command);
- 13:COT_FILE (File access);
- 14:COT_14;
- 15:COT_15;
- 16:COT_16;
- 17:COT_17;
- 18:COT_18;
- 19:COT_19;
- 20:COT_INROGEN (Station query (general));
- 21:COT_INRO1 (Station query for group 1);
- 22:COT_INRO2 (Station query for group 2);
- 23:COT_INRO3 (Station query for group 3);
- 24:COT_INRO4 (Station query for group 4);
- 25:COT_INRO5 (Station query for group 5);
- 26:COT_INRO6 (Station query for group 6);
- 27:COT_INRO7 (Station query for group 7);
- 28:COT_INRO8 (Station query for group 8);
- 29:COT_INRO9 (Station query for group 9);
- 30:COT_INRO10 (Station query for group 10);

- 31:COT_INRO11 (Station query for group 11);
- 32:COT_INRO12 (Station query for group 12);
- 33:COT_INRO13 (Station query for group 13);
- 34:COT_INRO14 (Station query for group 14);
- 35:COT_INRO15 (Station query for group 15);
- 36:COT_INRO16 (Station query for group 16);
- 37:COT_REQCOGEN (Counter query (general));
- 38:COT_ REQCO1 (Counter query for group 1);
- 39:COT_ REQCO2 (Counter query for group 2);
- 40:COT_ REQCO3 (Counter query for group 3);
- 41:COT_ REQCO4 (Counter query for group 4);
- 42:COT_42;
- 43:COT_43;
- 44:COT_UNKNOWN_TYPE (Unknown type);
- 45:COT_UNKNOWN_CAUSE (Unknown cause of transfer);
- 46:COT_UNKNOWN_ASDU_ADDRESS (Unknown common ASDU address);
- 47:COT_UNKNOWN_OBJECT_ADDRESS (Unknown object address);
- 48:COT_48;
- 49:COT_49;
- 50:COT_50;
- 51:COT_51;
- 52:COT_52;
- 53:COT_53;
- 54:COT_54;
- 55:COT_55;
- 56:COT_56;
- 57:COT_57;
- 58:COT_58;
- 59:COT_59;
- 60:COT_60;



- 61:COT_61;
- 62:COT_62;
- 63:COT_63.

5.5.3.2.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «IEC 104»;
- «Использовать шаблон» «IEC 104»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «IEC 104»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»;
- «Функция приложения» «ASDU (блок данных прикладного уровня»;
- «Тип ASDU» «45:C_SC_NA_1(Single command)»;
- «IOA (адрес объекта информации)» установить флажок, «от 1 до 1».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

5.5.3.2.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола IEC 104 на ПК **«Server»** должен быть установлен эмулятор протокола IEC 104 – ПО «IECServer», а на ПК **«Client»** – ПО «QTester104».

Для проверки правила СОВ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустить ПО «IECServer».
- 2. В выпадающем списке выбрать «C_SC_NA» и дважды нажать кнопку «Add», а затем нажать кнопку «StartServer» (см. Рисунок 70).



EC-TestServer							- 🗆	×
C_SC_N	A 🔻 Add Clear	₽ Sim	StartServer 2	404	StopServer	Save Load		
Туре	Name	ASDU COT	IOB V	alue QU	TIME	Sim	SimPro	p.
C_SC_NA	ltem0	1 3	1	0 (0x00)	21.07.22 13:30:58,580		SIMPara	m.
C_SC_NA	ltem1	1 3	2	0 (0x00)	21.07.22 13:30:59,456		SIMPara	m.
× 7								
Trace Clients Options A	About							
22.07.2021 13:31:01 [INFO]	IECServer listen on port	2404						

Рисунок 70 – Запуск IECServer

3. Запустить ПО «QTester104», указать в поле «**Remote IP Address**» значение «192.168.1.200» и нажать **кнопку** «**Connect**» для подключения к ПО «IECServer» (см. Рисунок 71).

	QTester104 IEC	60870-5-104										
Γ	v1.25 - Copyright	© 2010-2019 Ricardo Lastra Olsen	Remote IP Address	Port	Remote Link Addre	ess (CA	.)			Local Lin	Address (OA)	Primary
	Disconnect	GI	192.168.1.200	2404	1					1		TCP CONNECTED!
		Command Address	Command Value	ASDU Addr.	Command Type					Comman	d Duration	_
	Send Command				45: Single - C_SC	_NA_1			•	0 = no a	additional definition	SBO
	Log Messages	AutoScroll	Copy Log								Сору Мар	Point Mapping
					*		Address	CA	Va	lue	ASDU	Cause
					-							
					÷.	•						- F

Рисунок 71 – Подключение к серверу в QTester104

- 4. Задать следующие значения в полях (см. Рисунок 72):
 - «Command Address» 1;
 - «Command Value» 2;
 - «ASDU Addr.» 1.
- 5. Нажать кнопку «Send Command» для отправки команды на сервер.

QTester104 IE	60870-5-104										
v1.25 - Copyright	© 2010-2019 Ricardo Lastra Olsen	Remote IP Address	Port	Remote Link A	ddre	ss (CA)			Local Link	Address (OA)	Primary
Disconnect	GI	192.168.1.200	2404	1					1		TCP CONNECTED!
	Command Address	Command Value	ASDU Addr.	Command Typ	e				Comman	d Duration	
Send Command	1	2	1	45: Single - C	_SC_	NA_1		•	0 = no a	dditional definition 🔻	SBO
Log Messages	V AutoScroll	Copy Log								Сору Мар	Point Mapping
13:57:29 R	> 006: 68 04 43 00 00 00 TESTERACT)			^	Address	CA	Val	ue	ASDU	Cause
T<-	- 006: 68 04 83 00 00 00	r									
	TESTFRCON										
13:57:49 R	> 006: 68 04 43 00 00 00										
Tre	- 006, 69 04 97 00 00 00										
	TESTERCON										
13:58:09 T<-	- 016: 68 0e 04 00 04 00	20 01 06 01 0	1 00 01 0	0 00 00	=						
	SINGLE COMMAND ADDRESS	1 SCS 0 CA 1	OU 0 SE 0								
R	> 016: 68 0e 04 00 06 00	2d 01 45 00 e	1 00 01 0	0 00 00							
	CA 1 TYPE 45 CAUSE 5 S	Q Ø NUM 1									
	NEGATIVE SINGLE COMMAN	D ADDRESS 1 SC	SØQUØ	SE Ø							
13:58:13 T<-	- 006: 68 04 01 00 06 00	l									
	SUPERVISORY 6										
13:58:19 T<-	- 006: 68 04 43 00 00 00)									
	TESTFRACT										
R	> 006: 68 04 83 00 00 00				Ψ.						
*				F.		•					+

Рисунок 72 – Настройка значений в QTester104

- Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «IEC 104» (см. Рисунок 73).

Информация о предупрежден	нии (alert)	×
Временная метка	2021-07-22T13:58:08.202867+0300	
Предупредить (Alert)	IEC 104	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496723	
Протокол	ТСР	
IP-адрес источника	192.168.2.100	
IP-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	49275	
Порт назначения	2404	
Интерфейс	lan	
Настроенное действие	✓ Включен Предупредить (Alert)	•
		Закрыть

Рисунок 73 – Детальная информация, протокол IEC 104

5.5.3.3 Шаблон протокола S7comm

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола S7comm необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **«Тип** сообщения», в котором доступно четыре типа сообщений:

- «JOBREQUEST» пакет с запросом на выполнение функции;
- «**АСК**» пакет с результатом выполнения операции;
- «ACKDATA» пакет с ответом на запрос;
- «USERDATA» пакет с данными пользователя.

При выборе типа сообщения «JOBREQUEST» появится параметр **«Функция»**, в котором доступны следующие функции:

- «CPUSERVICE» сервисы ЦП;
- «SETUPCOMM» запрос на подключение к ПЛК;
- «**READVAR**» запрос на чтение;
- «WRITEVAR» запрос на запись;
- «REQUESTDOWNLOAD» запрос на загрузку прошивки;
- «DOWNLOADBLOCK» загрузка прошивки на ПЛК;
- «DOWNLOADENDED» запрос на завершение загрузки прошивки на ПЛК;
- «STARTUPLOAD» запрос на выгрузку прошивки;
- «UPLOAD» выгрузка прошивки с ПЛК;
- «ENDUPLOAD» окончание выгрузки прошивки с ПЛК;
- «PLCCONTROL» управление ПЛК;
- «PLCSTOP» остановка ПЛК.

При выборе функции «READVAR» или «WRITEVAR» появится параметр **«Тип** области», в котором доступны типы области чтения, указанные в таблице (см. Таблица 16).

Таблица 16 Типы области

Тип области	Описание
Любой	Любая область чтения



Тип области	Описание
SI (System info)	Системная информация
SF (System flags)	Системные флаги
AI (Analog inputs)	Аналоговый ввод
AO (Analog outputs)	Аналоговый вывод
C (Counters)	Счетчики
T (Timers)	Таймеры
IC (IEC Counters)	Счетчики IEC
IT (IEC Timers)	Таймеры IEC
P (Directp peripheral access)	Прямой доступ к периферии
l (Inputs)	Ввод
Q (Outputs)	Вывод
M (Flags)	Флаги
DB (Data blocks)	Блоки данных
DI (Instance data blocks)	Блоки данных экземпляра
LV (Local data)	Локальные данные

При выборе в поле параметра **«Тип области»** любого значения, кроме значения «Любой», появятся поля:

- «Имя области»;
- «Тип данных»;
- «Количество данных»;
- «Смещение данных».

Поле параметра «Имя области» принимает значения от «0» до «65535».

В поле параметра «Тип данных» доступны следующие типы данных:

- «BIT»;
- **«BYTE»**;
- «CHAR»;
- «WORD»;
- «INT»;
- «DWORD»;

- «DINT»;
- «REAL»;
- «DATE»;
- «TOD»;
- «TIME»;
- «S5TIME»;
- «DATETIME»;
- «COUNTER»;
- «TIMER»;
- «IECTIMER»;
- «IECCOUNTER»;
- «HSCOUNTER».

Поле параметра **«Смещение данных»** принимает целочисленное значение в шестнадцатеричной системе счисления в формате «0x000000».

При выборе функции «WRITEVAR» и любого значения в поле параметра **«Тип** области», кроме значения «Любой», появятся дополнительные параметры:

- «Тип передаваемого значения»;
- «Количество передаваемых данных»;
- «Список значений данных».

В поле параметра «Тип передаваемого значения» доступны следующие типы значений:

- «**NULL**» не выбрано;
- «BIT» значение в битах;
- «**BYTE**» значение в байтах;
- «INT» целочисленное значение;
- «**REAL**» вещественное;
- «**STR**» строковое значение.

Поле параметра «**Список значений данных**» принимает целочисленное значение в шестнадцатеричной системе счисления в формате «0x000000».

При выборе функций «REQUESTDOWNLOAD», «DOWNLOADBLOCK», «STARTUPLOAD» появится параметр **«Тип блока»**, в котором доступны следующие типы блока скачивания:



- «**ОВ**» организационный блок, хранит главные программы;
- «DB» блок данных, хранит необходимые для ПЛК программ данные;
- **«SDB»** блок данных системы, хранит необходимые для ПЛК программ данные;
- «FC» функция, функции без состояния не имеют собственной памяти), могут быть запущены из других программ;
- «**SFC**» системная функция, функции без состояния не имеют собственной памяти), могут быть вызваны из других программ;
- «**FB**» блок функции, функции с состоянием, обычно имеют ассоциированный SDB;
- «**SFB**» блок системной функции, функции с состоянием, обычно имеют ассоциированный SDB.

При выборе в поле параметра **«Тип блока»** любого значения, кроме значения «Любой», появятся параметры **«Номер блока»** и **«Целевая файловая система»**.

В поле параметра «Целевая файловая система» доступны две опции:

- «Р» пассивная, блок требует активации после скачивания.
- «А» активная, блок будет активизирован после скачивания.

При выборе функции «PLCCONTROL» появится параметр **«Функция»**, в котором доступны следующие функции управления ПЛК:

- «INSE» активация скаченного блока, параметром выступает имя блока;
- «DELE» удаление блока, параметром выступает имя блока;
- «PPROGRAM» запуск программы, параметром выступает имя программы;
- «GARB» сжатие памяти;
- «MODU» копирование RAM в ROM, параметр содержит идентификаторы файловой системы A/E/P;
- «**OFF**» выключение ПЛК;
- «**ON**» включение ПЛК.

5.5.3.3.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «S7Comm»;

ARMA

- «Использовать шаблон» «S7comm»;
- «Действие» «Отклонить (Reject)»;
- «Сообщение» «S7Comm»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»
- «Тип сообщения» «JOBREQUEST»;
- «Функция» «PLCSTOP».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

5.5.3.3.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола S7comm на ПК **«Server»** должно быть установлено ПО «Snap7 Server Demo», а на ПК **«Client»** – ПО «Snap7 Client Demo».

Для проверки правила СОВ необходимо выполнить следующие действия:

1. В ПО «Snap7 Server Demo», в поле «Local Address» ввести «192.168.1.200» и нажать кнопку «Start» (см. Рисунок 74) для локального запуска сервиса.

ocal Address	Log Mask	DB 1	DB 2	DB 3									
192, 168, 1, 200													
		vcServ	erStar	rted	:	\$00000001	~	7	evcPDUincoming		\$00010	000	
		vcServ	erStop	pped	:	\$00000002	2	/	evcDataRead	:	\$00020	000	
Start		vcList	enerCa	annotSt	art :	\$00000004		/	evcDataWrite	:	\$00040	000	
	🗹 🖷	vcClie	ntAdde	ed	:	\$0000008	-	7	evcNegotiatePDU	:	\$00080	000	
Stop		vcClie	ntReje	ected	:	\$00000010	~	/	evcReadSZL	:	\$00100	000	
	e	vcClie	ntNoR	oom	:	\$00000020	~	/	evcClock	:	\$00200	000	
		vcClie	ntExce	eption	:	\$00000040	~	/	evcUpload	:	\$00400	000	
		eveClie	ntDisc	connect	ed :	\$00000080	~	/	evcDirectory	:	\$00800	000	
		vcClie	ntTerr	minated	:	\$00000100	~	/	evcSecurity	:	\$01000	000	
		vcClie	ntsDro	opped		\$00000200	~	/	evcControl	:	\$02000	000	
		vcRese	rved_(0400		\$00000400	~	/	evcReserved_04000000	:	\$04000	000	
		vcRese	rved_(0800		\$00000800	~	/	evcReserved_08000000	:	\$08000	000	
		vcRese	rved_	1000	:	\$00001000	~	/	evcReserved_10000000	:	\$10000	000	
		vcRese	rved_2	2000	:	\$00002000	~	/	evcReserved_20000000	:	\$20000	000	
		vcRese	rved_	4000	:	\$00004000	~	/	evcReserved_40000000	:	\$40000	000	
		vcRese	rved (8000	:	\$00008000	~	/	evcReserved_80000000	-	\$80000	000	
	⊻ €		_					_					
	⊻ ∈		-				_	_					
	⊻ € Mask	ŞFFFF	- FFFF				_						
	⊻ € Mask	ŞFFFF	FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF							-			
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF							-			
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	¢FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	¢FFFF	- FFFF					_					
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	¢FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										
-06-25 17	Mask 7:05:57 Server	\$FFFF	- FFFF										_

Рисунок 74 – Запуск ПО «Snap7 Server Demo»

- 2. Запустить ПО «Snap7 Client Demo», в поле **«IP»** ввести «192.168.1.200» и нажать **кнопку «Connect»** для подключения к «Snap7 Server Demo».
- 3. Убедиться, что во вкладке **«System info»** отображается информация о контроллере (см. Рисунок 75).

Snap7 Client Demo - Windows	platform [64 bit] [Laza	arus]					x
IP 192.168.1.200 Connect Disconnect	AP Rack Slot	Async Mode Polling Event Callback	PDU Size (b 480 What's the Which para	yte) "smart conner meters should	ct" feature i I I use for th	2 he connection?	
System Info Data read/write Multi	read/write Directory	Block - Up/Download	Block - DB Get/Fill	Read SZL	Date/Time	Control Security	
Catalog Order code 6ES'	7 315-2EH14-0AB0	Version	V 32.9.9				
Unit Info							
Module Type Name	CPU 315-2 PN/DP						
Serial number	S C-C2UR2892201	2					
Vendor copyright	Original Siemen	s Equipment					
AS Name	SNAP7-SERVER						
Module Name	CPU 315-2 PN/DP						
Communication Info							
Max PDU size (byte)	2048						
Max active connections	1024						
Max MPI rate (bps)	12000000						
Max comm. bus rare (bps)	187500			Re	efresh Info		
If TSAP Tab is used for the connec This b	tion, The system Info is ecause some PLC (S720	not called automatically 00/LOGO) don't offer th	(you should press f ese informations.	the button "Re	efresh Info")).	
Get System Info	6 ms OK						

Рисунок 75 – Запуск ПО «Snap7 Client Demo»

4. Произвести запись в регистр, для этого перейти во вкладку **«Data read/write»**, ввести в регистр «0000/00» значение «1» и нажать **кнопку «Write»** (см. Рисунок 76).

🍪 Snap7	Client	t Dem	o - Wi	ndow	s platf	orm [6	4 bit]	[Lazar	us]										_		×
IP									As	ync Ma	de		P	DU Size I	(bvte)						
192.168	.1.200		Rack/S	lot T	SAP					Polling				480							
			Conno	ct an		Back	Clat		õ	Event											
Con	nect		DC DC	cuas		0	2		õ	Callba	ck		<u>v</u>	/hat's th	e "sma	rt conn	ect" fe	atur	<u>re ?</u>		
Disco	onnect		PG			0	2		Ŭ				<u>v</u>	/hich par	amete	rs shou	ld I use	e fo	r the connec	tion?	
Svetem In	fo Di	ata rea	d/write	Mul	ti raad/	write	Direct		Block	Un/Dou	woload	Bloc	N D	B Cat/Fi		d \$71	Date	Tim	e Control	Security	
System	00	01		0.0		0.5	Direct	07	000	0000	0.2	0.00			0.5		Duto		Control	occurity	
	00	01	02	03	04	05	00	07	08	09	COO	0.0	00	00	DE COO	10	Â		Area		
0010	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	¢00	000	¢00	¢00	¢00			DB	•	
0020	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00 \$00	, 900 (\$00	\$00	\$00			DB Number		
0020	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	, \$00 \$00	\$00	\$00			1		
0040	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Start		
0050	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			0		
0060	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Amount		
0070	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			1		
0080	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0090	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			WordLen		
00A0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			S7WLByte	•	
00B0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
00C0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
00D0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
00E0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Rea	ad	
00F0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Async	Dead	
0100	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Async	Nodu	
0110	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0120	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0130	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Wri	ite	
0140	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Aevee	Write	
0150	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00			Async	write	
0160	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0170	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0180	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00					
0190	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	-				
01A0	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00	\$00) \$00	\$00	\$00					
Get Plc Sta	tus				0	ms		ISO :	An erro	or occu	irred di	uring se	end T	CP : Cor	nnectio	n reset	by pe	er			

Рисунок 76 – Запись в регистр «0000/00»

5. Перейти во вкладку «**Control**», нажать **кнопку** «**Stop**» для остановки работы контроллера и убедиться в изменении индикации с «RUN» на «Unknown» и недоступности **кнопки** «**Get status**» (см. Рисунок 77).

🛞 Snap7 Client Demo - Windo	ows platform [64 bit] [Lazaru	IS]		(
IP 192.168.1.200 Connect Disconnect System Info Unit status Unknown Get Status	TSAP as Rack Slot 0 2 Multi read/write Directory Bl Stop Hot Restart	Async Mode Polling Event Callback lock - Up/Download Block	PDU Size (byte) 480 What's the "smart connect" feature ? Which parameters should I use for the connection? DB Get/Fill Read SZL Date/Time Control Security	
Cyclic refresh	Cold Restart			
Misc Timeout (ms) 15000	Copy Ram to Rom Async Copy Ram to Rom Compress Async Compress	<these functions<="" th=""><th>s work only if the CPU is in STOP</th><th></th></these>	s work only if the CPU is in STOP	
Get Plc Status	0 ms ISO 1 A	In error occurred during ser	ul TCP - Connection reset by neer	

Рисунок 77 – Отключение контроллера

- Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «S7Comm» (см. Рисунок 78).



	нии (alert)	×
Временная метка	2021-06-25T17:16:54.983134+0300	
Предупредить (Alert)	S7Comm	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496726	
Протокол	ТСР	
IP-адрес источника	192.168.2.100	
IP-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	1981	
Порт назначения	102	
Интерфейс	WAN	
Настроенное действие	✓ Включен Отклонить (Reject)	•
		Закрыть

Рисунок 78 – Детальная информация, протокол S7comm

5.5.3.4 Шаблон протокола S7 Communication plus

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола S7comm plus необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появятся следующие параметры:

- «Тип сообщения»;
- «Тип»;
- «Функция».

Параметр «Тип сообщения» содержит выпадающий список со значениями:

- «REQUEST»;
- «RESPONSE»;
- «NOTIFY»;
- «RESPONSE2».

Параметр «Тип» – содержит выпадающий список со значениями:

• «CONNECT»;



- «DATA»;
- «DATAW1_5»;
- «KEEPALIVE»;
- «EXT_KEEPALIVE».

Параметр «Функция» – содержит выпадающий список со значениями:

- «Отсутствует»;
- «EXPLORE»;
- «CREATOBJECT»;
- «DELETEOBJECT»;
- «SETVARIABLE»;
- «GETLINK»;
- «SETMULTIVAR»;
- «GETMULTIVAR»;
- «BEGINSEQUENCE»;
- «ENDSEQUENCE»;
- «INVOKE»;
- «GETVARSUBSTR».

При выборе опций «EXPLORE», «CREATOBJECT», «DELETEOBJECT», «GETLINK», «SETMULTIVAR», «GETMULTIVAR», и «GETVARSUBSTR» появятся параметры для указания значений функции.

5.5.3.5 Шаблон протокола ОРС DA

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола ОРС DA необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **«Тип** сообщения», в котором доступны типы сообщений, указанных в таблице (см. Таблица 17).

Таблица 17 Типы сообщений ОРС DA

Тип сообщения	Описание
REQUEST	Сообщение запроса на операцию
100	in former tables


Тип сообщения	Описание		
PING	Сообщение запроса обратного вызова		
RESPONSE	Сообщение ответа		
FAULT	Сообщение сбоя		
WORKING	Сообщение подтверждающее, что все исходящие пакеты получены		
NOCALL	Ответ на команду PING		
REJECT	Сообщение отклонения пакета		
АСК	Подтверждение получения ответа		
CI_CANCEL	Отмена операции		
FACK	Если состояние вызова не STATE_SEND_FRAGS, отбросить пакет		
CANCEL_ACK	Подтверждение отмены операции		
BIND	Установка сессии		
BIND_ACK	Подтверждение установки сессии		
BIND_NACK	Отказ в установки сессии с выбранными параметрами		
ALTER_CONTEXT	Изменение параметров сессии		
ALTER_CONTEXT_RESP	Подтверждение изменения параметров сессии		
SHUTDOWN	Сброс соединения		
AUTH3	Обновление авторизации пользователя		
CO_CANCEL	Передача команды отмены		
ORPHANED	Флаг невозможности отмены операции		

При выборе типа сообщения «REQUEST» появятся параметры «Идентификатор вызываемого интерфейса» и «Номер вызываемой функции объекта».

Пользовательские правила для протокола OPC DA возможно создать для действий над тегами и для заранее определенного UUID.

Набор заранее определенных UUID конечен и добавлен в **ARMA IF** в соответствии со спецификацией протокола OPC DA.

При выборе в параметре **«Фильтровать на основе протокола»** опции «Операция над тегом» появятся следующие параметры:

• «Операция над тегом»;



• «Полный путь к тегу(-ам)».

Параметр «Операция над тегом» содержит выпадающий список со значениями:

- «Считать»;
- «Записать».

5.5.3.5.1 Пример создания правила СОВ

В качестве примера будет рассмотрено детектирование чтения тега «Intender_1» и выполнение функции номер «3» UUID «IOPCItemMqt».

Необходимо создать пользовательские правила (см. Раздел 5.5.1) для детектирования действия над тегом и детектирования выполнения функции UUID.

Для детектирования действия над тегом при создании правила необходимо указать следующие параметры правила:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «Test.Folder.Intender_1 Read»;
- «Использовать шаблон» «ОРС DA»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «Test.Folder.Intender_1 Read»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Операция над тегом»;
- «Операция над тегом» «Считать»;
- «Полный путь к тегу(-ам)» «Test.Folder.Intender_1». Данный параметр содержит в себе имя тега и все каталоги по пути к нему, разделённые точками.

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать кнопку «Сохранить».

Для детектирования выполнения функции UUID при создании правила необходимо указать следующие параметры правила:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «OPC DA IOPCItemMgt»;
- «Использовать шаблон» «ОРС DA»; •
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «OPC DA IOPCItemMgt»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Дополнительные параметры»; ٠
- «Тип сообщения» «REQUEST»;

«Идентификатор вызываемого интерфейса» – «[OPC DA] IOPCItemMgt»; arma.infowatch.ru



• «Номер вызываемой функции объекта» – «3». В случае, если данный параметр оставить пустым предупреждение будет сформировано для любой вызываемой функции UUID.

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «**Сохранить**», а затем **кнопку** «**Применить изменения**».

5.5.3.5.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательских правила на основе шаблона протокола ОРС DA на ПК **«Server»** должен быть установлен и запущен эмулятор протокола ОРС DA – «OPC DA Server», на ПК **«Client»** – «OPCtools».

Порядок проверки срабатывания пользовательских правил:

- 1. Запустить ПО «OPCtools» и выполнить подключение к серверу «OPC DA».
- 2. Выполнить чтение тега «Intender_1» (см. Рисунок 79).



Рисунок 79 – Чтение тега «Intender_1» в ПО «OPCtools»

- Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «Test.Folder.Intender_1 Read» для действия с тегом (см. Рисунок 80);
 - «**OPC DA IOPCItemMgt**» для вызова функции UUID. (см. Рисунок 81).

Временная метка	2021-12-20T15:44:44.424291+0000	
Предупредить (Alert)	Test.Folder.Integer_1 Read	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496728	
Протокол	ТСР	
IP-адрес источника	192.168.2.100	
IP-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	50475	
Порт назначения	58510	
Интерфейс	WAN	
Настроенное действие	🗹 Включен	
	Предупредить (Alert)	•

Рисунок 80 – Детальная информация, протокол ОРС DA – чтение тега

Зременная метка	2022-01-10T16:11:25.697992+0000	
Предупредить (Alert)	OPC DA IOPCItemMgt	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496722	
Протокол	ТСР	
Р-адрес источника	192.168.2.100	
Р-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	60497	
Порт назначения	58510	
Интерфейс	WAN	
Настроенное действие	🖾 Включен	
	Предупредить (Alert)	•

Рисунок 81 – Детальная информация, протокол OPC DA – вызов функции

5.5.3.6 Шаблон протокола ОРС UA

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола OPC UA необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **«Тип** сообщения».

В поле параметра «Тип сообщения» доступны следующие типы сообщений:

- «HELLO» маркер начала передачи данных между клиентом и сервером;
- «ACKNOWLEDGE» ответ на сообщение типа HELLO;
- «**OPEN**» открытие канала передачи данных с предложенным методом шифрования данных;
- «MESSAGE» передаваемое сообщение;
- «CLOSE» конец сессии.

При выборе типа сообщения **«OPEN»** появится параметр **«Политика безопасности**», в котором доступны следующие политики безопасности:

- «NONE» политика безопасности для конфигураций с самыми низкими требованиями безопасности, нет алгоритмов шифрования;
- «BASIC128RSA15» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:
 - о проверка сертификата безопасности;
 - необходимо шифрование;
 - необходима безопасная подпись;
 - о использование алгоритма шифрования SHA 1;
 - о использование алгоритма шифрования AES 128 CBC;
 - о использование алгоритма шифрования RSA-PKCS15-SHA1;
 - о использование алгоритма шифрования RSA-PKCS15;
 - о использование алгоритма получения ключа P-SHA1;
 - о использование алгоритма подписи сертификата RSA-PKCS15-SHA1;
 - о использование ограниченного алгоритма получения ключа RSA15;
- «BASIC256» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:

- о проверка сертификата безопасности;
- о необходимо шифрование;
- о необходима безопасная подпись;
- о использование алгоритма шифрования SHA 1;
- о использование алгоритма шифрования AES 128 CBC;
- о использование алгоритма шифрования RSA-PKCS15-SHA1;
- о использование алгоритма шифрования RSA-OAEP-SHA1;
- о использование алгоритма получения ключа P-SHA1;
- о использование алгоритма подписи сертификата RSA-PKCS15-SHA1;
- о использование ограниченного алгоритма получения ключа RSA15;
- «BASIC256SHA256» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:
 - о проверка сертификата безопасности;
 - о необходимо шифрование;
 - о необходима безопасная подпись;
 - о использование алгоритма шифрования SHA 2;
 - о использование алгоритма шифрования AES 256 CBC;
 - о использование алгоритма шифрования RSA-PKCS15-SHA2-256;
 - о использование алгоритма шифрования RSA-OAEP-SHA1;
 - о использование алгоритма получения ключа P-SHA2-256;
 - о использование алгоритма подписи сертификата RSA-PKCS15-SHA2-256;
 - о использование ограниченного алгоритма получения ключа SHA2-256;
- «AES128_SHA256_RSAOAEP» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:
 - о проверка сертификата безопасности;
 - о необходимо шифрование;
 - о необходима безопасная подпись;
 - о использование алгоритма шифрования AES 128 SHA-256;
- «PUBSUB_AES128_CTR» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:
 - необходимо шифрование;

- необходима безопасная подпись;
- о использование алгоритма шифрования AES 128 CTR;
- «PUBSUB_AES256_CTR» политика безопасности для конфигураций со средними требованиями безопасности такие как:
 - о необходимо шифрование;
 - о необходима безопасная подпись;
 - о использование алгоритма шифрования AES 128 CTR.

При выборе типа сообщения **«MESSAGE»** появится параметр **«Тип запроса»**, в котором доступны типы запросов, указанные в таблице (см. Таблица 18).

Таблица 18 Типы запросов ОРС UA

Nº	Тип запроса	Описание
1	FINDSERVERS	Запрос известных серверов
2	FINDSERVERSONNETWORK	Запрос известных работающих серверов
3	GETENDPOINTS	Запрос на поддерживаемые сервером конечные точки
4	REGISTERSERVER	Запрос на регистрацию сервера
5	REGISTERSERVER2	Запрос на регистрацию сервера с дополнительной информации для FINDSERVERSONNETWORK
6	CREATESESSION	Запрос на создание сессии
7	ACTIVATESESSION	Запрос на создание сессии (передача идентификационных данных клиента)
8	CLOSESESSION	Запрос на завершение сессии
9	CANCEL	Запрос отмены невыполненных запросов на обслуживание
10	ADDNODES	Запрос на добавление узла как дочерний в адресное пространство
11	ADDREFERENCES	Запрос на добавление ссылки на узел
12	DELETENODES	Запрос на удаление узла из адресного пространства
13	DELETEREFERENCES	Запрос на удаление ссылки узла



N⁰	Тип запроса	Описание		
14	BROWSE	Запрос на просмотр узлов		
15	BROWSENEXT	Запрос на продолжение просмотра результата запроса BROWSE, если результат этого запроса превышает максимального значения		
16	TRANSLATEBROWSEPATHSTONODEIDS	Запрос на преобразование пути узла в идентификатор узла		
17	REGISTERNODES	Запрос на регистрацию узла, например, узла, информация о котором пользователю известна		
18	UNREGISTERNODES	Запрос на отмену регистрации узла		
19	QUERYFIRST	Запрос просмотр данных из определенного экземпляра		
20	QUERYNEXT	Запрос на продолжение просмотра результата запроса QUERYFIRST, если результат этого запроса превышает максимального значения		
21	READ	Запрос на чтение данных		
22	HISTORYREAD	Запрос на просмотр значений или событий узлов		
23	WRITE	Запрос на изменение узла		
24	HISTORYUPDATE	Запрос на обновление значений или событий узлов		
25	CALLMETHOD	Запрос на получение результатов вызова удаленной процедуры		
26	CALL	Запрос на вызов удаленной процедуры		
27	MONITOREDITEMCREATE	Запрос на начало подписки на событие		
28	CREATEMONITOREDITEMS	Запрос на подписку на событие		
29	MONITOREDITEMMODIFY	Запрос на изменение параметров подписки на события		
30	MODIFYMONITOREDITEMS	Запрос на изменение подписки		



N⁰	Тип запроса	Описание
31	SETMONITORINGMODE	Запрос на установку режима подписки
32	SETTRIGGERING	Запрос на создание связи между событием и узлом
33	DELETEMONITOREDITEMS	Запрос на завершение подписки
34	CREATESUBSCRIPTION	Запрос на создание подписки на событие
35	MODIFYSUBSCRIPTION	Запрос на изменение подписки на событие
36	SETPUBLISHINGMODE	Запрос на включение отправки уведомлений по подпискам на событие
37	PUBLISH	Запрос на подтверждение получения уведомлений по подпискам на события
38	REPUBLISH	Запрос на повторную отправку уведомлений по подпискам на события
39	TRANSFERSUBSCRIPTIONS	Запрос на передачу подписки на событие из одной сессии в другую
40	DELETESUBSCRIPTIONS	Запрос на удаление подписки на событие

При выборе типа запросов «BROWSE», «READ» и «WRITE» появятся параметры:

• «Идентификатор пространства имен»;

• «Тип идентификатора узла».

В текущей версии **ARMA IF** поддерживается отслеживание следующих типов идентификатора узла:

- числовой;
- строковый;
- GUID.

При выборе типа запроса «CALL» появятся параметры «Имя вызываемого объекта» и «Имя вызываемой процедуры».

5.5.3.6.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «ОРС UА»;
- «Использовать шаблон» «OPC UA»;
- «Действие» «Отклонить (Reject)»;
- «Сообщение» «ОРС UA»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»
- «Тип сообщения» «MASSAGE»;
- «Функция» «WRITE»;
- «Тип идентификатора узла» «Числовой тип»;
- «Значение» установить флажок, «от 6257 до 6257».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «**Сохранить**», а затем **кнопку** «**Применить изменения**».

5.5.3.6.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола ОРС UA на ПК **«Server»** должен быть установлен эмулятор протокола ОРС UA – «OPC UA Server», на ПК **«Client»** – ПО «UaExpert».

Порядок проверки срабатывания пользовательских правил:

1. Запустить ПО «OPC UA Server» (см. Рисунок 82).



🕞 OPC UA Server	_		×	
UA Server: Initializing Stack			~	l
11:02:07.914 E 0DE4* UA Server: Building Provider List				1
11:02:07.914 E 0DE4* UA Server: Loading Provider Modules				1
11:02:07.914 W 0DE4* Initialize Server Provider				
11:02:07.930 W 0DE4* Server Provider initialized!				
11:02:07.930 W 0DE4* 2043 Nodes created				
11:02:07.930 W 0DE4* NS1:				
11:02:07.930 W 0DE4* 19 static nodes created				
11:02:07.930 W 0DE4* 35 static references created				
11:02:07.930 W 0DE4* 3 static methods created				
11:02:07.930 E 0DE4* Initialize Demo Provider				
11:02:07.962 E 0DE4* Demo Provider initialized!				
11:02:07.962 E 0DE4* 2566 Nodes created				
11:02:07.977 E 0DE4* NS4:				
11:02:07.977 E 0DE4* 569 static nodes created				
11:02:07.977 E 0DE4* 1199 static references created				
11:02:07.977 E 0DE4* 23 static methods created				
11:02:07.977 W 0DE4* Configuration warning: SecurityPolicy 'http://opcfoundation.org/UA/Sec	urityP	olicy#	No	
ne' is enabled, this allows clients to connect without security and certificate validation				
11:02:07.977 E 0DE4*				
11:02:07.977 E 0DE4* ####################################				
11:02:07.977 E 0DE4* # Server started! Press x to stop; r to restart the server!				
11:02:07.977 E 0DE4* ####################################				
11:02:07.977 E 0DE4* Endpoint URL 0: opc.tcp://SERVER:48020				
11:02:07.977 E 0DE4* Server started at 2021-07-22T08:02:07.977Z				
				1
			Ý	1
Рисунок 82 – Запуск ОРС UA Server				

2. Запустить ПО «UaExpert». При первом запуске необходимо будет создать сертификат, указав стандартную информацию SSL-ключа (см. Рисунок 83).

	OWATCH	ARMA
--	--------	------

New Application	Instance Certificate	×
Subject:		
Common Name:	UaExpert@WIN-1BHGE8RCVMJ	1
Organization:	IW	1
Organization Unit:	IW	1
Locality:	ru	1
State:	Moscow	1
Country:	RU	1
	(Two letter code, e.g. DE, US,)	
OPC UA Informatio	n	
Application URI:	urn:WIN-1BHGE8RCVMJ:UnifiedAutomation:UaExpert	1
Domain Names:	WIN-1BHGE8RCVMJ	\$
IP Addresses:	•	*
Certificate Settings RSA Key Strength:	2048 bits Signature Algorithm: Sha256 Certificate Validity: 5 Years ect private key	
Password:		≋
Password (repeat)	:	≋
	OK	:el

Рисунок 83 – Создание сертификата в UaExpert

3. Нажать **кнопку** « **•** » и добавить подключение к серверу «OPC UA Server» (см. Рисунок 84):



Mdd Server	8 ×
Configuration Name Server	
Discovery Advanced	
Server Information	
Endpoint Url	opc.tcp://192.168.1.200:48020
Reverse Connect	
Security Settings	
Security Policy	None
Message Security Mode	None
Authentication Settings	
Anonymous	
Username	Store
Password	
Certificate	
Private Key	
Session Settings	
Session Name	
Connect Automatically	
	OK Cancel

Рисунок 84 – Добавление сервера в UaExpert

4. Перейти в каталог «Root/Server/Machine» и перетащить мышью строку «HeaterSwitch» в окно «Data Access View». Затем нажать два раза **левой** кнопкой мыши по значению поля «Value» для перехода в режим редактирования значения переменной (см. Рисунок 85).

Unified Automation UaExpert - The OPC Uni	ied Architecture Client - NewProject*	
<u>File View Server D</u> ocument Settings	<u>H</u> elp	
🗋 💋 🕞 🗭 🧿 🖨 🗢 🌣	🗙 🔦 🙎 🖹 🗶 🖵	
Project & 🗗 🗙	Data Access View	Attributes 🗗 🗙
▲	# Server Node Id Display Name Value Datatyp	🗲 🗸 💿 🛛 🔂
Servers	1 Server NS4INumericl6 HeaterSwitch false Boolean	Attribute Value A
Server		Attribute Value
Documents		AccessRestrictions BadAttribute
		SourceTimestamp 22.07.2021.1
		SourcePicoseconds 0
		ServerTimestamp 22.07.2021 1
		ServerPicoseconds 0
		StatusCode Good (0x000
		Value
		 Data type Boolean
		NamespaceIndex 0
		IdentifierTune Numeric *
		4
Address Space		References 🗗 🗙
🤣 No Highlight 🔹		✓ 品優 Forward ▼ ●
🔺 💑 Server 🔨		Reference Target DisplayName
Auditing		HasTypeDefiniti BaseDataVariableType
D SetMonitoredItems		
A 😝 Machine		
HeaterSwitch		
P en lemperatureSensor		
NamespaceArray		
Namespaces		
ServerCanabilities		
Log		₽ ×
¥ 🗗		
Timestamp Source Server	Message	*
22.07.2021 12:10 TypeCache Server	Reading type info of NodeId NS0 Numeric 2020 succeeded	
22.07.2021 12:10 TypeCache Server	Reading type info of NodeId NS0 Numeric 12581 succeeded	
22.0/.2021 12:10 TypeCache Server	Reading type into of Nodeld NS0[Numeric]2013 succeeded	
22.07.2021 12:10 TypeCache Server	Reading type into of Nodeld NS0[Numeric]11645 succeeded	
22.07.2021 12:10 TypeCacne Server	reading type into of Nodela NS4/Numeric/1004 succeeded	
22.07.2021 12:10 AddressSpacervi Server	Proving type info of Nodeld NS/INumerici1001 succeeded	
22.07.2021 12:10 Typecactie Server	Read attributes of node 'NS4INumericI6257' succeeded [ret = Good]	
22.07.2021 12:10 Attribute Flugin Server	Browce succeeded	
22.07.2021 12:10 TypeCache Server	Reading type info of NodeId NS0 Numeric 1 succeeded	-

Рисунок 85 – Редактирование значения переменной

5. В блоке «Log» появится информация о неуспешной записи (см. Рисунок 86).

Log			6	×
😫 🕞				
Timestamp	Source	Server	Message	
22.07.2021 12:21	General		[uastack] OpcUa_Channel_ResponseAvailable: Request failed! (0x80AD0000)	
22.07.2021 12:21	General		[uastack] OpcUa_Channel_ResponseAvailable: Request failed! (0x80AD0000)	
22.07.2021 12:21	General		[uastack] OpcUa_Channel_ResponseAvailable: Request failed! (0x80AD0000)	
22.07.2021 12:21	General		[uastack] OpcUa_Channel_ResponseAvailable: Request failed! (0x80AD0000)	
22.07.2021 12:21	Attribute Plugin	Server	Write failed [ret = BadDisconnect].	
22.07.2021 12:21	General		Error: Publish failed [status=0x80ad0000]	
22.07.2021 12:21	General		Error: Publish failed [status=0x80ad0000]	
22.07.2021 12:21	General		Error: Publish failed [status=0x80ad0000]	
22.07.2021 12:22	Server Node	Server	Connection status of server 'Server' changed to 'ConnectionErrorApiReconnect'.	
22.07.2021 12:22	Server Node	Server	Connection status of server 'Server' changed to 'Connected'.	Ŧ

Рисунок 86 – Сообщение о неуспешной записи

- 6. Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «OPC UA» (см. Рисунок 87).



Информация о предупреждении (alert)

Временная метка	2021-07-22T12:04:16.328148+0300				
Предупредить (Alert)	OPC UA				
Идентификатор предупреждения (alert)	429496724				
Протокол	ТСР				
IP-адрес источника	192.168.2.100				
IP-адрес назначения	192.168.1.200				
Порт источника	49249				
Порт назначения	48020				
Интерфейс	WAN				
Настроенное действие	Включен				
	Отклонить (Reject) 🔹				
	Закрыть				

Рисунок 87 – Детальная информация, протокол ОРС UA

5.5.3.7 Шаблон протокола UMAS

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола UMAS необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **Функция**», в поле которого доступны функции, указанные в таблице (см. Таблица 19).

> Таблица 19 Функции протокола UMAS

Код	Название	Описание
0x01	INIT_COMM	Инициализация UMAS сессии
0x02	READ_ID	Запрос ПЛК ID
0x03	READ_PROJECT_INFO	Чтение информации о проекте
0x04	READ_PLC_INFO	Чтение внутренней информации ПЛК
0x06	READ_CARD_INFO	Чтение информации о внутренней SD карты ПЛК

arma.infowatch.ru



Код	Название	Описание
0x0A	REPEAT	Отправить информацию обратно ПЛК. Используется для синхронизации
0x10	TAKE_PLC_RESERVATION	Назначить ПЛК владельца
0x11	RELEASE_PLC_RESERVATION	Снять владельца ПЛК
0x12	KEEP_ALIVE	Поддержка активного соединения
0x20	READ_MEMORY_BLOCK	Чтение блока памяти с ПЛК
0x22	READ_VARIABLES	Чтение системных битов, системных слов и переменных
0x23	WRITE_VARIABLES	Запись системных битов, системных слов и переменных
0x24	READ_COILS_REGISTERS	Чтение coils и регистров с ПЛК
0x25	WRITE_COILS_REGISTERS	Запись катушек и регистров в ПЛК
0x30	INITIALIZE_UPLOAD	Инициализация загрузки (копирование с инженерного ПК на ПЛК)
0x31	UPLOAD_BLOCK	Загрузка блока данных с инженерного ПК на ПЛК
0x32	END_STRATEGY_UPLOAD	Завершение загрузки (копирования с инженерного ПК на ПЛК)
0x33	INITIALIZE_DOWNLOAD	Инициализация скачивания (копирование с ПЛК на инженерный ПК)
0x34	DOWNLOAD_BLOCK	Скачивание блока данных с ПЛК на инженерный ПК
0x35	END_STRATEGY_DOWNLOAD	Конец скачивания (копирования с ПЛК на инженерный ПК)
0x39	READ_ETH_MASTER_DATA	Чтение Ethernet Master Data
0x40	START_PLC	Включение ПЛК
0x41	STOP_PLC	Выключение ПЛК
0x50	MONITOR_PLC	Мониторинг системных битов, системных слов и переменных
0x58	CHECK_PLC	Проверка статуса подключения ПЛК
0x70	READ_IO_OBJECT	Чтение Ю объекта
0x71	WRITE_IO_OBJECT	Запись Ю объекта

arma.infowatch.ru



Код	Название	Описание					
0x73	GET_STATUS_MODULE	Получение статуса модуля					
При в	ыборе «INIT_COMM», «READ_	ID», «READ_PROJECT_INFO», «READ_PLC_INFO»,					

«READ_CARD_INFO», «REPEAT», «TAKE_PLC_RESERVATION», «RELEASE_PLC_RESERVATION», «KEEP_ALIVE», «INITIALIZE_UPLOAD», «UPLOAD_BLOCK», «END_STRATEGY_UPLOAD», «INITIALIZE_DOWNLOAD», «DOWNLOAD_BLOCK», «END_STRATEGY_DOWNLOAD», «READ_ETH_MASTER_DATA», «START_PLC», «STOP_PLC», «MONITOR_PLC», «CHECK_PLC», «READ_IO_OBJECT», «WRITE_IO_OBJECT», «GET_STATUS_MODULE» появятся параметры **«Информация о проекте»** и **«Тип сообщения»**.

В поле параметра «Тип сообщения» доступно два типа сообщений:

- «**REQ**» запрос.
- «**RES**» ответ.

При выборе функции «READ_MEMORY_BLOCK» появятся параметры:

- «Номер блока»;
- «Количество данных»;
- «Смещение».

При выборе функции «READ_VARIABLES» появятся параметры:

- «Базовое смещение»;
- «Относительное смещение»;
- «Номер блока»;
- «Количество значений»;
- «Тип значений».

В поле параметра «Тип значений» доступно три типа значений:

- «BIT»;
- «WORD»;
- «DWORD».

При выборе функции «WRITE_VARIABLES» появятся параметры:

- «Номер блока»;
- «Смещение»;
- «Тип значений»;

• «Значение».

При выборе функций «READ_COILS_REGISTERS» и «WRITE_COILS_REGISTERS» появятся параметры:

- «Условие (значение)» только для «WRITE_COILS_REGISTERS»;
- «Номер регистров флагов (Coils)»;
- «Смещение»;
- «Тип значений».

В поле параметра «Условие (значение)» доступны следующие условия:

- «отсутствует»;
- «больше чем»;
- «меньше чем»;
- «равно»;
- «отрицание».

В поле параметра «Тип значений» доступно три типа значений:

- «регистр»;
- «регистр флага (Coil)»;
- «отсутствует».

5.5.3.8 Шаблон протокола MMS

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола MMS необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появится параметр **«Тип** сообщения», в котором доступны следующие типы сообщений:

- «CONFIRMED_REQUEST»;
- «CONFIRMED_RESPONSE»;
- «CONFIRMED_ERROR»;
- «UNCONFIRMED»;
- «REJECT»;
- «CANCEL_REQUEST»;
- «CANCEL_RESPONSE»;

- «CANCEL_ERROR»;
- «INITIATE_REQUEST»;
- «INITIATE_RESPONSE»;
- «INITIATE_ERROR»;
- «CONCLUDE_REQUEST»;
- «CONCLUDE_RESPONSE»;
- «CONCLUDE_ERROR».

При выборе типа сообщения «CONFIRMED_REQUEST» появится параметр **«Тип** службы», в котором доступны следующие типы используемых служб:

- «STATUS»;
- «GETNAMELIST»;
- «IDENTIFY»;
- «RENAME»;
- «READ»;
- «WRITE»;
- «GETVARIABLEACCESSATTRIBUTES»;
- «DEFINENAMEDVARIABLE»;
- «DEFINESCATTEREDACCESS»;
- «GETSCATTEREDACCESSATTRIBUTES»;
- «DELETEVARIABLEACCESS»;
- «DEFINENAMEDVARIABLELIST»;
- «GETNAMEDVARIABLELISTATTRIBUTES»;
- «DELETENAMEDVARIABLELIST»;
- «DEFINENAMEDTYPE»;
- «GETNAMEDTYPEATTRIBUTES»;
- «DELETENAMEDTYPE»;
- «INPUT»;
- «OUTPUT»;
- «TAKECONTROL»;
- «RELINQUISHCONTROL»;

ARMA

- «DEFINESEMAPHORE»;
- «DELETESEMAPHORE»;
- «REPORTSEMAPHORESTATUS»;
- «REPORTPOOLSEMAPHORESTATUS»;
- «REPORTSEMAPHOREENTRYSTATUS»;
- «INITIATEDOWNLOADSEQUENCE»;
- «DOWNLOADSEGMENT»;
- «TERMINATEDOWNLOADSEQUENCE»;
- «INITIATEUPLOADSEQUENCE»;
- «UPLOADSEGMENT»;
- «TERMINATEUPLOADSEQUENCE»;
- «REQUESTDOMAINDOWNLOAD»;
- «REQUESTDOMAINUPLOAD»;
- «LOADDOMAINCONTENT»;
- «STOREDOMAINCONTENT»;
- «DELETEDOMAIN»;
- «GETDOMAINATTRIBUTES»;
- «CREATEPROGRAMINVOCATION»;
- «DELETEPROGRAMINVOCATION»;
- «START»;
- «STOP»;
- «RESUME»;
- «RESET»;
- «KILL»;
- «GETPROGRAMINVOCATIONATTRIBUTES»;
- «OBTAINFILE»;
- «DEFINEEVENTCONDITION»;
- «DELETEEVENTCONDITION»;
- «GETEVENTCONDITIONATTRIBUTES»;
- «REPORTEVENTCONDITIONSTATUS»;

- «ALTEREVENTCONDITIONMONITORING»;
- «TRIGGEREVENT»;
- «DEFINEEVENTACTION»;
- «DELETEEVENTACTION»;
- «GETEVENTACTIONATTRIBUTES»;
- «REPORTEVENTACTIONSTATUS»;
- «DEFINEEVENTENROLLMENT»;
- «DELETEEVENTENROLLMENT»;
- «ALTEREVENTENROLLMENT»;
- «REPORTEVENTENROLLMENTSTATUS»;
- «GETEVENTENROLLMENTATTRIBUTES»;
- «ACKNOWLEDGEEVENTNOTIFICATION»;
- «GETALARMSUMMARY»;
- «GETALARMENROLLMENTSUMMARY»;
- «READJOURNAL»;
- «WRITEJOURNAL»;
- «INITIALIZEJOURNAL»;
- «REPORTJOURNALSTATUS»;
- «CREATEJOURNAL»;
- «DELETEJOURNAL»;
- «GETCAPABILITYLIST»;
- «FILEOPEN»;
- «FILEREAD»;
- «FILECLOSE»;
- «FILERENAME»;
- «FILEDELETE»;
- «FILEDIRECTORY»;
- «ADDITIONALSERVICE»;
- «GETDATAEXCHANGEATTRIBUTES»;
- «EXCHANGEDATA»;



- «DEFINEACCESSCONTROLLIST»;
- «GETACCESSCONTROLLISTATTRIBUTES»;
- «REPORTACCESSCONTROLLEDOBJECTS»;
- «DELETEACCESSCONTROLLIST»;
- «CHANGEACCESSCONTROL»;
- «RECONFIGUREPROGRAMINVOCATION».

При выборе типа службы «ADDITIONALSERVICE» появится параметр **«Дополнительный тип сервиса»**, в котором доступны следующие типы дополнительного сервиса:

- «VMDSTOP»;
- «VMDRESET»;
- «SELECT»;
- «ALTERPI»;
- «INITIATEUCLOAD»;
- «UCLOAD»;
- «UCUPLOAD»;
- «STARTUC»;
- «STOPUC»;
- «CREATEUC»;
- «ADDTOUC»;
- «REMOVEFROMUC»;
- «GETUCATTRIBUTES»;
- «LOADUCFROMFILE»;
- «STOREUCTOFILE»;
- «DELETEUC»;
- «DEFINEECL»;
- «DELETEECL»;
- «ADDECLREFERENCE»;
- «REMOVEECLREFERENCE»;
- «GETECLATTRIBUTES»;



- «REPORTECLSTATUS»;
- «ALTERECLMONITORING».

При выборе типа службы «READ» появятся параметры:

- «Item ID запроса чтения»;
- «Domain ID запроса чтения»;
- «Адрес запроса чтения».

При выборе типа службы «WRITE» появятся параметр «Item ID запроса чтения» и «Domain ID запроса чтения».

5.5.3.8.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «MMS»;
- «Использовать шаблон» «MMS»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «MMS»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»
- «Тип сообщения» «CONFIRMED_REQUEST»;
- «Тип службы» «WRITE».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

5.5.3.8.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола MMS на ПК **«Server»** должен быть установлен эмулятор протокола MMS, а на ПК **«Client»** – ПО «IEDExplorer».

Порядок проверки срабатывания пользовательских правил:

1. Запустить «IEDExplorer» и выполнить подключение к ПК «**Server**» (см. Рисунок 88).

IED Explorer 0.79j Exp SCL Se	erver & GOOSE					
• 🔵 192.168.1.200	🌼 🔍 🛛 SCL Files 🚞 🗸	穿 GooseSender	Logging l	evel: Information	- 🗊	Ŧ
IedTreeView accoss account 4	IedDataView $ imes$	ReportsView	Poll View	CaptureView		-
IED View (MMS) IEC View	i 🤣 🕨 🛑 1000	- AutoUp	odate [ms] 🛛 💾		曲 Fi	nd
l ∺∰ ied = 192.168.1.200, Vend	Name			Туре	Value	
	ied			IEDExplorer.Nod		
	CHILD NODES					
	IED1LD1/GGIO1.AnIn1.ma	g.f		floating_point	0,9379983	
	IED1LD1/GGIO1.AnIn1.q			bit_string	0000000000	
	IED1LD1/GGIO1.AnIn1.t			utc_time	22.07.2021	
	IED1LD1/GGIO1.Beh.stVal			integer	0	
	IED1LD1/GGIO1.Beh.q			bit_string	000000000	
	IED1LD1/GGIO1.Beh.t	IED1LD1/GGI01.Beh.t			01.01.1970	
	IED1LD1/GGIO1.Ind1.stVa	l		boolean	False	
	IED1LD1/GGI01.Ind1.q			bit_string	000000000	Ŧ
	•	III			Þ	
LogView						п
						-T*
Info						^
[22.07.2021 9:49:31.291] Informatio	n: Reading variable names: [IE	C61850_READ_NAME	ELIST_VAR]			
[22.07.2021 9:49:31.301] Informatio	n: Reading variable specificati	ons: [IEC61850_READ	_ACCESSAT_VAR]			Ŧ

Рисунок 88 – Подключение к ПК «Server» в ПО «IEDExplorer»

 Выбрать файл по пути «IED1LD1/MMDC1/FC SV/Watt/SubMag/DA f», нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Write data», в поле «New Value» ввести значение «1» и нажать кнопку «OK» (см. Рисунок 89) для сохранения нового значения.

🛄 IED Explorer 0.79j Exp SCL Server & GO	OSE						22
🗼 🥥 192.168.1.200 🛛 🗸 🌼 🔍	SCL Files 😑 🕶 🍞 GooseS	ender 🖉 GooseExplo	rer		Logging	level: Information	- 🗊
IedTreeView	IedDataView $ imes$	ReportsView	Poll View	CaptureView			-
IED View (MMS) IEC View (61850)	😒 🕨 🔵 1000	- AutoUp	date [ms] 🛛 🔛				齝 Find
ied = 192.168.1.200, Vendor = libiec618	Name			Туре	Value	Communication Address	
ED1LD1	E DAVI	••••		ing_point	0	Dom = IED1LD1 Var = M	IMDC1\$S'
GGIO1	Editvalue						
	New Value:						
	1						
Brind Watt							
DA subEna							
DA f			Const				
DA subQ		OK	Cancel				
⊡D0 Vol							
Fries							
	•						•
LogView							
Info							-
[22.07.2021 9:49:31.291] Information: Reading v	variable names: [IEC61850_RE	AD_NAMELIST_VAR]					
[22.07.2021 9:49:31.301] Information: Reading v [22.07.2021 9:49:31.361] Information: Reading v	variable specifications: [IEC618 variable values: [IEC61850, BE	SU_READ_ACCESSAT_	VARJ				
[22.07.2021 9:49:31.573] Information: Reading r	named variable lists: [IEC61850	_READ_NAMELIST_NA	MED_VARIABLE_L	LIST]			
[22.07.2021 9:49:31.593] Information: Reading v	variable lists attributes: [IEC618	50_READ_ACCESSAT_	VAMED_VARIABLE	E_LIST]			

Рисунок 89 – Запись значения

- Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «MMS» (см. Рисунок 90).

Информация о предупрежден	ии (alert)	×
Временная метка	2021-07-22T10:10:58.592397+0300	
Предупредить (Alert)	MMS	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496725	
Протокол	ТСР	
IP-адрес источника	192.168.2.100	
IP-адрес назначения	192.168.1.200	
Порт источника	49177	
Порт назначения	102	
Интерфейс	WAN	
Настроенное действие	✓ Включен Предупредить (Alert)	•
		Закрыть

Рисунок 90 – Детальная информация, протокол MMS

5.5.3.9 Шаблон протокола GOOSE

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола GOOSE необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появятся следующие параметры, значения которых должны содержать не более 150 символов:

- «APPID»;
- «Dataset»;
- «GoCBRef»;
- «GolD»;
- «Дельта секунд»;

- «Дельта наносекунд»;
- «Предустановленная дата и время»;
- «Предустановленные наносекунды».

ARMA IF пропускает пакеты промышленного протокола GOOSE только в режиме сетевого моста, который необходимо настроить перед проверкой (см. Раздел 17.1).

5.5.3.9.1 Пример создания правила СОВ

Необходимо создать пользовательское правило (см. Раздел 5.5.1) со следующими параметрами:

- «Включить» установлен флажок;
- «Заголовок» «DREADED CANADIAN GOOSE»;
- «Использовать шаблон» «GOOSE»;
- «Действие» «Предупредить (Alert)»;
- «Сообщение» «DREADED CANADIAN GOOSE»;
- «Фильтровать на основе протокола» «Указать дополнительные параметры»
- **«Dataset»** «[5:]».

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию и нажать **кнопку** «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

5.5.3.9.2 Проверка созданного правила СОВ

Для проверки срабатывания пользовательского правила на основе шаблона протокола GOOSE на ПК **«Server»** и **«Client»** должно быть установлено ПО «IED Explorer».

Порядок проверки срабатывания пользовательских правил:

- 1. На ПК «Client» запустить ПО «IED Explorer» и выполнить подключение к ПК «Server».
- 2. Нажать **кнопку** «**GooseExplorer**», в выпадающем списке выбрать используемую сетевую карту и нажать **кнопку** « ▶ » (см. Рисунок 91).



▶ 0 192.16	3.1.200 -	Auto Ke	estart 🖂	Read Valu	ues 🖂 With Spec 🍦	्रिः SCL Files 🚞 👻	😴 GooseSender	Logging level: Informat	tion	- 😶 :
edTreeView		[₽] -	ledDa	taView	ReportsView	Poll View	CaptureView	GooseExplorer 1	×	•
IED View (MMS)	IEC View (61850)			01 : Intel	(R) 82574L Gigabit N	etwork Connectie 🔹	Found IEDs: 0	*	Gooses	Rcvd: 0
						Name			Туре	
						<				>
						Select	t data in TreeView			
LogView										-
Info										
04.08.2021 13:40:	49.869] Information:	Starting m	ain progra	m						

Рисунок 91 – Настройка ПО «IED Explorer» на ПК «Client»

- 3. На ПК **«Server»** запустить ПО «IED Explorer» и нажать **кнопку «GooseSender»**, в выпадающем списке выбрать используемую сетевую карту и нажать **кнопку « ▶**».
- 4. Нажать кнопку « *», в поле «AppID» поставить значение «5» и нажать кнопку «Send 1x» (см. Рисунок 92).

E IED Explorer 0.79m Exp SCL Server & G	OOSE						×
▶ ● 192.168.1.200 - ✓ Auto R	estart 🗹 Read Values	; 🗹 With Spec 🎡	🕴 SCL Files 🛅 🕶 🌹	GooseSender Logg	jing level:	•	•
ledTreeView	ledDataView	ReportsView	Poll View	CaptureView	GooseSender 1 🗙		-
IED View (MMS) IEC View (61850)	Image: Old : Intel(R) Goose 0: Parameters: AppID: 5 TTL: 2048 GoID: LLN0\$Da DatSet: LLN0\$Da Time: 2021-08-6 SentCnt: 0	82574L Gigabit Netv	work Connecti	Gooses Managment	.06:FB 1.00:FF		
LogView		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	***************************************			· 4
[04.08.2021 13:43:55.169] Information: Starting in	main program						
[04.08.2021 13:43:55.261] Information: Verbosity	selected: Information						

Рисунок 92 – Настройка ПО «IED Explorer» на ПК «Server»

- 5. Результатом успешного срабатывания правила будет появление событий в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» -«Предупреждения (Alerts)»), в детальной информации которых присутствует значение, указанное в параметре «Заголовок»:
 - «DREADED CANADIAN GOOSE» (см. Рисунок 93).

Информация о предупреждени	и (alert)	×
Временная метка	2021-11-25T22:51:11.242151+0300	
Предупредить (Alert)	DREADED CANADIAN GOOSE	
Идентификатор предупреждения (alert)	429496728	
Адрес источника	02:12:34:56:71:02	
Адрес назначения	01:0c:cd:01:00:32	
Интерфейс	WAN	
Настроенное действие	🗹 Включен	
	Предупредить (Alert)	•
		Закрыть

Рисунок 93 – Детальная информация. GOOSE

5.5.3.10 Шаблон протокола KRUG

При создании пользовательского правила на основе шаблона промышленного протокола KRUG необходимо задать параметры протокола, выбрав в поле параметра **«Фильтровать на основе протокола»** значение «Указать дополнительные параметры».

При выборе опции «Указать дополнительные параметры» появятся следующие параметры:

- «COMMAND» используется для передачи номера команды запроса от станции оператора, возможно указать число или диапазон чисел от «0» до «255»;
- «СМD» используется для передачи номера команды запроса от станции инжиниринга, за исключением значения «23» – номера команды от станции оператора на запрос протокола событий, возможно указать число или диапазон чисел от «0» до «255»;
- «**PORT**» используется для передачи номера устройства, для которого послан пакет, возможно указать число или диапазон чисел от «-32768» до «32767»;



- «ACCESS» используется для передачи атрибута файла в запросах станции инжиниринга при работе с файловой системой, возможно указать число или диапазон чисел от «-32768» до «32767»;
- «MODE» используется для передачи кода «тип переменной» в запросах/ответах от станции оператора, возможно указать число или диапазон чисел от «-32768» до «32767»;
- «ERRCODE» используется для передачи кода ошибки в запросах/ответах от станции оператора, возможно указать число или диапазон чисел от «-32768» до «32767».

6 ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Обнаружение устройств в **ARMA IF** выполняется с помощью сервиса «ARPwatch», отслеживающим появление в сети новых устройств, подмену IP/MAC-адресов и обнаруживает атаки на сетевом уровне – «ARP-spoofing».

6.1 Общие настройки

Для настройки сервиса необходимо перейти в подраздел настроек обнаружения устройств (**«Сеть»** - **«Обнаружение устройств»** - **«Общие настройки»**), включить сервис и указать прослушиваемые интерфейсы (см. Рисунок 94).

Сеть: Обнаружение устройств: Общие настройки

			справка 🛈
Включен			
Прослушиваемые интерфейсы	LAN, WAN	-	
Сохранить			

Рисунок 94 – Настройка сервиса «ARPwatch»

Запуск сервиса будет отображен в журнале syslog (**«Система»** - **«Журналы»** - **«Syslog»**) (см. Рисунок 96).

6.2 Список устройств

Информация об обнаруженных устройствах отображается в подразделе обнаруженных хостов («**Сеть»** - «**Обнаружение устройств»** - «**Хосты»**) (см. Рисунок 95).

Сеть: Обнару	жение устро	ойств: Хосты								
Записи не могут бы	іть удалены, пока се	рвис работает								×
							Q Поиск		g 7.	Ⅲ •
Интерфейс	МАС-адрес	ІР-адрес	Дата	Зарегистрировано	Тип	Производит	Комментарий	Хост	Дейст	вия
em0	00:0C:29:FA:06:FB	192.168.1.200	9 апреля 2021 г.,	. 🗆	Не определено	VMware, Inc.				
α < 1 →	>							Показан	ы с 1 по 1 из 1	записей

Рисунок 95 – Список подключенных устройств

Дополнительно записи об обнаружении устройств отображаются в журнале syslog («Система» - «Журналы» - «Syslog») и в журнале событий безопасности



(«**Система»** - **«Журналы»** - **«Журнал событий безопасности»**) (см. Рисунок 96 и Рисунок 97).

Система: Журналы: Журнал Syslog

		Q arpwatch 20 -
Дата	Сообщение	
2021-04-09T05:49:52	arpwatch: new station 192.168.1.200 00:0c:29:fa:06:fb	
2021-04-09T05:49:44	arpwatch: listening on em0	
2021-04-09T05:49:44	config[14397]: Service arpwatch started	
2021-04-09T05:49:44	config[14397]: Service arpwatch stopped	

Рисунок 96 – Сообщения от сервиса «ARPwatch» в журнале syslog

Система: Журналы: Журнал событий безопасности

		PDF		•		Экспорт			
Дата Механизм Отправитель							C	20 🗸	
		Получатель Действие		Описание		Имя пользователя І		Info	
9 апреля 2021, 08:49	Arpwatch	192.168.1.200			Было выявлено несанкционированное подключение устройства IP: 192.168.1.200, / 00:0c:29:fa:06:fb	MAC:			0

Рисунок 97 – Сообщения от сервиса «ARPwatch» в журнале событий безопасности

7 SNMP

SNMP – простой протокол сетевого управления, позволяющий осуществлять удаленный мониторинг некоторых системных параметров **ARMA IF** с помощью различных систем мониторинга.

В зависимости от выбранных опций мониторинг может выполняться для:

- общей системной информации использование ЦП, памяти и диска;
- сведений об устройстве, сетевого трафика;
- сведений об интерфейсах, активных процессов и установленного ПО.

За реализацию SNMP в **ARMA IF** отвечает сервис «snmpd». **ARMA IF** поддерживает следующие версии SNMP:

- SNMP v.1,2;
- SNMP v.3.

7.1 SNMP v.1,2

Настройка SNMP v.1,2 подразумевает аутентификацию на основе единой текстовой строки «Community String» – своеобразного пароля. Удаленная пользовательская программа SNMP и агент SNMP должны использовать одно и то же значение Community Strings.

7.1.1 Настройка SNMP v.1,2

Для настройки удаленного мониторинга по протоколам SNMP v.1,2 необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел общих настроек SNMP («Система» «Настройки» -«SNMP» - «Общие настройки») и установить флажок в параметре «Включить».
- 2. Задать значение в параметре **«Общая строка SNMP»** и нажать **кнопку «Сохранить»** (см. Рисунок 98).

Общие настройки Пользоват	ели SNMPv3	
		справка 🛈
Включить		
Общая строка SNMP	castom	
Pасположение SNMP		
🕄 Контактная информация		
Отображать себя как Layer3 устр	ойство	
🗓 Отображать версию в OID		

Рисунок 98 – Настройка SNMP v.1,2

Дополнительные параметры SNMP v.1,2

ARMA

В качестве дополнительной информации возможно указать расположение **ARMA IF** и контактную информацию в полях **«Расположение SNMP»** и **«Контактная информация»** соответственно.

В случае установки флажка в параметре **«Отображать себя как Layer3 устройство**» устройство будет позиционировать себя, как устройство в сети на уровне L3, то есть устройство с IP-адресами на сетевом уровне модели OSI. По умолчанию **ARMA IF** работает в сети на уровне L2, то есть как устройство с MAC-адресом.

В случае установки флажка в параметре **«Отображать версию в OID»** будет передаваться OID устройства для идентификации поставщика данного устройства. Используется в случае, если по-другому получить информацию об установленной системе и других характеристиках устройства не получается через протокол SNMP.

7.1.2 Проверка работы SNMP v.1,2

Для проверки работы SNMP будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 99). На ПК **«Admin»** установлено ПО мониторинга «PowerSNMP Free Manager».



ARMA IF	Admin
192.168.1.1	192.168.1.100

Рисунок 99 – Схема стенда для проверки SNMP

Для проверки работы SNMP v.1,2 необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В ПО «PowerSNMP Free Manager» нажать **правой кнопкой мыши** на строку «SNMP Agents» и выбрать «Add Agent».
- В нижней части открывшегося окна нажать кнопку «Add Agent», указать IPадрес ARMA IF, в «Community» значение, указанное в настройках ранее (см. Раздел 7.1.1), выбрать версию протокола «1» или «2» и нажать «OK» (см. Рисунок 100).

SNMP Agents	Device Address	Variable/IID		Value		⊡ ∰ 1iso ⊡ ∰ 3 org ⊡ ∰ 6 dod ⊡ ∰ 1 inte
	Add SNMP Agents X					
	Discover Agents	8-10				
	Agent Configurati	on				×
	Address	192.168.1.1	Port 161	Version:	0 2 0 3	
	Community:	custom				
	User Authenticat	on and Privacy (v3)				
	Name					e: sysDescr 13612111
	Auth Password			Auth Protocol	None 💛	ule: RFC1213-MIB
	Priv Password			Priv Protocol	None 🔍	Snmp Simple Type Oc
	NOTE: SHA and	TripleDes are compliant	with FIPS-140 stand	arda.		g ax: OctetString (SIZE 55))
				ОК	Cancel	
	Tere	Agent Addres	o Origin Adden	Turns	Ent	tamrice (OID

3. В правой области окна в дереве доступных данных выбрать поле «1 sysDescr», нажать правой кнопкой мыши по IP-адресу ARMA IF и выбрать «Query...». Результатом будет получение информации о значениях параметров ARMA IF (см. Рисунок 101).

💀 PowerSNMP Free Manager			- 🗆 ×
File Discover Watch Too	ols Help		
PowerSNMP Free	Manager		power SNMP
Network Devices SINIP Agents 192.168.1.1:161	Cevice Address Variable/IID	Value 192.168.1.1:161 : sysDescr sysDescr: FreeBSD arma.localdomain 11.2-RELEASE-p20-HE 11.2-RELEASE-p20-HESD 07ef86ce9(arma) amd64 idress Origin Address Type Enterprint	Internet Internet Internet Inter Internet

Рисунок 101 – Информация о значениях параметров **ARMA IF**

7.2 SNMP v.3

Настройка SNMP v.3 подразумевает аутентификацию на основе имени пользователя и пароля, а также шифрование трафика.

7.2.1 Настройка SNMP v.3

Для настройки удаленного мониторинга по протоколу SNMP v.3 необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел общих настроек SNMP («Система» «Настройки» -«SNMP» - «Общие настройки») и установить флажок в параметре «Включить».
- 2. Перейти во вкладку «Пользователи SNMP v.3» и нажать кнопку « * ».
- 3. В открывшейся форме (см. Рисунок 102) заполнить поля «Имя пользователя», «Пароль», «Ключ шифрования» и нажать кнопку «Сохранить». Для возможности редактирования дерева МІВ, созданным пользователем, необходимо установить флажок для параметра «Разрешить запись». Параметры «Алгоритм хеша» и «Тип шифрования» меняются при необходимости.

Редактировать пол	ьзователя		×
			справка 🔿
Включен	✓		
Омя пользователя	user		
🚯 Пароль	user1234		
🚯 Алгоритм хеша	SHA		•
🚯 Ключ шифрования	user12345		
🚯 Тип шифрования	AES		•
 Разрешить запись 			
		Отменить	Сохранить

Рисунок 102 – Добавление пользователя SNMP v.3

!Важно Пароль и ключ шифрования должен содержать от 8 до 64 символов. Допустимые символы:

• 0-9a-zA-Z._-!\$%/()+#=

7.2.2 Проверка работы SNMP v.3

Для проверки работы SNMP будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 99). На ПК **«Admin»** установлено ПО мониторинга «PowerSNMP Free Manager».

Для проверки работы SNMP v.3 необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В ПО «PowerSNMP Free Manager» нажать **правой кнопкой мыши** на строку «SNMP Agents» и выбрать «Add Agent».
- В нижней части открывшегося окна нажать кнопку «Add Agent», указать IPадрес ARMA IF, указать данные для аутентификации, заданные в настройках ранее (см. Раздел 7.2.1), выбрать версию протокола «3» и нажать «OK» (см. Рисунок 103).
| | H ARMA | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 👰 PowerSNMP Free Manager | | | | | | - 🗆 × |
| File Discover Watch Too | ls Help | | | | | |
| PowerSNMP Free | Manager | | | | | powerSNMP
for .NET |
| Network Devices
SNMP Agents | Device Address | Variable/IID | Value | | □ | dod
3 1intemet
1 directory |
| | | Agent Configuration | 27
192.168.1.1 [
20
20 and Privacy (v3) | Port 161 Version: O | X
1 () 2 () 3 | → □ 2 ngmt → □ 1mb_2 → □ 1system → □ 1system → □ 2sysObjectID → □ 3sysUpTme → □ 4sysContact |
| | | Name
Auth Password
Priv Password | user
user1234
user12345 | Auth Protocol Priv Protocol | Sha v
Aes128 v | Systeame
Systeame
SysSecation
SysServices
SysServices
SysServices |
| | < | NOTE: SHA and T | ripieDes are compliant with Fil | PS-140 standards. | Cancel
Status: Mandatory | mple Type.OctetString
(SIZE (0.255)) |
| | Traps/Informs Lo | Agent Addres | s Origin Address | Type Enterpri | se/OID | Generic Trap Specific Trap |

- Рисунок 103 Добавление SNMP агента (SNMP v.3)
- 3. В правой области окна в дереве доступных данных выбрать поле «1 sysDescr», нажать правой кнопкой мыши по IP-адресу ARMA IF и выбрать «Query...». Результатом будет получение информации о значениях параметров ARMA IF.

8 **СЕРВИС SYSLOG**

Syslog – это стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях, используемый для удобства администрирования и обеспечения ИБ.

ARMA IF позволяет отправлять события безопасности модулей МЭ, СОВ, контроля уровня приложений, портала авторизации пользователей, а также системные события на внешний syslog-сервер или в SIEM-системы, а также в единый центр управления **ARMA MC**. Взаимодействие с **ARMA MC** возможно только при включенном протоколе HTPPS на **ARMA IF**.

8.1 Настройка экспорта событий syslog

Для настройки экспорта событий необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в настройки экспорта событий системы («Система» «Настройки»
 - «Экспорт событий») и, во вкладке «Получатели», нажать кнопку « *».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 104) установить флажок для параметра **«Включен»**.

редактировать назначе	ние	
		справка (
🚯 Включен		
🚯 Транспортный протокол	UDP(4)	
🚯 Формат	CEF	
Приложения	Не выбрано •	
Эровни	INFO, NOTICE, WARN, ERROR, CRITICAL, ALERT, EMI -	
1 Категории	Не выбрано •	
🖰 Имя хоста	192.168.1.200	
Ө Порт	514	
🚯 Описание		

Отменить Сохран

Рисунок 104 – Добавление получателя внешнего syslog-сервера

- 3. Выбрать значения параметров:
 - «Формат»;

- «Транспортный протокол»;
- «Приложения»;
- «Уровни»;
- «Категории».

В параметрах «**Приложения**», «**Уровни**» и «**Категории**» значение «Не выбрано» означает выбор всех значений.

- 4. Задать доменное имя и порт удаленного syslog-сервера в параметрах «Имя хоста» и «Порт» соответственно. Номер порта рекомендуется изменять только в тех случаях, когда отправка сообщений от ARMA IF будет происходить через порт, заданный в настройках удаленного syslog-сервера и отличный от стандартного 514.
- 5. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить».

8.2 Проверка экспорта событий syslog

Для проверки работы экспорта событий необходимо выполнить подключение к syslog-cepвepy и удостовериться в наличии событий от **ARMA IF**. В качестве syslogсервера возможно использовать стороннее ПО, например, «Visual Syslog», в примере ниже будет описано подключение к продукту **ARMA MC**.

Настройка экспорта событий в единый центр управления **ARMA MC** описана в руководстве пользователя по эксплуатации **ARMA MC**. События от **ARMA IF** отображаются в журнале событий **ARMA MC** (**«Журналы»** - **«События»**) (см. Рисунок 105).

В **ARMA IF** просмотр информации о переданных сообщениях осуществляется во вкладке **«Статические данные»** подраздела настройки экспорта событий (**«Система»** - **«Настройки»** - **«Экспорт событий»**) (см. Рисунок 106).

кана 🛞 MANAGEMENT CONSOLE Активы - Журналы - 🔟 🌲							
Журнал событий							
Список событий 2021.06.16 -							
Показать 10 💠 запис	ей				Поиск:	Зведите поисковой заг	
Столоцы • Дата	ID	Сообщение	Критичность	Категория	IР источника	IP получателя	
16.06.2021 10:18:26	8d8d255d-b70b-4fae-830c-d05a353dc8f4	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	185.26.183.160	
16.06.2021 10:17:58	a243eefe-93de-4be3-9a7e-9139656923a3	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.1.200	192.168.1.1	
16.06.2021 10:18:05	8a0d6cb3-fa60-47ef-b8c7-08befc5fd822	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	202.12.27.33	
16.06.2021 10:17:42	0d5a561d-326b-46cf-b411-c6307f3279d3	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	13.107.24.3	
16.06.2021 10:17:48	88446a7f-94bd-4863-ad18-cd43e6248bcb	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	13.107.24.204	
16.06.2021 10:17:48	5ec77d00-0a97-4cfb-a670-ee8724e7f299	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.1.200	40.126.31.142	
16.06.2021 10:18:04	9382882d-f717-4bea-a598-21d416345c86	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	192.52.178.30	
16.06.2021 10:18:03	d306bdcd-ba64-46fc-bfe9-9cfd6727dcc0	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	40.90.4.205	
16.06.2021 10:18:05	e3518317-1fce-4427-904c-e5ad204c8dd6	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.159.188	192.5.5.241	
16.06.2021 10:18:28	ed8bc0fe-158c-4b5c-89a6-eac5008cc577	InfoWatch ARMA	0	PF	192.168.1.200	192.168.1.1	
Записи с 1 до 10 из 4,473	3 записей		Πρ	редыдущая 1	2 3 4 5	448 Следующая	

Рисунок 105 – Журнал событий ARMA Management Console

Система: Настройки: Экспорт событий

Имя ID global payle global sdat dst.unix-dgram legae	pad_reall a_updates	Отправите	Состояние а	Тип processed	Номер 84	Описание
Имя ID global payle global sdat dst.unix-dgram legae	pad_reall a_updates	Отправите	Состояние а	Тип processed	Номер 84	Описание
global payl global sdat dst.unix-dgram lega	oad_reall a_updates		а	processed	84	
global sdat dst.unix-dgram lega	a_updates					
dst.unix-dgram lega	av det#0		а	processed	0	
det univ daram loga	Ly_ust#0	unix-dgram,lo	а	dropped	0	
ust.unix-ugrani iega	cy_dst#0	unix-dgram,lo	а	processed	2415	
dst.unix-dgram lega	cy_dst#0	unix-dgram,lo	а	queued	0	
dst.unix-dgram lega	cy_dst#0	unix-dgram,lo	а	written	2415	
global scrat	ch_buffer		а	queued	0	
« < 1 2	3 > »				Показаны с 1 по	о 7 из 21 записей

Рисунок 106 – Система: Настройки: Экспорт событий: Статистические данные

arma.infowatch.ru

> 2 **=**

9 SSH-CEPBEP

Сервер SSH обеспечивает безопасный удаленный доступ к управлению функциями локального, консольного интерфейса **ARMA IF**. По умолчанию используется порт 22.

Для подключения по протоколу SSH к **ARMA IF** возможно использовать различные SSH-клиенты, например:

- «OpenSSH» для UNIX-подобных ОС;
- «PuTTY» или «SecureCRT» для OC Windows и Linux.

Для включения доступа по протоколу SSH необходимо перейти в подраздел настроек администрирования системы (**«Система»** - **«Настройки»** - **«Администрирование»**), в блоке настроек SSH установить флажок для параметра **«Включить безопасный shell»** (см. Рисунок 107), при необходимости задать параметры доступа (см. Раздел 9.1) и нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы.

SSH	
SSH-сервер	✓ Включить безопасный shell
🕄 Группа логина	admins
Вход суперпользователей в учетную запись	Разрешить вход суперпользователей в учетную запись
🕄 Метод аутентификации	Разрешить парольный вход в учётную запись
Порт SSH	22
 Прослушиваемые интерфейсы 	Bce
🕄 Алгоритмы обмена ключа	Системные настройки по умолчанию -
🕄 Шифры	Системные настройки по умолчанию
MACs	Системные настройки по умолчанию 🔻
Плгоритмы ключа хоста	Системные настройки по умолчанию

Рисунок 107 – Включение SSH-сервера

Важно Для возможности доступа должно быть создано разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) для заданного порта.

9.1 Параметры доступа SSH

В параметре «**Группа логина**» указывается группа пользователей, члены которой будут иметь доступ по протоколу SSH. Предоставление прав доступа по SSH отдельному пользователю описано в разделе 22.1 настоящего документа.

При включенном значении «Разрешить вход суперпользователей в учетную запись» параметра **«Вход суперпользователей в учетную запись»** будет разрешен доступ с УЗ «root», рекомендуется не включать данное значение в целях безопасности.

При включенном значении «Разрешите парольный вход в учетную запись» для параметра «Метод аутентификации» будет задан метод аутентификации по паролю. При выключенном значении «Разрешите парольный вход в учетную запись» будет задан метод аутентификации по авторизированным ключам для каждого отдельного пользователя, которому предоставлен доступ по протоколу SSH. Генерация ключей в таком случае будет выполняться сторонним ПО.

Например, в случае использования для подключения ПО «PuTTY», генерация ключей возможно выполнить с помощью ПО «PuTTYgen», по умолчанию устанавливаемым вместе с ПО «PuTTY». При генерации ключей будет создана пара ключей:

- «Public key, открытый ключ» хранится в памяти приложения;
- «Private key, закрытый ключ» необходимо указать в настройках определенного пользователя ARMA IF в поле параметра «Авторизованные ключи» формы редактирования УЗ («Система» - «Доступ» -«Пользователи») (см. Раздел 22.1).

В параметре «**Прослушиваемые интерфейсы**» рекомендуется оставлять только внутренние интерфейсы.

Дополнительные параметры шифрования:

- «Алгоритмы обмена ключа»;
- «Шифры»;
- «MACs»;
- «Алгоритмы ключа хоста»;

рекомендуется изменять только при необходимости, так как некорректные значения указанных параметров могут привести к уменьшению уровня безопасности SSHсоединения или потере доступности SSH-сервиса для легитимных пользователей.

Настройка SSH-сервера считается успешной, в случае доступа к консольному интерфейсу **ARMA IF** после подключения (см. Рисунок 108).

ARMA

🛃 192.168.73.145 - PuTTY

```
_
                                                                                                            \times
🛃 login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
🚰 End of keyboard-interactive prompts from server
     Hello, this is ARMA 3.6
                https://www.infowatch.ru/products/arma
 Website:
*** arma.localdomain: InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.6-rc.42 (amd64/OpenSS
*** "Testers" - ARMA Firewall ENTERPRISE license with firewall, industrial_proto
cols, ids, opcda. [2022-01-27T08:32:15.200541Z -> 2022-02-26T08:32:15.200541Z] *
                    -> v4: 192.168.2.1/24
 OPT1 (em2)
 WAN (em1)
                      -> v4/DHCP4: 192.168.73.145/24
 HTTPS: SHA256 C9 F8 7B 16 9A 26 1B 27 E7 05 92 B6 A5 2C A7 32
F8 C3 22 41 13 4B 6C C9 3F 76 D4 07 7D 4E E3 AA
SSH: SHA256 VYJuBpfeX0r07VAZNrsGnLQ+DwSBvBa2+w20D8DFSeU (ECDSA)
SSH: SHA256 D6ypKcWLViqE7V4ClmnWISgiFpQa3MDjIKqq0WZswDk (ED25519)
SSH: SHA256 ghl3pMlVIwKMy3CPjXpdifI0/9nZQ3qjxiRSMA45Qdo (RSA)
                                                       7) Ping host
  1) Assign interfaces
                                                       8) Shell
                                                     9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services

    Set interface IP address
    Reset the root password

  4) Reset to factory defaults
  5) Power off system
                                                      12) Update from console
  6) Reboot system
                                                      13) Restore a backup
Enter an option:
```

Рисунок 108 – Доступ к консольному интерфейсу по протоколу SSH

10 СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Статическая маршрутизация – это запись маршрутизации, настроенная вручную, без применения протоколов маршрутизации. После установки статического маршрута пакет для заданного назначения будет перенаправлен на путь, указанный ранее. Данный тип маршрутизации применяется при взаимодействии сети с одной или двумя другими сетями.

Статические маршруты используются в случае, когда узлы или сети доступны через маршрутизатор, отличный от шлюза по умолчанию. Маршрутизаторы, через которые осуществляется доступ к другим сетям, предварительно необходимо добавить в качестве шлюзов.

10.1 Настройка шлюзов

Для добавления и настройки шлюза необходимо перейти в подраздел настройки единичных шлюзов («Система» - «Шлюзы» - «Единичный»), нажать кнопку «+Добавить», в открывшейся форме (см. Рисунок 109) задать параметры шлюза, нажать кнопку «Сохранить» и нажать кнопку «Применить изменения».

Параметры «Имя», «Интерфейс», «Семейство адресов» и «IP-адрес» являются необходимыми для заполнения.

Редактировать шлюз		справка 🕥
🚯 Отключена		
🔁 Имя		
🕄 Описание		
🕄 Интерфейс	LAN	
Семейство адресов	IPv4 ~	
IP-адрес		
Основной шлюз		
🚯 Удаленный шлюз		
🚯 Отключите Мониторинг шлюзов		
Монитор IP		
Пометить шлюз как недоступный		
Приоритет	255 -	
Дополнительно	Дополнительно Показать дополнительные параметры	
	Сохранить Отменить	

Система: Шлюзы: Единичный

Рисунок 109 – Настройки шлюза

Для указания шлюза по умолчанию необходимо установить флажок для параметра «Основной шлюз».

Для разрешения существовать шлюзу за пределами подсети интерфейса необходимо установив флажок для параметра **«Удаленный шлюз»**.

По умолчанию демон мониторинга шлюза периодически проверяет связь с каждым шлюзом, чтобы отслеживать задержку и потерю пакетов для трафика на отслеживаемый IP-адрес. Эти данные используются для информации о состоянии шлюза, а также для построения графика RRD.

Для отключения мониторинга необходимо установить флажок в **«Отключить мониторинг шлюзов»**. Мониторинг используется для отслеживания задержки и потери пакетов трафика для отслеживаемого IP-адреса. Данные используются для получения статуса состояния шлюза и построения графика RRD.

В случае необходимости настройки Multi-WAN – нескольких WAN, доступ к расширенным параметрам возможно получить нажав кнопку «Дополнительно» (см. Рисунок 110).

Лополнительно		
дополнительно		
 Весовой коэффициент 	1 · ·	
Пороговые значения задержки	От К	
 Пороговые значения потери пакетов 	От К	
nuce to b		
Онтервал опроса		
Онтервал уведомлений		
Период усреднения		
Онтервал потери		
• Размер данных		
	Сохранить Отменить	

Важно В большинстве случаев эти параметры не подлежат изменению.

Рисунок 110 – Расширенные параметры настройки шлюза

Для обеспечения балансировки нагрузки, аварийного переключения или маршрутизации, основанной на правилах, в **ARMA IF** предусмотрена возможность добавления группы шлюзов.

Для добавления и настройки группы шлюзов необходимо перейти в подраздел настройки группы шлюзов («Система» - «Шлюзы» - «Группы»), нажать кнопку



«+Добавить», в открывшейся форме (см. Рисунок 111) задать параметры группы шлюзов и нажать кнопку «Сохранить».

Параметры «Имя группы» и «Приоритет шлюзов» являются необходимыми для заполнения

Система: Шлюзы: Группа

				справка 🕖
Имя группы				
🚯 Приоритет шлюзов	Шлюз	Ранг	Описание	
	WAN_DHCP6	Никогда 🔻	Interface WAN_DHCP6 Gateway	
	WAN_DHCP	Никогда 🔺	Interface WAN_DHCP Gateway	
Оровень срабатывания	Участник недосту	пен	•	
Описание				
	Сохранить От	менить		

Рисунок 111 – Добавление группы шлюзов

В блоке **«Приоритет шлюзов»** необходимо выбрать шлюзы, входящие в создаваемую группу, и определить для них уровень приоритета в столбце **«Ранг»**: от «1» до «5». Для исключения шлюза из создаваемой группы необходимо выбрать значение уровня приоритета «Никогда».

!Важно Более низкие значения имеют более высокий приоритет. Например, шлюзы уровня **«Ранг 1»** используются перед шлюзами уровня **«Ранг 2»** и т.д.

Параметр **«Уровень срабатывания»** отвечает за то, как **ARMA IF** будет управлять записями группы шлюзов при возникновении определенных событий. Доступны следующие уровни:

- «Участник недоступен» помечает шлюз как неработающий только тогда, когда он полностью отключен, превышая один или оба более высоких пороговых значения, настроенных для шлюза;
- «Потеря пакетов» помечает шлюз как неработающий, когда потеря пакетов превышает нижний порог оповещения;
- «Высокая задержка» помечает шлюз как неработающий, когда задержка превышает нижний порог оповещения;



• «Потеря пакетов или высокая задержка» – помечает шлюз как неработающий для любого типа предупреждений.

10.2 Настройка статических маршрутов

Конфигурация статического маршрута осуществляется в подразделе настройки маршрутизации («Система» - «Маршруты» - «Конфигурация»).

Для добавления маршрута необходимо нажать **кнопку** «⁺», указать адрес сети конечной точки маршрута и шлюз (см. Рисунок 112), при необходимости добавить описание маршрута, нажать **кнопку** «**Сохранить**» и нажать **кнопку** «**Применить**».

Адрес сети задаётся в формате CIDR:

[адрес сети]/[маска сети], например, «192.168.1.0/24»

Редактирова	ть маршрут		×
			справка 🛈
Отключена			
Э Адрес сети	192.168.1.0/24		
Шлюз	WAN_DHCP - 192.168.73.2	•	
 Описание 			
		Отменить	Сохранить

Рисунок 112 – Настройка конфигурации статического маршрута

10.2.1 Пример реализации статического маршрута

В качестве примера работы статического маршрута будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 113). Необходимо добиться прохождения трафика от ПК **«Server»** до ПК **«Client»**. На каждом **ARMA IF** предварительно должно быть создано правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) для интерфейса **«[WAN]»**, разрешающее прохождение трафика по протоколу ICMP.





Рисунок 113 – Схема стенда для настройки статического маршрута

Для реализации прохождения трафика необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Добавить на каждом **ARMA IF** единичный шлюз.
- 2. Добавить на каждом **ARMA IF** статические маршруты.

Для каждого **ARMA IF** необходимо добавить единичный шлюз (см. Раздел 10.1) с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 20).

Таблица 20

Значения параметров единичных шлюзов

Параметр	ARMA IF1	ARMA IF2
Имя	GW_AIF1	GW_AIF2
Интерфейс	WAN	WAN
Семейство адресов	IPv4	IPv4
ІР-адрес	172.16.1.2	172.16.1.1

Для связи сетей «192.168.1.0/24» и «192.168.2.0/24» необходимо добавить статические маршруты (см. Раздел 10.2) с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 21).

Таблица 21

Значения параметров статических маршрутов

Параметр	ARMA IF1	ARMA IF2
Адрес сети	192.168.2.0/24	192.168.1.0/24
Шлюз	GW_AIF1 - 172.16.1.2	GW_AIF2 - 172.16.1.1

Для проверки работы статического маршрута необходимо на ПК **«Server»** запустить командную строку и выполнить команду трассировки до ПК **«Client»**. Успешным результатом выполнения команды является отображение маршрута трафика (см. Рисунок 114).

🔜 Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.19041.867] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2020. Все права защищены. C:\Users\Server>tracert 192.168.2.100 Трассировка маршрута к CLIENT [192.168.2.100] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1 2 6 ms 4 ms <1 мс 172.16.1.2 3 <1 мс <1 мс <1 мс CLIENT [192.168.2.100] Трассировка завершена.

Рисунок 114 – Трассировка маршрута

11 ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Динамическая маршрутизация – это вид маршрутизации, в котором отличительной особенностью является автоматический выбор оптимального маршрута при прохождении трафика между поддерживающими динамическую маршрутизацию сетевыми устройствами.

ARMA IF поддерживает динамическую маршрутизацию по протоколам RIP v.1,2 и OSPF.

11.1 RIP

Данный протокол применяется в небольших компьютерных сетях и позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая ее от соседних маршрутизаторов.

11.1.1 Настройка динамической маршрутизации RIP

В качестве примера приведена настройка динамической маршрутизации на трех **ARMA IF** согласно схеме стенда, представленного на рисунке (см. Рисунок 115).



Рисунок 115 – Схема стенда для настройки динамической маршрутизации

Перечень интерфейсов со значениями IP-адресов для каждого **ARMA IF** приведен в таблице (см. Таблица 22).

Таблица 22 Перечень интерфейсов

Интерфейс	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
NET1	192.168.1.1/24	-	-
NET2	-	192.168.2.2/24	-
NET3	192.168.3.1/24	-	192.168.3.3/24
NET4	192.168.4.1/24	192.168.4.2/24	-



Интерфейс	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
NET5	-	192.168.5.2/24	192.168.5.3/24

На каждом **ARMA IF** предварительно необходимо создать разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) на интерфейсах **[NETx]**, где «х» – порядковый номер интерфейса, с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23

Значения параметров правила для интерфейсов

Параметр	Значение
Действие	Разрешить (Pass)
Интерфейс	NETx, где «х» – порядковый номер интерфейса
Направление	Любой
Протокол	ICMP

Для настройки динамической маршрутизации по протоколу RIP необходимо выполнить следующие действия:

 На каждом ARMA IF перейти в подраздел общих настроек маршрутизации («Маршрутизация» - «Общие настройки») установить флажок для параметра «Включить» и нажать кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 116) для включения сервиса маршрутизации.

Маршрутизация: Общие настройки

	c	правка 🔿
Включить		
🚯 Создание файла журнала		
🚯 Детализация журнала в файле	NOTIFICATIONS	•
🚯 Отправлять сообщения журнала в syslog		
Уровень системного журнала	NOTIFICATIONS	•
Сохранить		

Рисунок 116 – Включение сервиса маршрутизации

2. На каждом **ARMA IF** перейти в подраздел настроек маршрутизации RIP (**«Маршрутизация»** - **«RIP»**), установить флажок для параметра

«Включить», указать параметры маршрутизации, представленные в таблице (см. Таблица 24), и нажать кнопку «Сохранить».

Параметры маршрутизации протокола RIP

Параметр	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
Версия	2	2	2
Пассивные интерфейсы	NET1	NET2	Не выбрано
Перераспределение	Подключенные	Подключенные	Подключенные
маршрута	маршруты	маршруты	маршруты
	подключенная	подключенная	подключенная
	подсеть или хост)	подсеть или хост)	подсеть или хост)
Сети	192.168.3.0/24	192.168.4.0/24	192.168.3.0/24
	192.168.4.0/24	192.168.5.0/24	192.168.5.0/24

11.1.2 Проверка работы динамической маршрутизации RIP

Для проверки динамической маршрутизации необходимо выполнить следующие действия:

1. На ПК **«Server»** запустить командную строку и выполнить команду трассировки до ПК **«Client»**, зафиксировать маршрут прохождения трафика (см. Рисунок 117).

```
C:\Users\Server>tracert 192.168.2.100
Трассировка маршрута к 192.168.2.100 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс arma.localdomain [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.4.2
3 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.2.100
Трассировка завершена.
```

Рисунок 117 – Результат выполнения команды трассировки

- 2. Отключить сетевой интерфейс NET4 на **ARMA IF1** и **ARMA IF2** и дождаться перестроения маршрутов до 5 минут.
- 3. На ПК **«Server»** запустить командную строку и выполнить команду трассировки до ПК **«Client»**, убедиться в смене маршрута (см. Рисунок 118).

Таблица 24

ARMA C:\Users\Server>tracert 192.168.2.100 Трассировка маршрута к 192.168.2.100 с максимальным числом прыжков 30 <1 Mc arma.localdomain [192.168.1.1] <1 MC <1 MC 2 <1 MC <1 MC <1 MC 192.168.3.3 3 <1 MC <1 MC 192.168.5.2 1 ms 4 1 ms <1 MC <1 MC 192.168.2.100 Грассировка завершена.

Рисунок 118 – Результат выполнения команды трассировки

11.2 **OSPF**

Данный протокол основан на технологии отслеживания состояния канала – «linkstate technology» и использующий алгоритм поиска кратчайшего пути. OSPF представляет собой протокол внутреннего шлюза и распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы.

11.2.1 Настройка динамической маршрутизации OSPF

В качестве примера приведена настройка динамической маршрутизации на трех **ARMA IF** согласно схеме стенда, представленного на рисунке (см. Рисунок 115).

Перечень интерфейсов со значениями IP-адресов для каждого **ARMA IF** приведен в таблице (см. Таблица 22).

На каждом **ARMA IF** предварительно необходимо создать разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) на интерфейсах **[NETx]**, где «х» – порядковый номер интерфейса, с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 23)

Для настройки динамической маршрутизации по протоколу OSPF необходимо выполнить следующие действия:

- На каждом ARMA IF перейти в подраздел общих настроек маршрутизации («Маршрутизация» - «Общие настройки») установить флажок для параметра «Включить» и нажать кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 116) для включения сервиса маршрутизации.
- На каждом ARMA IF перейти в подраздел настроек маршрутизации OSPF («Маршрутизация» - «OSPF»), установить флажок для параметра «Включить», указать параметры маршрутизации, представленные в таблице (см. Таблица 25), и нажать кнопку «Сохранить».

Таблица 25

Параметры маршрутизации протокола OSPF

Параметр	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
Пассивные интерфейсы	NET1	NET2	Не выбрано
1.01			

arma.infowatch.ru



Параметр	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
Перераспределение маршрута	Подключенные маршруты (напрямую	Подключенные маршруты (напрямую	Подключенные маршруты (напрямую
	подключенная	подключенная	подключенная
	подсеть или хост)	подсеть или хост)	подсеть или хост)

3. На каждом ARMA IF перейти во вкладку «Сети» подраздела настроек маршрутизации OSPF («Маршрутизация» - «OSPF»), нажать кнопку «+», указать параметры сетей согласно таблице (см. Таблица 26) и нажать кнопку «Сохранить». Действие выполнить для каждой сети в таблице.

Таблица 26

Параметры сетей для протокола OSPF

Параметр	Сеть	ARMA IF1	ARMA IF2	ARMA IF3
Адрес сети	Nº1	192.168.3.0	192.168.4.0	192.168.3.0
	Nº2	192.168.4.0	192.168.5.0	192.168.5.0
Область	Nº1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
	Nº2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0

11.2.2 Проверка работы динамической маршрутизации OSPF

Для проверки динамической маршрутизации необходимо выполнить следующие действия:

1. На ПК **«Server»** запустить командную строку и выполнить команду трассировки до ПК **«Client»**, зафиксировать маршрут прохождения трафика (см. Рисунок 119).



Рисунок 119 – Результат выполнения команды трассировки

2. Отключить сетевой интерфейс NET4 на **ARMA IF1** и **ARMA IF2** и дождаться перестроения маршрутов – до 5 минут.

3. На ПК **«Server»** запустить командную строку и выполнить команду трассировки до ПК **«Client»**, убедиться в смене маршрута (см. Рисунок 120).



Рисунок 120 – Результат выполнения команды трассировки

12 DHCP-CEPBEP

DHCP-сервер используется для автоматического предоставления клиентам IPадреса и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP. DHCP-сервер доступен как для клиентов IPv4, так и для IPv6, представленных в подразделах «**DHCPv4**» и «**DHCPv6**» раздела «**Службы**» соответственно.

12.1 DHCPv4

Подраздел содержит настройки DHCP-сервера для клиентов IPv4.

В качестве примера использования DHCP-сервера будет рассмотрено назначение IP-адресов хостам во внутренней подсети интерфейса «LAN» из следующего диапазона:

• «192.168.1.100 – 192.168.1.199».

Результатом работы настроенного DHCP-сервера является назначение IP-адресов хостам, находящимся в подсети интерфейса «LAN». Выданные IP-адреса представлены в подразделе аренды адресов (**«Службы»** - **«DHCPv4»** - **«Аренда адресов»**).

12.1.1 Настройка по имени интерфейса

Перечень параметров и процесс их настройки является идентичным для всех интерфейсов («LAN», «WAN», «OPT1» и т.д.).

Для того, чтобы настроить DHCP-сервер, необходимо перейти в подраздел параметров DHCP-сервера настраиваемого интерфейса (**«Службы»** - **«DHCPv4»** - **«[LAN]»**), установить флажок **«Включить DHCP-сервер на LAN интерфейсе»**, задать параметры для работы в сети TCP/IP и нажать **кнопку «Сохранить»** внизу страницы.

Основные параметры (подсеть, маска подсети и доступный диапазон) будут заданы автоматически, на основании настроек интерфейса (см. Рисунок 121).

	справка 🔿
Включить ОНСР-сервер на LAN интерфейсе	
 Блокировать неизвестные клиенты 	
🔁 Подсеть 192.168.1.0	
Маска подсети 255.255.255.0	
Оступный диапазон 192.168.1.1 - 192.168.1.254	

Рисунок 121 – Основные параметры DHCP

arma.infowatch.ru

12.1.1.1 Диапазон ІР-адресов

Основной диапазон возможно скорректировать указав значения в полях параметра **«Диапазон»** (см. Рисунок 122).

Важно! В случае, если поля параметра «**Диапазон**» будут пустыми, выдача адресов не произойдёт.

🚯 Диапазон	от		до	
	192.168.1.100		192.168.1.199	
🕄 Дополнительные пулы	Начало пула	Конец пула	Описание	+

Рисунок 122 – Значение диапазона адресов

Так же существует возможность указать дополнительные диапазоны с заданными параметрами. Для этого необходимо нажать кнопку «+» в параметре «Дополнительные пулы» (см. Рисунок 122) и, указав требуемые настройки в открывшемся интерфейсе, нажать кнопку «Сохранить».

12.1.1.2 Параметры для работы в сети TCP/IP

В случае, когда требуется изменить дополнительные параметры работы в сети TCP/IP, необходимо выполнить одно или несколько из доступных действий:

- 1. Указать новые значения в соответствующих полях:
 - «WINS-серверы»;
 - «DNS-серверы»;
 - «Шлюз»;
 - «Имя домена;
 - «Список поиска доменов»;
 - «Время аренды по умолчанию (секунд)»;
 - «Максимальное время аренды (секунды)»;
 - «МТU интерфейса».
 - «ІР-адрес участника для аварийного переключения»;
 - «Разделение аварийного переключения».
- 2. Установить флажок в чек-боксах:
 - «Статический ARP Включить статические записи ARP»;
 - «Изменить формат даты Изменить отображение времени аренды DHCP с UTC на местное время».



- 3. Раскрыть дополнительные значения параметра для последующей настройки, нажав **кнопку «Дополнительно»** напротив параметра:
 - «Динамический DNS»;
 - «Контроль доступа по МАС-адресам»;
 - «NTP-серверы»;
 - «TFTP-сервер»;
 - «LDAP URI»;
 - «Включить загрузку по сети»;
 - «WPAD»;
 - «Включить OMAPI»;
 - «Дополнительные параметры».

12.1.1.3 Статическая маршрутизация

Для закрепления связки «**IP-адрес – хост**» на основании МАС-адреса используется статическая маршрутизация.

Для сопоставления выделяемого IP-адреса заданному хосту необходимо нажать кнопку «+» в блоке «Статическая маршрутизация через DHCP для этого интерфейса» (см. Рисунок 123).

Статическая маршрутизация через DHCP для этого интерфейса.					
Статический ARP	МАС-адрес	IP-адрес	Имя хоста	Описание	+

Рисунок 123 – Статическая маршрутизация через DHCP для этого интерфейса

В открывшемся интерфейсе (см. Рисунок 124) указать МАС-адрес хоста, за которым будет закреплен IP-адрес, непосредственно сам IP-адрес и нажать **кнопку** «**Сохранить**» внизу страницы. Дополнительные параметры вводятся при необходимости.

Статическая маршрутизация через DHCP		справка 💭
(1) МАС-адрес	00:50:56:c0:00:08 Скопировать мой МАС-адрес	
Идентификатор клиента		
① IP-адрес	192.168.1.133	
🚯 Имя хоста		
Описание	Тестовый стенд	

Рисунок 124 – Сопоставление МАС-адреса и ІР-адреса

12.1.2 Ретрансляция

ARMA

DHCP-ретрансляция – это пересылка полученных DHCP-запросов на другой сервер. Настройки ретрансляции доступны только при выключенном DHCP-сервере.

Для настройки DHCP-ретрансляции необходимо задать интерфейсы ретрансляции и адреса внешних DHCP-серверов в подразделе конфигурации DHCP-ретрансляции (**«Службы»** - **«DHCPv4»** - **«Ретрансляция»**), установить флажок **«Включить»** и нажать **кнопку «Сохранить»** (см. Рисунок 125).

Службы: DHCPv4	Ретрансляция	
Конфигурация DHCP- ретрансляции		справка 💭
Включить		
🚯 Интерфейс (-ы)	LAN, WAN	
Обавлять идентификатор канала	🗌 Добавлять идентификатор канала и идентификатор агента в запросы	
 Серверы назначения 	192.168.1.100	
	Сохранить	

Рисунок 125 – Настройка ретрансляции DHCP

12.1.3 Аренда адресов

В подразделе назначенных адресов (**«Службы»** - **«DHCPv4»** - **«Аренда адресов»**) отображается перечень арендованных адресов (см. Рисунок 126). Наличие записей свидетельствует о правильно настроенном DHCP-сервере.



іужбы : Г	OHCPv4: A	ренда адрес	юв (1)				l	► Ø	
Интерфейс	ІР-адрес	МАС-адрес	Имя хоста	Описание	Начало	Окончание	Статус	Тип аренды	
LAN	192.168.1.100	00:0c:29:b6:c9:09 VMware, Inc.	DESKTOP- 00DQMV2		2021/10/05 09:26:17 UTC	2021/10/05 11:26:17 UTC	ail	active	+
Іоказать все н	астроенные фа	йлы аренды							

Рисунок 126 – Активные арендованные адреса

При нажатии **кнопки** « + » напротив выбранного адреса – откроется форма статической маршрутизации для закрепления связки «**IP-адрес – хост**» (см. Рисунок 124).

При нажатии **кнопки «Показать все настроенные файлы аренды»** будут отображены хосты с истекшим сроком аренды (см. Рисунок 127).

Интерфейс	ІР-адрес	МАС-адрес	Имя хоста	Описание	Начало	Окончание	Статус	Тип аренды	
LAN	192.168.1.100	00:0c:29:b6:c9:09 <i>VMware, Inc.</i>	DESKTOP- 00DQMV2		2021/10/05 09:26:17 UTC	2021/10/05 11:26:17 UTC	al	active	+
LAN	192.168.1.101	00:0c:29:d4:28:2f <i>VMware, Inc.</i>			2021/09/29 14:41:00 UTC	2021/09/29 14:47:36 UTC	0	expired	+

Рисунок 127 – Все настроенные файлы аренды

12.2 DHCPv6

Подраздел содержит настройки DHCP-сервера для клиентов IPv6. По умолчанию для DHCPv6-сервера доступны только подразделы **«Ретрансляция»** и **«Аренда адресов»**.

Для того, чтобы был доступен подраздел с настройками для каждого интерфейса («LAN», «WAN», «OPT1» и т.д.), необходимо произвести настройку протокола IPv6 для соответствующего интерфейса в разделе «Интерфейсы».

Распространённым сценарием использования DHCPv6-сервера является назначение IPv6-адресов хостам во внутренней подсети интерфейса «LAN».

Далее будут приведены шаги настройки DHCPv6-сервера со следующими параметрами:

- Интерфейс «LAN»;
- Подсеть «0010:0000:0000:0000:0000:0000:0000», сокращённо «10::»;
- Длина префикса –«64».

12.2.1 Настройка по имени интерфейса

Процесс настройки DHCP-сервера для IPv6 аналогичен настройке для IPv4.

Необходимо перейти в подраздел параметров DHCP-сервера настраиваемого интерфейса (**«Службы»** - **«DHCPv6»** - **«[LAN]»**), установить флажок **«Включить DHCPv6-сервер на LAN интерфейсе»**, задать параметры для работы в сети TCP/IP и нажать **кнопку «Сохранить»** внизу страницы.

Основные параметры (подсеть, маска подсети и доступный диапазон) будут заданы автоматически, основываясь на настройках интерфейса (см. Рисунок 128).

Службы: DHCPv6: [LAN] С

Рисунок 128 – Основные настройки DHCPv6

12.2.1.1 Диапазон ІР-адресов

Настройки диапазона задаются в параметрах **«Диапазон»** и **«Диапазон делегируемых префиксов»** (см. Рисунок 129).

Важно! В случае, если поля параметра «**Диапазон**» будут пустыми, выдача адресов не произойдёт.

🕄 Диапазон	от	до
	10::ffff:ffff:ffff:0fff	10::ffff:ffff:ffff
 Диапазон делегируемых 	от	до
префиксов		
	Размер делегируемого префикса:	
	48	•

Рисунок 129 – Дополнительные настройки диапазона адресов

12.2.1.2 Параметры для работы в сети ТСР/ІР

В случае, когда требуется изменить дополнительные параметры работы в сети TCP/IP, необходимо выполнить одно или несколько доступных действий:



- 1. Указать новые значения в соответствующих полях:
 - «DNS-серверы»;
 - «Список поиска доменов»;
 - «Время аренды по умолчанию (секунды)»;
 - «Максимальное время аренды (секунды)».
- 2. Установить флажок в чек-боксе:
 - «Изменить формат даты Изменить отображение времени аренды DHCPv6 с UTC на местное время».
- 3. Раскрыть дополнительные значения параметра для последующей настройки, нажав кнопку «Дополнительно» напротив параметра:
 - «Динамический DNS»;
 - «NTP-серверы»;
 - «Включить загрузку по сети»;
 - «Дополнительные параметры ВООТР/DHCP».

12.2.1.3 Статическая маршрутизация

Для закрепления связки «**IPv6-адрес – хостами**» на основании идентификатора участников DHCP (DUID) используется статическая маршрутизация.

Для сопоставления выделяемого IP-адреса заданному хосту необходимо нажать кнопку «+» в параметре «Статическая маршрутизация через DHCPv6 для этого интерфейса» (см. Рисунок 130).

Статическая маршрутизация через DHCPv6 для этого интерфейса.						
DUID	ІРv6-адрес	Имя хоста	Описание	+		

Рисунок 130 – Статическая маршрутизация через DHCPv6 для этого интерфейса

В открывшемся интерфейсе (см. Рисунок 131) указать DUID, за которым будет закреплён IPv6-адрес, непосредственно сам IPv6-адрес и нажать **кнопку** «**Сохранить**» внизу страницы. Дополнительные параметры вводятся при необходимости.



Статическая маршрутизация через DHCPv6		справка 🕥
 Идентификатор участников DHCP (DUID) 	00:01:00:01:26:60:1A:E4:10:65:30:29:CA:6A	
🚯 IPv6-адрес	fe80::dcc3:b3f8:88f6:172b%13	
🚯 Имя хоста		
Описок поиска доменов		
🕄 Описание		
	Сохранить Отменить	

Рисунок 131 – Сопоставление DUID и IPv6-адреса

12.2.2 Ретрансляция

Настройки ретрансляции доступны только при выключенном DHCPv6-сервере.

Для настройки DHCPv6-ретрансляции необходимо задать интерфейсы ретрансляции и адреса внешних DHCPv6-серверов в подразделе конфигурации DHCPретрансляции (**«Службы»** - **«DHCPv6»** - **«Ретрансляция»**), установить флажок **«Включить»** и нажать **кнопку «Сохранить»** (см. Рисунок 132). При необходимости установить флажок в параметре **«Добавлять идентификатор канала»**.

Службы: DHCPv6: Ретрансляция

Конфигурация DHCPv6- ретрансляции		справка 🕖
Включить	✓Включить DHCPv6-ретрансляцию на интерфейсе	
🚯 Интерфейс (-ы)	LAN	
Обавлять идентификатор канала		
🚯 Сервер-адресат	fe80::65c6:46e:9cf5:d4b3%21	
	Сохранить	

Рисунок 132 – Настройка ретрансляции DHCPv6

12.2.3 Аренда адресов

В подразделе назначенных адресов (**«Службы»** - **«DHCPv6»** - **«Аренда адресов»**) отображается перечень арендованных адресов IPv6 (см. Рисунок 133).

Наличие записей свидетельствует о правильно настроенном DHCPv6-сервере.

Службы: DHCPv6: Аренда адресов (1)							2				
Интерфейс	ІРv6-адрес	IAID	DUID			Имя хоста/МАС- адрес	Описание	Запустить	Конец	Онлайн	Тип аренды
	10::ffff:ffff:ffff:dff1	100666409	00:01:00:01:28	8:e6:02:ba:00:0c:29:b6:	c9:09			2021/10/05 08:54:23 UTC	2021/10/05 10:54:23 UTC	0	active
Делегирован	ные префикс										
IPv6-префик	c	IA	ID	DUID	Запус	тить		Конец	Состо	яние	
Показать все н	астроенные файлы	аренды									

Рисунок 133 – Активные арендованные адреса ІРv6

При нажатии кнопки **«Показать все настроенные файлы аренды»** будут отображены хосты с истекшим сроком аренды.

13 КЭШИРУЮЩИЙ DNS-СЕРВЕР

Кэширующий DNS-сервер обслуживает запросы клиентов – получает рекурсивный запрос, выполняет его с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам или передаёт рекурсивный запрос вышестоящему DNS-серверу.

В качестве основного DNS-сервера в **ARMA IF** используется служба unbound, по умолчанию включенная после установки **ARMA IF**.

В большинстве случаев для корректной работы DNS-сервера достаточно настроек по умолчанию.

13.1 Общие принципы работы кэширующего DNS-сервера

Настройка DNS-сервера доступна в подразделе общих настроек кэширующего DNSсервера (**«Службы»** - **«Кэширующий DNS-сервер»** - **«Общие настройки»**).

В случае изменения настроек кэширующего DNS-сервера необходимо нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

При включенном DNS-сервере, DHCP-сервер для настроенных интерфейсов автоматически будет назначать **ARMA IF** в качестве DNS-сервера по умолчанию.

Кэширующий DNS-сервер использует в качестве вышестоящих следующие DNSсерверы:

- указанные в перечне «DNS-серверы» блока настроек «Построение сетей» подраздела общих настроек ARMA IF («Система» - «Общие настройки») (см. Рисунок 134);
- полученные в результате настройки сетевого интерфейса «WAN» посредством DHCP в случае установки флажка для параметра «Позволить переопределить список DNS-серверов DHCP/PPP на WAN» блока настроек «Построение сетей» подраздела общих настроек ARMA IF («Система» «Общие настройки») (см. Рисунок 134).

Построение сетей		
Выбрать IPv4 через IPv6	☐ Использовать IPv4, даже если доступен IPv6	
1 DNS-серверы	DNS-сервер	Использовать шлюз
	4.4.4.4	отсутствует 👻
	8.8.8.8	отсутствует 👻
Пастройки DNS- сервера	🗹 Позволить переопределить список DNS-серверов DH	СР/РРР на WAN
	Исключить интерфейсы	
	Не выбрано 🝷	
	✓ Не использовать службу DNS как сервер имен для дан	ной системы
Переключение шлюзов	Разрешить переключение шлюзов по умолчанию	

Рисунок 134 – Блок настроек «Построение сетей»

13.2 Дополнительные параметры кэширующего DNS-сервера

ARMA INFOWATCH ARMA

Дополнительные параметры кэширующего DNS-сервера доступны в следующих подразделах:

- общих настроек кэширующего DNS-сервера («Службы» «Кэширующий DNS-сервер» - «Общие настройки») при нажатии кнопки «Показать дополнительные параметры» в нижней части раздела;
- дополнительных настроек кэширующего DNS-сервера («Службы» «Кэширующий DNS-сервер» «Дополнительно»).

При нажатии кнопки «Показать дополнительные параметры» будет доступен параметра «Пользовательские настройки» в поле которого указываются дополнительные параметры конфигурации службы unbound. Дополнительные сведения представлены на официальном сайте ПО «Unbound» (см. https://unbound.docs.nlnetlabs.nl).

Для параметров в разделе дополнительных настроек кэширующего DNS-сервера («Службы» - «Кэширующий DNS-сервер» - «Дополнительно») доступно краткое описание при включении переключателя «Справка». В случае изменения дополнительных настроек кэширующего DNS-сервера необходимо нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

13.3 Переопределения

В подразделе назначения переопределений (**«Службы»** - **«Кэширующий DNS**сервер» - **«Переопределение»**) доступны следующие блоки настроек:

- «Переопределение хоста» записи переопределяют отдельные результаты от перенаправляющих серверов;
- «Переопределение домена» записи переопределяют домен, указывая полномочный DNS-сервер, запрашиваемый для этого домена.

Для создания переопределения необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать **кнопку** « * » в блоке настроек, соответствующему создаваемой записи.
- 2. Указать параметры создаваемой записи:
 - для переопределения обязательными к заполнению полями являются поля параметров «Домен» и «IP-адрес».
- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».

13.4 Списки доступа

Списки доступа определяют клиентов, имеющих разрешение направлять запросы кэширующему DNS-серверу.

Подраздел списков допуска кэширующего DNS-сервера («Службы» -«Кэширующий DNS-сервер» - «Списки доступа») содержит перечень предопределенных списков доступа и имеет возможность добавления пользовательских списков доступа.

Для добавления пользовательского списка доступа необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме указать значения параметров:
 - «Имя списка доступа» описательное имя списка доступа, необязательный параметр;
 - «Действие» выбрать действие из выпадающего списка;
 - «Сеть» сеть для которой будет выполнятся действие.
- 3. При необходимости заполнить значения параметров **«Описание»** и нажать кнопку **«Сохранить»**, а затем нажать **кнопку «Применить изменения»**.

Перечень доступных действия для списков доступа:

- «Разрешить» разрешает запросы;
- «Запретить» запрещает запросы;
- «**Отклонить**» запрещает запросы и отправляет обратно сообщение об ошибке;
- «Разрешить отслеживание» разрешает рекурсивный и нерекурсивный доступ и используется для отслеживания кэша;
- «Отказ не локальный» разрешает только авторитетные запросы локальных данных и отправляет сообщение об ошибке для сообщений, которые запрещены;
- «Запрет не локальный» разрешает только авторитетные запросы локальных данных и удаляет сообщения, которые запрещены.

13.5 Статистические данные

Подраздел статистики кэширующего DNS-сервера (**«Службы»** - **«Кэширующий DNS-сервер»** - **«Статистические данные»**) предоставляет сведения о работающем DNS-сервере такие как:

- количество выполненных запросов;
- использование кэша;
- время безотказной работы.

14 СЛУЖБА NTP

Служба NTP – это демон сетевого протокола времени, позволяющий устанавливать и поддерживать системное время, синхронизированное с серверами точного времени.

14.1 Настройка синхронизации времени по протоколу NTP

Первоначальная настройка синхронизации времени производится в мастере первоначальной настройки **ARMA IF** (см. Раздел 23).

Для изменения настроек синхронизации времени по протоколу NTP необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел общих настроек NTP (**«Службы» «Сетевое время» «Общие настройки»**) (см. Рисунок 135).
- 2. Выбрать интерфейс для использования NTP в параметре «**Интерфейс (-ы)**». По умолчанию прослушиваются все настроенные интерфейсы.
- 3. В блоке настроек «Серверы времени» из списка серверов выбрать предпочитаемые серверы времени или отключить нежелательные. По умолчанию задано четыре сервера. Для добавления сервера необходимо нажать кнопку «+» и указать его параметры, а для удаления нажать кнопку «-» напротив записи.
- 4. Нажать кнопку «Сохранить».

Службы: Сетевое время: Общие настройки						
Конфигурация NTP-сервера			cn	правка 🗇		
О Интерфейс (-ы)	Не выбрано 💌					
Осерверы времени	Сеть	Предпочитать	Не использовать			
	0.pool.ntp.org					
	- 1.pool.ntp.org	0				
	- 2.pool.ntp.org					
	- 3.pool.ntp.org					
	+					
О Автономный режим						
О Графики NTP	Включить RRD графы NTP статистики (по умолчанию: выключено).					
Осистемное журналирование	 Включить журналирование сообщений узлов (по умолчанию: отключе Включить журналирование системных сообщений (по умолчанию: отк 	но). лючено).				
Э Журналирование статистики	Дополнительно - Показать параметры журналирования статистики					
Ограничения доступа	Дополнительно - Показать параметры ограничения доступа					
О Секунды координации	Дополнительно - Показать настройки секунды координации					
О Дополнительно	Дополнительно - Показать дополнительные параметры					
	Сахранить					

Рисунок 135 – Настройка конфигурации NTP-сервера



При необходимости существует возможность настроить следующие параметры:

- «Автономный режим» позволяет использовать системные часы при недоступности других вариантов;
- «Графики NTP» включает RRD-графы NTP статистики;
- «Системное журналирование» включает дополнительные сообщения NTP в системный журнал;
- «Журналирование статистики» создает сохраняемые ежедневные журналы;
- «Ограничения доступа» настраивает опции контроля доступа к NTP из WAN;
- «Секунды координации» позволяет анонсировать демону NTP последующее добавление или вычитание секунды координации;
- «Дополнительно» позволяет указать дополнительные параметры конфигурации.

Дополнительно существует возможность синхронизировать время по подключаемому GPS-приёмнику. Для этого необходимо задать настройки приемника в соответствующем подразделе (**«Службы»** - **«Сетевое время»** - **«GPS-приемник»**).

15 СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

ARMA IF поддерживает множество типов интерфейсов используя как сетевые интерфейсы, так и различные сетевые протоколы. По умолчанию интерфейс «LAN» назначается сетевому интерфейсу «em0», а интерфейс «WAN» сетевому интерфейсу «em1». Для следующих по счёту сетевых интерфейсов по умолчанию применяется обозначение «OPT» – «OPT1» для «em2», «OPT2» для «em3» и так далее. Возможны другие варианты создаваемых интерфейсов, например:

- «bridge» для сетевого моста (см. Раздел 17);
- «LAGG» для LAGG-интерфейса (см. Раздел 16);
- «VLAN» для интерфейса VLAN (см. Раздел 18).

Назначение интерфейсов, изменение существующих и создание новых виртуальных интерфейсов осуществляется в разделе «Интерфейсы».

15.1 Назначение портов

Все определенные и обнаруженные на текущий момент интерфейсы перечислены в подразделе назначения портов (**«Интерфейсы»** - **«Назначение портов»**) или в списке интерфейсов, доступных для назначения (см. Рисунок 136).

Интерфейс	Сетевой порт	
LAN	⊯ em0 (00:0c:29:a2:bb:30)	•
WAN	⊯ em1 (00:0c:29:a2:bb:3a)	• û
Новый интерфейс:	у ет2 (00:0с:29:а2:bb:44) Описание	• +
		Сохранить

Интерфейсы: Назначения портов

Рисунок 136 – Назначение портов

Для добавления интерфейса необходимо нажать **кнопку** « » напротив обнаруженного интерфейса, а затем **кнопку** «**Сохранить**». Если не указать имя создаваемого интерфейса в поле параметра «**Описание**», то будет задано имя по умолчанию.

Для переназначения портов необходимо выбрать интерфейс и, в выпадающем списке сетевых портов, выбрать другой порт, затем нажать **кнопку «Сохранить»**. Сетевые порты имеют следующие индикаторы (см. Рисунок 137):

- зелёный сетевое подключение установлено;
- красный сетевое подключение отсутствует.

Интерфейсы: Назначения портов

Интерфейс	Сетевой порт	
LAN	✓ em0 (00:0c:29:a2:bb:30)	ش
WAN	≰ em1 (00:0c:29:a2:bb:3a) ▼	ŵ
Новый интерфейс:	🖋 em0 (00:0c:29:a2:bb:30)	
	🔎 em1 (00:0c:29:a2:bb:3a)	1 T
	∕ש em2 (00:0c:29:a2:bb:44)	
	2	
		Сохранить

Рисунок 137 – Переназначение портов

15.2 Настройка сетевых интерфейсов

Для перехода в подраздел настроек конкретного сетевого интерфейса существуют два способа:

- нажать левой кнопкой мыши на имя необходимого интерфейса в подразделе назначения портов («Интерфейсы» - «Назначение портов») (см. Рисунок 136);
- выбрать необходимый интерфейс в списке раздела «Интерфейсы».

При конфигурировании нового интерфейса или изменении существующего необходимо задать/изменить настройки в следующих блоков:

- «Базовая конфигурация»;
- «Общая конфигурация»;
- «Контроль доступа устройств».

15.2.1 Блок «Базовая конфигурация»

В данном блоке (см. Рисунок 138) присутствуют следующие параметры:

• «Включить» – включает и выключает интерфейс;
ARMA INFOWATCH ARMA

- «Блокировать» защищает от случайного удаление интерфейса;
- «Устройство» отображает имя сетевого интерфейса;
- «Описание» отображает имя интерфейса в ARMA IF;

Базовая конфигурация	справка С
Включить	✓ Включить интерфейс
Покировать	🗌 Предотвращение удаления интерфейса
Отройство	em2
Описание	OPT1

Рисунок 138 – Настройка сетевого интерфейса. Базовая конфигурация

15.2.2 Блок «Общая конфигурация»

В данном блоке (см. Рисунок 139) присутствуют следующие параметры:

- «Блокировать частные сети» блокирует трафик с ІР-адресов, зарезервированных для частных сетей: 10/8, 172.16/12, 192.168/16; адреса обратной связи: 127/8, адреса NAT: 100.64/10.
- «Блокировать bogon сети» блокирует трафик с IP-адресов, которые не должны встречаться в таблицах маршрутизации в сети интернет или в качестве адреса отправителя получаемых пакетов;
- «Тип конфигурации IPv4» задает настройки конфигурации IPv4 (см. Раздел 15.2.2.1);
- «Тип конфигурации IPv6» задает настройки конфигурации IPv6;
- «МАС-адрес» имитирует заданный МАС-адрес для интерфейса;
- «Максимальный размер кадра» задает максимальный размер кадра для сетевой карты;
- «Максимальный размер сегмента» задает максимальный размер сегмента для TCP соединений;
- «Скорость и двусторонний режим передачи данных» задает скорость и режим передачи для сетевой карты;
- «Политика динамического шлюза» позволяет создавать динамические шлюзы без прямых адресов.

Важно Параметры **«МАС-адрес»**, **«Максимальный размер кадра»**, **«Максимальный размер сегмента»**, **«Скорость и двусторонний режим передачи данных»**, **«Политика динамического шлюза»** стоит изменять только в случае необходимости, так как некорректные значения могут повлиять на работоспособность интерфейса.



Общая конфигурация	
Покировать частные сети	
Покировать bogon сети	
Пип конфигурации IPv4	Отсутствует -
Пип конфигурации IPv6	Отсутствует
1 МАС-адрес	
Паксимальный размер кадра	
Паксимальный размер сегмента	
Окорость и двусторонний режим передачи данных	По умолчанию (нет предпочтений, обычно автовы 👻
Политика динамического шлюза	🗌 Данному интерфейсу не нужны промежуточные системы для выполнения действий шлюза

Рисунок 139 – Настройка сетевого интерфейса. Общая конфигурация

15.2.2.1 Конфигурация IPv4

Параметр «Тип конфигурации IPv4» включает в себя следующие значения:

- «Отсутствует» конфигурация не задана;
- «Статический IPv4» ручное указание настроек IPv4;
- «DHCP» автоматическая настройка IPv4 посредством DHCP;
- «**РРТР**» конфигурации IPv4 по протоколу туннелирования PPTP;
- «L2TP» конфигурации IPv4 по протоколу туннелирования L2TP.

При выборе значения «Статический IPv4» появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 140), в котором указываются IP-адрес и маска подсети, а также, при необходимости, задаются параметры публичного IP-адреса шлюза после нажатия кнопки « + ».

Конфигурация статического IPv4	-адреса	
IPv4-адрес	192.168.1.1	24 •
Публичный IPv4-адрес шлюза	Автодетектирование	+

Рисунок 140 – Конфигурация статического IPv4-адреса

При выборе значения «DHCP» **ARMA IF** выполнит автоматическую настройку интерфейса посредством DHCP. При этом появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 141) для настройки конфигурации DHCP–клиента.



Конфигурация DHCP-клиента					
Пежим настройки	Базовая Допо	лнительно Пе	резапись файла ко	нфигураци	и
 Псевдоним IPv4-адреса 				32	•
Отклонить аренду IP- адресов от					
Омя хоста					
Переопределить MTU					

Рисунок 141 – Конфигурация DHCP-клиента

Полученный по DHCP IP-адрес будет отображаться в виджете «Интерфейсы» раздела «Инструменты» (см. Раздел 28.1).

При выборе значения «PPTP»/«L2TP» появится дополнительный блок конфигурации IPv4 по протоколам туннелирования (см. Рисунок 142).

Конфигурация PPTP/L2TP	
Имя пользователя	
Пароль	
Окальный IP-адрес	31 -
О Удаленный IP-адрес	
🚯 Соединение по запросу	□ Включить режим «Соединение по запросу»
• Значение тайм-аута бездействия	секунды Если никакие квалификационные исходящие пакеты не переданы на заданное количество секунд, соединение передано. Простаивающий нулевой тайм-аут отключает этот компонент.
Ополнительно	Нажмите здесь для дополнительных параметров конфигурации РРТР и L2TP.

Рисунок 142 – Настройка сетевого интерфейса. Конфигурация PPTP/L2TP

Важно! При настройке конфигурации IPv4 адресное пространство различных интерфейсов не должно совпадать. При необходимости использовать для **ARMA IF** более одного IP-адреса из одной подсети необходимо воспользоваться подразделом настроек виртуальных адресов («Межсетевой экран» - «Виртуальные IP-адреса» - «Настройки»).

15.2.2.2 Конфигурация ІРv6

Параметр «Тип конфигурации IPv6» включает в себя следующие значения:

- «Отсутствует» конфигурация не задана;
- «Статический IPv6» ручное указание настроек IPv6;
- «DHCPv6» автоматическая настройка IPv6 посредством DHCPv6;
- «SLAAC» автоматическая настройка IPv6 посредством SLAAC;

ARMA INFOWATCH ARMA

- «Туннель 6RD» автоматическая настройка IPv6 по протоколу 6RD;
- «Туннель 6to4» автоматическая настройка IPv6 по протоколу 6to4;
- «Отслеживать состояние интерфейсов» отслеживание настроек IPv6.

При выборе значения «Статический IPv6» появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 143), в котором указываются IP-адрес и маска подсети, а также, при необходимости, задаются параметры публичного IP-адреса шлюза после нажатия кнопки « + » и возможность использовать IPv4-подключение.

Конфигурация статического ІР	уб-адреса
IPv6-адрес	128 -
 Публичный IPv6-адрес шлюза 	Автодетектирование
Окловние Прич- подключение	

Рисунок 143 – Конфигурация статического ІРv6-адреса

При выборе значения «DHCPv6» **ARMA IF** выполнит автоматическую настройку интерфейса посредством DHCP. При этом появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 144) для настройки конфигурации DHCP–клиента.

Конфигурация DHCPv6-клиент	a
Режим настройки	Базовая Дополнительно Перезапись файла конфигурации
Вапрашивается только префикс IPv6	
Размер делегирования префикса	64 -
Отправить хинт IPv6- префикса	
🚯 Предупреждение отправки	
🚯 Включить отладку	
Оспользовать IPv4- подключение	
Примените приоритет VLAN	Отключена 👻

Рисунок 144 – Конфигурация DHCPv6-клиента

При выборе значения «SLAAC» **ARMA IF** выполнит автоматическую настройку интерфейса посредством SLAAC без помощи DHCPv6-сервера. При этом появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 145) для настройки конфигурации DHCP–клиента.



Конфигурация SLAAC			
Оспользовать IPv4- подключение			

Рисунок 145 – Конфигурация SLAAC

При выборе значения «Туннель 6RD» **ARMA IF** выполнит автоматическую настройку интерфейса по протоколу 6RD. При этом появится дополнительный блок настроек (см. Рисунок 146) для настройки конфигурации протокола 6RD.

Быстрое развертывание 6RD	
🚯 Префикс 6RD	
🚯 Граничный передатчик 6rd	
Олина IPv6-префикса 6rd- сегмента	0 бит 🔺
🚯 GRD IPv4 префикс адреса	Автодетектирование

Рисунок 146 – Конфигурация протокола 6RD

При выборе значения «Туннель 6to4» **ARMA IF** выполнит автоматическую настройку интерфейса по протоколу 6to4.

Важно! При настройке конфигурации IPv6 адресное пространство различных интерфейсов не должно совпадать.

15.2.3 Блок «Контроль доступа устройств»

В данном блоке (см. Рисунок 147) возможно задать параметры контроля доступа устройств:

- «Отключена» контроль доступа отключен;
- «Белый список» доступ к настраиваемому интерфейсу имеют только указанные хосты;
- «Черный список» доступ к настраиваемому интерфейсу имеют все, кроме указанных хостов.

Контроль доступа устройств		
🔁 Тип	Отключена	•

Рисунок 147 – Настройка сетевого интерфейса. Контроль доступа устройств

При выборе значений «Белый список» или «Черный список» будет доступен параметр **«Список устройств»** с полем ввода значений МАС-адресов в виде списка, разделённых знаком запятой.

15.3 Расширенные настройки

Для всех интерфейсов доступны расширенные настройки в подразделе настроек интерфейсов («Интерфейсы» - «Настройки») (см. Рисунок 148).

Расширенные настройки требуются для использования определенных сценариев, например, при включении СОВ. В большинстве случаев настройки рекомендуется оставлять по умолчанию.

В случае выбора в параметре **«Фильтрация аппаратного обеспечения VLAN»** значения «Отключить фильтрацию аппаратного обеспечения внешних VLAN» появится дополнительное поле с выбором интерфейса, на котором будет отключена фильтрация. Отключение фильтрации для выбранного интерфейса позволяет успешно проходить тегированному трафику VLAN'ов, созданных вне **ARMA IF**, при включенной IPS.

in ep penebil nuer pon	
Сетевые интерфейсы	справка 🗘
CRC аппаратного обеспечения	✓ Отключить сброс контрольной суммы аппаратного обеспечения
ПСО аппаратного обеспечения	✓ Отключить сброс сегментации TCP аппаратного обеспечения
IRO аппаратного обеспечения	✓ Отключить LRO аппаратного обеспечения
Фильтрация аппаратного обеспечения VLAN	Оставить значение по умолчанию
🚯 Обработка ARP	Блокировать сообщения ARP
ЭУникальный идентификатор DHCP	Введите здесь имеющийся DUID Введите здесь новый LLT DUID Введите здесь новый LL DUID Введите здесь новый UUID DUID Введите здесь новый EN DUID Очистить существующий DUID
	Сохранить
Настройки вступят в силу после пе	резагрузки машины или повторной настройки каждого интерфейса.

Рисунок 148 – Настройки интерфейсов

16 LAGG

Для повышения отказоустойчивости и пропускной способности интерфейсов используется функция агрегации каналов LAGG. Функция объединяет несколько физических интерфейсов в один логический интерфейс.

Создание LAGG-интерфейса возможно только из несконфигурированных интерфейсов.

Тестовый стенд имеет следующие параметры:

- 1. **ARMA IF** установлен на ВМ гипервизора VMware.
- 2. ВМ имеет три сетевых адаптера (см. Рисунок 149).
- 3. Первый и второй сетевые адаптеры подключены к виртуальной сети «VMnet0» в режиме «Сетевой мост» с сетевым адаптером гипервизора.
- 4. Третий сетевой адаптер используется для конфигурирования и доступа в Интернет **ARMA IF**.
- 5. Настройки сетевого адаптера гипервизора:
 - Сеть 192.168.1.1/24.
 - **ІР-адрес** назначается DHCP.
- 6. Сетевые адаптеры в **ARMA IF** «em0» и «em1» не сконфигурированы.

Device Memory Processors Hard Disk (SCSI) CD/DVD (IDE) Network Adapter Network Adapter 2 Network Adapter 3 USB Controller Sound Card	Summary 2 GB 2 20 GB Using file C:\Users\dell\Deskto Custom (VMnet0) Custom (VMnet0) NAT Present Auto detect	Device status ✓ Connected ✓ Connect at power on Network connection ○ Bridged: Connected directly to the physical network □ Replicate physical network connection state ○ NAT: Used to share the host's IP address ○ Host-only: A private network shared with the host
L_JDISPIBY	Auto detect	Custom: Specific virtual network VMnet0 LAN segment: LAN Segments Advanced

Рисунок 149 – Параметры виртуальной машины

arma.infowatch.ru

16.1 Создание LAGG-интерфейса

Для создания LAGG-интерфейса необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки LAGG («Интерфейсы» «Другие типы» «LAGG»).
- 2. В подразделе (см. Рисунок 150) нажать кнопку «+Добавить».

Интерфейсы: Другие типы: LAGG

Интерфейс	Участники	Протокол	Описание
LAGG позволяет агрегировать канала. Добавлять можно толь	каналы, такое объединение позв ко неназначенные интерфейсы.	золяет увеличивать пропускну	ю способность и надежность

Рисунок 150 – Подраздел LAGG

- 3. В открывшейся форме (см. Рисунок 151) указать значения параметров:
 - «Родительский интерфейс» «em0» и «em1»;
 - «Протокол LAG» «FAILOVER», в данном режиме трафик проходит только через главный порт, указанный в интерфейсе первым. Если главный порт недоступен, используется следующий активный порт.
 - «Описание» «Дублирование сетевых интерфейсов».

Интерфейсы: Другие типы: LAGG

Конфигурация LAGG		справка 🔿
Орительский интерфейс	em0 (00:0c:29:a2:bb:30), em1 (00:0c:29:a2:bb:3a) •	
Протокол LAG	FAILOVER	
🕄 Описание	Дублирование сетевых интерфейсов	
Паксимальный размер кадра		
	Сохранить Отменить	

Рисунок 151 – Конфигурация LAGG

- 4. Нажать кнопку «Сохранить».
- 5. В результате созданный LAGG-интерфейс будет отображен в списке (см. Рисунок 152).

🕀 Добавить



Интерфейсі	ы: Другие ти	пы: LAGG		<table-cell-rows> Добавить</table-cell-rows>
Интерфейс	Участники	Протокол	Описание	
LAGG0	em0,em1	FAILOVER	Дублирование сетевых интерфейсов	1
LAGG позволяет надежность кан	агрегировать канал ала. Добавлять можн	ы, такое объединен но только неназнач	ие позволяет увеличивать пропускную спосо енные интерфейсы.	обность и

Рисунок 152 – Список созданных интерфейсов

!Важно По умолчанию прием трафика осуществляется только через активный в данный момент интерфейс. Для того, чтобы прием трафика осуществлялся всеми членами LAGG-интерфейса, необходимо добавить параметр «**net.link.lagg.failover_rx_all**». Без добавления данного параметра переключение между интерфейсами будет происходить некорректно.

Для добавления параметра необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел параметров **ARMA IF** (**«Система» «Настройки» «Параметры»**).
- 2. Нажать кнопку «+Добавить».
- 3. В открывшейся форме указать:
 - «Параметр» «net.link.lagg.failover_rx_all»;
 - «Значение» «1».

16.2 Настройка LAGG-интерфейса

Настройка сетевых интерфейсов осуществляется в подразделах интерфейса «Назначение портов» (см. Раздел 15.1) и «[имя интерфейса]» (см. Раздел 15.2).

Для настройки созданного LAGG-интерфейса необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел назначения портов («Интерфейсы» «Назначения портов»).
- 2. Добавить новый интерфейс нажав **кнопку** « * » и выбрав в списке сетевых портов «lagg0 (Агрегация сетевых интерфейсов)».
- 3. Нажать кнопку «Сохранить».
- 4. Перейти в созданный интерфейс («Интерфейсы» «[OPT2]»).
- 5. Установить флажок «Включить интерфейс» и выбрать значение параметра «Тип конфигурации IPv4» – «DHCP».



- 6. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».
- 7. Результат настройки интерфейса **«[OPT2]»** будет отображен в подразделе общей информации об интерфейсах (**«Интерфейсы» «Обзор»**) (см. Рисунок 153).

Интерфейсы: Обзор

✔ OPT1 интерфейс (opt1, em2) « [*]
❤ OPT2 интерфейс (opt2, lagg	0)
Статус	up
DHCP	ир Перезагрузить Освободить
МАС-адрес	00:0c:29:a2:bb:30 - VMware, Inc.
Максимальный размер кадра	1500
ІРv4-адрес	192.168.1.106 / 24
IPv4-адрес шлюза	192.168.1.1
Локальный IPv6-адрес канала	fe80::20c:29ff:fea2:bb30 / 64
DNS-серверы	192.168.1.1
Медиа	Ethernet autoselect
Протокол LAGG	roundrobin lagghash l2,l3,l4
Порты LAGG	em0 em1

Рисунок 153 – Настроенный интерфейс

16.3 Проверка работы LAGG-интерфейса

Для проверки работы LAGG-интерфейса будет использоваться функция ping **ARMA IF** («Интерфейсы» - «Диагностика» - «Ping») (см. Рисунок 154).

Интерфейсы: Диаг	ностика: Ping	
Хост	8.8.8.8	
Протокол IP	IPv4	•
IP-адрес источника	OPT2	•
Количество	3	•
	Ping	

Рисунок 154 – Функция «Ping»



Порядок проверки работы LAGG-интерфейса:

- 1. В форме функции «Ping» (см. Рисунок 154) задать следующие параметры:
 - **«Xoct»** «8.8.8.8»;
 - «Протокол» «IPv4»;
 - «IP-адрес источника» «ОРТ2»;
 - «Количество» «3».
- 2. Нажать **кнопку** «**Ping**» результат внизу страницы (см. Рисунок 155) свидетельствует о корректности настройки LAGG-интерфейса.

/sbin/ping -S '192.168.1.200' -c '3' '8.8.8.8' PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.200: 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=128 time=46.217 ms 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=47.309 ms 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=53.642 ms --- 8.8.8.8 ping statistics ---3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 46.217/49.056/53.642/3.273 ms

Рисунок 155 – Результат работы утилиты «Ping»

3. В интерфейсе гипервизора отключить один из сетевых интерфейсов, входящих в LAGG-интерфейс (см. Рисунок 156).

Virtual Machine Settings			\times
Hardware Options			
Device Memory Processors Hard Disk (SCSI) CD/DVD (IDE) Network Adapter Network Adapter 2 Network Adapter 3 USB Controller ↓ Sound Card Display	Summary 2 GB 2 20 GB Using file C:\Users\dell\Deskto Custom (VMnet0) Custom (VMnet0) NAT Present Auto detect Auto detect	Device status Connected Connect at power on Network connection Bridged: Connected directly to the physical network Replicate physical network connection state NAT: Used to share the host's IP address Host-only: A private network shared with the host Custom: Specific virtual network VMnet0 LAN segment: LAN Segments Advanced	
	Add Remove		
		OK Cancel Help	

Рисунок 156 – Выключение сетевого интерфейса

 Повторно нажать кнопку «Ping» – результат внизу страницы (см. Рисунок 157) свидетельствует о корректности работы LAGG-интерфейса в случае отключения одного из физических интерфейсов, входящих в его состав.

/sbin/ping -S '192.168.1.200' -c '3' '8.8.8.8'
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.200: 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=128 time=46.217 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=47.309 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=53.642 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 46.217/49.056/53.642/3.273 ms

Рисунок 157 – Результат работы утилиты «Ping»

17 СЕТЕВОЙ МОСТ

Сетевой мост – это объединение различных сегментов сети передачи данных в единую сеть.

В **ARMA IF** добавление и настройка сетевых мостов производится в подразделе интерфейсов (**«Интерфейсы»** - **«Другие типы»** - **«Сетевые мосты»**). При создании сетевого моста в веб-интерфейсе **ARMA IF** создается новый сетевой интерфейс в ОС с именем «bridge» и порядковым номером, начиная с «0».

17.1 Пример настройки сетевого моста

Перед настройкой и включением сетевого моста необходимо изменить значения системных параметров:

- «net.link.bridge.pfil_bridge» установить значение «1»;
- «net.link.bridge.pfil_member» установить значение «0».

Для изменения параметров необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел параметров **ARMA IF** (**«Система» «Настройки» «Параметры»**).
- 2. Нажать **кнопку** « » напротив изменяемого параметра и задать значение в поле «Значение».
- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».

17.1.1 Создание сетевого моста

Для настройки и проверки работоспособности сетевого моста используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 158).



Рисунок 158 – Схема стенда для настройки сетевого моста

Для добавления сетевого моста необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел настройки сетевых мостов («Интерфейсы» - «Другие типы» - «Сетевой мост») и нажать кнопку «+Добавить».



 В поле параметра «Интерфейсы-участники» указать интерфейсы, соединяемые с помощью моста – «LAN» и «WAN», а затем нажать кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 159).

Интерфейсы: Другие типы: Сетевой мост

Конфигурация сетевого моста	справка	Ο
Онтерфейсы-участники	LAN, WAN -	
🚯 Описание		
 Link-local адрес 	Включить link-local адрес	
	Показать дополнительные параметры	
	Сохранить Отменить	

Рисунок 159 – Добавление сетевого моста

3. Добавленный сетевой мост будет отображен в общей таблице (см. Рисунок 160).

Интерфейсь	ерфейсы: Другие типы: Сетевой мост атерфейс Участники Описание Link-local		🛨 Добавить	
Интерфейс	Участники	Описание	Link-local	
bridge0	LAN, WAN		Выкл.	 Image: Constraint of the second second
bridge1	OPT2, OPT1		Выкл.	

Рисунок 160 – Перечень созданных сетевых мостов

- Перейти в подраздел назначения портов («Интерфейсы» «Назначение портов»), выбрать значение «bridge0» в параметре «Новый интерфейс», ввести «BRIDGE0» в поле параметра «Описание» и нажать кнопку «+ » для создания интерфейса (см. Раздел 15.1).
- 5. Перейти в настройки созданного сетевого интерфейса («Интерфейсы» «[BRIDGE0]») и задать настройки согласно таблице (см. Таблица 27).

Таблица 27 Параметры интерфейса

Параметр	Значение
Включить	Значение установлено
Тип конфигурации IPv4	Статический ІРv4



Параметр	Значение
Тип конфигурации IPv6	Отсутствует
ІРv4-адрес	192.168.1.3/24

6. Нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

Важно После настройки сетевого моста правила МЭ необходимо создавать для интерфейса сетевого моста. Правила МЭ для интерфейсов-участников сетевого моста будут игнорироваться.

17.1.2 Проверка настроенного сетевого моста

Перед проверкой настроенного моста необходимо добавить правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) для интерфейса «[**BRIDGE0**]», разрешающее прохождение трафика по протоколу ICMP.

Для проверки работоспособности необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в настройки DHCP-сервера интерфейса «LAN» («Службы» -«DHCPv4» -«[LAN]») и выключить DHCP-сервер убрав флажок с параметра «Включить DHCP-сервер на LAN интерфейсе», а затем нажав кнопку «Сохранить».
- На ПК «Client» открыть браузер, выполнить подключение к веб-интерфейсу ARMA IF по адресу сетевого интерфейса «BRIDGE0» – «https://192.168.1.3» и произвести аутентификацию в веб-интерфейсе.
- Перейти в подраздел настроек LAN интерфейса («Интерфейсы» «[LAN]»), в поле «Тип конфигурации IPv4» выбрать «Отсутствует», нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения». В подразделе настроек WAN («Интерфейсы» - «[WAN]») интерфейса повторить те же действия.
- 4. Перезагрузить **ARMA IF**. С ПК **«Client»** выполнить команду «ping» ПК **«Server»**. При правильной настройке сетевого моста команда выполнится успешно (см. Рисунок 161).

Місгозоft Windows IVersion 6.1.76011 (с) Корпорация Майкрософт (Місгозоft Согр.), 2009. Все права защищены. C:\Users\Client>ping 192.168.1.200 Обмен пакетами с 192.168.1.200 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время=1мс TIL=128 Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время

Рисунок 161 – Успешное выполнение команды ping

При добавлении сетевого моста, нажав кнопку «Показать дополнительные параметры» (см. Рисунок 159), будут доступны расширенные настройки, которые описаны в разделах 17.2 и 17.3 настоящего руководства.

17.2 Настройка RSTP/STP

ARMA INFOWATCH ARMA

Функция RSTP/STP предназначена для устранения петель (бесконечных повторов передачи трафика) в топологии сети. Протокол автоматически блокирует соединения, являющимися в данный момент для коммутаторов избыточными.

Для протокола RSTP/STP основными параметрами являются:

- «Приоритет» используется для определения корневого коммутатора. Коммутатор с наименьшим значением параметра назначается корневым в топологии сети.
- «Стоимость» используется для определения корневого порта коммутатора.
 Порт с наименьшим значением параметра назначается корневым. По умолчанию стоимость увеличивается с уменьшением скорости передачи порта.

Для проверки работоспособности протокола будет использоваться стенд с виртуальными машинами, представленный на рисунке (см. Рисунок 162).



Рисунок 162 – Стенд для проверки RSTP

Порты **«WAN»** каждой BM с **ARMA IF** подключены к гипервизору для возможности управления через веб-интерфейс. На BM **«Web-Server»** запущено приложение вебсервера.

Для настройки протокола RSTP/STP необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На каждой ВМ с **ARMA IF** включить необходимые интерфейсы.
- 2. На каждой BM с **ARMA IF** объединить включенные интерфейсы в сетевой мост с указанием параметров RSTP/STP.
- Задать созданным сетевым мостам IP-адреса в соответствии со схемой стенда (см. Рисунок 162).

Для проверки работоспособности протокола RSTP/STP будет использоваться утилита «**Wireshark**», запущенная на BM «**Web-Server**».

17.2.1 Включение интерфейсов

Для включения интерфейса требуется выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел назначения портов (**«Интерфейсы» «Назначения портов»**) создать новый интерфейс (см. Раздел 15.1). Имя интерфейса выбирается в соответствии со схемой стенда (см. Рисунок 162).
- Перейти в раздел интерфейсов («Интерфейсы»), выбрать созданный интерфейс, установить флажок «Включить» и, не изменяя другие параметры, нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить» (см. Раздел 15.2).

ARMA INFOWATCH ARMA

3. Повторить пункты 1-2 для каждого интерфейса каждой ВМ **ARMA IF**, указанных на схеме стенда (см. Рисунок 162).

17.2.2 Объединение интерфейсов в сетевой мост

Для настройки параметров RSTP/STP будут использоваться значения, указанные в таблице (см. Таблица 28).

Таблица 28 Параметры RSTP/STP

Параметр	ARMA IF 1	ARMA IF 2	ARMA IF 3	ARMA IF 4
Протокол	RSTP	RSTP	RSTP	RSTP
STP-интерфейсы	BRIDGE0	BRIDGE0	BRIDGE0	BRIDGE0
	LAN	LAN	LAN	LAN
	OPT1	OPT1	OPT1	OPT1
	OPT2			
	OPT3	OPT2	OPT2	OPT2
	OPT4			
Приоритет	4096	8192	12288	16384

Для объединения интерфейсов необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел настройки сетевых мостов («Интерфейсы» «Другие типы» - «Сетевой мост») и создать сетевой мост (см. Раздел 17.1.1) указав в качестве интерфейсов-участников интерфейсы ВМ ARMA IF в соответствии со схемой стенда (см. Рисунок 162). Для каждой ВМ ARMA IF указываются все перечисленные на схеме интерфейсы.
- Нажать кнопку «Показать дополнительные параметры» и, в открывшейся форме (см. Рисунок 163), в блоке «Протокол основного дерева (RSTP/STP)», установить флажок «Включить», затем указать параметры RSTP/STP в соответствии с таблицей (см. Таблица 28) и нажать кнопку «Сохранить».

ARMA INFOWATCH ARMA

Протокол остовного дер	ева (RSTP/STP)	
Включить		
🚯 Протокол	RSTP	
STP-интерфейсы:	BRIDGE0, LAN, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4	
Одействительное время (секунды)		
Время смены состояний (секунды)		
Время приветствия (секунды)		
Приоритет	4096	
🚯 Счетчик задержки		

Рисунок 163 – Включение протокола RSTP/STP

- 3. Для сетевого моста BM **«ARMA IF1»** дополнительно указать значения в полях каждого интерфейса для параметра **«Приоритет»** (см. Рисунок 164):
 - «LAN» 112.
 - «**OPT1**» 96.
 - «**OPT2**» 80.
 - «**OPT3**» 48.
 - «**OPT4**» 64.

Приоритет	BRIDGE0	
	LAN	112
	OPT1	96
	OPT2	80
	OPT3	48
	OPT4	64
	WAN	

Рисунок 164 – Указание приоритета для сетевых интерфейсов

- 4. Для сетевого моста BM **«ARMA IF4»** дополнительно указать значения в полях каждого интерфейса для параметра **«Приоритет»**:
 - «**OPT1**» 16.



• «**OPT2**» – 32.

17.2.3 Настройка сетевого моста

Созданные сетевые мосты необходимо настроить аналогично алгоритму, указанному в разделе 17.1.1 настоящего руководства.

IP-адреса для настройки представлены на схеме стенда (см. Рисунок 162).

17.2.4 Проверка работы RSTP/STP

Для проверки работоспособности функции необходимо выполнить следующие действия:

1. На ВМ **«Admin»** запустить веб-браузер и перейти по адресу «192.168.1.200» (см. Рисунок 165) – это позволит проверить правильность настройки стенда.



Рисунок 165 – Доступ к веб-серверу с ПК администратора

2. На BM **«Web-Server»** запустить программу «Wireshark» и выполнить захват трафика на сетевом интерфейсе (см. Рисунок 166). В списке захваченных пакетов будет присутствовать STP-трафик.



- Рисунок 166 Трафик с STP-пакетами
- На ВМ «ARMA IF1» перейти в настройки сетевого моста («Интерфейсы» -«Другие типы» - «Сетевой мост»), нажать кнопку «Дополнительные настройки» и отключить функцию RSTP/STP убрав соответствующий флажок.
- 4. На ВМ «Web-Server» запустить программу «Wireshark» и выполнить захват трафика на сетевом интерфейсе (см. Рисунок 167). В списке захваченных пакетов будет присутствовать постоянно растущий трафик широковещательной рассылки, указывающий на присутствие петли в топологии сети.

ARMA



Рисунок 167 – Трафик широковещательной рассылки

17.3 Настройка SPAN

ARMA

Функция SPAN предназначена для зеркалирования трафика, проходящего через сетевой мост. Функция используется для анализа трафика и должна поддерживаться принимающим устройством, например, коммутатором.

В качестве примера настройки зеркалирования трафика будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 168), со следующими параметрами:

- интерфейсы «OPT1» и «LAN» объединены в сетевой мост;
- интерфейс «ОРТ2» используется в качестве порта SPAN.



Рисунок 168 – Стенд для настройки зеркалирования трафика

Для настройки зеркалирования необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Включить интерфейс «ОРТ2».
- 2. Объединить интерфейсы «OPT1» и «LAN» в сетевой мост с указанием порта SPAN.
- 3. Настроить созданный сетевой мост.

Для проверки наличия трафика на интерфейсе «OPT2» будет использоваться утилита «Wireshark», запущенная на ПК **«Traffic Analyser»**.

17.3.1 Включение интерфейса «ОРТ2»

Для включения интерфейса необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел назначения портов («Интерфейсы» «Назначения портов») и создать новый интерфейс с именем «ОРТ2» (см. Раздел 15.1).
- В разделе интерфейсов («Интерфейсы») выбрать созданный интерфейс, установить флажок «Включить», не изменяя другие параметры нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить» (см. Раздел 15.2).

17.3.2 Объединение интерфейсов «ОРТ1» и «LAN» в сетевой мост

Для объединения интерфейсов необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел настройки сетевых мостов («Интерфейсы» «Другие типы» - «Сетевой мост») и создать сетевой мост (см. Раздел 17.1.1), указав в качестве интерфейсов-участников порты «ОРТ1» и «LAN».
- 2. Нажать кнопку «Показать дополнительные параметры» и, в открывшейся форме, указать «OPT2» в параметре «Порт SPAN» (см. Рисунок 169), затем нажать кнопку «Сохранить».



📵 Порт SPAN

OPT2

•

Рисунок 169 – Выбор порта SPAN

Для корректной работы режима SPAN необходимо изменить значения следующих параметров («Система» - «Настройки» - «Параметры»):

- «net.link.bridge.pfil_member» «0»;
- «net.link.bridge.pfil_bridge» «0».

Данные значения параметров отключают фильтрацию со стороны **ARMA IF** для коммутируемых кадров.

Для изменения параметров необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел параметров **ARMA IF** (**«Система» «Настройки» «Параметры»**).
- 2. Нажать **кнопку** « » напротив изменяемого параметра и задать значение в поле «Значение».
- 3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить изменения».

17.3.3 Настройка сетевого моста

Созданный сетевой мост необходимо настроить аналогично алгоритму, указанному в разделе 17.1.1 настоящего руководства.

В результате настройки весь трафик, проходящий по созданному сетевому мосту, будет зеркалироваться на интерфейс «ОРТ2».

Настройка принимающего трафик устройства производится в соответствии с инструкцией к данному устройству и не описывается в данном документе.

17.3.4 Проверка зеркалирования трафика

Для проверки зеркалирования трафика необходимо выполнить следующие действия:

1. На ПК **«Admin»** запустить веб-браузер и перейти по адресу «192.168.1.200» (см. Рисунок 170).

ARMA INFOWATCH ARMA



Рисунок 170 – Доступ к веб-серверу с ПК администратора

2. На ПК **«Traffic Analyzer»** запустить программу «Wireshark» и выполнить анализ трафика с фильтром по IP (см. Рисунок 171).

	*VMware Network Adap	oter VMnet1 (host 192.168.1	.200)			_		
Фай	л Редактирование	Просмотр Запуск З	ахват Анализ Статистик	а Телефоні	ия Беспроводной Инструм	іенты Помощь		
	🗏 🖉 💽 📕 🚮 🕽	🎗 🕒 🔍 🗢 🔿 😫	🗿 🕭 📃 📃 🔍 🔍	Q. 🎹				
	Применить дисплейный фильтр < Ctrl-/>							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info		^	
	1 0.000000	192.168.1.100	192.168.1.200	TCP	60 65195 → 80 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=1 Win=2	
	2 0.000001	192.168.1.100	192.168.1.200	TCP	60 65194 → 80 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=1 Win=8	
Ĺ	3 0.000001	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65195 [ACK]	Seq=1 Ack=2 Wir	n=253 Le	
	4 0.000001	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65194 [ACK]	Seq=1 Ack=2 Wir	n=256 Le	
	5 0.000229	192.168.1.100	192.168.1.200	TCP	60 65197 \rightarrow 80 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=1 Win=8	
	6 0.000230	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65197 [ACK]	Seq=1 Ack=2 Wir	n=256 Le	
	7 0.000389	192.168.1.100	192.168.1.200	TCP	60 65193 → 80 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=1 Win=1	
	8 0.000390	192.168.1.100	192.168.1.200	TCP	60 65198 → 80 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=1 Win=8	
	9 0.000622	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65193 [ACK]	Seq=1 Ack=2 Wir	n=256 Le	
	10 0.000841	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65198 [ACK]	Seq=1 Ack=2 Wir	n=254 Le	
	11 0.000841	192.168.1.200	192.168.1.100	TCP	60 80 → 65193 [FIN,	ACK] Seq=1 Ack	=2 Win=2 🗸 🗸	
<							>	
> F	rame 1: 60 bytes	on wire (480 bits),	60 bytes captured (48	0 bits) on	interface \Device\NPF {	A39DD53A-A1ED-4	4E32-B771-8BEA	
> E	thernet II, Src: '	VMware b6:c9:09 (00:	0c:29:b6:c9:09), Dst:	VMware f9:	:74:8c (00:0c:29:f9:74:8	c)		
> I	nternet Protocol	Version 4, Src: 192.	168.1.100, Dst: 192.1	68.1.200				
> T	ransmission Contr	ol Protocol, Src Por	rt: 65195, Dst Port: 8	0, Seq: 1,	Ack: 1, Len: 0			
<							>	
000	0 00 0c 29 f9 74	8c 00 0c 29 b6 c9	09 08 00 45 00).	t)	E-		^	
001	0 00 28 43 8b 40	00 80 06 32 c8 c0	a8 01 64 c0 a8 ·(C·(ĵ·… 2́d	l			
002	0 01 c8 fe ab 00	50 80 20 6a e9 ee	fb 8e a0 50 11	·P· j····	P٠			
0	wireshark_VMware	Network Adapter VMnet13N	0WC1.pcapng		Пакеты: 40 • Показані	ы: 40 (100.0%) 🛛 Пг	рофиль: Default	

Рисунок 171 – Зеркалированный трафик на интерфейсе «ОРТ2»

18 VLAN

VLAN – это технология, позволяющая строить виртуальные сети с независимой от физических устройств топологией.

ARMA IF поддерживает технологию VLAN по стандарту IEEE 802.1Q.

Важно При использовании технологии VLAN коммутатор также должен поддерживать стандарт IEEE 802.1Q и быть настроен соответствующим образом.

Для настройки и проверки работоспособности технологии VLAN используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 172).



Рисунок 172 – Схема стенда для настройки VLAN

18.1 Создание VLAN

Для создания интерфейса VLAN необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки VLAN («Интерфейсы» «Другие типы» «VLAN») и нажать кнопку «+Добавить».
- В параметре «Родительский интерфейс» выбрать сетевой интерфейс «em1», установить значение уникального идентификатора равным «100» в поле параметра «Ter VLAN», оставить по умолчанию значение параметра «Приоритет VLAN» и нажать кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 173).

ЭРодительский интерфейс em1 (00:0c:29:a2:bb:3a) [WAN] ЭТег VLAN 100	едактировать VLAN-интерфейс	:	справ
100 Iter VLAN	Родительский интерфейс	em1 (00:0c:29:a2:bb:3a) [WAN] •	
	Ter VLAN	100	
Приоритет VLAN Хорошая доставка (0, по умолчанию)	Приоритет VLAN	Хорошая доставка (0, по умолчанию) 🔹	

Рисунок 173 – Создание интерфейса VLAN

- Перейти в подраздел назначения портов («Интерфейсы» «Назначение портов»), выбрать значение «виртуальная локальная сеть 100 на em1()» в параметре «Новый интерфейс», ввести «VLAN100» в поле параметра «Описание» и нажать кнопку «**» для создания интерфейса (см. Раздел 15.1).
- 4. Перейти в настройки созданного сетевого интерфейса («Интерфейсы» «VLAN100») и задать настройки согласно таблице (см. Таблица 29).

Таблица 29 Параметры интерфейса

Параметр	Значение
Включить	Значение установлено
Тип конфигурации IPv4	Статический IPv4
Тип конфигурации IPv6	Отсутствует
ІРv4-адрес	192.168.10.10/24

5. Нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

18.2 Проверка работы созданного VLAN

ARMA

Для проверки работоспособности настроенного интерфейса «VLAN100» необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел диагностики захватом пакетов («Интерфейсы» «Диагностика» - «Захват пакетов»).
- 2. Изменить следующие параметры:



- «Интерфейс» «WAN»;
- «Смешанный режим» включен;
- «Количество» «0», для отключения предела захваченных пакетов;

остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Запустить».

- 3. На ПК **«Server»** выполнить команду «ping» до IP-адреса «192.168.10.100» результат будет неуспешным.
- Остановить захват пакетов, нажав кнопку «Остановить» в подразделе диагностики захватом пакетов («Интерфейсы» - «Диагностика» - «Захват пакетов») и скачать захваченные пакеты (см. Рисунок 174).
- 5. Скачать захваченные пакеты нажав **левой кнопкой мыши** на имя файла внизу подраздела (см. Рисунок 174) и следуя указаниям веб-браузера.



Рисунок 174 – Остановка захвата пакетов

6. В ПО «Wireshark» открыть скачанный файл, в поле фильтра ввести – «vlan» и нажать **клавишу «Enter»**. В списке захваченных пакетов будут присутствовать пакеты с полем «802.1Q Virtual LAN, ID: 100».

18.3 VXLAN

VXLAN – это технология сетевой виртуализации, позволяющая наложения виртуализированных сетей 2 уровня на сети 3 уровня согласно rfc7348.

Настроенные интерфейсы VXLAN отображены в подразделе настройки VXLAN (**«Интерфейсы»** - **«Другие типы»** - **«VXLAN»**) (см. Рисунок 175).

В подразделе доступны следующие команды:

- кнопка « * » открывает форму «Редактировать VxLan» (см. Рисунок 176) для создания нового VXLAN.
- кнопка « открывает форму «Редактировать VxLan» (см. Рисунок 176) для редактированного ранее созданного VXLAN.
- кнопка « 🗐 » удаляет ранее созданный VXLAN.
- кнопка «)» открывает форму «Редактировать VxLan» (см. Рисунок 176) для создания нового VXLAN путём копирования раннее созданного.



Интерфейсы:	Другие типы:	VXLAN
-------------	--------------	-------

		Q Поиск	€ 7
ID устройства	VNI	Отправитель	Команды
1	85	192.168.2.200	 Image: Contract of the second s
0	158	192.168.1.100	 Image: Contract of the second s
« < 1 > » Применить		Показа	+ 🖻 ны с 1 по 2 из 2 записей

Рисунок 175 – Перечень VXLAN

Редактировать VxLan			×
		спр	авка 🔿
ID устройства	2		
1 VNI			
1Р-адрес источника			
🚯 Удаленный адрес			
 Широковещательная группа 			
 Устройство 	отсутствует		•
		Отменить Сох	кранить

Рисунок 176 – Форма редактирования VXLAN

19 ПРОКСИ

Прокси-сервер обеспечивает контролируемый доступ хостов локальной сети в сеть Интернет, а также защиту локальной сети от внешнего доступа.

В качестве примера настройки прокси-сервера будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 177) со следующими параметрами проксисервера:

- интерфейс хостов локальной сети «LAN», подсеть 192.168.1.0/24;
- работа в прозрачном режиме для HTTP и HTTPS;
- кэширование данных включено;
- работает без аутентификации;
- номер порта для HTTP «3128», номера порта для HTTPS «3129»;
- ограничение доступа к ресурсам настроено для сайта «mail.ru» и согласно внешнему списку доступа «Blacklists UT1»;
- используется встроенный в **ARMA IF** антивирус для проверки веб-трафика.



Рисунок 177 – Схема стенда для настройки прокси-сервера

До момента настройки прокси-сервера подключение на ПК «**Client**» к сети Интернет отсутствует (см. Рисунок 178).





Рисунок 178 – Отсутствие подключения к сети Интернет

19.1 Настройка кэширующего прокси-сервера

Для настройки кэширующего прокси-сервера необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Создать доверенный центр сертификации.
- 2. Настроить прокси-сервер.
- 3. Создать правила NAT для прокси-сервера.

19.1.1 Создание доверенного центра сертификации

Для корректной работы прокси-сервера с HTTPS-трафиком необходимо создать доверенный центр сертификации и добавить данный центр клиентам проксисервера.

В примере доверенный центр сертификации создается с параметрами, приведёнными в таблице (см. Таблица 30).

Таблица 30

Значения параметров центра сертификации

Параметр	Значение
Описательное имя	ARMA CA
Метод	Создать внутренний центр сертификации
Длина ключа (биты)	2048
Digest алгоритм	SHA256



Параметр	Значение
Срок жизни (дней)	365
Код страны	RU (Russia)
Область	МО
Город	Moscow
Организация	InfoWatch
Email адрес	admin@infowatch.ru
Простое имя	arma-ca

Параметры «Описательное имя», «Код страны», «Область», «Город», «Организация», «Email адрес», «Простое имя» указаны справочно.

Для создания доверенного центра сертификации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел полномочий (**«Система» «Доверенные** сертификаты» **«Полномочия»**).
- 2. Нажать кнопку «+Добавить».
- 3. В открывшейся форме указать параметры из таблицы (см. Таблица 30).
- 4. Нажать кнопку «Сохранить».

Для добавления доверенного центра сертификации клиентам прокси-сервера необходимо предварительно экспортировать сертификат созданного центра сертификации нажав кнопку «Экспортировать сертификат СА» (см. Рисунок 179) в подразделе полномочий («Система» - «Доверенные сертификаты» - «Полномочия»).

Система: Доверенные сертификаты: Полномочия					🕒 Добавить
Имя	Внутренний	Эмитент	Сертификаты	Уникальное имя	экспорт сертификата СА
ARMA CA	ДА	самоподписанный	0	emailAddress=admin@infowatch.ru, ST=MO, O=InfoWatch, L=Moscow, CN=arma-ca, C=RU, Действителен с Fri, 15 Oct 2021 10:34:35 +0500 Действителен до: Thu, 18 Jan 2024 10:34:35 +0500	

Рисунок 179 – Экспорт сертификата СА

Установка сертификата клиентам прокси-сервера предполагается произвольным способом в зависимости от используемого оборудования – через групповые политики, с помощью браузера и т.д.



19.1.2 Настройка прокси-сервера

Для настройки прокси-сервера необходимо выполнить следующие действия:

 Перейти в подраздел администрирования прокси-сервера («Службы» -«Веб-прокси» - «Администрирование») и установить флажок в параметре «Включить прокси» на вкладке «Основные настройки» (см. Рисунок 180).

Службы: Веб-прокси: Администрирование 🕞 🕫 🔳							
Основные настройки прокси 👻	Перенаправляющий прокси 🔻	Автонастройки прокси-сервера 🔻	Списки контроля доступа	Помощь			
🔿 расширенный режим				спра	вка 🔿		
🚯 Включить прокси							
Применить							

Рисунок 180 – Основные настройки прокси

Важно! Не следует нажимать кнопку «Применить» до окончания настройки.

2. Раскрыть вкладку «Основные настройки прокси» нажав кнопку « * » и выбрать «Настройки локального кэша» (см. Рисунок 181).



Рисунок 181 – Выбор настроек прокси-сервера

3. В открывшейся форме (см. Рисунок 182) установить флажок для параметра **«Включить локальный кэш»**.

Службы: Веб-прокси: Администрирование						
Основные настройки прокси 👻	Перенаправляющий прокси 👻	Автонастройки прокси-сервера 👻	Списки контроля доступа	Помощь		
О расширенный режим				справка 🕥		
🚯 Размер кэш-памяти (в Мб)	256					
🚯 Включите локальный кэш						
🚯 Включите кэш-пакет Linux						
🚯 Включите кэш обновления Windows						
Применить						

Рисунок 182 – Настройки локального кэша

4. Перейти во вкладку «Перенаправляющий прокси» (см. Рисунок 183).



Службы: Веб-прокси: Администрирование 🕞 🖉 🔳				
Основные настройки прокси 👻 🗖	еренаправляющий прокси 👻	Автонастройки прокси-сервера	- Списки контроля доступа	Помощь
О расширенный режим				справка 🕥
Онтерфейсы прокси	LAN	•		
	🕴 Очистить все			
Номер порта прокси-сервера	3128			
Включить прозрачный HTTP-прокси	u 🔽			
Включить проверку SSL				
Протоколировать только информацию SNI				
() Порт SSL прокси	3129			
Оспользовать центр сертификации	ARMA CA	-		
Отключить перехват SSL для сайтов	•			
	😢 Очистить все			
Применить				

Рисунок 183 – Перенаправляющий прокси

- 5. Проверить значение параметра **«Интерфейс прокси»** «LAN», выбрать значение «ARMA CA» в параметре **«Использовать центр сертификации»** и установить флажки для параметров:
 - «Включить прозрачный НТТР-прокси»;
 - «Включить проверку SSL».
- 6. Нажать кнопку «Применить».

19.1.3 Создание правил NAT для прокси-сервера

Для работы прозрачного режима HTTP-прокси и HTTPS-прокси необходимо добавить правила NAT.

Важно! В случае использования непрозрачного прокси-сервера совместно с порталом авторизации (см. Раздел 21) правила NAT необходимо отключать.

Создание правил NAT описано в разделе 2.3.2.2 настоящего руководства.

Необходимо создать правила с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 31).

Таблица 31

Значения параметров правил NAT

Параметр	НТТР		HTTPS
Интерфейс	LAN	LAN	
Протокол	ТСР	ТСР	



Параметр	нттр	HTTPS	
Источник	LAN-сеть	LAN-сеть	
Диапазон портов источника	Любой-Любой	Любой-Любой	
Назначение	Любой	Любой	
Диапазон портов назначения	HTTP-HTTP	HTTPS-HTTPS	
Адрес перенаправления	127.0.0.1	127.0.0.1	
Порт перенаправления	3128	3129	
Описание	Трафик НТТР-прокси	Трафик HTTPS-прокси	
Зеркальный NAT	Включить	Включить	

После настройки NAT ПК «Client» имеет доступ к сети Интернет (см. Рисунок 184).

🗊 🜖 Яндекс	× +			—		\times
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ {\sf G}$	ttps://ya.ru	í	5⁄≡	Ē		
Сделать стартовой				Войти	1 в почту	•
		Ļ	Hai	йти		
						•

Рисунок 184 – Подключение к сети Интернет

Важно! В случае отключения прокси-сервера созданное правило NAT продолжит работать.

19.1.4 Создание правил запрета обхода трафика на МЭ

Для рассматриваемого примера настройка запрета обхода трафика не применяется.

В случае, когда прокси-сервер работает в режиме «**Непрозрачный прокси**», для исключения доступа в сеть Интернет в обход прокси-сервера необходимо настроить правила блокировки HTTP и HTTPS трафика на МЭ.

Создание правил МЭ описано в разделе 1.1.1 настоящего руководства.

Необходимо создать правила для интерфейса «LAN» с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 32).



Таблица 32 Значения параметров правил блокировки

Параметр	HTTP	HTTPS
Действие	Блокировка	Блокировка
Интерфейс	LAN-сеть	LAN-сеть
Протокол	ТСР	ТСР
Источник	LAN	LAN
Диапазон портов назначения	НТТР	HTTPS
Описание	НТТР мимо прокси	HTTPS мимо прокси

Важно! В случае отключения прокси-сервера созданные правила МЭ продолжат работать.

19.2 Настройка веб-фильтрации

Данная функция предназначена для ограничения доступа к Интернет-ресурсам вредоносного или сомнительного содержания – фишинговые сайты, сайты с запрещённым контентом и т.д.

Для фильтрации трафика необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти во вкладку «Перенаправляющий прокси».
- 2. Раскрыть вкладку «Перенаправляющий прокси» нажав кнопку « * » и выбрать «Список управления доступом» (см. Рисунок 185).



Рисунок 185 – Выбор настроек перенаправляющего прокси

3. В открывшейся форме (см. Рисунок 186), в поле параметра «**Черный список**» указать список сайтов, подлежащих блокировке. В примере используется сайт «mail.ru».


Службы: Веб-прокси: Администрирование					
Основные настройки прокси 👻 🛛	Перенаправляющий прокси 👻	Автонастройки прокси-сервера 👻	Списки контроля доступа	Помощь	
О расширенный режим				справка 🔿	
Вазрешенные подсети	Очистить все				
ПР-адреса без ограничений	Очистить все				
Заблокированные IP-адреса хоста	Введите IP-адреса (например,	192.168.1.100)			
• Белый список	Разрешены регулярные выраж Очистить все	ения			
Ферный список	mail.ru ×				
Пазрешить удаленные списки ACL					
Применить					

Рисунок 186 – Список управления доступом

- 4. С целью разрешения загрузки удалённых списков доступа установить флажок для параметра «Разрешить удаленные списки ACL» и нажать кнопку «Применить».
- 5. Перейти во вкладку «Списки контроля доступа» (см. Рисунок 187) и нажать

кнопку «⁺» для добавления внешнего списка доступа. В случае отсутствия кнопки «⁺» необходимо перезагрузить страницу.

Службы: Веб-прокси:	Администрирование	9				₽ ■
Основные настройки прокси 👻	Перенаправляющий прокси 👻	Автонастройки прокси-	сервера 👻 Спи	іски контроля доступа	Помощь	
						справка 🔿
 Удаленный черный список 						
				Q Поиск	Ø 7•	III.~
Включен Имя файла		URL	Описание		Редакт Удали	гировать ить
		Нет данных				
					+	
« < 1 > »				п	оказаны с 0 по 0 из () записей
Применить Обновить спи	иски контроля доступа Заплан	нировать с помощью планиј	оовщика задач Сго	n Загрузить списки к	онтроля доступа из	архива

Рисунок 187 – Списки контроля доступа

- 6. В открывшейся форме (см. Рисунок 188) указать следующие параметры:
 - «Имя файла» «UT1 web filter»;



- «URL» «ftp://ftp.utcapitole.fr/pub/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists.tar.gz»;
- «Описание» «Блокировка UT1 web filter».

Редактировать чёрный с	писок	×
		справка 🕖
🚯 Включен		
🚯 Имя файла	UT1	
1 URL	ıb/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists.tar.gz	
Омя пользователя		
🚯 Пароль		
🕄 Категории (если доступны)	Не выбрано 🝷	
	S Очистить все	
🕄 Игнорировать сертификат SSL		
Описание	Блокировка UT1 web filter	
		Отменить Сохранить

Рисунок 188 – Редактировать черный список

7. Нажать кнопку «Обновить списки контроля доступа», а затем нажать кнопку «Применить».

В результате настройки сайт «mail.ru» будет заблокирован как включённый в чёрный список **ARMA IF**, а сайт «pornhub.com» будет заблокирован как включенный во внешний чёрный список (см. Рисунок 189).



Рисунок 189 – Заблокированные сайты



19.3 ICAP

ICAP используется для настройки взаимодействия прокси-сервера с антивирусом, в том числе, расположенным на внешнем хосте. В примере для проверки веб-трафика используется встроенный в **ARMA IF** антивирус. Подробная настройка рассмотрена в разделе 25 настоящего руководства.

19.4 Дополнительные настройки

В рамках выполнения сценария настройки прокси-сервера не используются некоторые вкладки и параметры, представленные в подразделе администрирования прокси-сервера (**«Службы»** - **«Веб-прокси»** - **«Администрирование»**):

- 1. Вкладка «Основные настройки»:
 - «Настройка управления трафиком» задаёт максимальные значения пропускной способности и размеров скачиваемых/загружаемых файлов;
 - «Настройка родительского прокси» задаёт настройки родительского (вышестоящего) прокси-сервера.
- 2. Вкладка «Перенаправляющий прокси»:
 - «Настройки FTP-прокси» задаёт настройки для FTP-трафика;
 - «Настройки аутентификации» задаёт настройки аутентификации;
 - «Настройки агента SNMP» задаёт настройки для мониторинга работоспособности прокси-сервера.
- 3. Вкладка **«Автонастройка прокси-сервера»** задаёт параметры автоматической конфигурации прокси-сервера для клиентских браузеров:
 - «Правила» позволяет задать правила использования проксисервера;
 - «Прокси-сервера» позволяет задать конфигурации прокси-сервера;
 - «Шаблон совпадений» позволяет задать шаблоны соответствий для прокси-сервера.
- 4. Вкладка «Помощь» позволяет сбросить настройки прокси-сервера с последующей перезагрузкой.

Для некоторых вкладок подраздела доступны дополнительные настройки параметров. Их отображение включается переключателем **«Расширенный режим»** в левой части формы (см. Рисунок 190).



Службы: Веб-прокси: Администрирование					
Основные настройки прокси 👻	Перенаправляющий прокси 👻	Списки контроля доступа	Помощь		
расширенный режим	Π			справка 🕥	
Применить					

Рисунок 190 – Переключатель «Расширенный режим»



20 VPN

VPN – это обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например сети Интернет.

ARMA IF поддерживает работу двух технологий VPN:

- **OpenVPN**; •
- IPsec.

20.1 OpenVPN

OpenVPN – это реализация технологии VPN, использующая SSL/TLS для защиты туннелируемого трафика. В работе OpenVPN используется механизм TUN/TAP, реализованный в виде загружаемого драйвера ядра.

ARMA IF поддерживает работу OpenVPN в режимах «сеть - сеть» и «узел - сеть».

20.1.1 Настройка OpenVPN в режиме «сеть - сеть»

качестве примера настройки OpenVPN в режиме «сеть - сеть» будет В использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 191).



Рисунок 191 – Схема стенда для настройки OpenVPN в режиме «сеть - сеть» arma.infowatch.ru



Перед началом настройки необходимо создать правила МЭ (см. Раздел 1.1.1) для интерфейсов «**[WAN]**», разрешающее трафик ICMP и убедиться в следующем:

- интерфейсы «WAN» каждого **ARMA IF** используют публичные IP-адреса доступные друг другу при команде «ping», в примере используются адреса «172.16.1.1» и «172.16.1.2»;
- сегмент интерфейса «LAN» каждого **ARMA IF** использует уникальную IP-сеть, в примере используются сети «192.168.0.0/24» и «192.168.1.0/24».

20.1.1.1 Настройка на ARMA IF1

Для настройки OpenVPN на **ARMA IF1** необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки серверов OpenVPN («VPN» «OpenVPN» «Cерверы») и нажать кнопку «+Добавить» для добавления нового сервера.
- 2. В открывшейся форме указать параметры согласно таблице (см. Таблица 33) и нажать **кнопку** «**Сохранить**». Настройки, не указанные в таблице оставить по умолчанию.

Таблица 33 Параметры OpenVPN ARMA IF1

Параметр	Значение параметра			
Режим сервера	Пиринговая сеть (общий ключ)			
Протокол	UDP			
Режим работы устройства	tun			
Интерфейс	WAN			
Локальный порт	1194			
Описание	OpenVPN peer 1			
Совместно используемый ключ	Флажок установлен			
Алгоритм шифрования	AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)			
Дайджест-алгоритм	SHA512 (512-bit)			
аутентификации				
Аппаратные средства	Без аппаратного ускорения			
криптозащиты	криптоалгоритмов			
Туннельная сеть IPv4	10.10.0.0/24			
Локальная сеть/сети IPv4	192.168.0.0/24			
Удаленная сеть/сети IPv4	192.168.1.0/24			



Параметр	Значение параметра				
Сжатие	Включено с использованием адаптивного				
	сжатия				

20.1.1.2 Копирование ключа

После создания сервера необходимо в параметре **«Совместно использующийся Ключ**» будет отображен сгенерированный ключ (см. Рисунок 192).

Криптографические установки				
Овместно использующийся Ключ	# # 2048 bit OpenVPN static key # BEGIN OpenVPN Static key V1 41d1c32c808eb4e0f8c4597c94c26938	^		
	b9ebaa52d0c85bce04cdf29afc3eec60 17980ed08d5756340333d56ee6ed9665 73e76308ade1aad14ad42fd323e3b983	~		

Рисунок 192 – Совместно используемый ключ OpenVPN

Для копирования ключа необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки серверов OpenVPN («VPN» «OpenVPN» «Cерверы») и нажать кнопку « » напротив созданного сервера.
- 2. В открывшейся форме перейти в блок настроек **«Криптографические установки»** и скопировать в буфер обмена содержимое значения параметра **«Совместно использующийся Ключ»**.

20.1.1.3 Настройка на ARMA IF2

Для настройки OpenVPN на **ARMA IF2** необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки серверов OpenVPN («VPN» «OpenVPN» «Cерверы») и нажать кнопку «+Добавить» для добавления нового сервера.
- 2. В открывшейся форме указать параметры согласно таблице (см. Таблица 34) и нажать **кнопку** «**Сохранить**». Настройки, не указанные в таблице оставить по умолчанию.

Таблица 34 Параметры OpenVPN ARMA IF2

Параметр	Значение параметра
Режим сервера	Пиринговая сеть (общий ключ)



Параметр	Значение параметра		
Протокол	UDP		
Режим работы устройства	tun		
Интерфейс	WAN		
Адрес сервера	172.16.1.1		
Порт сервера	1194		
Описание	OpenVPN peer 2		
Совместно используемый ключ	Флажок не установлен.		
	Вставлено значение ранее скопированного ключа (см. Раздел 20.1.1.2)		
Алгоритм шифрования	AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)		
Дайджест-алгоритм аутентификации	SHA512 (512-bit)		
Аппаратные средства криптозащиты	Без аппаратного ускорения криптоалгоритмов		
Туннельная сеть IPv4	10.10.0/24		
Удаленная сеть/сети IPv4	192.168.0.0/24		
Сжатие	Включено с использованием адаптивного сжатия		

В результате настройки OpenVPN будет создан VPN-канал со следующими характеристиками:

- SSL/TLS используется;
- туннелируемый трафик инкапсулируется в UDP-пакеты;
- демон OpenVPN обрабатывает подключения только на IP-адрес, присвоенный WAN-адаптеру;
- сертификаты не используются;
- аутентификация по логину/паролю не используется;
- аутентификация TLS не используется;
- сжатие данных используется.

20.1.1.4 Создание правил МЭ

Для корректной работы VPN-туннеля необходимо настроить правила МЭ:



- на **ARMA IF1**, используемым в качестве сервера, правило для разрешения OpenVPN трафика;
- на **ARMA IF1** правило для разрешения трафика из IP-сети 192.168.1.0/24;
- на **ARMA IF2** правило для разрешения трафика из IP-сети 192.168.0.0/24.

Создание правил МЭ описано в разделе 1.1.1. настоящего руководства, необходимо создать правила с параметрами, указанными в таблице (см. Таблица 35), не указанные в таблице параметры следует оставить по умолчанию.

Таблица 35 Параметры создаваемых правил

Параметр	ARMA IF1 правило №1	ARMA IF1 правило №2	ARMA IF2
Интерфейс	[WAN]	[OpenVPN]	[OpenVPN]
Действие	Разрешить (Pass)	Разрешить (Pass)	Разрешить (Pass)
Быстрая проверка	Включено	Включено	Включено
Версии TCP/IP	IPv4	IPv4	IPv4
Протокол	UDP	Любой	Любой
Отправитель	Единственный хост или сеть, 172.16.1.2/32	192.168.1.0/24	192.168.0.0/24
Диапазон портов назначения	OpenVPN	Любой	любой
Описание	Allow VPN	Allow VPN Traffic	Allow VPN Traffic

После применения правил МЭ необходимо убедиться в работе канала, для этого на любом из **ARMA IF** перейти в подраздел статусов соединения OpenVPN («**VPN**» - «**OpenVPN**» - «**Статус соединения**»), значение столбца «**Статус**» должно быть «up»

(см. Рисунок 193).

VPN: OpenVPN: Статус соединения							
Статистика запросов	Статистика запросов клиента						
Имя	Удаленный хост	Виртуальный адрес	Подключен с	Отправлено байт	Получено байт	Статус	
ssl vpn client UDP	172.16.1.1	10.10.0.2	2020-12-04 11:46:07	26 KB	25 KB	up	20

Рисунок 193 – Статус соединения OpenVPN

20.1.2 Настройка OpenVPN в режиме «клиент – сеть»

В качестве примера настройки OpenVPN в режиме **«клиент - сеть»** будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 194), авторизация пользователей осуществляется согласно локальной **БД ARMA IF**.



Рисунок 194 – Схема стенда для настройки OpenVPN в режиме «клиент - сеть»

Настройка будет производиться с помощью мастера настройки нового сервера.

20.1.2.1 Настройка сервера

Для настройки OpenVPN в режиме **«клиент - сеть»** необходимо выполнить следующие действия:

 Перейти в подраздел настройки серверов OpenVPN («VPN» - «OpenVPN» -«Серверы») и нажать кнопку «Использовать мастер для настройки нового сервера» (см. Рисунок 195) для запуска мастера настройки сервера OpenVPN.

VPN: O	penVPN: Серв	еры		 Добавить
Пр	отокол/порт	Сеть туннелей	Описание	VPN type
🎢 Ис	пользовать мастер дл	я настройки нового серве	ba	

Рисунок 195 – Подраздел настройки серверов OpenVPN

- 2. Первый шаг мастера «Выбор типа аутентификации»:
 - выбрать тип аутентификации сервера «Локальный доступ пользователей» и нажать кнопку «Далее. При этом для авторизации будут использоваться локальные пользователи и их пароли (см. Раздел 22).
- 3. Второй шаг мастера «Выбор центра сертификации»:
 - в параметре «Описательное имя» ввести «arma-ovpn-ca»;



- в параметре «Код страны» ввести двухсимвольный ISO-код страны, в примере – «RU»;
- в параметре «Область» ввести полное имя области, в примере «Moscow»;
- в параметре «Город» ввести имя города, в примере «Moscow»;
- в параметре **«Организация»** ввести наименование организации, в примере «IWARMA»;
- в параметре «**Email**» ввести контактный адрес организации, в примере «info@iwarma.ru»;
- остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Добавить новый СА».
- 4. Третий шаг мастера «Добавить сертификат сервера»:
 - нажать кнопку «Добавить новый Сертификат»;
 - в появившейся форме задать название сертификата в параметре «Описательное имя», в примере – «arma-ovpn-cert», остальные параметры будут заполнены автоматически;
 - нажать кнопку «Создать новый Сертификат».
- 5. Четвёртый шаг мастера «Настройка сервера»:
 - в параметре «Интерфейс» выбрать «ОРТ1»;
 - в параметре «Протокол» выбрать «UDP»;
 - в параметре «Туннельная сеть IPv4» ввести «10.0.8.8/24»;
 - в параметре «Описание» указать описательное имя экземпляра OpenVPN;
 - в параметре «Локальная сеть IPv4» ввести «192.168.1.0/24», необходимо обратить внимание на то, что сеть на подключаемых устройствах и целевая сеть не должны совпадать;
 - в параметре **«Сжатие»** выбрать «Включено с использованием адаптивного сжатия»;
 - в параметре «DNS-сервер 1» указать внешний DNS-сервер «8.8.8.8»;
 - остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Далее».
- 6. Пятый шаг мастера «Конфигурация правила межсетевого экрана»:



- установить флажки для автоматического создания всех предложенных разрешающих правил МЭ и нажать **кнопку** «**Далее**».
- 7. Заключительный шаг мастера нажать **кнопку** «**Конец**» для завершения настройки OpenVPN.
- 8. Нажать **кнопку** « » напротив созданного сервера, в октрывшейся форме в параметре «**Режим сервера**» выбрать значение «Удаленный доступ (аутентификация пользователя)» для доступа только по имени и паролю и ключу сервера и нажать **кнопку** «**Сохранить**».

20.1.2.2 Настройка клиента

Для настройки клиента необходим конфигурационный файл OpenVPN.

Для создания конфигурационного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел экспорта настроек клиента («VPN» - «OpenVPN» - «Экспорт настроек клиента») (см. Рисунок 196).

		справка 🔿
Осервер удаленного доступа	server UDP:1194 👻	
Пип экспорта	Только файл 🝷	
Омя хоста	192.168.2.1	
1 Порт	1194	
Оспользовать случайный локальный порт		
Проверка сервера		
 Хранилище системных сертификатов Windows 		
 Не сохранять пароль 		
Пользовательская конфигурация		ž
Учетные записи / сертификаты		
Сертификат	Пользователи	
arma-ovpn-cert		۵

VPN: OpenVPN: Экспорт настроек клиента

Рисунок 196 – Экспорт настроек клиента

2. Задать параметры для экспорта:

- «Сервер удаленного доступа» выбрать созданный сервер;
- «Тип экспорта» выбрать значение «Только файл»;
- «Имя хоста» указать имя или IP-адрес сервера, в примере «192.168.2.1».
- 3. Остальные параметры оставить без изменения, нажать **кнопку** « » внизу страницы и сохранить конфигурационный файл следуя указаниям веббраузера.

Экспортированный конфигурационный файл необходимо импортировать в клиентскую часть ПО «OpenVPN» на ПК «**Client**» и выполнить подключение к созданному серверу на **ARMA IF**.

20.2 IPsec

IPsec – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP.

ARMA IF поддерживает работу IPsec в режимах «сеть - сеть» и «узел - сеть».

20.2.1 Настройка IPsec в режиме «узел» - «сеть»

В качестве примера настройки IPsec в режиме **«узел - сеть»**, используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 197).



Рисунок 197 – Схема стенда для настройки IPsec в режиме «узел» - «сеть»

Для настройки IPsec в режиме «**узел - сеть**» необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Создать внутренний центр сертификации.
- 2. Создать внутренний сертификат.
- 3. Настроить мобильный клиент и туннель IPsec.
- 4. Добавить ключ IPsec.
- 5. Импортировать сертификат клиенту.
- 6. Настроить новое сетевое подключение.

20.2.1.1 Шаг 1. Создание внутреннего центра сертификации

В примере доверенный центр сертификации создается с параметрами, приведёнными в таблице (см. Таблица 36), не указанные параметры необходимо оставить по умолчанию.

Таблица 36

Значения параметров центра сертификации

Параметр	Значение
Описательное имя	ARMA CAF
Метод	Создать внутренний центр сертификации
Длина ключа (биты)	2048
Digest алгоритм	SHA256
Срок жизни (дней)	365
Код страны	RU (Russia)
Область	МО
Город	Moscow
Организация	IWARMA
Email адрес	info@infowatch.ru
Простое имя	internal-ca

Параметры «Описательное имя», «Код страны», «Область», «Город», «Организация», «Еmail адрес», «Простое имя» указаны справочно.

Для создания доверенного центра сертификации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел полномочий (**«Система» «Доверенные** сертификаты» **«Полномочия»**).
- 2. Нажать кнопку «+Добавить».
- 3. В открывшейся форме указать параметры из таблицы (см. Таблица 36).
- 4. Нажать кнопку «Сохранить».

Сертификат созданного центра сертификации необходимо экспортировать нажав кнопку «Экспортировать сертификат СА» (см. Рисунок 198) в подразделе полномочий («Система» - «Доверенные сертификаты» - «Полномочия»).



истема: Доверенные сертификаты: Полномочия						⊕ д	обав	ить
Имя	Внутренний	Эмитент	Сертификаты	Уникальное имя	экспорт	ертио	фика	та СА
ARMA	ДА	самоподписанный	1	emailAddress=info@iwarma.ru, ST=MO, O=IWARMA, L=Moscow,		*	*	8
CAF				CN=internal-ca, C=RU, 		J.)	

Рисунок 198 – Экспорт сертификата СА

20.2.1.2 Шаг 2. Создать внутренний сертификат

В примере внутренний сертификат создается с параметрами, приведёнными в таблице (см. Таблица 36), не указанные параметры необходимо оставить по умолчанию.

Таблица 37

Значения параметров сертификата

Параметр	Значение	
Метод	Создать внутренний сертификат	
Описательное имя	IKEv2 cert	
Центр сертификации	ARMA CAF	
Тип	Сертификат сервера	
Время существования (дни)	365	
Код страны	RU (Russia)	
Область	МО	
Город	Moscow	
Организация	IWARMA	
Email адрес	info@infowatch.ru	
Стандартное имя	192.168.2.1	

Параметры «Описательное имя», «Код страны», «Область», «Город», «Организация», «Email адрес», «Стандартное имя» указаны справочно.

Для создания внутреннего сертификата необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел сертификатов («Система» «Доверенные сертификаты» «Полномочия»).
- 2. Нажать кнопку «+Добавить».
- 3. В открывшейся форме указать параметры из таблицы (см. Таблица 37).



4. Нажать кнопку «Сохранить».

20.2.1.3 Шаг 3. Настройка мобильного клиента и туннеля IPsec

Для поддержки мобильных клиентов IPsec необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел настроек мобильных клиентов IPsec (**«VPN»** - **«IPsec»** - **«Мобильные клиенты»**) (см. Рисунок 199).

VPN: IPsec: Мобильные клиенты

Расширения ІКЕ		справка 🔿			
Включить	Включить поддержку мобильных клиентов IPsec				
Расширенная аутентификация (Xauth)					
Сервер для аутентификации	Локальная база данных 🔹				
Принудительно использовать локальную группу	(отсутствует) -				
Конфигурация клиента (mode-cfg)				
Пул виртуальных IPv4-адресов	 Укажите виртуальный IPv4-адрес клиентам 10.0.8.0 24 ▼ 				

Рисунок 199 – Настройка мобильного клиента IPsec

- 2. Указать следующие настройки:
 - «Включить» флажок установлен;
 - «Сервер для аутентификации» выбрать «Локальная база данных»;
 - «Пул виртуальных IPv4-адресов» флажок установлен и указано значение «10.0.8.0/24».
- Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать кнопку «Сохранить». Появится предупреждение о необходимости создания фазы 1 (см. Рисунок 200).

VPN: IPsec: Mo	бильные клиенты
Создайте Phase1	
Поддержка IPsec для Нажмите «Создать»,	мобильных клиентов включена, но определение фазы 1 не было найдено. чтобы задать его.

Рисунок 200 – Предупреждение о необходимости создания фазы 1



- 4. Нажать кнопку «Создайте Phase1» и указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 201):
 - «Метод аутентификации» выбрать «EAP-MSCHAPV2»;
 - «Мой идентификатор» выбрать «Уникальное имя» и указать «192.168.2.1»;
 - «Алгоритм шифрования» «AES, 256»;
 - «Группа ключей DH» «2 (1024 bits), 14 (2048 bits)».

/PN: IPsec: Настройн	PN: IPsec: Настройки туннеля				
Общая информация		справка 🕖			
Отключена	🗌 Отключить эту запись фазы 1				
🕄 Метод подключения	По умолчанию	•			
🕄 Версия Обмена ключами	V2	•			
🕄 Протокол Интернета	IPv4	•			
Онтерфейс	WAN	•			

Рисунок 201 – Настройка фазы 1

- 5. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.
- 6. Для созданной записи нажать **кнопку** « + » (см. Рисунок 202) для добавления записи фазы 2.

VPN:	VPN: IPsec: Настройки туннеля							
Изме	енения успешн	ю применены.						
2	Тип	Удаленный Шлюз	Режим:	Фаза 1. Предложение	Аутентификация	Описание	лобавить рра	се 2-запись
	IPv4 IKEv2	WAN Мобильные клиенты	эдаленная подсеть	АЕЅ (256 бит) + SHA256 + Группа DH 2,14	EAP-MSCHAPV2		< / i	+
Вкл Сохр	ючить IPsec						♥ @ +	

Рисунок 202 – Добавление записи фазы 2

7. Указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 203):



- «Алгоритмы шифрования» снять флажок со значений «Blowfish» и «CAST128»;
- «Алгоритмы хеша» выбрать «SHA1».

VPN: IPsec: Настройки туннеля

Общая информация		справк	a 🔿
Отключена			
ПРежим:	Туннель IPv4	•	

Рисунок 203 – Настройка фазы 2

8. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.

20.2.1.4 Шаг 4. Добавление ключа IPsec

Для добавления ключа IPsec необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел предварительно выданных ключей («VPN» «IPsec» «Предварительно выданные ключи») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. Указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 204):
 - «Идентификатор» ввести «User»;
 - «Предварительно выданный ключ» ввести «123»;
 - «Тип» выбрать «ЕАР».

VPN: IPsec: Предварительно выданные ключи				
Одентификатор	user			
Предварительно выданный ключ	123			
1 Тип	EAP			
	Сохранить			

Рисунок 204 – Добавление ключа IPsec

3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

20.2.1.5 Шаг 5. Импорт сертификата клиенту

Перед началом импорта необходимо создать оснастку для работы с сертификатами, в качестве примера будет использоваться ОС «Windows».

Порядок создания оснастки для работы с сертификатами на ПК «**Client**» необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать комбинацию клавиш «Win+R» и, в появившемся меню «Выполнить», ввести «mmc» и нажать клавишу «Enter» для запуска консоли управления.
- 2. В меню **«Файл»** открывшейся консоли управления выбрать **«Добавить или удалить оснастку...**».
- 3. В открывшейся форме добавления и удаления оснасток из столбца **«Доступные оснастки»** выбрать **«Сертификаты»** и нажать **«+Добавить»**.
- 4. На первом шаге открывшейся оснастки выбрать значение **«Учетной записи** компьютера» и нажать кнопку **«Далее»**, в следующем шаге выбрать значение **«Локальным компьютером»** и нажать кнопку **«Готово»**.
- 5. Нажать **кнопку** «**OK**» в форме добавления и удаления оснасток (см. Рисунок 205).

🚟 Консоль1 - [(орень консоли]				- 🗆 X
🔚 Файл Дейст	вие Вид Избранное Окно	о Справка			_ <i>8</i> ×
(m m) 🖬 🗉					
📔 Корень консо	ли Имя				Действия
	Лобав пение и уда пение осна:	ctor.		E	орень консоли
	дооавление и удаление оснас Вы можете выбрать оснастки д расширяемых оснасток можно н Доступные оснастки: Оснастка Поста Локальные поль Micros Монитор ІР-безо Micros Монитор Брандм Micros Монитор брандм Micros Общие папки Micros Общие папки Мicros Папка Корпс Опланировщик за (с) Ко	сток цля этой консоли из доступны настроить требуемое расшир вщик soft C soft C soft C араци прпора Добавить	ых на компьютере оснасток и затем настр ение. Выбранные оснастки: Корень консоли Сертификаты (локальный ко	хоить их. Для Изменить рас <u>ш</u> ирения Удалить <u>В</u> верх В <u>н</u> из	Дополнительные дейс 🕨
	В Проснотр событии (с) ко Редактор объек Містоя Результируюца Містоя Результируюца Містоя Ссртификаты Корпс Службы мононе Містоя Службы компоне Містоя Описание:	рпора soft C ураци soft C		Допо <u>л</u> нительно ОК Отмена	

Рисунок 205 – Создание оснастки для работы с сертификатами на ПК «Client»



6. При необходимости сохранить консоль выбрать значение **«Сохранить»** или **«Сохранить как»** меню **«Файл»**. Рекомендуемое имя **«armacertmngr»**.

Для импорта сертификата, экспортированного на шаге 1 (см. Раздел 20.2.1.1), необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В оснастке для работы с сертификатами перейти в иерархии по пути:
 - «Сертификаты (локальный компьютер)» «Доверенные корневые центры сертификации» «Сертификаты».
- 2. В меню **«Действие»** консоли управления выбрать **«Все задачи»**, а затем **«Импорт»**.
- 3. Следовать указаниям мастера импорта сертификатов выбрав сертификат, экспортированный на шаге 1 (см. Раздел 20.2.1.1).

20.2.1.6 Шаг 6. Настройка нового сетевого подключения.

В качестве примера настройки нового сетевого подключения будет использоваться создание и настройка подключения в ОС «Windows»

Для создания и настройки VPN подключения на ПК «**Client**» необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в «Панель управления», установить режим просмотра «Мелкие значки», выбрать раздел «Центр управления сетями и общим доступом» и нажать «Создание и настройка нового подключения или сети».
- 2. В открывшемся мастере выбрать «Подключение к рабочему месту» и нажать кнопку «Далее».
- 3. На следующем шаге выбрать **«Использовать мое подключение к** интернету (VPN)», а в следующем шаге задать настройки подключения (см. Рисунок 206):
 - «Адрес в Интернете» ввести «192.168.2.1»;
 - «Имя объекта назначения» ввести «VPN-подключение»;

и нажать кнопку «Создать».

	- 🗆 X				
🔶 🦫 Подключение к рабочему месту					
Введите адрес в Интернете	e				
Этот адрес можно получить у сетево	ого администратора.				
Адрес в Интернете:	192.168.2.1				
Имя объекта назначения:	VPN-подключение				
Использовать смарт-карту					
🗌 Запомнить учетные данные					
ᠹ 🗌 Разрешить использовать это	подключение другим пользователям				
Этот параметр позволяет лю	Этот параметр позволяет любому пользователю, имеющему доступ к этому				
компьютеру, использовать д	анное подключение.				
	Создать Отмена				

Рисунок 206 – Настройка нового сетевого подключения

- 4. Перейти в «Панель управления», установить режим просмотра «Мелкие значки», выбрать раздел «Центр управления сетями и общим доступом».
- 5. Выбрать «Изменение параметров адаптера», нажать правой кнопкой мыши на созданное ранее подключение «VPN-подключение» и выбрать «Свойства».
- 6. Перейти во вкладку «**Безопасность**» (см. Рисунок 207) и указать следующие параметры:
 - «Тип VPN» выбрать «IKEv2»;
 - «Шифрование данных» выбрать «обязательное (отключиться, если нет шифрования)»;
 - «Проверка подлинности» установить флажок и выбрать «Microsoft: защищённый пароль (EAP-MSCHAP v2) (шифрование включено)»;

и нажать кнопку «ОК».



	Парамстры	Безопаснос	ть Сеть	Доступ	
Тип V	PN:				
IKEv2	2				\sim
			Лополни	тельные параме	этры
Шифр	ование данн	ЫХ:	дополни		ыры
обяза	ательное (отн	лючиться, е	сли нет ш	ифрования)	~
_					
Inor					
Tipol	зерка подлин	ности			
• Г	зерка подлин Іротокол расі	ности ширенной про	оверки по	длинности (ЕАР	')
	зерка подлин Іротокол расі Microsoft: защі	ности ширенной про ищенный пар	оверки по, оль (ЕАР-	длинности (EAP MSCHAP v2) (ши	') ~~
יוססיי 1 (© 1	зерка подлин Іротокол расі Microsoft: защі	ности ширенной про ищенный пар	оверки по оль (ЕАР-	длинности (EAP MSCHAP v2) (Ши	') ~
	зерка подлин Іротокол расі Microsoft: защі	ности ширенной про ищенный пар	оверки по оль (ЕАР-	длинности (EAP MSCHAP v2) (ши Свойств	') ~ ia
۲) ۱ ۱ ۱	зерка подлин Іротокол расі Microsoft: защ Іспользовать	ности ширенной про ищенный пар сертификат	оверки по, оль (ЕАР- ы компью	длинности (ЕАР MSCHAP v2) (ши Свойств отеров	r) ~ ia

Рисунок 207 – Настройка параметров сетевого подключения

Для подключения VPN соединения необходимо нажать правой кнопкой мыши на созданное ранее подключение «VPN-подключение» и выбрать «Подключить». Ввести аутентификационные данные, созданные на шаге 4 (см. Раздел 20.2.1.4) и нажать кнопку «OK» для подключения.

20.2.1.7 Проверка подключения

Для проверки успешного подключения необходимо убедиться в соответствующих записях в следующих подразделах:

1. Статуса аренды адресов (**«VPN» - «IPsec» - «Статус аренды адресов»**) (см. Рисунок 208).

VPN: IPsec: Статус аренд	/PN: IPsec: Статус аренды адресов				
Пул: 10.0.8.0/24 Назначение: 1/254	Онлайн: 1				
Пользователь	Хост	Статус			
user	10.0.8.1	≓ (online)			

Рисунок 208 – «VPN» - «IPsec» - «Статус аренды адресов»

2. Базы данных безопасных ассоциаций («VPN» - «IPsec» - «База данных безопасных ассоциаций (SAD)») (см. Рисунок 209).

VPN: IPsec: База данных безопасных ассоциаций (SAD)						▶ 0 ■
Отправитель	Получатель	Протокол	SPI	Алгоритм шифрования	Алгоритм аутентификации	Данные
192.168.2.1	192.168.2.100	ESP	d5caee61	rijndael-cbc	hmac-sha1	15240 B
192.168.2.100	192.168.2.1	ESP	c1fdc82d	rijndael-cbc	hmac-sha1	7620 B

Рисунок 209 – «VPN» - «IPsec» - «База данных безопасных ассоциаций (SAD)»

3. Базы данных политик безопасности («VPN» - «IPsec» - «База данных политик безопасности (SPD)») (см. Рисунок 210).



VPN: IPsec: База данных политик безопасности (SPD)					
Отправитель	Получатель	Направление	Протокол	Конечные точки туннелей	
10.0.8.1	192.168.1.0/24	÷	ESP	192.168.2.100 -> 192.168.2.1	
192.168.1.0/24	10.0.8.1	<	ESP	192.168.2.1 -> 192.168.2.100	
◆ вклаящие (с точки зрения меностевого экрана) ◆ исподящие (с точки зрения меностевого экрана)					

Рисунок 210 – «VPN» - «IPsec» - «База данных политик безопасности (SPD)»

20.2.2 Настройка IPsec в режиме «сеть» - «сеть»

В качестве примера настройки IPsec в режиме **«сеть - сеть»**, используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 211).



Рисунок 211 – Схема стенда для настройки IPsec в режиме «сеть» - «сеть»

Для настройки IPsec в режиме «**сеть - сеть**» необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Добавить ключ IPsec.
- 2. Настроить туннель IPsec на **ARMA IF1**.
- 3. Настроить туннель IPsec на **ARMA IF2**.

20.2.2.1 Шаг 1. Добавление ключа IPsec

Для добавления ключа IPsec необходимо выполнить следующие действия:

- На ПК «Server» в веб-интерфейсе AIF 1 перейти в подраздел предварительно выданных ключей («VPN» - «IPsec» - «Предварительно выданные ключи») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 212) указать следующие параметры:
 - «Идентификатор» ввести «ANY»;
 - «Предварительно выданный ключ» ввести «12345»;
 - «Тип» выбрать «PSK».



PN: IPsec: Предварительн	о выданные ключи	
Одентификатор	ANY	
Предварительно выданный ключ	12345	
О Тип	PSK	•
	Сохранить	

Рисунок 212 – Добавление ключа IPsec

3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить изменения».

Параметры созданного ключа необходимо будет указать при настройке туннеля IPsec на **ARMA IF1** и **ARMA IF2**.

20.2.2.2 Шаг 2. Настройка туннеля IPsec на ARMA IF1

Для настройки туннеля IPsec **ARMA IF1** необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек IPsec («VPN» «IPsec» «Настройки туннеля») и нажать кнопку «+» для создания фазы 1.
- 2. Указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 213):
 - «Удалённый шлюз» указать «172.16.1.1»;
 - «Описание» внести «peer1»;
 - «Предварительно выданный ключ» указать «12345»;
 - «Алгоритм шифрования» «AES, 256»;
 - «Группа ключей DH» «14 (2048 bits)»;
 - «Отключить МОВІКЕ» флажок установлен;
 - «Обнаружение недоступных пиров» флажок установлен.



VPN: IPsec: Настройки туннеля

Общая информация		справка 🕖
🚯 Отключена	🗌 Отключить эту запись фазы 1	
1 Метод подключения	По умолчанию	•
🚯 Версия Обмена ключами	V2	•
Протокол Интернета	IPv4	•
🚯 Интерфейс	WAN	•

Рисунок 213 – Настройка фазы 1 на ARMA IF1

- 3. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.
- 4. Для созданной записи нажать **кнопку** « + » (см. Рисунок 214) для добавления записи фазы 2.

V	'PN: IPsec: Настройки туннеля									
	Измене	ения успешн	ю применены.							
	2	Тип	Удаленный Шлюз	Режим:	Фаза 1. Предложение	Аутентификация	Описание			
			Локальная подсеть	Удаленная подсеть	Phase 2 Proposal			добави	ть phase	2-запись
C		IPv4 IKEv2	WAN 172.16.1.1		AES (256 бит) + SHA256 + Группа DH 14	Mutual PSK	peer1	(+
								↓ 🛍 ·	+	40
C] Вклю	чить IPsec								
	Сохран	нить								

Рисунок 214 – Добавление записи фазы 2 на ARMA IF1

- 5. Указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 215):
 - «Описание» указать «peer 1»;
 - «Адрес» (Удаленная сеть) ввести «192.168.2.0/24»
 - «Алгоритмы шифрования» установить флажок для значения «aes256gcm16»;
 - «Алгоритмы хеша» выбрать «SHA1»;
 - «Автоматически пингуйте хост» ввести «192.168.2.1».



VPN: IPsec: Hac		
Общая информация		справка 🕖
 Отключена 		
• Режим:	Туннель IPv4 -	

Рисунок 215 – Настройка фазы 2 на ARMA IF1

- 6. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.
- 7. Установить флажок для параметра **«Включить IPsec»** и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Для разрешения прохождения трафика в LAN сеть необходимо создать разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) для интерфейса «[IPsec]», выбрав в параметре «Получатель» LAN-сеть.

20.2.2.3 Шаг 3. Настройка туннеля IPsec на ARMA IF2

Для настройки туннеля IPsec **ARMA IF2** необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек IPsec («VPN» «IPsec» «Настройки туннеля») и нажать кнопку «+» для создания фазы 1.
- 2. Указать следующие настройки в открывшейся форме (см. Рисунок 213):
 - «Удалённый шлюз» указать «172.16.1.2»;
 - «Описание» внести «peer1»;
 - «Предварительно выданный ключ» указать «12345»;
 - «Алгоритм шифрования» «AES, 256»;
 - «Группа ключей DH» «14 (2048 bits)»;
 - «Отключить MOBIKE» флажок установлен;
 - «Обнаружение недоступных пиров» флажок установлен.
- 3. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.
- 4. Для созданной записи нажать кнопку « + » для добавления записи фазы 2.
- 5. Указать следующие настройки в открывшейся форме:
 - «Описание» указать «peer 2»;



- «Адрес» (Удаленная сеть) ввести «192.168.1.0/24»
- «Алгоритмы шифрования» установить флажок для значения «aes256gcm16»;
- «Алгоритмы хеша» выбрать «SHA1»;
- «Автоматически пингуйте хост» ввести «192.168.1.1»
- 6. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**, а затем **кнопку «Применить изменения»**.
- 7. Установить флажок для параметра **«Включить IPsec»** и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Для разрешения прохождения трафика в LAN сеть необходимо создать разрешающее правило МЭ (см. Раздел 1.1.1) для интерфейса «**[IPsec]**», выбрав в параметре «**Получатель**» LAN-сеть.

20.2.2.4 Проверка подключения

Для проверки работоспособности подключения необходимо на одном из **ARMA IF** перейти в подраздел статуса IPsec (**«VPN»** - **«IPsec»** - **«Информация о статусе»**) и убедиться в наличии активного соединения (см. Рисунок 216).

VPN: IPsec: Информация о статусе					> C =			
Соединение	Версия	Локальный идентификатор	Локальный IP- адрес	Удаленный идентификатор	Удаленный IP- адрес	Локальная аутентификация	Удаленная аутентификация	Статус и ^я
Site A (con1)	IKEv2	172.10.2.1	172.10.2.1	172.10.1.1	172.10.1.1	pre-shared key	pre-shared key	× > 0
Local subnets		SPI(s)		Remote subn	ets	State	Stats	
192.168.2.0/24		in : c9363d out : cff23!	if4 5a7	192.168.1.0/2	4	INSTALLED	Time : 1860 Bytes in : 0 Bytes out :	0

Рисунок 216 – Информация о статусе IPsec VPN

20.3 FOCT VPN

ГОСТ VPN – это реализация OpenVPN, с применением алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ и криптографических средств, прошедших процедуру оценки соответствия в ФСБ России.

ARMA IF поддерживает работу ГОСТ VPN в режимах «сеть - сеть» и «узел - сеть».

Перед настройкой режимов подключения необходимо выполнить установку лицензии ГОСТ VPN.

Важно Лицензия для ГОСТ VPN не входит в комплект поставки **ARMA IF** и приобретается отдельно.

20.3.1 Установка или обновление лицензии ГОСТ VPN

Перед первой установкой лицензии необходимо сформировать файл инициализации ДСЧ. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Произвести аутентификацию в локальном консольном интерфейсе.
- 2. Нажать клавишу «8», а затем клавишу «Enter» на клавиатуре для выбора пункта меню «Shell».
- 3. В запущенной командной строке ввести команду:
 - «setenv LANG ru_RU.UTF-8»

и нажать клавишу «Enter» для смены кодировки и корректного отображения выводимой информации.

- 4. Ввести команду:
 - «sudo -H /opt/cryptopack4/bin/mkseed -r /opt/cryptopack4/ssl/random_seed»

и нажать клавишу «Enter» для запуска формирования файла инициализации программного ДСЧ. При обновлении лицензии запуск формирования файла инициализации программного ДСЧ не используется.

5. Последовательно нажимать на клавиатуре **клавиши**, соответствующие указанным в консоли символам (см. Рисунок 217). При правильном вводе будет произведена запись файла инициализации ДСЧ.



Рисунок 217 – Запись файла инициализации ДСЧ

Установка и обновление лицензии ГОСТ VPN **при наличии текстового ключа** доступны только с доступом в Интернет.

20.3.1.1 Установка и обновление лицензии ГОСТ VPN с доступом в Интернет

Для установки и обновления лицензии ГОСТ VPN с доступом в Интернет лицензия продукта должна быть в виде текстового ключа, например:

• «2JXC-4P5T-PAAH-NPFP».

ARMA INFOWATCH ARMA

Для установки или обновления лицензии необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Произвести аутентификацию в локальном консольном интерфейсе.
- 2. Нажать клавишу «8», а затем клавишу «Enter» на клавиатуре для выбора пункта меню «Shell».
- 3. Запустить процесс получения требуемой лицензии:
 - для серверной лицензии ввести команду:

«/opt/cryptopack4/bin/updater -n -k <Ключ продукта> -s http://licenses.cryptocom.ru/licgen4.php -l /opt/cryptopack4/ssl/cryptocom_server.lic»;



• для клиентской лицензии ввести команду:

«/opt/cryptopack4/bin/updater -n -k <Ключ продукта> -s http://licenses.cryptocom.ru/licgen4.php -l /opt/cryptopack4/ssl/cryptocom_client.lic»

и нажать клавишу «Enter».

- 4. В случае успешного получения лицензии будет выведено сообщение:
 - для серверной лицензии: «Получен файл лицензии. Лицензия успешно сохранена в файл "/opt/cryptopack4/ssl/cryptocom_server.lic"»;
 - для клиентской лицензии: «Получен файл лицензии. Лицензия успешно сохранена в файл "/opt/cryptopack4/ssl/cryptocom_client.lic"».

20.3.2 Особенности создания подключений ГОСТ VPN

При активной лицензии ГОСТ VPN в веб-интерфейсе доступны следующие функции:

1. При запуске мастера настройки сервера OpenVPN перед первым шагом (см. Раздел 20.1.2.1) предлагается выбрать тип VPN (см. Рисунок 218).

VPN: OpenVPN: Серверы: VPN type

Тип ВПН:	Gost VPN -	
	Далее	

Рисунок 218 – Выбор типа VPN в мастере настроек OpenVPN сервера

При выборе значения **«Gost VPN»** в последующих шагах мастера будут скрыты поля параметров, значения которых задаются в соответствии с ГОСТ VPN.

 В открывшейся форме при нажатии кнопки «+Добавить» в разделе настройки серверов OpenVPN («VPN» - «OpenVPN» - «Серверы») будет доступен выбор тип VPN в выпадающем списке параметра «Тип ВПН» (см. Рисунок 219).



VPN: OpenVPN: Серверы

Общая информация		справка Ѻ
🛈 Отключена		
🕄 Тип ВПН	GostVPN	
🕄 Описание		

Рисунок 219 – Выбор типа VPN в форме добавления сервера OpenVPN

При выборе значения **«GostVPN»** будут скрыты поля параметров, значения которых задаются в соответствии с ГОСТ VPN.

 В открывшейся форме при нажатии кнопки «+Добавить» в разделе настройки клиентов OpenVPN («VPN» - «ОpenVPN» - «Клиенты») будет доступен выбор тип VPN в выпадающем списке параметра «Тип ВПН» (см. Рисунок 220).

VPN: OpenVPN: Клиенты

Общая информация		справка 🕥
🚯 Отключена		
🕄 Тип ВПН	GostVPN	2
🕄 Описание		

Рисунок 220 – Выбор типа VPN в форме добавления клиента OpenVPN

При выборе значения **«GostVPN»** в будут скрыты поля параметров, значения которых задаются в соответствии с ГОСТ VPN.

21 ПОРТАЛ АВТОРИЗАЦИИ

21.1 Настройка портала авторизации

Портал авторизации – это веб-страница авторизации, на которую принудительно перенаправляются пользователи, подключившиеся к выделенной сети, перед тем как получить доступ к веб-ресурсам. Принцип работы портала авторизации заключается в перехвате HTTP/HTTPS-сессии подключившегося к выделенной сети пользователя, и перенаправление их на веб-сервер авторизации.

В качестве примера будет рассмотрен следующий сценарий использования портала авторизации (см. Рисунок 221):

- 1. Гостевая сеть на интерфейсе «**OPT1**».
- 2. Аутентификация на портале через локальную базу данных **ARMA IF**.
- 3. Доступ к веб-серверу имеют только пользователи из группы «guests».
- 4. Для ПК «**Guest2**» отключена необходимость авторизации.



Рисунок 221 – ARMA IF в качестве портала авторизации для OPT1

Для настройки портала авторизации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Создать для интерфейса «[OPT1]» правила МЭ (см. Раздел 1.1.1):
 - разрешающее доступ к порталу авторизации (к порту 8000);
 - разрешающие доступ к веб-серверу.
- 2. Создать портал авторизации на выбранном интерфейсе.

Параметры правил представлены в таблице (см. Таблица 38).

Таблица 38 Параметры создаваемых правил

Параметр	Доступ к порталу авторизации	Доступ к веб- серверу по НТТР	Доступ к веб- серверу по HTTPS	
Действие	Разрешить (Pass)	Разрешить (Pass)	Разрешить (Pass)	
Интерфейс	OPT1	OPT1	OPT1	
Протокол	ТСР	ТСР	ТСР	
Отправитель	ОРТ1 сеть	ОРТ1 сеть	ОРТ1 сеть	
Получатель	Этот межсетевой экран	192.168.8.80	192.168.8.80	
Диапазон портов назначения	Другое/8000	НТТР	HTTPS	
Описание	Доступ к порталу авторизации	Разрешающее правило НТТР	Разрешающее правило HTTPS	

21.1.1 Добавление портала авторизации

Для добавления портала авторизации на выбранном интерфейсе необходимо перейти в подраздел зон портала авторизации (**«Службы»** - **«Портал** авторизации» - **«Администрирование»**-вкладка **«Зоны»**), нажать кнопку **«**+**»**, заполнить поля в соответствии с таблицей (см. Таблица 39) и нажать кнопку **«Сохранить»**, а затем нажать кнопку **«Применить»**.

Таблица 39

Добавление зоны авторизации

Параметр	Значение
Включено	Выбрано
Интерфейсы	OPT1
Аутентификация через	Локальная база данных
Значение тайм-аута бездействия	0
Значение тайм-аута сеанса	0
Множественный вход пользователя в систему	Не выбрано
Сертификат SSL	Отсутствует
Имя хоста	(оставить пустым)



Параметр	Значение
Разрешенные адреса	(оставить пустым)
Пользовательский шаблон	Интегрированный шаблон
Описание	Гостевой доступ

При создании или редактировании уже созданной зоны следует обратить внимание на данные параметры:

- «Значение тайм-аута бездействия (в минутах)» в поле задаётся время, после которого клиенты будут отключены принудительно в случае бездействия.
- «Значение тайм-аут сеанса (в минутах)» в поле задаётся время, после которого клиенты будут отключены принудительно.
- «Множественный вход пользователя в систему» при включении данного параметра возможно выходить в сеть с одним логином с разных устройств одновременно.
- «Прозрачный прокси (HTTP)» при включении данного параметра трафик будет перенаправлен на прозрачный прокси. Настройки прокси-сервера описаны в разделе 19 настоящего руководства.
- «Прозрачный прокси (HTTPS)» параметр аналогичен предыдущему.

21.1.2 Работа портала авторизации

Для авторизации в портале авторизации необходимо на ПК **«Guest1»** открыть веббраузер и ввести IP-адрес веб-сервера, «192.168.8.80». При успешной настройке портала авторизации появится форма входа (см. Рисунок 222).



S 192.168.2.1:8000/index.html?redi ×	+	0	- 0	×
← → C ▲ Не защищено	192.168.2.1:8000/index.html?redirurl=192.168.8.80	/	☆ 💄	:
Добро пожаловать в портал авторизации!				
	ARMA INFOWATCH ARMA			
	Имя пользователя:			
	Введите имя пользователя			
	Пароль:			
	Введите пароль			
	Войти			•

Рисунок 222 – Форма входа в портал авторизации

Необходимо ввести аутентификационные данные и нажать **кнопку «Вход»**. При успешной авторизации отобразится запрашиваемая страница (см. Рисунок 223).



Для выхода из Портала авторизации необходимо перейти на страницу «192.168.2.1:8000» и нажать **кнопку «Выйти»** (см. Рисунок 224).



3 192.168.2.1	8000 × + O	_	×
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	А Не защищено 192.168.2.1 :8000	☆	:
	Добро пожаловать в портал авторизации!		

Рисунок 224 – Выход из Портала авторизации

21.2 Доступ пользователей к порталу авторизации

Доступ пользователей возможно корректировать следующими параметрами:

- «Принудительно использовать локальную группу»;
- «Разрешенные адреса»;
- «Разрешенные МАС-адреса».

21.2.1 Параметр «Принудительно использовать локальную группу»

При создании или редактировании уже созданной зоны доступен параметр «Принудительно использовать локальную группу» (см. Рисунок 225).

Создание пользователей и групп пользователей для локальной БД описаны в разделе 22 настоящего руководства.

Принудительно использовать локальную	guests 👻	
группу	admins	
🚯 Значение тайм-аута	auditors	
бездействия (в минутах)	guests	
Значение тайм-аут сеанса (в минутах)	отсутствует	

Рисунок 225 – Выбор группы для портала авторизации

В случае выбора группы доступ будет только у пользователей данной группы.

Согласно примеру, в данном параметре необходимо выбрать значение «guests» и нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить» для вступления изменений в силу.

В случае, если пользователь не состоит в выбранной группе, при аутентификации будет выведена ошибка (см. Рисунок 226).




21.2.2 Параметр «Разрешенные адреса»

При создании или редактировании уже созданной зоны доступен параметр **«Разрешенные адреса»** (см. Рисунок 227).

 Разрешенные адреса 	192.168.1.102 ×
	Очистить все

Рисунок 227 – Разрешенные адреса

Для всех IP-адресов или подсетей, указанных в поле данного параметра, доступ в сеть Интернет будет производиться без аутентификации на портале.

Согласно примеру, в данном параметре необходимо выбрать значение «192.168.2.102» и нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Применить» для вступления изменений в силу.

21.2.3 Параметр «Разрешенные МАС-адреса»

При создании или редактировании уже созданной зоны доступен параметр «**Разрешенные МАС-адреса**» (см. Рисунок 228). Данный параметр доступен только при взведении переключателя **«расширенный режим»** в верхней левой части формы.

🚯 Разрешенные МАС-адреса	00-0C-29-B6-C9-09 ×
	З Очистить все

Рисунок 228 – Разрешенные МАС-адреса

Для всех МАС-адресов, указанных в поле данного параметра, доступ к веб-серверу будет производиться без аутентификации на портале.

22 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ПРАВА ДОСТУПА

Пользовательские УЗ и их привилегии позволяют контролировать доступ к подразделам и службам **ARMA IF**.

22.1 Создание пользовательских учетных записей и их привилегий

Для создания пользовательской УЗ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел управления пользователями («Система» «Доступ» «Пользователи») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме заполнить обязательные параметры «Имя пользователя» и «Пароль» (см. Рисунок 229) и нажать кнопку «Сохранить».

Система: Доступ: Пользователи	

	спра	вка 🕖
Определен	USER	
Отключена		
О Имя пользователя	user	
Пароль		
	(подтверждение)	
	Сгенерировать закодированный пароль для предотвращения локального входа для этого пользова	ателя.

Рисунок 229 – Создание пользовательской УЗ

Важно Значение параметра «Имя пользователя» не может быть:

- более 32 символов;
- начинаться с цифры;
- содержать символы, отличные от цифр «0-9», «А-Z» верхнего и нижнего регистров и символов «.-_».

22.1.1 Дополнительные параметры УЗ

Для более точной и полной информации о пользователе необходимо заполнить параметры «Полное имя», «Электронная почта» и «Комментарий».

Для создания временной пользовательской УЗ необходимо указать дату окончания срока действия в параметре **«Дата окончания срока действия»**. Пользователь будет иметь возможность авторизации по указанную дату включительно.

Флажок «Сгенерировать закодированный пароль для предотвращения локального входа для этого пользователя» параметра «Пароль» может используется, например, для создания УЗ с SSH-ключом, но без доступа к веб-интерфейсу.

Для изменения стартовой страницы необходимо задать значение параметра «Предпочтительная целевая страница», например, «ui/integritycontrol». По умолчанию при авторизации в веб-интерфейсе **ARMA IF** пользователю отображается страница инструментальной панели – информационные виджеты (см. Раздел 28.1).

Для разрешения УЗ доступа к консольному интерфейсу **ARMA IF** необходимо установить флажок для параметра **«Доступ к консольному интерфейсу»**.

Для создания сертификата необходимо установить флажок для параметра «Сертификат». Создание сертификатов используется **ARMA IF** для таких целей, как доступ к веб-интерфейсу через HTTPs, доступ к API, VPN, LDAP и т.д.

При настройке двухфакторной аутентификации в **ARMA IF** необходимо генерировать одноразовый пароль, установив флажок в «Сгенерировать новый ключ (160 бит)» параметра «Выдача одноразовых паролей».

Для предоставления пользователю доступа к консольному интерфейсу **ARMA IF** по SSH (см. Раздел 9) необходимо ввести сгенерированный ранее открытый ключ в поле параметра **«Авторизованные ключи»**.

Для подключения к настройке мобильного IPsec необходимо задать предварительный общий ключ в поле параметра «Предварительно выданные ключи IPsec».

22.1.2 Назначение привилегий пользовательской УЗ

Назначение привилегий пользовательской учетной записи возможно двумя способами:

- добавление пользователя в определенную группу с уже заданными привилегиями;
- выбор привилегий из списка, установкой флажка напротив соответствующей привилегии в блоке настроек «Системные привилегии» (см. Рисунок 230).

Для удобства в блоке настроек «**Системные привилегии**» существуют поле фильтра и функции множественного выбора:

- «Веб-интерфейс: Все страницы»;
- «Функция: Очистить все журналы»;
- «Выбрать все (видимые)»;



• «Отменить выбор (видимые)».

Системные привилегии	Разреше	нные Описани	e	
	🗌 (фильт	о) поиск		
		Веб- интерфейс	Ајах: Запрос информации о сервисах 🕄	^
		Веб- интерфейс	Ајах: Запрос статистических данных 🕄	
		Веб- интерфейс	Services: Dnsmasq DNS: Edit Domain Override 🚯	

Рисунок 230 – Установка системных привилегий

22.2 Создание группы и добавление им привилегий

Для удобства и простоты управления правами доступа существует возможность создания и редактирования групп. Каждую УЗ возможно включить в состав нескольких групп, в таком случае УЗ будет обладать совокупностью привилегий каждой из групп.

Для создания группы пользователей необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел управления группами пользователей («Система» «Доступ» - «Группы») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме заполнить обязательный параметр **«Имя группы»** (см. Рисунок 231) и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Система: Доступ: Группы		
Определен		
🚯 Имя группы	Users	
Описание		

Рисунок 231 – Создание группы пользователей

22.2.1 Дополнительные параметры групп

Для удобства использования групп необходимо добавить описание группы в поле параметра «**Описание**».

Для добавления пользователей в создаваемую группу необходимо в блоке настроек **«Участники группы»** перенести имена пользователей из левой части в правую нажав **кнопку « >** » (см. Рисунок 232).



🚯 Участники группы	Не участник	Участни	ік
	root	Добавить пользователей	^
		•	
			~



22.2.2 Назначение привилегий группе

Для назначения привилегий группе пользователей необходимо выбрать привилегии из списка, установив флажок напротив соответствующей привилегии в блоке настроек **«Системные привилегии»** аналогично назначению привилегий пользовательской УЗ (см. Раздел 22.1.2).

22.3 Настройка парольной политики

Парольная политика – это набор правил при создании пароля, позволяющих повысить безопасность доступа к **ARMA IF**.

Для включения и настройки парольной политики необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел редактирования серверов авторизации («Система» -«Доступ» - «Серверы») и нажать кнопку « » напротив строки «Локальная база данных» для входа в режим редактирования.
- 2. В открывшейся форме установить флажок для параметра **«Включить** ограничения политики паролей».
- 3. При необходимости задать значение в появившихся параметрах (см. Рисунок 233):
 - «Срок действия» количество дней, в течение которых пароль остается действительным;
 - «Длина» минимальная длина пароля;
 - «Сложность» соответствие пароля требованиям сложности: пароль должен содержать цифры, прописные буквы, строчные буквы, специальные символы.



Система: Доступ: Серверы

	сп	равка 🔿
Описательное имя	Локальная база данных	
• Тип	Локальная база данных	
 Политика 	Включить ограничения политики паролей	
Орок действия	Отключить	
🚯 Длина	8 •	
Отожность	Включить требования сложности	
	Сохранить	

Рисунок 233 – Настройка парольной политики

4. Нажать кнопку «Сохранить»

После внесенных изменений при входе в систему с УЗ, пароль которой не отвечает установленным требованиям, будет предложено изменить пароль.

22.4 Аутентификация

Аутентификация – это процесс проверки подлинности введенного пользователем имени и пароля. В **ARMA** IF возможна аутентификация с использованием локальной или внешней БД пользователей. В качестве внешней БД служат различные внешние серверы авторизации. **ARMA IF** поддерживает работу со следующими внешними серверами:

- «LDAP» OpenLDAP, MS Active Directory, Novell eDirectory;
- «Radius».

По умолчанию в **ARMA IF** аутентификация осуществляется с использованием локальной БД пользователей. К дополнительным мерам защиты при аутентификации с использованием внутреннего сервера относится ваучер-сервер.

К дополнительным мерам защиты при аутентификации с использованием внешних серверов относится сервис двухфакторной аутентификации.

Для авторизации и предоставления соответствующих привилегий пользовательской УЗ, настроенной с помощью внешнего сервера, необходимо импортировать пользовательскую УЗ в локальную БД пользователей **ARMA IF**.

22.4.1 Ваучер-сервер

Ваучер-сервер используется для обеспечения аутентификации на портале авторизации в **ARMA IF**.

Ваучер – это запись с логином и паролем, которую **ARMA IF** генерирует по запросу. Ваучеры имеют настраиваемый срок действия, по истечении которого пользователю необходимо получить новый ваучер.

Для создания и настройки ваучер-сервера необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел редактирования серверов авторизации («Система» «Доступ» - «Серверы») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме (см. Рисунок 234), в параметре **«Тип»**, выбрать «Ваучер».
- 3. При необходимости установить флажок для параметра **«Использовать простые пароли (менее безопасные)**» и задать значения для параметров:
 - «Описательное имя»;
 - «Длина имени пользователя»;
 - «Длина пароля».

Система: Доступ: Серверы

		справка 🕖
Описательное имя	Ваучер Сервер	
0 Тип	Ваучер -	
 Использовать простые пароли (менее безопасные) 		
Длина имени пользователя		
Одлина пароля		
	Сохранить	

Рисунок 234 – Создание ваучер сервера

4. Нажать кнопку «Сохранить».

22.4.1.1 Использование ваучер-сервера для авторизации

Для использования ваучер-сервера на созданном портале авторизации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел зон портала авторизации («Службы» «Портал авторизации» «Администрирование» «Зоны»).
- 2. Нажать **кнопку** « » напротив созданной зоны и, в открывшейся форме, в параметре «Аутентификация через», выбрать созданный ваучер сервер (см. Рисунок 235) и нажать кнопку «Сохранить».



Рисунок 235 – Выбор метода аутентификации

- 3. Перейти в подраздел управления ваучерами («Службы» «Портал авторизации» «Ваучеры») и нажать кнопку «Создать ваучеры».
- 4. При необходимости в открывшейся форме задать значения для параметров:
 - «Достоверность»;
 - «Истекает после»;
 - «Количество ваучеров»;
 - «Имя группы»;

и нажать кнопку «Сгенерировать».

5. Созданный ваучер в формате «.CSV» будет предложено скачать средствами используемого веб-браузера. Скаченный ваучер позволяет успешно аутентифицироваться через портал авторизации.

22.4.2 Двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация в **ARMA IF** – это аутентификация, в процессе которой помимо постоянного пароля от локальной УЗ необходимо указать временный одноразовый пароль – «Time-based One-Time Password».

ARMA IF поддерживает RFC 6238. Для поддержки двухфакторной аутентификации используются мобильные приложения, совместимые с RFC 6238.

Для настройки двухфакторной аутентификации необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Добавить сервер аутентификации.
- 2. Добавить или настроить пользовательские УЗ.

- 3. Активировать одноразовый пароль.
- 4. Проверить токен.

22.4.2.1 Шаг 1 – Добавление сервера аутентификации

Для добавления сервера двухфакторной аутентификации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел редактирования серверов авторизации (**«Система» «Доступ» «Серверы»**) и нажать кнопку **«+Добавить»**.
- 2. В открывшейся форме задать настройки в соответствии с таблицей (см. Таблица 40). Значения параметров в таблице приведены справочно.

Таблица 40

Настройки сервера аутентификации

Параметр	Значение
Описательное имя	Сервер ТОТР
Тип	Локальный + Синхронизированный по времени одноразовый пароль

3. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Дополнительные параметры:

- «Длина токена» может быть изменен при необходимости;
- «Интервал времени» может быть изменен при необходимости;
- «Разрешенный период регистрации» используется для генерации нескольких различных токенов для разных периодов времени и сравнения их с токеном по передаваемому паролю;
- «Обратный порядок токена» используется для установки требования пароля перед токеном.

22.4.2.2 Шаг 2 – Добавление или настройка пользовательской учетной записи

Для добавления пользовательской УЗ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел управления пользователями («Система» «Доступ» «Пользователи») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме заполнить обязательные параметры «Имя пользователя» и «Пароль», установить флажок в значении «Сгенерировать



новый ключ (160 бит)» параметра «Выдача одноразовых паролей» и нажать кнопку «Сохранить».

22.4.2.3 Шаг 3 – Активация одноразового пароля

Для активации нового одноразового пароля необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать кнопку « » напротив созданной на шаге 2 (см. Раздел 22.4.2.2) УЗ.
- 2. Нажать кнопку «Нажмите, чтобы показать» в параметре «OTP QR код» (см. Рисунок 236).

 Выдача одноразовых паролей 	YU2TRGOOYRTI3OWPYUM75RA2QQ6C5H46 □ Сгенерировать новый ключ (160 бит)
OTP QR код	Нажмите, чтобы показать

Рисунок 236 – Активация одноразового пароля

- Появившийся QR-код или содержимое значения параметра «Выдача одноразовых паролей» необходимо передать владельцу пользовательской УЗ.
- 4. Владельцу УЗ на мобильном устройстве открыть определенное администратором приложение, например, FreeOTP для OC Android, и отсканировать полученный QR-код или ввести полученный одноразовый пароль. Подтвердить правильность сканирования QR-кода или ввода одноразового пароля и дождаться получения токена в приложении.

22.4.2.4 Шаг 4 – Проверка токена

Для тестирования аутентификации пользователя необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел средств проверки (**«Система» «Доступ» «Средство проверки»**).
- 2. Указать значения параметров:
 - «Сервер аутентификации» выбрать созданный на шаге 1 (см. Раздел 22.4.2.1) сервер;
 - «Имя пользователя» указать имя пользователя УЗ, созданной на шаге 2 (см. Раздел 22.4.2.2);
 - «Пароль» указать данные в формате «[Token][Password]», где:
 - «[Token]» это значение токена из шага 3 (см. Раздел 22.4.2.3);



 «[Password]» – это пароль УЗ, созданной на шаге 2 (см. Раздел 22.4.2.2);

и нажать кнопку «Проверка».

3. В случае правильной настройки сервера появится уведомление об успешной проверке (см. Рисунок 240). В случае указания некорректных данных появится уведомление об ошибке (см. Рисунок 241).

22.4.3 LDAP

LDAP – протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, изменения или удаления записей.

Важно ARMA IF не поддерживает аутентификацию LDAP в случае использования на внешнем LDAP-сервере двухфакторной авторизации.

В качестве примера настройки LDAP будет описана настройка работы **ARMA IF** с MS Active Directory согласно схеме стенда, представленной на рисунке (см. Рисунок 237).



Рисунок 237 – Подключение внешнего сервера LDAP

Перед началом настройки внешнего LDAP-сервера необходимо убедиться в наличии сетевого доступа к серверу Active Directory.

При использовании учётных записей LDAP-сервера для доступа к веб-интерфейсу **ARMA IF** необходимо определить привилегии УЗ, путем импорта пользовательских УЗ из LDAP-сервера.

Для настройки внешнего сервера LDAP необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Добавить внешний сервер LDAP.
- 2. Протестировать соединение.
- 3. Обновить настройки доступа к системе.
- 4. Импортировать пользовательские УЗ.

22.4.3.1 Шаг 1 – Добавление сервера LDAP

Для добавления сервера LDAP необходимо выполнить следующие действия:



- 1. Перейти в подраздел редактирования серверов авторизации («Система» «Доступ» - «Серверы») и нажать кнопку «+Добавить».
- 2. В открывшейся форме задать настройки в соответствии с таблицей (см. Таблица 41). Значения параметров в таблице приведены справочно и зависят от настроек внешнего сервера Active Directory.

Таблица 41 Настройки LDAP сервера

Параметр	Значение
Описательное имя	LDAP server
Тип	LDAP
Имя хоста или IP-адрес	192.168.1.254
Привязать параметры доступа	Указать Имя пользователя и пароль
Область поиска	Целое поддерево
Базовый DN:	DC=opc,DC=local
Контейнеры для аутентификации	Нажать кнопку «Выбрать» и выбрать из доступного списка (см. Рисунок 238).
Начальный шаблон	Microsoft AD
Чтение свойств	Установить флажок
Синхронизировать группы	Установить флажок

Выберите контейнеры для аутентификации:

- ✓ CN=Users,DC=opc,DC=local
- ✓ OU=Domain Controllers,DC=opc,DC=local

Закрыть

Рисунок 238 – Контейнеры для аутентификации

3. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Дополнительные параметры:

- «Расширенный запрос» может быть использован для выбора пользователей, которые являются членами определенной группы;
- «Ограничение групп» рекомендуется использовать только при необходимости.



22.4.3.2 Шаг 2 – Тест соединения

Для проверки правильности настройки сервера необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел средств проверки (**«Система»** - **«Доступ»** - **«Средство проверки»**) (см. Рисунок 239).

истема: Досту	п: Средство проверки
Сервер аутентификации	LDAP server
Имя пользователя	WinServ
Пароль	
	Проверка

Рисунок 239 – Проверка правильности настройки LDAP-сервера

- В параметре «Сервер аутентификации» выбрать созданный на шаге 1 (см. Раздел 22.4.3.1) LDAP-сервер, в параметрах «Имя пользователя» и «Пароль» ввести учётные данные для подключения к внешнему LDAP серверу и нажать кнопку «Проверка».
- 3. В случае корректной настройки появится уведомление об успешной аутентификации (см. Рисунок 240).

Пользователь: агта аутентификация прошла успешно
Этот пользователь состоит в этих группах:
Attributes received from server:
dn -> CN-ARIIA,CN=Users,DC=ocal
objectclass => top person organizationalPerson user
cn => ARMA
givenname => ARMA
distinguishedname => CN=ARMA,CN=Users,DC=opc,DC=local
Instancetype => 4
whencreated => 20190627080147.0Z
whenchanged => 20190627082649.0Z
displayname ∞ ARMA
usncreated => 20534
memberof => CN=Администраторы домена,CN=Users,DC=opc,DC=local
usnchanged == 20568
name ≠> ARMA
objectguid →> ∳C/∲∲∲∲K∲∲≥3∲∲
useraccountcontrol => 66048
badpwdcount => 0
codepage ≫ 0
countrycode ≈> 0
badpasswordtime => 132060975525977274
lastlogoff => 0
lastlogon => 132060976095728675
pwdiastset => 132060961070773634
primarygroupid => 513
objectsid => DDDDDd I'DDVDZDSZD
admincount => 1
accountexpires => 9223372036854775807
logoncount == 0
samaccountname => arma
samaccountype => 805306388
userprincipalisme => armaigopc.liccal
object:ategory => CNPPerson, CNPSchema, CNPC, Onliguration, UC=00C, UC=local
accorebuch@agationaga.av_anaaextaanaaaaa
lastiogontimestamp => 1320009 r0036 / 288 / 5

Рисунок 240 – Успешная аутентификация

4. В случае некорректной настройки или ошибки в учетных данных будет отображена ошибка аутентификации (см. Рисунок 241).



Система: Доступ: Средство проверки

Обнаружены следующие ошибки ввода: • Аутентификация не прошла.

Рисунок 241 – Ошибка аутентификации

22.4.3.3 Шаг 3 – Обновление настроек доступа к системе

На данном шаге необходимо изменить настройки по умолчанию, чтобы пользовательские учетные записи LDAP получили доступ к **ARMA IF**.

Для обновления настроек доступа к системе необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек **ARMA IF** (**«Система» «Настройки» «Администрирование»**).
- 2. В блоке **«Аутентификация»** (см. Рисунок 242) добавить сервер аутентификации «LDAP-сервер», созданный на шаге 1 (см. Раздел 22.4.3.1), и нажать **кнопку «Сохранить»**.

Аутентификация	
🚯 Сервер	LDAP server, Локальная база данных 🔹
	Отключить встроенную аутентификаию

Рисунок 242 – Выбор сервера аутентификации

22.4.3.4 Шаг 4 – Импорт пользовательских УЗ

Для предоставления доступа к веб-интерфейсу пользовательским УЗ внешнего LDAP-сервера, их необходимо импортировать в **ARMA IF**.

Для импорта УЗ необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел управления пользователями («Система» - «Доступ» - «Пользователи») (см. Рисунок 243).

Система: Доступ: Пользователи		🕂 Добавить	
Имя пользователя	Полное имя	Группы	
aroot	System Administrator	admins	
💄 Системный администратор	🛔 Отключенный пользователь	🛔 Обычный пользователь	

Рисунок 243 – Импорт пользовательских учетных записей LDAP-сервера

2. Нажать появившуюся **кнопку** « В правом нижнем углу формы.

3. В открывшейся форме установить флажки для импортируемых пользовательских УЗ (см. Рисунок 244) и нажать кнопку «ОК». Импорт произведен успешно, если после нажатия кнопки не появилось сообщений об ошибке и выбранные пользователи отображены в общем списке пользователей.

💿 arma.localdomain - Google Chrome	-	×
• Не защищено 192.168.2.3/s	ystem_usermanager_import_ldap.php	
Выберите пользователей для им	порта:	
DefaultAccount	CN=DefaultAccount,CN=Users,DC=opc,DC=local	
DnsAdmins	CN=DnsAdmins,CN=Users,DC=opc,DC=local	
DnsUpdateProxy	CN=DnsUpdateProxy,CN=Users,DC=opc,DC=local	
IIS_IUSRS	CN=IIS_IUSRS,CN=Builtin,DC=opc,DC=local	
Incoming Forest Trust Builders	CN=Incoming Forest Trust Builders,CN=Builtin,DC=opc,DC=local	
OPC	CN=OPC,CN=Users,DC=opc,DC=local	
OPC-CLIENT\$	CN=OPC-CLIENT,CN=Computers,DC=opc,DC=local	
OPC-SERVER\$	CN=OPC-SERVER,CN=Computers,DC=opc,DC=local	

Рисунок 244 – Выбор импортируемых пользовательских учетных записей

22.4.4 Radius

Radius – сетевой протокол, предназначенный для обеспечения централизованной аутентификации, авторизации и учёта пользователей, подключающихся к различным сетевым службам.

ARMA IF поддерживает использование внешнего Radius-сервера для аутентификации пользователей в сервисах VPN (см. Раздел 20) и портала авторизации (см. Раздел 21).

Перед началом настройки внешнего Radius-сервера необходимо убедиться в наличии сетевого доступа к данному серверу.

22.4.4.1 Добавление внешнего Radius-сервера

Для добавления внешнего Radius-сервера необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел редактирования серверов авторизации (**«Система»** - **«Доступ»** - **«Серверы»**) и нажать кнопку **«+Добавить»**.



2. В открывшейся форме задать настройки в соответствии с таблицей (см. Таблица 42). Значения параметров приведены справочно и зависят от настроек внешнего Radius-сервера.

Таблица 42 Настройки Radius-сервера

Параметр	Значение
Описательное имя	Radius server
Тип	Radius
Имя хоста или IP-адрес	192.168.1.254
Общий секретный ключ	Указать секретный ключ сервера
Предложенные службы	Аутентификация и учет

3. Остальные параметры оставить по умолчанию и нажать **кнопку «Сохранить»**.

22.4.4.2 Проверка работы внешнего Radius-сервера

Перед проверкой правильности настройки сервера необходимо создать две УЗ:

- «user» с запретом доступа к ARMA IF;
- «user1» с разрешением доступа к ARMA IF.

Для проверки правильности настройки сервера необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел средств проверки (**«Система» «Доступ» «Средство проверки»**).
- В параметре «Сервер аутентификации» выбрать созданный Radius-сервер, в параметрах «Имя пользователя» и «Пароль» ввести данные УЗ внешнего Radius-сервера и нажать кнопку «Проверка»:
 - УЗ «**user**» не проходит аутентификацию с выводом соответствующего уведомления (см. Рисунок 241);
 - УЗ «**user1**» проходит аутентификацию с выводом соответствующего уведомления (см. Рисунок 240).

23 МАСТЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

При первом входе пользователя в веб-интерфейс **ARMA IF** автоматически предоставляет мастер первоначальной настройки системы (см. Рисунок 245). Мастер будет запущен на английском языке.

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Next».



Рисунок 245 – Мастер первоначальной настройки

!Важно Использование мастера первоначальной установки необязательно. Для выхода из мастера необходимо нажать на логотип **INDUSTRIAL** в верхнем левом углу страницы на любом этапе настройки.

23.1 Шаги Мастера первоначальной настройки

23.1.1 Мастер: шаг 1

На данном шаге предлагается настроить имя хоста, необходимое для идентификации межсетевого экрана, указать домен, в котором находится **ARMA IF**, и сменить язык интерфейса (см. Рисунок 246).

Имя хоста должно начинаться с буквы и может содержать только буквы, цифры или дефис. Доменное имя также можно задать любое.

В параметре **«Language»** предполагается выбор значение **«Russian»** для смены языка интерфейса на русский. Выбранный язык будет применён на третьем шаге.

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Next».



System: Wizard	1: General Information
General Information	
Hostname:	arma
Domain:	localdomain
Language:	Russian -
Next	

Рисунок 246 – Мастер первоначальной настройки. Шаг 1

23.1.2 Мастер: шаг 2

На данном шаге предлагается задать параметры NTP-сервера и часового пояса (см. Рисунок 247). Для NTP-сервера указывается полное доменное имя или IP-адрес хоста. Если не требуется конкретный NTP-сервер, рекомендуется оставить имя сервера времени по умолчанию. Чтобы использовать несколько серверов времени необходимо добавлять их в одно поле, разделяя каждый сервер пробелом. Часовой пояс рекомендуется выбирать в соответствии с физическим расположением МЭ.

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Next».

System: Wizard: Time Server Information

Time server hostname:	0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.n
	Enter the hostname (FQDN) of the time server.
Timezone:	Etc/UTC -
	Next

Рисунок 247 – Мастер первоначальной настройки. Шаг 2

Важно ARMA IF может иметь более двух NTP-серверов, добавить которые возможно в подразделе сетевого времени (**«Службы»** - **«Сетевое время»** - **«Общие настройки»**) после завершения работы мастера.



23.1.3 Мастер: шаг 3

На данном шаге предлагается указать пароль к системной УЗ **«root»** (см. Рисунок 248). Автоматически никакие ограничения к паролю не применяются, рекомендуется использовать надежный пароль.

Для продолжения необходимо нажать кнопку «Далее».

Система: Мас	тер: Настройки корневого пароля
Пароль пользователя root:	(оставьте поле пустым для сохранения текущего значения)
Подтверждение пароля пользователя root:	
	Далее

Рисунок 248 – Мастер первоначальной настройки. Шаг 3

23.1.4 Мастер: шаг 4

На данном шаге предлагается выполнить перезагрузку для применения настроек (см. Рисунок 249). Необходимо нажать **кнопку** «**Перезагрузить**».

Система: Мастер: Перезагрузить конфигурацию



Рисунок 249 – Мастер первоначальной настройки. Шаг 4

В случае, когда необходимо, будет выполнена перезагрузка **ARMA IF**, в остальных случаях будет произведен переход на страницу **«Инструменты»** с виджетами.

24 КОНФИГУРАЦИЯ

Раздел «Конфигурация» позволяет выполнять следующие действия:

- создавать локальные резервные копии конфигурации;
- экспортировать по расписанию текущую конфигурацию системы на удаленный FTP/SMB-сервер;
- восстанавливать конфигурацию;
- сбрасывать настройки системы до начальных;
- просматривать историю изменений с возможностью отменить действия.

24.1 Резервное копирование

Резервное копирование конфигурации выполняется в виде сохранения файла с расширением «.XML». В дальнейшем данный файл возможно использовать для восстановления конфигурации при ее повреждении, отката изменений конфигурации или переноса конфигурации на новое устройство.

Для создания локальной резервной копии конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел резервного копирования (**«Система» «Конфигурация» «Резервные копии»**) (см. Рисунок 250).
- 2. Для отключения создания резервной копии БД установить флажок для параметра **«Не делать резервную копию базу данных RRD»**.
- 3. Задать пароль для резервной копии в полях параметров «Пароль» и «Подтверждение», а затем нажать кнопку «Сохранить конфигурацию».

Сохранение	
✓ Не делать резервную копию базу данных RRD.	
Пароль	•••
Подтверждение	•••
Сохранить конфигурацию	
Нажмите, чтобы сохранить конфигурацию системы в формате XML.	

Система: Конфигурация: Резервные копии

Рисунок 250 – Сохранение текущей конфигурации

4. Следовать указаниям веб-браузера для сохранения конфигурационного файла.

24.2 История изменений

ARMA IF хранит историю вносимых изменений в конфигурацию для возможности просмотра изменений и отката к предыдущей версии.

Управление историей изменений осуществляется в одноименном подразделе конфигурации («Система» - «Конфигурация» - «История изменений»).

24.2.1 Указание количества хранимых резервных копий

Для указания количества хранимых резервных копий конфигурации необходимо в блоке настроек **«Количество резервных копий»** задать требуемое значение (см. Рисунок 251) и нажать **кнопку «Сохранить»**. На каждое изменение конфигурации создается отдельная резервная копия. По истечению заданного количества резервных копий последняя копия будет удалена и создана новая.



Рисунок 251 – Настройка количества резервных копий

24.2.2 Просмотр истории изменений

Для просмотра истории изменений необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В блоке настроек «История изменений», в списке сохраненных конфигураций, выбрать более раннюю версию в левом столбце, а более позднюю в правом столбце и нажать кнопку «Просмотреть отличия».
- 2. Отличия между выбранными версиями будут отображены в блоке **«Отличия конфигурации»** в универсальном формате diff-файла:
 - строки, начинающиеся со знака «-» показывают, что было удалено из конфигурации;
 - строки, начинающиеся со знака «+» показывают, что было добавлено в конфигурацию;
 - строки без знаков показывают, что осталось без изменений (см. Рисунок 252).



Рисунок 252 – Просмотр изменений между конфигурациями

24.2.3 Возврат к предыдущей сохраненной конфигурации

🕷 INFOWATCH ARMA

Для возврата к предыдущей сохраненной конфигурации выполнить следующие действия:

1. В строке выбранной конфигурации нажать **кнопку** « »» и, в открывшейся форме (см. Рисунок 253), подтвердить действие нажав **кнопку** «Да».

Действие	×
Восстановить из резервной копии конфигурации Версия: 1646372362.0929	
	Нет Да

Рисунок 253 – Всплывающее окно о подтверждении действия

2. В случае успешного возврата к предыдущей версии конфигурации появится соответствующее сообщение (см. Рисунок 254).

Успешный возврат к версии от 04.03.22 08:39:22 с описанием «/usr/local/opnsense/mvc/script/run_migrations.php made changes».

Рисунок 254— Сообщение об успешном возврате к предыдущей версии конфигурации

24.2.4 Локальное сохранение конфигурации

Для локального сохранения конфигурации необходимо в строке выбранной конфигурации нажать **кнопку** « и следовать указаниям веб-браузера для скачивания файла.

24.3 Восстановление конфигурации

Восстановление конфигурации применяется для:

- восстановления конфигурации при ее повреждении;
- отката изменений конфигурации;
- переноса конфигурации на новое устройство, в том числе при настройке большого количество устройств с однотипными параметрами.

Восстановление возможно как всей конфигурации **ARMA IF**, так и отдельных групп настроек – зон.

Для восстановления конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел резервного копирования («Система» «Конфигурация» «Резервные копии»).
- 2. В выпадающем списке «Восстановить зону» (см. Рисунок 255) выбрать:
 - одну зону для восстановления отдельной зоны конфигурации;
 - несколько зон для восстановления несколько зон конфигурации;
 - значение «**BCE**» для восстановления конфигурации в полном объёме.

и нажать кнопку «Обзор...».

Восстановить	
Восстановить з	ону:
BCE	-
Обзор сопб	ig-arma.localdomain-20220513165022.xml
Пароль	
Восстановити	ь конфигурацию
Откройте XML о	райл конфигурации и нажмите кнопку ниже, чтобы восстановить конфигурацию.

Рисунок 255 – Восстановление конфигурации

- 3. В открывшемся окне проводника выбрать файл резервной копии конфигурации и нажать **кнопку** «**Открыть**».
- 4. Указать пароль в поле параметра «Пароль» и нажать кнопку «Восстановить конфигурацию».
- 5. Ознакомиться с предупреждением в открывшейся форме и нажать **кнопку «Восстановить»**.

!Важно при выборе значения «ВСЕ» в выпадающем списке **«Восстановить зону»** возможна потеря управления **ARMA IF** вследствие восстановления настроек УЗ, сетевых интерфейсов, правил МЭ и т.п.

В случае, когда требуется развернуть большое количество устройств с однотипными параметрами, необходимо повторить описанные действия на всех устройствах. Для автоматизированного применения конфигураций на большое количество устройств целесообразно использовать **ARMA MC**.

24.4 Экспорт конфигурации на удаленный FTP/SMB-сервер

Экспорт конфигурации на удаленные FTP/SMB-серверы необходим для автоматического выполнения резервного копирования настроек **ARMA IF**.

Экспорт конфигурации осуществляется в формате архива с расширением «tar.gz», в следующем формате:

 «config_armaif_[версия ARMA IF]_[дата экспорта]_[время экспорта]_[локация].tar.gz», например, «config_armaif_3.6_20200831_170642_MSK.tar.gz».

Для настройки экспорта на удаленный FTP/SMB-сервер необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настройки экспорта конфигурации («Система» «Конфигурация» «Настройки экспорта»).
- Установить флажок в параметре «Включен» и указать настройки импорта для требуемого протокола (см. Таблица 43).

Таблица 43

Значения параметров для экспорта конфигурации

Параметр	Значение для FTP	Значение для SMB
Протокол	FTP	SMB
Адрес	Адрес сервера:	Адрес сервера:
	IP-адрес, хост, доменное имя.	IP-адрес, хост, доменное имя.
Общедоступный pecypc Samba	-	Имя общедоступного ресурса Samba.
Имя пользователя	Учётные данные.	Учётные данные.
Пароль	Учетные данные.	Учетные данные.
Путь к корневой папке	Абсолютный путь к корневой папке. Путь должен	Относительный путь к корневой папке. Путь должен



Параметр	Значение для FTP	Значение для SMB
	начинаться с символа «\». Если	начинаться с символа «\». Если
	экспорт производится в	экспорт производится в
	корневую директорию, то	корневую директорию, то
	необходимо оставить только	необходимо оставить только
	символ «\»	символ «\»
Интервал	Интервал ожидания в случае	Интервал ожидания в случае
	неудачной попытки, задаётся	неудачной попытки, задаётся
	в секундах.	в секундах.

3. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить», а для сохранения настроек и последующего экспорта нажать кнопку «Сохранить и импортировать».

После настройки рекомендуется убедиться в наличии файла конфигурации на удаленном сервере для проверки корректности работы экспорта.

Для сохранения и проверки корректности настроек экспорта конфигурации необходимо нажать **кнопку «Сохранить и экспортировать»**. Перейти на удаленный сервер и убедиться в наличии файла конфигурации, если его нет, то убедиться в корректности настроек сервера и его доступа по сети. При необходимости только сохранения настроек необходимо нажать **кнопку «Сохранить»**.

24.4.1 Экспорт конфигурации по расписанию

После успешной настройки экспорта конфигурации на удаленный сервер возможно настроить расписание выполнения экспорта с помощью планировщика задах Cron (см. Раздел 27). При создании задачи необходимо выбрать «Экспорт конфигурации» в параметре **«Команда»**.

24.5 Сброс настроек

Сброс настроек до заводских значений используется, например, в случае некорректной настройки устройства и невозможности его дальнейшего использования.

Сброс настроек возможен двумя способами:

- через веб-интерфейс;
- через локальный консольный интерфейс.

24.5.1 Сброс настроек через веб-интерфейс

Для сброса настроек системы необходимо перейти в подраздел настроек конфигурации («Система» - «Конфигурация» - «Значения по умолчанию») и

нажать **кнопку «Да»** (см. Рисунок 256). **ARMA IF** будет сброшена к первоначальным настройкам и выполнена перезагрузка.

Система	а: Конфигурация: Значения по умолчанию
Если вы наж	мете «Да», то система:
 C6poc 	ить настройки по умолчанию
• п-адр	ес локальной сети будет сорошен до 192.168.1.1
• Систе	ма оудет настроена как DHCP-сервер на LAN-интерфеисе по умолчанию
• WAN-и	нтерфеис оудет автоматически получать адрес от DHCP-сервера
• Имяи	пароль администратора будут сброшены
• После	внесения изменений система будет выключена
Вы уверены,	что хотите продолжить?
Да Нет	

Рисунок 256 – Первоначальные настройки системы

24.5.2 Сброс настроек через локальный консольный интерфейс

Если доступ к веб-интерфейсу невозможен, то сброс настроек возможно выполнить через локальный консольный интерфейс.

Для сброса настроек системы необходимо в локальном консольном интерфейсе выполнить следующие действия:

- 1. Произвести аутентификацию в интерфейсе.
- 2. Нажать клавишу «4», а затем клавишу «Enter» на клавиатуре для выбора пункта меню «Reset to factory defaults».
- 3. В выведенной строке **«Do you want to proceed? [y/N]»** нажать **клавишу «у»**, а затем **клавишу «Enter»** (см. Рисунок 257).

```
*** arma.localdomain: InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.5.2_7 (amd64/OpenSSL)
*** License is not activated ***
                          -> v4: 192.168.1.1/24
 LAN (em0)
                       -> v4/DHCP4: 192.168.159.178/24
 OPT1 (ем1)
 HTTPS: SHA256 6C 74 B7 3D B7 9B CC 41 17 E7 4B 39 D2 56 AB F0
21 9E C9 A7 66 3B B1 AF 01 79 39 CC 20 F8 2C 36
                                                                 7) Ping host
8) Shell
   0) Logout

    a) Assign interfaces
    b) Assign interface IP address
    b) Reset the root password
    c) Reset to factory defaults
    c) Power off system
    c) Poheot surface

                                                                9) pfTop
10) Firewall log
                                                                11) Reload all services
12) Update from console
   6) Reboot system
                                                                13) Restore a backup
14) Setup license
Enter an option: 4
You are about to reset the firewall to factory defaults.
The firewall will shut down directly after completion.
Do you want to proceed? [y/N]:
```

Рисунок 257 – Сброс настроек до заводских значений

24.6 Обновление системы

Обновить встроенное ПО **ARMA IF** возможно двумя способами:

- через веб-интерфейс;
- через локальный консольный интерфейс.

Перед обновлением рекомендуется выполнить создание резервной копии конфигурации **ARMA IF**. Процесс создания резервной копии конфигурации **ARMA IF** описан в разделе 24.1 настоящего руководства.

24.6.1 Обновление системы через веб-интерфейс

Для обновления встроенного ПО **ARMA IF** необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел установки обновлений (**«Система»** - **«Прошивка»** - **«Обновления»**) (см. Рисунок 258) и нажать кнопку «Обзор...».



Рисунок 258 – Обновление системы

- 2. В открывшемся окне проводника выбрать файл обновления и нажать **кнопку «Открыть»**, а затем **кнопку «Обновить сейчас»**.
- 3. Дождаться окончания обновления и перезагрузить страницу веб-браузера.

24.6.2 Обновление системы через локальный консольный интерфейс

Для обновления встроенного ПО **ARMA IF** необходимо в локальном консольном интерфейсе выполнить следующие действия:

- 1. Подготовить USB-носитель с файлом обновления встроенного ПО **ARMA IF** и осуществить подключение носителя к **ARMA IF**.
- 2. Произвести аутентификацию в интерфейсе.
- 3. Нажать клавиши «1» и «2», а затем клавишу «Enter» на клавиатуре для выбора пункта меню «Update from consol».
- 4. В выведенной строке «Choose device partition number with update packages or press enter to update list:» ввести номер раздела диска из списка и нажать клавишу «Enter».
- 5. В выведенной строке «**Proceed with this action [y/N]**» нажать **клавишу «у**», а затем **клавишу «Enter**». В некоторых случаях будет отображена информация об существенных изменениях.

24.7 Контроль целостности

Контроль целостности необходим для отслеживания неизменности следующих программных частей **ARMA IF** (см. Рисунок 259):

- «configuration» конфигурация системы;
- «scripts» вспомогательные скрипты для различных задач;
- «**site-python**» вспомогательные модули языка программирования Python, подключаемые в серверный код;
- «contrib» сторонние вспомогательные библиотеки;
- «version версионность продукта;
- «firmware-product» прошивка продукта;
- «legacy-includes, www, mvc» программный код, связанный с веб-сервером;
- «**service**» программный код, связанный с серверным кодом и не связанный с веб-интерфейсом.



Система: Прошивка: Кон	троль целостности						
							справка 🔿
 Остановить сервисы 							
Сохранить				Q Поиск		S 20-	
Имя	Ожидаемое	Вычисленное	Дата вычисления		Пересчитать		
configuration	85c02c7de252c001961e2ea3293aab89	85c02c7de252c001961e2ea3293aab89	несколько секунд назад		0		
legacy-includes	26c4fc6e28fc4d429b376ff5b96e3755	26c4fc6e28fc4d429b376ff5b96e3755	несколько секунд назад		0		
contrib	e9158e51374b781d959adfce092eee13	e9158e51374b781d959adfœ092eee13	несколько секунд назад		8		
firmware-product	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	несколько секунд назад		8		
mvc	3572238b34f81c76d129525d2e0fb6f5	3572238b34f81c76d129525d2e0fb6f5	несколько секунд назад		0		
scripts	864c3f87437c6cfcc21cac2d16981f57	864c3f87437c6cfcc21cac2d16981f57	несколько секунд назад		0		
service	df65c80c58071260519280b165b788ff	df65c80c58071260519280b165b788ff	несколько секунд назад		0		
site-python	6031a417b01fbd22359c3dbc42507432	6031a417b01fbd22359c3dbc42507432	несколько секунд назад		0		
version	c7d5c819bc1b6dee3e14dff1726cd080	c7d5c819bc1b6dee3e14dff1726cd080	несколько секунд назад		0		
www	332ef1f70333e2005ef50f873b595b9d	332ef1f70333e2005ef50f873b595b9d	несколько секунд назад		0		
« < 1 > »					Все Показаны	с 1 по 10 из 10) записей

Рисунок 259 – Контроль целостности программных частей системы

Контрольные суммы автоматически пересчитываются при старте системы, но существует дополнительные средств запуска проверки контрольных сумм:

- вручную;
- по расписанию.

При совпадении значений столбца **«Ожидание»** и **«Вычисленное»** значение столбца **«Вычисленное»** вычисленного значения контрольной суммы с эталонным столбец **«Вычисленное»** будет выделен зеленым цветом.

В случае, если какая-то из частей вышла из строя или была внештатно изменена, то значение столбца **«Вычисленное»** будет выделено красным цветом и появится уведомление о неуспешной проверке целостности вверху страницы (см. Рисунок 260). Уведомление сохраняется при переходе в любой раздел веб-интерфейса.



Рисунок 260 – Неуспешная проверка целостности

Дополнительно существует возможность останавливать сервисы в случае нарушения целостности. Для этого необходимо установить флажок напротив поля «Остановить сервисы» и нажать кнопку «Сохранить». В случае нарушения целостности любой части ARMA IF, блокируется работа всех сервисов ARMA IF – дальнейшая эксплуатация невозможна, при этом появится соответствующее уведомление (см. Рисунок 261).





Рисунок 261 – Автоматическая блокировка межсетевого экрана

Для продолжения эксплуатации **ARMA** IF необходимо произвести восстановление из установочного дистрибутива. Процесс восстановления идентичен повторной установке, но с последующим импортом конфигурации.

24.7.1 Запуск проверки контрольных сумм вручную

Для запуска проверки контрольных сумм вручную необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел контроля целостности системы («Система» «Прошивка» «Контроль целостности») (см. Рисунок 259).
- 2. Нажать **кнопку** «²» напротив строки программной части, нуждающейся в проверке или нажать **кнопку** «**Все**» для запуска проверки всех программных частей **ARMA IF**.

24.7.2 Запуск проверки контрольных сумм по расписанию

Возможна настройка расписания выполнения проверки контрольных сумм **ARMA IF** с помощью планировщика задах Cron (см. Раздел 27). При создании задачи необходимо выбрать «Пересчитать все чек-суммы» в параметре **«Команда»**.

25 АНТИВИРУС

Реализацией антивируса в **ARMA IF** является демон «clamd», используемый с подключаемым модулем «C-ICAP» для защиты соединений по протоколам HTTP и HTTPS от вирусов, троянов и прочего вредоносного ПО.

Для настройки и тестирования функции антивирусной защиты используется схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 262).



Рисунок 262 — Схема стенда для настройки и тестирования функции антивирусной защиты

Перед настройкой антивирусной защиты необходимо настроить прокси-сервер (см. Раздел 19.1).

Для настройки функции антивирусной защиты необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Включить ІСАР.
- 2. Включить С-ІСАР.
- 3. Настроить антивирусную защиту.
- 4. Проверить работу антивирусной защиты.

25.1 Шаг 1. Включение ІСАР

Для включения ІСАР необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек прокси-сервера (**«Службы» «Веб-прокси» «Администрирование»**).
- 2. Раскрыть вкладку «Перенаправляющий прокси» нажав кнопку « * » и выбрать «Настройки ICAP» (см. Рисунок 263).



Перенаправляющий прокси 👻 Авто	эн
Основные настройки перенаправления	
Настройки FTP-прокси	
Список управления доступом	
Настройки ICAP	
Настройки аутентификации	
Настройки агента SNMP	

Рисунок 263 – Выбор настроек перенаправляющего прокси-сервера

- 3. Установить флажок **«Включить ICAP»**, указать следующие значение параметров **«REQMOD URL»** и **«RESPMOD URL»**:
 - «icap://127.0.0.1:1344/avscan»

и нажать кнопку «Применить» (см. Рисунок 264).

Службы: Веб-прокси: Администрирование

Основные настройки прокси 👻	Перенаправляющий прокси 👻	Автонастройки прок	си-сервера 👻	Списки контроля доступа	Помощь
Орасширенный режим					справка 🕖
Включить ICAP					
1 REQMOD URL	icap://127.0.0.1:1344/avscan				
1 RESPMOD URL	icap://127.0.0.1:1344/avscan				
Писок исключений	Разрешены регулярные выражен	ЯИН			
	Очистить все				
Применить					

Рисунок 264 – Настройка ІСАР

25.2 Шаг 2. Включение С-ІСАР

Для включения С-ІСАР необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел настроек C-ICAP (**«Службы» «С-ICAP» «Конфигурация»**) (см. Рисунок 265).
- Установить флажок «Включить службу с-icap», указать значение «127.0.0.1» для параметра «Адрес прослушивания», остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Сохранить».



Службы: С-ІСАР: Конфигурация

Общие настройки Антивирус	
	справка 💭
Включить службу с-icap	
🚯 Тайм-аут	300
• Максимум keepalive запросов	100

 Перейти во вкладку «Антивирус» (см. Рисунок 266), установить флажок «Включить ClamAV», указать «20» в параметре «Максимальный размер объекта», остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Сохранить».

Общие настройки Антивирус	
	справка
🕽 Включить ClamAV	
🗊 Сканировать типы файлов	Текстовые файлы, Бинарные файлы, Исполняем 🔻
	😮 Очистить все
🕽 Посылать данные о процентах	5
Отправлять процентные данные	2
🕑 Разрешить ответ 204	
🗓 Пропускать при ошибке	
🕽 Максимальный размер объекта	20

Рисунок 266 – Настройка антивируса С-ІСАР

Важно Размер для параметров **«Отправлять процентные данные»** и **«Максимальный размер объекта»** используется единица измерения Мбайт.

25.3 Шаг 3. Настройка антивирусной защиты

Перед началом рекомендуется обновить сигнатуры ClamAV. Для этого необходимо скачать архив с сигнатурами БД ClamAV, а затем загрузить данные сигнатуры в **ARMA IF**. Для загрузки сигнатур необходимо выполнить следующие действия:

Рисунок 265 – Настройка С-ІСАР



1. Перейти в подраздел настроек антивируса (**«Службы»** - **«Антивирус»** - **«Конфигурация»**), а затем перейти во вкладку **«Версии»** (см. Рисунок 267).

Общие настройки Версии	
Версия ClamAV	0.102.3
Версии сигнатур	2.0.3.284
Общее количество сигнатур	8586033
	Загрузить новые сигнатуры

Службы: Антивирус: Конфигурация

Рисунок 267 – Обновление сигнатур ClamAV

2. Нажать **кнопку «Загрузить новые сигнатуры»**, в открывшемся окне проводника выбрать скаченный ранее файл и нажать **кнопку «Открыть»**.

!Важно В случае использования отказоустойчивого кластера (см. Раздел 4) для загрузки сигнатур на резервное устройство необходимо выполнить принудительную синхронизацию нажав кнопку «Синхронизировать конфигурацию на резервный узел» (см. Рисунок 268) в подразделе статуса синхронизации состояния («Система» - «Высокий уровень доступности» - «Статус»).

Система: Высокий уровень доступности: Статус

Текущий узел CARP						
IP-адрес узла	Прошивка	Базовая	Ядро	CARP Статус		
10.0.0.221	3.7.2-dev.29	3.5.1.1	3.5.1.1	ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО	Синхронизировать конфигурацию на резервный узел	Время последней синхронизации: 27 июля 2022, 14:27:53
Удаленный узел CARP						
IP-адрес узла	Прошивка	Базовая	Ядро	CARP Статус		
10.0.0.222	3.7.2-dev.29	3.5.1.1	3.5.1.1	▶ РЕЗЕРВНЫЙ		

Рисунок 268 – Синхронизация конфигурации на резервное устройство

Для настройки антивирусной защиты необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел настроек антивируса (**«Службы»** - **«Антивирус»** - **«Конфигурация»**) (см. Рисунок 269).



Рисунок 269 – Включение антивируса

 Установить флажок «Включить службу clamd», при необходимости установить флажки для параметров «Обнаруживать повреждённые исполняемые файлы», «Блокировать OLE2 макросы» и «Блокировать зашифрованные архивы», остальные параметры оставить без изменения и нажать кнопку «Сохранить».

25.4 Шаг 4. Проверка антивирусной защиты

Для проверки работоспособности функции антивирусной защиты необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На ПК «Client» запустить веб-браузер, перейти по ссылке:
 - «https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile»

и скачать файл «eicar.com.zip» (см. Рисунок 270).



HOME

ANTI MALWARE TESTFILE

Intended use

Additional notes:

- This file used to be named ducklin.htm or ducklin-html.htm or similar based on its original author Paul Ducklin and was made in cooperation with CARO.
- The definition of the file has been refined 1 May 2003 by Eddy Willems in cooperation with all vendors.
- The content of this documentation (title-only) was adapted 1 September 2006 to add verification of the activity of anti-malware or anti-spyware products. It was decided not to change the file itself for backward-compatibility reasons.

Who needs the Anti-Malware Testfile

(read the complete text, it contains important information) Version of 7 September 2006

If you are active in the anti-virus research field, then you will regularly receive requests for virus samples. Some requests are easy to deal with: they come from fellow-researchers whom you know well, and whom you trust. Using strong encryption, you can send them what they have asked for by almost any medium (including across the Internet) without any real risk.

Other requests come from people you have never heard from before. There are relatively few laws (though some countries do have them) preventing the secure exchange of viruses between consenting individuals, though it is clearly irresponsible for you simply to make viruses available to anyone who asks. Your best response to a request from an unknown person is simply to decline politely.

A third set of requests come from exactly the people you might think would be least likely to want viruses_users of anti-virus software². They want some way of checking that they have deployed their software correctly, or of deliberately generating a virus incident in order to test their corporate procedures, or of showing others in the organisation what they would see if they were hit by a virus⁴.

Reasons for testing anti-virus software

Download Anti Malware Testfile

In order to facilitate various scenarios, we provide 4 files for download. The first, eicar.com, contains the ASCII string as described above. The second file, eicar.com.bd, is a copy of this file with a different filename. Some readers reported problems when downloading the first file, which can be circumvented when using the second version. Just download and rename the file to "eicar.com". That will do the trick. The third version contains the test file inside a zip archive. A good anti-virus scanner will spot a ,virus' inside an archive. The last version is a zip archive containing the third file. This file can be used to see whether the virus scanner checks archives more than only one level deep.

Once downloaded run your AV scanner. It should detect at least the file "eicar.com". Good scanners will detect the "virus" in the single zip archive and may be even in the double zip archive. Once detected the scanner might not allow you any access to the file(s) anymore. You might not even be allowed by the scanner to delete these files. This is caused by the scanner which puts the file into quarantaine. The test file will be treated just like any other real virus infected file. Read the user's manual of your AV scanner what to do or contact the vendor/manufacturer of your AV scanner.

IMPORTANT NOTE

EICAR cannot be held responsible when these files or your AV scanner in combination with these files cause any damage to your computer. YOU DOWNLOAD THESE FILES AT YOUR OWN RISK. Download these files only if you are sufficiently secure in the usage of your AV scanner. EICAR cannot and will not provide any help to remove these files from your computer. Please contact the manufacturer/vendor of your AV scanner to seek such help.

Download are	a using the standard p	rotocol HTTP	
	- Sorry, HTTP dow	noad ist temporarily not pr	ovided
Download are	a using the secure, SS	L enabled protocol HTTP	os
eicar.com	eicar.com.txt	eicar com.zip 184 Bytes	eicarcom2.zip 308 Bytes

Рисунок 270 – Скачивание файла eicar.com2.zip

2. Убедиться в наличии уведомления в веб-браузере об обнаружении вредоносного ПО при скачивании файла (см. Рисунок 271).



- 3. Убедиться в наличии записей в журналах:
 - журнал C-ICAP («Службы» «С-ICAP» «Журнал») (см Рисунок 272);


Службы: С-ІСАР: Журнал

Дата	Сообщение		
18 июля 2022, 12:39:09	52541/1614913792, VIRUS DETECTED user: -, http url: https://secure.eicar.c): Win.Test.EICAR_HDB-1 prg/eicar_com.zip	L , http client ip: 172.16.230.105, http
18 июля 2022, 12:37:06	52541/1614912512, Setting antivirus	default engine: clamd	
l8 июля 2022, 12:35:55	60080/1614897152, recomputing ista	ıg	
8 июля 2022, 00:00:02	54211/1805737984, recomputing ista	g	
			b ±
« (1 > »			Показаны с 1 по 4 из 4 записей
			Очистить журнал
	Рисунок 272 — Ж	урнал С-ІСАР	
	Рисунок 272 – Ж	урнал С-ICAP	A
• журнал	Рисунок 272 – Ж антивируса («	урнал С-ІСАР Службы»	- «Антивирус»
• журнал « Логир	<i>Рисунок 272 – Ж</i> антивируса (« ование/Clamd») (Рису	урнал С-ІСАР Службы» нок 273);	- «Антивирус»
• журнал «Логир ужбы: Антивиру	Рисунок 272 – Ж антивируса (« оование/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd	урнал С-ІСАР Службы» нок 273);	- «Антивирус»
• журнал «Логир ужбы: Антивиру	<i>Рисунок 272 – Ж</i> антивируса (« оование/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd	урнал С-ІСАР Службы» нок 273); Q Поиск	- «Антивирус»
• журнал «Логир /жбы: Антивиру	Рисунок 272 – Ж антивируса (« ювание/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd	урнал С-ІСАР Службы» нок 273); Q Поиск	- «Антивирус»
• журнал «Логир /жбы: Антивиру ата 8 июля 2022, 12:39:09	Рисунок 272 – Ж антивируса (« ювание/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd Сообщение	урнал С-ІСАР Службы» нок 273); Q Поиск	- «Антивирус»
 журнал «Логир жбы: Антивиру чата в июля 2022, 12:39:09 в июля 2022, 12:30:38 	Рисунок 272 – Ж антивируса (« ювание/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd сообщение -> /var/tmp/Cl_TMP_I7bvCi: Win.Test -> SelfCheck: Database status OK.	урнал С-ІСАР Службы» нок 273); С Поиск Leicar_Hdb-1 Found	- «Антивирус»
• журнал «Логир /жбы: Антивиру /жбы: Антивиру в июля 2022, 12:39:09 8 июля 2022, 12:30:38	Рисунок 272 – Ж антивируса (« оование/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd -> /var/tmp/Cl_TMP_I7bvCi: Win.Test -> SelfCheck: Database status OK.	урнал С-ІСАР Службы» нок 273);	 - «Антивирус» 20 - ≡ -
• журнал «Логир /жбы: Антивиру /ата 8 июля 2022, 12:39:09 8 июля 2022, 12:30:38 8 июля 2022, 09:20:39	Рисунок 272 – Ж антивируса (« оование/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd Сообщение -> /var/tmp/Cl_TMP_I7bvCi: Win.Test -> SelfCheck: Database status OK.	урнал С-ІСАР Службы» нок 273);	- «Антивирус»
• журнал «Логир /жбы: Антивиру /ата 8 июля 2022, 12:39:09 8 июля 2022, 12:30:38 8 июля 2022, 09:20:39	Рисунок 272 – Ж. антивируса (« ование/Clamd») (Рису с: Журнал Clamd Сообщение -> /var/tmp/Cl_TMP_I7bvCi: Win.Test -> SelfCheck: Database status OK. -> SelfCheck: Database status OK.	урнал С-ІСАР Службы» нок 273);	- «Антивирус»

Рисунок 273 – Журнал антивируса

• журнал событий безопасности (**«Службы»** - **«Журналы»** - **«Журнал** событий безопасности») (см. Рисунок 274).



Система: Журналы: Журнал	событий безопасности
--------------------------	----------------------

			F	PDF			•	Экспорт
						T (C 20-	•
Дата	Механизм	Отправитель	Получатель	Действие	Описание	Им пол	я льзовател:	я Info
18 июля 2022, 12:39	CLAMAV	172.16.230.105		blocked	Found virus Win.Test.EICAR_HDB- from source https://secure.eicar.c /eicar_com.zip	-1 org		0
« ‹	1 > »				Пок	азаны (:1по1из1	1 записей

Рисунок 274 – Журнал событий безопасности

!Важно Включенный антивирус приводит к увеличению потребления ресурсов и повышает требования к аппаратному обеспечению. В случае нехватки ресурсов возможны сбои в работе **ARMA IF**.

26 DNSMASQ DNS

Dnsmasq – легковесный и быстроконфигурируемый проксирующий DNS-, DHCP- и TFTP-сервер, предназначенный для работы в небольших сетях.

В режиме DNS-сервера Dnsmasq обеспечивает доменными именами локальные хосты, не имеющие глобальных DNS-записей. DHCP-сервер интегрирован с DNSсервером и назначает хостам с IP-адресом доменное имя, сконфигурированное ранее в конфигурационном файле, поддерживает привязку IP-адреса к хосту или автоматическую настройку IP-адресов из заданного диапазона и BOOTP для сетевой загрузки бездисковых машин.

В качестве примера настройки Dnsmasq будет использоваться схема стенда, представленная на рисунке (см. Рисунок 275). На ПК **«Client»** установлена ОС Windows.



Рисунок 275 – Схема стенда настройки Dnsmasq

26.1 Настройка Dnsmasq DNS

Для настройки Dnsmasq DNS необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в подраздел настроек кэширующего DNS-сервера («Службы» -«Кэширующий DNS-сервер» - «Общие настройки») и убрать флажок для параметра «Включить».
- Перейти в подраздел настроек Dnsmasq DNS («Службы» «Dnsmasq DNS» -«Настройки») (см. Рисунок 276), установить флажок для параметра «Включить» и нажать кнопку «Сохранить».

Службы: Dnsmasq DNS: Настройки

Общие настройки		справка 🕥
Включить		
(1) Порт прослушивания	53	

Рисунок 276 – Включение Dnsmasq

Важно При использовании динамических интерфейсов не рекомендуется привязываться к адресам из этих интерфейсов.

26.1.1 Дополнительные настройки Dnsmasq DNS

Параметр **«DNSSEC»** рекомендуется включать в целях минимизирования атак, связанных с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имён.

Вариант «Перенаправление запросов DNS» параметра «Переадресация DNSзапросов» рекомендуется включать для опроса DNS-серверов по порядку, указанном в блоке настроек DNS-сервера («Система» - «Общие настройки»), вместо параллельно запроса всем указанным DNS-серверам.

Для создания отдельных записей определения хоста или домена необходимо нажать **кнопку** «+» в соответствующем блоке (см. Рисунок 277), задать значения в открывшейся форме и нажать **кнопку** «**Сохранить**», а затем **кнопку** «**Применить** изменения».

Переопределение хоста						
Хост	Домен	ІР-адрес	Описание	+		
Записи в этом разде или добавления заг	еле переопределяют отдель писей заказного DNS.	ные результаты от пер	енаправляющих серверов. Ист	ользуйте их для изменения результатов DNS		
Переопределение µ	цомена					
Домен	ІР-адрес		Описание	+		
Записи в этой зоне переопределяют целый домен, указывая полномочный DNS-сервер, который будет запрашиваться для этого домена.						

Рисунок 277 – Переопределение хоста или домена

26.2 Проверка работы Dnsmasq DNS

Для проверки работы Dnsmasq DNS необходимо выполнить следующие действия:

1. На ПК «**Client**» указать для используемого сетевого подключения IP-адрес **ARMA IF** в качестве предпочитаемого DNS-сервера (см. Рисунок 278).

бщие	Альтернативная конфигур	ация
Параме поддер параме	етры IP можно назначать ав живает эту возможность. тры IP у сетевого админист	томатически, если сеть 3 противном случае узнайте гратора.
	олучить IP-адрес автоматич	ески
-Ои	пользовать следующий IP-	адрес:
IP-a,	дрес:	
Масн	ка подсети:	
Осно	овной шлюз:	
ОП	олучить адрес DNS-сервера	автоматически
<u>О</u> И	пользовать следующие ад	реса DNS-серверов:
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер:	192.168.1.1
Альт	гернативный DNS-сервер:	• • •
	одтвердить параметры при	и выходе Дополнительн

Рисунок 278 – Настройка параметров сети

2. На ПК **«Client»** открыть веб-браузер и перейти на сайт «ya.ru». Работоспособность Dnsmasq DNS проверяется успешным подключением к сайту.

27 CRON

Cron – это служба, использующаяся в качестве планировщика задач в **ARMA IF**.

Планировщик задач позволяет выполнять различные задания в определённое время или с определённой периодичностью.

В качестве примера будет рассмотрен следующий сценарий использования планировщика заданий Cron:

- действие перезагрузка **ARMA IF**;
- периодичность каждую субботу;
- время перезагрузки 18 часов 30 минут.

Для добавления задания необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел планировщика задач («Система» «Настройки» «Планировщик задач Cron») и нажать кнопку «+».
- 2. В появившейся форме (см. Рисунок 279) указать следующие значения для параметров:
 - **«Мин»** «30»;
 - **«Ч»** «18»;
 - **«День недели»** «6»;
 - «Команда» «Выполнить перезагрузку»;
 - «Описание» «Перезагрузка каждую субботу».

Редактировать задачу		×
		справка 💭
🚯 Включен		
🚯 Мин	30	
1 Y	18	
🕄 День месяца	*	
🕄 Месяцы	*	
🚯 День недели	6	
🚯 Команда	Выполнить перезагрузку 🔻	
🚯 Параметры		
🖲 Описание	Перезагрузка каждую субботу	
		Отменить Сохранить

Рисунок 279 – Редактирование задачи

3. Нажать кнопку «Сохранить», а затем нажать кнопку «Применить».

В результате новая задача будет добавлена в список (см. Рисунок 280) и каждую субботу в 18:30 будет выполнена перезагрузка **ARMA IF**.

3a	Задачи								
						Q По	ОИСК	S	7-
	Включен	Мин	ч	д	Месяцы	Дни нед	Описание	Команда	Редакти
		00	00	*	*	*	ids rule up	Обновить	1 1
		00	00	*	*	*	importopti	Импорт пр	/ 🗋 🗎
		30	18	*	*	6	Перезагру	Выполнит	/ 🗅 🕯
	« < 1) »					По	казаны с 1 по 3	+ 🖹
	Применить								

Система: Настройки: Планировщик задач Cron

ARMA INFOWATCH ARMA

Рисунок 280 – Список планировщика задач

Важно По умолчанию в планировщике созданы две задачи СОВ, являющиеся системными и не подлежащие удалению.

27.1 Особенности параметров, используемых в задачах

Во всех полях временных параметров задачи возможно указать единичное значение, перечень значений, разделённых запятой и диапазон, разделённый знаком «минус»:

- «4»;
- «1,3,6»;
- «2-7».

Значения разных параметров будут объединены, например, для параметров:

- «Мин» «20,30»;
- **«Ч»** «10,22»;
- «Месяц» «1,3»;
- «День недели» –«1-5»;

задача будет выполняться с понедельника по пятницу января и марта, в 10:20, 10:30, 22:20 и 22:30.

27.2 Задачи планировщика

Планировщик задач позволяет выполнять следующие задания:

- «Восстановить DH параметры» генерирует DH параметры для введенной длины ключа, указанного в поле «Параметры». Если длина ключа не указана, то параметры генерируется для следующих значений: «1024», «2048», «4096»;
- «Выполнить перезагрузку» выполняет перезагрузку ARMA IF;
- «Выполнить периодическое обновление интерфейса» обновляет настройки интерфейса (см. Раздел 15), указанного в поле «Параметры». Если интерфейс не указан, то выполняется обновление интерфейса «WAN»;
- «Импорт правил СОВ» импортирует правила СОВ согласно настройкам, указанным в подразделе настройки импорта правил СОВ («Обнаружение вторжений» - «Настройка импорта правил»).
- «Обновить ACL с внешнего прокси» обновляет черный список вебадресов прокси-сервера (см. Раздел 19) согласно спискам контроля доступа. Списки указываются в подразделе управления списками контроля доступа («Веб-прокси» - «Администрирование» - «Списки контроля доступа»).
- «Обновить ACL с внешнего прокси и перезагрузить сервис» дополнительно к «Обновить ACL с внешнего прокси» производит перезапуск службы, отвечающей за работу прокси-сервера в случае неудачной загрузки черного списка веб-адресов.

- «Обновить и перезагрузить правила обнаружения вторжений» добавляет импортированные правила в действующие правила СОВ и перезапускает службу, отвечающую за правила обнаружения вторжений (см. Раздел 5).
- «Обновить и перезагрузить псевдонимы межсетевого экрана» выполняет перезапуск службы, отвечающей за псевдонимы МЭ (см. Раздел 1.1.3).
- «Перезагрузить правила обнаружения вторжений» выполняет перезапуск службы, отвечающей за правила обнаружения вторжений (см. Раздел 5).
- «Перезагрузить сервис IPsec» выполняет перезапуск службы, отвечающей за VLAN IPsec 9 (см. Раздел 18).
- «Перезапустить сервис портала авторизации» выполняет перезапуск службы, отвечающей за портал авторизации (см. Раздел 21).
- «Пересчитать все чек-суммы» выполняет проверку контроля целостности системы (см. Раздел 24.7).
- «Экспорт конфигурации» выполняет экспорт конфигурации на удалённый сервер (см. Раздел 24.4).

28 МОНИТОРИНГ, СТАТИСТИКА, ДИАГНОСТИКА

28.1 Мониторинг системы с помощью информационных виджетов

ARMA IF позволяет производить мониторинг текущего состояния с помощью различных виджетов.

Панель виджетов доступна в разделе «Инструменты», являющимся по умолчанию стартовым разделом после аутентификации в **ARMA IF** (см. Рисунок 281).

Инструменть	нструменты					Добавить виджет	Столбцы: 2	•
Системная информа	ция	<i>I</i> − ×		<u>Службы</u>			1	- ×
Имя	arma.localdomain			Службы	Описание		Статус	
Версии	InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.7.2-an	nd64		configd	Демон настро	ойки системы	2	
	FreeBSD 11.2-RELEASE-p20-HBSD OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020			dhcpd6	DHCPv6-cep8	ep		
Тип ЦП	Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz	(4 cores)		firewall	Межсетевой з	жран	5	
Загрузка ЦП	100			license_client	Клиент лицен	нзии	5	
-	0			login	Пользователі	и и группы	5	
Средняя нагрузка	0,46 0,46 0,39			ntpd	Демон сетево	го времени		
Время работы	1 дни 06:40:49			•		•		

Рисунок 281 – Панель виджетов

Существует возможность перемещения виджетов с помощью мыши. Для этого необходимо навести курсор мыши на заголовок виджета, зажать **левую кнопку мыши**, переместить виджет в требуемое положение и отпустить **левую кнопку мыши**.

Количество отображаемых столбцов выбирается с помощью выпадающего списка «Столбцы» в верхней правой части раздела.

Для сохранения местоположения виджетов и количества столбцов необходимо нажать кнопку «Сохранить настройки».

28.1.1 Добавление виджетов

Для добавления виджета необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать **кнопку** «**+Добавить виджет**» и выбрать требуемый виджет в открывшейся форме доступных виджетов (см. Рисунок 282). За один раз возможно выбрать несколько виджетов.
- 2. Нажать кнопку «Закрыть», а затем нажать кнопку «Сохранить настройки».

Доступные виджеты	×
OpenVPN	
Системная информация	
Тепловые датчики	
Графики трафика	
	Закрыть

Рисунок 282 – Добавление виджетов

В **ARMA IF** доступны следующие виджеты для мониторинга текущего состояния:

- «CARP» отображает статус устройства в режиме работы кластера;
- «Использование ЦП» отображает график загрузки ЦП в режиме реального времени;
- «Шлюзы» отображает статус работы настроенных шлюзов, время приемапередачи и процент потерь;
- «Интерфейсы» отображает включенные сетевые интерфейсы и их основные параметры: имя, скорость и режим передачи, IP-адрес;
- «Статистика интерфейса» отображает сводную таблицу по всем настроенным интерфейсам в режиме реального времени;
- «IPsec» отображает настроенные IPsec туннели;
- «Информация о лицензии» отображает информацию о лицензии;
- «Журнал межсетевого экрана» отображает таблицу событий МЭ в режиме реального времени;
- «Monit» отображает состояния почтовых серверов, доступность различных сервисов и ресурсов, состояние сетевых сервисов;
- «Сетевое время» отображает текущее время системы, а также информацию о сервере синхронизации времени;
- «**OpenVPN**» отображает настроенные OpenVPN серверы;
- «Службы» отображает статус работы настроенных служб и позволяет остановить/запустить/перезапустить выбранную службу;
- «Системная информация» отображает основную информацию о системе;



- «Журнал Syslog» отображает таблицу журнала Syslog в режиме реального времени;
- «Тепловые датчики» отображает по данным АСРІ температуру ЦП, МП, позволяет задавать различные пороговые значения температуры;
- «Графики трафика» отображает график входящего/исходящего трафика в режиме реального времени.

28.2 Сбор и статистика Netflow

NetFlow – сетевой протокол, предназначенный для учёта сетевого трафика, разработанный компанией Cisco Systems. Протокол захватывает полные потоки пакетов, включая источник, IP-адрес назначения и номер порта.

ARMA IF позволяет собирать данные NetFlow, проходящие через МЭ для последующего анализа, а также экспортировать эти данные для анализа сторонним ПО.

28.2.1 Настройка NetFlow

Для настройки NetFlow необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел настройки NetFlow (**«Создание отчетов»** - **«NetFlow»**) (см. Рисунок 283).

Захват Кэш				
О расширенный режим		справка 🕥		
 Прослушиваемые интерфейсы 	LAN, OPT1, WAN	•		
	8 Очистить все			
 Интерфейсы WAN 	WAN	•		
	8 Очистить все			
 Захватывать внутренний трафик 				
 Версия 	v9	•		
Получатели	Введите или выберите места назначения.			
	😢 Очистить все			
Применить				

Создание отчетов: NetFlow

- Рисунок 283 Параметры работы NetFlow
- 2. Указать интерфейсы, для которых необходимо собирать данные NetFlow.



- Указать интерфейс, используемый в качестве выхода в глобальную сеть WAN.
- 4. Установить флажок для параметра **«Захватывать внутренний трафик»** для сбора локальных данных на **ARMA IF**. Локальный кэш хранит только последние 100 Мбайт данных.
- 5. При необходимости выбрать версию NetFlow, по умолчанию выбрано значение «v9».
- В параметре «Получатели» указать адреса получателей данных, если поле оставить пустым – будет осуществляться только локальный сбор данных. Формат заполнения:
 - «IP-адрес:номер порта», например «192.168.1.100:2550».
- 7. Нажать кнопку «Применить».

!Важно При использовании стороннего сборщика данных NetFlow, в большинстве случаев, необходимо настроить передачу SNMP (см. Раздел 7) и создать правило МЭ (см. Раздел 1.1.1), разрешающее трафик SNMP на выбранном интерфейсе.

В случае сбора локальных данных на вкладке **«Кэш»** подраздела **«NetFlow»** будет отображено количество собранных пакетов на различных интерфейсах (см. Рисунок 284).

Захват Кэш				
Поток	Интерфейс	Получатели	Отправители	Пакеты
ksocket_netflow_em0	netflow_em0	0	0	0
ksocket_netflow_em1	netflow_em1	0	0	0
ksocket_netflow_em2	netflow_em2	0	0	0
netflow_em0	em0	7	11	1391
netflow_em1	em1	8	1	1441
netflow_em2	em2	0	0	0
Обновить				

Создание отчетов: NetFlow

Рисунок 284 – Данные кэша NetFlow

arma.infowatch.ru

При настройке NetFlow доступны дополнительные параметры при включении переключателя «**Расширенный режим**» в левой части формы:

- «Тайм-аут активности» разбитие длительных потоков в более мелкие;
- «Тайм-аут неактивности» разбитие неактивных потоков;
- «Время ротации flowd.log» время ротации создаваемого файла с данными, диапазон доступных значений от 10 до 120 секунд.

28.2.2 Анализ данных Netflow

В случае успешной настройки NetFlow (см. Раздел 28.2.1) в подразделе анализа трафика (**«Создание отчетов»** - **«Анализ»**) будет отображена информация о трафике (см. Рисунок 285).

В верхней части страницы существует возможность выбора временного промежутка представления из выпадающего списка.

При выборе значения на диаграмме будет произведен переход на вкладку «Подробности» для более детального представления данных.

На вкладке «Экспорт» подраздела «Анализ» возможно произвести экспорт данных NetFlow. Для этого необходимо выбрать требуемые значения в выпадающих списках и нажать кнопку «Экспорт».





Рисунок 285 – Сводная информация на основании данных NetFlow

28.3 Диагностика МЭ

Диагностика МЭ позволяет просматривать общую информацию и статистику МЭ, активные в текущее время маршруты, IP-адреса, записанные как псевдонимы, прослушивающие сокеты для IPv4 и IPv6, активные состояния, отсортированные состояния по различным критериям. Помимо просмотра информации имеется возможность удаления активных состояний и отслеживания источника.

28.3.1 Диагностика pfInfo

Для просмотра общей информации об МЭ необходимо перейти в подраздел диагностики pfInfo (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«pfInfo»**) (см. Рисунок 286).

нформация Память Тайм-а	уты Интерфей	сы Правила	
Status: Enabled for 0 days 06:2	26:28 De	bug: Urgent	
Hostid: 0xefaebb02			
Checksum: 0x28654dbb8c9529012ce	ed29b5e42421c5		
Interface Stats for em0	IPv4	IPv6	
Bytes In	0	0	
Bytes Out	0	10068	
Packets In			
Passed	0	0	
Blocked	0	0	
Packets Out			
Passed	0	117	
Blocked	0	0	
State Table	Total	Rate	
current entries	34		
searches	120556	5.6/5	

Рисунок 286 – Диагностика pfinfo

Существует возможность переключения по вкладкам:

- «Информация» отображает различную общую информацию о работе МЭ;
- «Память» отображает заданные ограничения памяти;
- «Тайм-ауты» отображает информацию об тайм-аутах;
- «Интерфейсы» отображает информацию об интерфейсах;
- «Правила» отображает информацию о правилах МЭ.

28.3.2 Диагностика pfTop

ARMA

Для просмотра доступных маршрутов в текущее время необходимо перейти в подраздел диагностики pfTop (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«pfTop»**) (см. Рисунок 287).

Существует возможность изменить вид, настроить сортировку или указать количество строк в соответствующих выпадающих строках.



Рисунок 287 – Диагностика pfTop

28.3.3 Диагностика pfTables

Для просмотра IP-адресов, указанных в псевдонимах необходимо перейти в подраздел диагностики pfTables (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«рfTables»**) (см. Рисунок 288).

Выпадающие списки позволяют выбрать псевдоним, очистить и обновить базу псевдонима, нажав соответствующие кнопки.

Межсетевой экран: Диагностика: pfTables								
bogons	• Ø	Очистить	•	 Быстрое добавление адресс 	a	Q Найти совпадения	Загрузить bogons из архива	
						Q Поиск	€ 20• ₩•	
			\rightarrow	\rightarrow	←▶			
🗌 ІР-адрес			пакеты	байты	пакеты	байты		
0.0.0.0/8							1	
127.0.0/8							Î	
169.254.0.0/1	6						in ا	

Рисунок 288 – Диагностика pfTables

28.4 Диагностика системы

28.4.1 Действия пользователей

Для просмотра действий пользователей, в том числе системных пользователей, необходимо перейти в подраздел отслеживания активности пользователей («Система» - «Диагностика» - «Активность») (см. Рисунок 289).



истема: Диагностика: Активность																
												Q	Поиск	1	• 0	•
	PID	USERNAME	PRI	NICE	SIZE	RES	STATE	с	TIME	WCPU	COMMAND					
	11	root	155	ki31	0	32K	RUN	0	395:58	100.00%	[idle{idle: cp	u0}]				
	55348	root	21	0	41M	28M	select	0	0:01	0.98%	/usr/local/bi	n/php-	cgi{php-cgi}			
	70985	root	20	0	1385M	1269M	nanslp	0	9:42	0.00%	/usr/local/bi /suricata.pid	n/surio -c /usi	ata -Dpcap=em1pidf /local/etc/suricata/suric	file /vai ata.yar	r/run nl{FM	#01}

Рисунок 289 – Активность

28.4.2 Службы

Для просмотра и управления настроенными службами необходимо перейти в подраздел управления службами (**«Система»** - **«Диагностика»** - **«Службы»**) (см. Рисунок 290).

Для служб возможны следующие действия при нажатии соответствующей кнопки:

- кнопка « » остановить службу;
- кнопка « > » запустить службу;
- кнопка « ^с » перезапустить службу.

Система: Диагностика: Службы

Службы	Описание	Статус
captiveportal	Портал авторизации	> 2
configd	Демон настройки системы	▶ 3 ■
dhcpd	DHCPv4-сервер	▶ 2 ■
dhcpd6	DHCPv6-сервер	

Рисунок 290 – Службы

28.5 Диагностика сетевых интерфейсов

Диагностика сетевых интерфейсов позволяет выполнять следующие действия:

- просматривать таблицу ARP;
- запускать сканирование ARP;
- просматривать таблицу DNS-записей;
- просматривать таблицу NDP-записей;
- экспортировать дамп трафика определенного сетевого интерфейса;
- выполнять и просматривать результаты команды «ping»;

- выполнять проверку порта на наличие подключения;
- выполнять маршрут трассировки.

28.5.1 ARP-таблица

Для просмотра ARP-таблицы необходимо перейти в подраздел просмотра ARPтаблицы («Интерфейсы» - «Диагностика» - «ARP-таблица») (см. Рисунок 291).

			Q	. Поиск	10 -			
IP-адрес	МАС-адрес	Производитель	Интерфейс	Имя интерфейса	Имя хоста			
192.168.73.1	00:50:56:c0:00:08	VMware, Inc.	em1	wan				
192.168.73.2	00:50:56:f4:c2:2c	VMware, Inc.	em1	wan				
192.168.73.145	00:0c:29:a2:bb:3a	VMware, Inc.	em1	wan				
192.168.73.254	00:50:56:ff:4b:8f	VMware, Inc.	em1	wan				
192.168.1.1	00:0c:29:a2:bb:30	VMware, Inc.	em0	lan				
ПРИМЕЧАНИЕ: Локальные IPv6 пиры используют протокол NDP вместо ARP. « < 1 > » Показаны с 1 по 5 из 5 записей								
				Очистить	П Обновить С			

Интерфейсы: Диагностика: ARP-таблица

Рисунок 291 – ARP-таблица

28.5.2 Просмотр DNS-записей

Для поиска IP-адресов и записей, принадлежащих заданному имени хоста необходимо перейти в подраздел просмотра DNS-записей («Интерфейсы» - «Диагностика» - «Просмотр DNS-записей») (Рисунок 292), указать в параметре «Имя хоста или IP-адрес» IP-адрес и нажать кнопку «Просмотр DNS-записей».

Интерфейсы: Диагностика: Просмотр DNS-записей

Преобразовать DNS-имя или IP-адрес						
Имя хоста или IP-адрес	192.168.1.100					
Ответ	Тип	Адрес 192.168.1.100				
Время разрешения сервером доменных имен и/или IP-адресов	Сервер		Время запроса			
	192.168.73.2		85 msec			
	Просмотр DNS-запис	ей				

Рисунок 292 – Просмотр DNS-записей



28.5.3 NDP-таблица

Для просмотра NDP-таблицы, в которой перечислены локально подключенные узлы IPv6 необходимо перейти в подраздел просмотра NDP-таблицы («Интерфейсы» -«Диагностика» - «NDP-таблица») (см. Рисунок 293).

		Q	Поиск	10 -
IPv6	МАС-адрес	Производитель	Интерфейс	Имя интерфейса
fe80::20c:29ff:fea2:bb3a%em1_vlan100	00:0c:29:a2:bb:3a	VMware, Inc.	em1_vlan100	
fe80::20c:29ff:fea2:bb3a%em1	00:0c:29:a2:bb:3a	VMware, Inc.	em1	wan
fe80::20c:29ff:fea2:bb30%em0	00:0c:29:a2:bb:30	VMware, Inc.	em0	lan
« < 1 > »			Показа	ны с 1 по 3 из 3 записей
				Обновить

Интерфейсы: Диагностика: NDP-таблица

Рисунок 293 – NDP-таблица

28.5.4 Netstat

Для просмотра статистики работы с сетевыми интерфейсами необходимо перейти в подраздел диагностики Netstat (**«Интерфейсы»** - **«Диагностика»** - **«Netstat»**) (см. Рисунок 294).

Статистика работы с сетевыми интерфейсами отображается в группированном виде во вкладках:

- **«Врf**» bpf-статистика;
- «Интерфейсы» статистика по интерфейсам;
- «Память» mbuf-статистика;
- «Netisr» netisr-статистика;
- «Протокол» статистика по протоколам;
- «Сокеты» –статистика по сокетам.



Интерфейсы: Диагностика: Netstat

Bpf	Интерфейсы 😂	Память	Netisr	Протокол	Сокеты	
⊖ statis	tics					^
🕀 [lar	n] (em0) / 00:0c:29:a2:l	bb:30				
🕀 [lar	n] (em0) / 192.168.1.1					
🕀 [lar	n] (em0) / fe80::20c:29	ff:fea2:bb30%	em0			
🕀 [wa	an] (em1) / 00:0c:29:a2	:bb:3a				
🕀 [wa	an] (em1) / fe80::20c:29	9ff:fea2:bb3a%	6em1			
🕀 [wa	an] (em1) / 192.168.73.	145				
🕀 [en	n2]/00:0c:29:a2:bb:44					
⊞ [lo	0] / lo0					
⊞ [lo	0] / ::1					
⊞ [lo	0] / fe80::1%lo0					
⊞ [lo	0] / 127.0.0.1					
🕀 [IP:	sec] (enc0) / enc0					
🕀 [pf	log0] / pflog0					
🕀 [pf:	sync0] / pfsync0					
🕀 [en	n1_vlan100] / 00:0c:29	:a2:bb:3a				
🕀 [en	n1_vlan100] / fe80::200	::29ff:fea2:bb3	3a%em1_vla	n100		
⊞ [ov	rpns1] / ovpns1					
⊞ [ov	pns1] / fe80::20c:29ff:f	ea2:bb30%ov	pns1			~

Рисунок 294 – Статистика работы Netstat

28.5.5 Захват пакетов

Функция захвата пакетов предоставляет возможность записи дампов графика с последующим экспортом в файл с расширением «.cap», например, для проведения расследования инцидентов ИБ.

В качестве примера будет рассмотрен захват HTTP-трафика с ПК **«Admin»** до ПК **«Webserver»** по интерфейсу «LAN» (см. Рисунок 295).



Рисунок 295 – Схема стенда для проверки функции захвата пакетов

Для запуска механизма сбора дампов необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел диагностики захватом пакетов («Интерфейсы» – «Диагностика» – «Захват пакетов») (см. Рисунок 296).



Рисунок 296 – Захват пакетов

- 2. Указать следующие значения параметров:
 - «Интерфейс» «LAN»;
 - «Порт» «80»;

ARMA

остальные параметры отставить без изменений и нажать кнопку «Запустить».

- 3. На ПК «Admin» открыть веб-браузер и перейти по адресу «192.168.2.100».
- 4. В подразделе **«Захват пакетов»** нажать **кнопку «Остановить»**. Дамп трафика будет отображен в нижней части страницы подраздела (см. Рисунок 297).

Для просмотра захваченных пакетов в веб-интерфейсе **ARMA IF** необходимо нажать кнопку «Просмотр захваченных пакетов». Уровень детализации просматриваемых пакетов выбирается в выпадающем списке «Уровень детализации».

Для сохранения дампа захваченных пакетов на локальный ПК необходимо нажать на гиперссылку **«packetcapture_emX.cap»**, где **«Х»** – это номер физического интерфейса, и выполнить сохранение с помощью интерфейса веб-браузера.

Просмотр настроек						
Оровень детализации	Нормальный	á	•			
🕄 Обратный запрос DNS						
	Запустить	Просмотр захваченных пакетов	Удалить захваченные пакеты			
	Скачать захваченные пакеты					

Рисунок 297 – Дамп трафика

Краткое описание параметров при захвате пакетов:

ARMA

- «Смешанный режим» установка флажка позволяет принимать все пакеты трафика, независимо от адресата;
- «Семейство адресов» позволяет оставлять только трафик IPv4 или IPv6;
- «IP-адрес хоста» указывает IP-адрес или подсеть получателя или источника, также существует возможность указания исключения или множество значений используя логическое выражение со аргументами «not» и «and»;
- «Порт» указывается порт получателя или источника;
- «Длина пакета» указывается значение количества бит каждого захваченного пакета;
- «Количество» указывается значение количества захватываемых пакетов;
- «Обратный запрос DNS» установка флажка позволяет захватывать пакеты трафика, ассоциируемые со всеми IP-адресами обратного запроса DNS:

для этого в группе настроек **«Захват пакетов»** в поле **«Интерфейсы»** необходимо выбрать интерфейсы для захвата трафика. В поле **«Смешанный режим»** необходимо установить флажок для того, чтобы принимать все пакеты, независимо от того, кому они адресованы. В поле **«Семейство адресов»** необходимо выбрать тип трафика для захвата. В поле **«Протокол»** необходимо выбрать протокол для захвата трафика. В поле **«ІР-адрес хоста»** необходимо ввести IP-адрес источника. В поле **«Порт»** необходимо ввести порт. В поле **«Длина пакета»** необходимо ввести длину пакета (в битах). В поле **«Количество»** необходимо ввести количество пакетов, которые будут захватываться

28.5.6 Ping

Ping – утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях TCP/IP.

Функция ping используется, например, для проверки наличия доступа к устройству сети. В качестве примера будет рассмотрена проверка наличия доступа к ПК **«Admin»** (см. Рисунок 295).

Для запуска утилиты ping необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти в подраздел диагностики ping («Интерфейсы» «Диагностика» «Ping») (см. Рисунок 298).
- 2. Указать IP-адрес «192.168.1.100» в параметре «Хост» и нажать кнопку «Ping».

Интерфейсы: Диагностика: Ping

Хост	192.168.1.100	
Протокол IP	IPv4	•
IP-адрес источника	По умолчанию	•
Количество	3	•
	Ping	

Рисунок 298 – Ping

3. Результат команды отобразится в нижней части страницы (Рисунок 299).

# /sbin/ping -c '3' '192.168.1.100'							
PING 192.108.1.100 (192.108.1.100): 50 data bytes							
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.380 ms							
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.441 ms							
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.383 ms							
192.168.1.100 ping statistics							
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss							
round-trip min/avg/max/stddev = 0.380/0.401/0.441/0.028 ms							

Рисунок 299 – Результат выполнения команды Ping

28.5.7 Проверка порта

Функция проверки порта используется для выполнения простого теста TCPсоединения по указанному порту. В качестве примера будет рассмотрена проверка наличия доступа к ПК **«WebServer»** по порту «443» (см. Рисунок 295).

Для проверки соединения необходимо выполнить следующие действия:



1. Перейти в подраздел проверки порта (**«Интерфейсы»** – **«Диагностика»** – **«Проверка порта»**) (см. Рисунок 300).

Проверка порта		справка 🕖
🕄 Хост	192.168.2.100]
1 Порт	443	
Протокол IP	IPv4 -	
IP-адрес источника	По умолчанию 🝷	
 Порт источника 		
Показать текст с удаленного сервера		
	Проверка	

Интерфейсы: Диагностика: Проверка порта

Рисунок 300 – Проверка порта

- 2. Указать следующие значения параметров:
 - **«Xoct»** «192.168.2.100»;
 - «Порт» «443»;

остальные параметры отставить без изменений и нажать кнопку «Проверка».

3. Результат команды отобразится в нижней части страницы (см. Рисунок 301).

```
# /usr/bin/nc -w 10 -z -4 '192.168.2.100' '443'
Connection to 192.168.2.100 443 port [tcp/https] succeeded!
```

Рисунок 301 – Результат выполнения команды проверка порта

28.5.8 Маршрут трассировки

Трассировка маршрута предназначена для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. В качестве примера будет рассмотрено определение маршрута к ПК **«Admin»** (см. Рисунок 295).

Для выполнения трассировки маршрута необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в подраздел трассировки маршрутов (**«Интерфейсы»** – **«Диагностика»** – **«Маршрут трассировки»**) (см. Рисунок 302).



Кост	192.168.1.100
Тротокол IP	IPv4 -
Р-адрес источника	По умолчанию 🔻
Максимальное количество переходов	18 •
Обратное преобразование адресов	
Использовать ІСМР	

Рисунок 302 – Маршрут трассировки

- 2. Указать «192.168.1.100» в параметре «Хост» и нажать кнопку «Трассировка прохождения».
- 3. Результат команды отобразится в нижней части страницы (см. Рисунок 303).

/usr/sbin/traceroute -w 2 -n -m '18' '192.168.1.100' traceroute to 192.168.1.100 (192.168.1.100), 18 hops max, 40 byte packets 1 192.168.1.100 0.719 ms 0.335 ms 0.428 ms

Рисунок 303 – Результат выполнения команды трассировки

28.5.9 Обзор

Диаграммы трафика, обработанного **ARMA IF**, представлены в подразделе обзора журналов («Межсетевой экран» - «Журналы» - «Обзор»). В подразделе представленные следующие диаграммы:

- «Действия» Рисунок 304;
- «Интерфейсы» Рисунок 305;
- «Протоколы» Рисунок 306;
- «IP-адреса источника» Рисунок 307;
- «IP-адреса назначения» Рисунок 308;
- «Порты источника» Рисунок 309;
- «Порты назначения» Рисунок 310.





Рисунок 304 – Действия



Рисунок 305 – Интерфейсы









Рисунок 307 – ІР-адреса источника





Рисунок 308 – IP-адреса назначения



Рисунок 309 – Порты источника





Рисунок 310 – Порты назначения

28.6 Диагностика статической маршрутизации

Для диагностики статической маршрутизации в **ARMA IF** предусмотрены два подраздела:

 статус маршрутизации («Система» - «Маршруты» - «Статус») – в подразделе приведена таблица маршрутов системы (см. Рисунок 311);

Сис	тема: М	/аршруты	: Статус						
								Q Поиск 10)•
П	ротокол	Получатель	Шлюз	Флажки	Использовать	Максимальный размер кадра	Интерфейс	Имя интерфейса Истекает	Действие
ip	v4	default	192.168.73.2	UGS	607	1500	em1	wan	
ip	v4	10.0.8.0/24	10.0.8.2	UGS	0	1500	ovpns1		Ē
ip	v4	10.0.8.1	link#9	UHS	0	16384	lo0		
ip	v4	10.0.8.2	link#9	UH	0	1500	ovpns1		1
ip	v4	127.0.0.1	link#4	UH	1144	16384	lo0		1
ip	v4	192.168.1.0/24	link#1	U	40	1500	em0	lan	1
ip	v4	192.168.1.1	link#1	UHS	0	16384	lo0		a
ip	v4	192.168.73.0/24	link#2	U	6526	1500	em1	wan	1
ip	v4	192.168.73.2	00:0c:29:a2:bb:3a	UHS	4	1500	em1	wan	1
ip	v4	192.168.73.145	link#2	UHS	0	16384	lo0		1
	« ‹	1 2 3	> >>					Показаны с 1 по 10 и	з 21 записей
	Преобр Включит	азование имен е это, чтобы попыта	ться определить име	на при формир	оовании таблиц. Вклю	чение определения имён увеличивает в	ремя выполнения з	апросов.	Обновить

Рисунок 311 – Диагностика статической маршрутизации

arma.infowatch.ru



• журнал маршрутизации («Система» - «Маршруты» - «Журнал») – в подразделе отображены события изменения маршрутов (см. Рисунок 312).

Система: Маршруты: Журнал

Iara Собщение 020-07-20T11:47:47 radvd[69712]: version 2.18 started 020-07-20T11:47:47 radvd[73613]: returning from radvd main 020-07-20T11:47:47 radvd[73613]: returning from radvd main			Q Поиск
020-07-20T11:47:47 radvd[69712]: version 2.18 started 020-07-20T11:47:46 radvd[73613]: returning from radvd main 020-07-20T11:47:46 radvd[73613]: removing /var/run/radvd.pid ((1 > ((1 >	Дата	Сообщение	
020-07-20T11:47:46 radvd[73613]: returning from radvd main 020-07-20T11:47:46 radvd[73613]: removing /var/run/radvd.pid	2020-07-20T11:47:47	radvd[69712]: version 2.18 started	
020-07-20T11:47;46 radvd[73613]: removing /var/run/radvd.pid	2020-07-20T11:47:46	radvd[73613]: returning from radvd main	
« 1 > »	2020-07-20T11:47:46	radvd[73613]: removing /var/run/radvd.pid	
	2020-07-20T11:47:46	radvd[73613]: removing /var/run/radvd.pid	Показаны с 0 по 0 из 0 зап

Рисунок 312 – Журнал статической маршрутизации

28.7 Диагностика динамической маршрутизации

Для диагностики динамической маршрутизации в **ARMA IF** предусмотрены следующие вкладки в подразделе общих настроек динамической маршрутизации (**«Маршрутизация»** - **«Диагностика»** - **«Общие настройки»**):

• «Маршруты IPv4» – отображает данные о маршрутах IPv4 (см. Рисунок 313);

Маршруты ІРv4	Маршруты ІРv6	Запущенна	я конфигу	рация	
Код Сеть	Административная	а дистанция	Метрика	Интерфейс	Время
<u>K > *</u> 0.0.0.0/0				em3	
<u>C > * 172.16.0.0/30</u>				em2	
C > * 192.168.1.0/24				em3	
C > * 192.168.1.5/32				gif0	
. 192.168.1.222/32				em3	
C > * 192.168.1.222/32				gre0	
0 192.168.3.0/24	110		1	em1	00:03:10
C > * 192.168.3.0/24				em1	

Рисунок 313 – Маршруты IPv4

• «Маршруты IPv6» – отображает данные о маршрутах IPv6 (см. Рисунок 314);

Ma	аршруты I	Pv4	Маршр	уты ІРv6	Запуще	енная конф	игурация	
Код	Сеть	Адми	нистрати	вная диста	нция	Метрика	Интерфейс	Время
*	fe80::/64						em0_vlan1024	
*	fe80::/64						lagg0	
*	fe80::/64						gre0	
*	fe80::/64						gif0	
*	fe80::/64						lo0	
*	fe80::/64						em3	
*	fe80::/64						em2	
C > *	fe80::/64						em1	

Рисунок 314 – Маршруты ІРv6

• «Запущенная конфигурация» – отображает общую конфигурацию настроенных динамических маршрутов (см. Рисунок 315).

Маршруты IPv4	Маршруты ІРv6	Запущенная конфигурация
Building configu	ration	
Current configur	ation:	
frr version 3.0.	3	
frr defaults tra	ditional	
1		
log file /var/lo !	g/frr.log notificat	tions
log syslog notif	ications	
interface em1		
ip ospf authent	ication message-dig	gest
ip ospf cost 1		
ip ospf dead-in	terval 2	
ip ospf hello-i	nterval 2	
ip ospf message	-digest-key 1 md5 f	test
!		
router rip		
version z	practed	
redistribute to	nnecteu	
network 192,168	P .3.34/24	
passive-interfa	ce em1	
!		
router ospf		
redistribute st	atic	
redistribute bg	p	
passive-interfa	ce em1	
network 192.168	.3.34/24 area 0.0.0	3.0
area 0.0.0.0 fi	lter-list prefix te	est in
default-informa	tion originate	
1		
router ospf6		
router-1d 192.1	68.1.1	
redistribute st	atic	
: line vtv		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
end		

Рисунок 315 – Запущенная конфигурация



28.7.1 **OSPF**

Для просмотра данных о настройке динамической маршрутизации по протоколу OSPF в **ARMA IF** предусмотрены следующие вкладки в подразделе OSPF динамической маршрутизации (**«Маршрутизация»** - **«Диагностика»** - **«OSPF»**):

• «Обзор» – отображает общие данные о настройке динамической маршрутизации по протоколу OSPF (см. Рисунок 316);

Марш	рутизация: Диагно	стика: OSP	F			
Обзор	Таблица маршрутизации	База данных	Соседи	Интерфейс		
Общие	настройки					
Соотв	етствие RFC2328					
ASBR						
ID poy	тера					192.168.3.3
Совме	стимость с RFC1583					
Скрыт	ая возможность					
Начал	ьная задержка планирования SF	PF				0
Мини	иальное время удержания					50 Миллисекунды
Макси	мальное время удержания					5000 Миллисекунды
Текуш	ее время удержания					2
SPF Ta	ймер					inactive
Обнов	ить таймер					10
Подсч	ет прикрепленных областей					1
Область	о состояния связи					
					Количество	Контрольная сумма
Внеш	ний LSA				1	0x00001445
Невы	вленный LSA				0	0x0000000
Области						

Рисунок 316 – Обзор

• «Таблица маршрутизация» – отображает таблицу маршрутизации сети/роутера, внешнюю таблицу маршрутизации (см. Рисунок 317);

Обоор Таблица маршрутизации Баз	а данных Соседи Интерфейс				
Таблица маршрутизации сети					
					О, Поиск 10 - Ⅲ-
Тип	Сеть	Стоимость	Область	Через	Через интерфейс
N	192.168.3.0/24	1	NaN	Подключённые напрямую	eml
4 4 1 × x					Показаны с 1 по 1 из 1 записей
Таблица маршрутизации маршрутизатор	a				
					Q Поиск 10 + ⊞+
Тип	Стоимость	Область	ASBR	Через	Через интерфейс
			Нет данных		
* < 1 > *					Показаны с 0 по 0 из 0 записей
Внешняя таблица маршрутизации					
					Q Поиск 10 • III •
Тип	Сеть	Стоимость	Ter	Через	Через интерфейс
			Нет данных		
e < 1 > >					Показаны с 0 по 0 из 0 записей

Рисунок 317 – Таблица маршрутизации

• «База данных» – отображает таблицы состояний связи (см. Рисунок 318);



Маршрутизация: Диагностика	a: OSPF				D .
Обзор Таблица маршрутизации Беза	данных Соседи Интерфейс				
ID маршрутизатора 192.168.3.	3				
Область состояния связи маршрутизатора					
Area 0.0.0.0					Q Поиск 10 - Ш-
ID связи	Маршрутизатор ADV	Возраст	Номер последовательности	Контрольная сумма	Счётчик соединений
192.168.3.3	192.168.3.3	476	0x80000003	0x60a2	1
		0			0
4 4 1 > x					Показаны с 1 по 2 из 2 записей
Сетевая область состояния связи					
Внешние состояния					
					Q Поиск 10 - Ш-
ID связи	Маршрутизатор ADV	Возраст	Номер последовательности	Контрольная сумма	Маршрут
0.0.0.0	192.168.3.3	478	0x80000001	0x1445	E2 0.0.0.0/0 [0x0]
		0			
		0			
4 4 1 5 s					Показаны с 1 по 3 из 3 записей

Рисунок 318 – База данных

• «Соседи» – отображает таблицу соседей (см. Рисунок 319);

Ofsop	Таблица маршрути	зации База данных	Соседи Интерфейс							
								٩	Поиск 10-	•
ID coce	цней связи	Приоритет	Состояние	Тайм-аут	Адрес	Интерфейс	RXmtL	RqstL	DBsmL	
					Нет данных					
6	< 1 > »								Показаны с 0 по 0 из 0 за	писей
				_						

Рисунок 319 – Соседи

• «Интерфейс» – отображает данные о настроенных интерфейсах (см. Рисунок 320).

Маршрутизация: Диагностика: OSPF	
Обзор Таблица маршрутизации База данных Соседи Интерфейс	
eml	
Включен	
Agpec	192.168.3.3/24
Вещание	192.168.3.255
Область	0.0.0.0
Обнаружено несовпадение МТU	
ID роутера	192.168.3.3
Тип сети	BROADCAST
Стоимость	1
Задержка передачи	1
Состояние	DR
Приоритет	1
Резервный назначенный маршрутизатор	
Члены многоадресной группы	<none></none>
Интервалы	Интервал приветствия: 2 Интервал молчания: 2 Интервал ожидания: 2 Интервал ретрансляции 5
unparsed	No Hellos (Passive interface)
Подочет соседних связей	0
Подсчет примыкающих соседних связей	0

Рисунок 320 – Интерфейс



28.8 Диагностика COB/IPS

Для просмотра данных COB/IPS в **ARMA IF**, в подразделе администрирования COB (**«Обнаружение вторжений»** - **«Администрирование»**), предусмотрена вкладка **«Журналирование»** (см. Рисунок 321).

бнаруж	ение втор	жений: Ад	цминистриро	вани	1e			Þ	8
Настройки	Сохранение	Правила	Журналирование	Pac	писание				
				Q	Поиск		S	20 -	•
Дата		Сообщение							
15 марта 20	22, 08:38:20	suricata[92206]: [100232] <notice&< td=""><td>gt; Thi</td><td>reads created -> \</td><td>V: 1 FM:</td><td>1 FR: 1</td><td>Engines</td><td>tarted.</td></notice&<>	gt; Thi	reads created -> \	V: 1 FM:	1 FR: 1	Engines	tarted.
15 марта 20	22, 08:38:20	suricata[92206]: [100251] <notice&g< td=""><td>gt; Rin</td><td>ig buffer initialized v</td><td>vith 19 f</td><td>iles.</td><td></td><td></td></notice&g<>	gt; Rin	ig buffer initialized v	vith 19 f	iles.		
15 марта 20	22, 08:37:26	suricata[92206 parsing signatu detected"; flov decode; sid:22 events.rules at]: [100232] <error> ure "alert modbus any a v:to_server; app-layer-e 50009; rev:2;)" from file line 18</error> 	;; [ERF any -> event:m /usr/loo	CODE: SC_ERR_INV ;; any any (msg:"SUF odbus.flooded; clas cal/etc/suricata/opn	ALID_SI RICATA N stype:pi sense.ri	GNATUI /Iodbus rotocol- ules/mo	RE(39)] - Request comma odbus-	error flood nd-
		Рисунок	321 — Лиагн	iocm	ика COB/II	Dς			

28.9 Диагностика синхронизации времени

Для просмотра данных об синхронизации времени в **ARMA IF** предусмотрен подраздел статуса сетевого времени (**«Службы»** - **«Сетевое время»** - **«Статус»**) (см. Рисунок 322), показывающий текущий статус сетевого времени.

Службы: Сетевое время: Статус												
Статус протокола сетевого времени												
Статус	Сервер	RefID	Часовой слой	Тип	Когда	Опрос	Охват	Задержка	Смещение	Неустойчивость		
Кандидат	91.209.94.10	62.231.6.98	2	u	284	512	377	31.225	-2.339	0.834		
Активный пир	5.183.147.2	.PPS.	1	u	58	512	355	104.091	-1.687	2.295		
Резко отклоняющееся значение	80.82.244.120	202.70.69.81	2	u	75	512	377	86.085	-0.247	47.141		
Кандидат	85.21.78.91	89.109.251.21	2	u	85	512	377	31.434	-1.902	0.526		

Рисунок 322 – Диагностика синхронизации времени

28.10 Анализ дампа трафика

Для просмотра и анализа дампа трафика, захваченного СОВ, в **ARMA IF** предусмотрен подраздел журналирования (**«Сеть»** - **«Анализ трафика»** - **«Журналирование»**) (см. Рисунок 323). Для отображения записей необходимо выбрать из выпадающего списка в верхней левой части формы требуемый файл журнала. Разбиение журналов осуществляется по дате и времени начала записи.



Сеть: Анализ трафика: Журналирование

Нажмите кнопку обновления для обновления результатов после изменения фильтра										
12 апреля 2022, 16:30:44 🔹 Фильтр отображения										
					♥ 50 - ■-					
Дата	Отправитель	Получатель	Протокол	Содержание	Действия					
12 апреля 2022, 16:30	fe80::64b9:bcb4:	ff02::1:2	DHCPv6	157 Solicit XID: 0x93c029 CID: 0001000128e602ba000c29b6c909	0					
12 апреля 2022, 16:30	192.168.73.1	192.168.73.145	ТСР	60 [TCP segment of a reassembled PDU]	0					
12 апреля 2022, 16:30	192.168.73.145	192.168.73.1	TCP	54 443 → 54093 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0	0					
12 апреля 2022, 16:30	192.168.73.1	192.168.73.145	ТСР	60 [TCP Keep-Alive] 54093 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4103 Len=1	0					
12 апреля 2022, 16:30	192.168.73.145	192.168.73.1	ТСР	54 [TCP Keep-Alive ACK] 443 \rightarrow 54093 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0	0					
12 апреля 2022, 16:31	192.168.73.1	192.168.73.145	ТСР	60 [TCP Keep-Alive] 54093 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4103 Len=1	0					
12 апреля 2022, 16:31	192.168.73.145	192.168.73.1	ТСР	54 [TCP Keep-Alive ACK] 443 → 54093 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0	0					

Рисунок 323 – Анализ трафика

ARMA IF позволяет обнаруживать вторжения и осуществлять мониторинг следующих протоколов:

- Modbus TCP;
- Modbus TCP x90 func. code (UMAS);
- S7 Communication | S7 Communication plus;
- OPC DA | OPC UA;
- IEC 60870-5-104;
- IEC 61850-8-1 MMS;
- IEC 61850-8-1 GOOSE;
- ENIP / CIP;
- KRUG Круг ПК-контроллер;
- Profinet;
- DNP3.

28.11 Диагностика состояния ARMA IF

28.11.1 Снимок состояний

Для просмотра активных состояний в текущий момент времени в **ARMA IF** предусмотрен подраздел состояний **ARMA IF** (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«Снимок состояний»**) (см. Рисунок 324).


Межсетевой :	Межсетевой экран: Диагностика: Снимок состояний							
Общее количество	о состояний в данный	момент	Выражение фильтра:					
4					Фильтр трафика			
Интерфейс	Протокол	Отправитель -> Маршрутизатор -> Получатель	5	Состояние				
all	tcp	192.168.1.1:443 <- 192.168.1.100:55122		FIN_WAIT_2:FIN_WAIT	_2	×		
all	tcp	192.168.1.1:443 <- 192.168.1.100:55124		FIN_WAIT_2:FIN_WAIT	_2	×		
all	tcp	192.168.1.1:443 <- 192.168.1.100:55126		FIN_WAIT_2:FIN_WAIT	_2	×		
all	tcp	192.168.1.1:443 <- 192.168.1.100:55172		ESTABLISHED:ESTABL	ISHED	×		

Рисунок 324 – Снимок состояний МЭ

28.11.2 Сброс состояний

Для удаления активных состояний и/или отслеживания источника в **ARMA IF** предусмотрен подраздел сброса состояний (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«Сброс состояний»**) (см. Рисунок 325). Для выполнения данных действий необходимо установить соответствующий флажок и нажать **кнопку «Очистить»**.

lежсетевой экран: Диагностика: Сброс состояний
🗹 Таблица состояний межсетевого экрана
Очистка таблиц состояний удалит все записи из соответствующих таблиц. Это означает, что все соединения будут разорваны, и нужно будет их повторно установить. Эта функция может потребоваться, если были внесены значительные изменения в правила межсетевого экрана цили NAT, особенно если присуствуют открытые соединения по сопоставляемым адресам с использованием протокола IP (например, для PPTP или IPv6).
Обычно межсетевой экран оставляет таблицы состояний без изменений, когда правила меняются.
Примечание: если вы очистили таблицу состояний мексетевого экрана, сеанс браузера может зависнуть после нажатия на клавишу «Очистить». В таком случае просто обновите страницу для продолжения.
🗹 проверка источника межсетевым экраном
Очистка таблицы проверок источника удалит все ассоциации адресов источника/назначения. Это значит, что «фиксированные» ассоциации адрес источника/назначения будут стерты для всек клиентов.
Состояния активных соединений не будут очищены, только проверки источников.
Ourcms.

Рисунок 325 – Сброс состояний МЭ

28.11.3 Сводка состояний

Для просмотра состояний МЭ в **ARMA IF** предусмотрен подраздел сводки состояний (**«Межсетевой экран»** - **«Диагностика»** - **«Сводка состояний»**).

Подраздел позволяет просматривать данные, отсортированные по таблицам:

• «По IP-адресу источника» – Рисунок 326;

Межсетевой экран: Диагностика: Сводка состояний

По IP-адресу источника							
IP-адрес	# Состояния	Протокол	# Состояния	Порт источника	Порт назначения		
192.168.1.1	2						
		tcp	2	1	2		
192.168.159.139	4						
		udp	4	1	1		

Рисунок 326 – Сводка состояний МЭ «По IP-адресу источника»

• «По IP-адресу назначения» – Рисунок 327;

arma.infowatch.ru



По IP-адресу назначения					
IP-adpec	# Состояния	Proto	# Состояния	Порт источника	Порт назначения
127.0.0.1	4				
		udp	4	3	3
192.168.1.100	5				
		tcp	5	1	5

Рисунок 327 – Сводка состояний МЭ «По IP-адресу назначения»

• «Всего по IP-адресу» – Рисунок 328;

Всего по IP-адресу					
IP-адрес	# Состояния	Proto	# Состояния	Порт источника	Порт назначения
127.0.0.1	8				
		udp	8	3	3
192.168.1.1	5				
		tcp	5	1	5
192.168.1.100	5				
		tcp	5	1	5

Рисунок 328 – Сводка состояний МЭ «Всего по IP-адресу»

• «По паре IP-адресов» – Рисунок 329.

По паре ІР-адресов					
ІР-адрес	# Состояния	Proto	# Состояния	Порт источника	Порт назначения
192.168.1.1 -> 192.168.1.100	5				
		tcp	5	1	5
127.0.0.1 -> 127.0.0.1	4				
		udp	4	3	3

Рисунок 329 – Сводка состояний МЭ «По паре IP-адресов»

28.12 Статистика трафика

Для просмотра текущей загрузки всех сетевых интерфейсов в режиме реального времени в **ARMA IF** предусмотрен подраздел отслеживания трафика (**«Создание отчетов»** - **«Трафик»**) (см. Рисунок 330).



Создание отчетов: Трафик					
Входящая скорость (бит/с)					
^{36k}				LAN C	OPT1 🔴 WAN 🥚 IPsec
30k 20k 10k					
Исходящая скорость (бит/с)					
52k 40k 20k 0.0)PT1 • WAN • IPsec
Интерфейс Сортировать по		Фильтр трафика	Отображать		Верхний предел
LAN • Bxog Bw	¥	Локальный •	IP-адрес	~	10 •
IP-адрес хоста	Входящая пропускная И способность с	Ісходящая пропускная Всего получ пособность	ено	Всего отправлено	
192.168.1.200	Л 0.00Ь	∧ 0.00b 396.19k		81.69k	

Рисунок 330 – Трафик

28.13 Monit

Сервис Monit является встроенным в систему пакетом. Это утилита мониторинга с возможностью выполнения скриптов в качестве реакции на заданное событие.

Monit используется для следующих действий:

- отслеживание состояния серверов доступность, потребление ресурсов;
- **мониторинг сервисов** состояние, потребляемые ресурсы, количество дочерних процессов;
- **мониторинг сетевых сервисов** возможность подключения и корректность ответа;
- **выполнение действий** встроенных или собственных, созданных с помощью скриптов, при достижении определенных событий;
- **отправка уведомлений** по электронной почте или в централизованный веб-интерфейс Monit.

29 УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Раздел «Питание» позволяет перезагрузить и выключить систему, а также выйти из учетной записи пользователя.

29.1 Перезагрузка

Для перезагрузки системы необходимо перейти в подраздел управления питанием (**«Система»** - **«Питание»** - **«Перезагрузка»**) и нажать **кнопку «Да»** (см. Рисунок 331). После перезагрузки системы откроется окно входа в систему.

Система: Питание: Перезагрузка

Вы уве	Вы уверены, что хотите перезагрузить систему?					
Да	Нет					

Рисунок 331 – Перезагрузка системы

29.2 Выключение

Для выключения системы необходимо перейти в подраздел управления питанием (**«Система»** - **«Питание»** - **«Выключение»**) и нажать **кнопку «Да»** (см. Рисунок 332). Система завершит свою работу.

Система: Питание: Выключение



Рисунок 332 – Выключение системы

29.3 Выход

Для выхода из УЗ пользователя необходимо нажать на иконку пользователя в верхней правой части веб-интерфейса и выбрать **«Выйти»** (см. Рисунок 333). Произойдет моментальный выход из системы и откроется окно входа в систему.



Рисунок 333 – Выход из УЗ

30 ЖУРНАЛИРОВАНИЕ

30.1 Общие настройки журналирования

В подразделе журналирования (**«Система»** - **«Настройки»** - **«Журналирование»**) содержаться настройки, позволяющие управлять журналированием в системе.

Общие параметры журналирования:

- «Обратный порядок отображения» при включении данного параметра последние записи в журнале отображаются сверху списка;
- «Размер журнала (байт)» в поле существует возможность задать размер файлов журнала. По умолчанию размер 500 Кб;
- «Журнал веб-сервера» при включении данного параметра ошибки вебсервера, в том числе портала авторизации, будут записаны в главный системный журнал;
- «Локальные записи» при включении данного параметра запись журнала на локальный диск производиться не будет;
- «Сброс записей» при нажатии кнопки «Очистить файлы журналов» будет произведена очистка всех локальных журналов.

30.1.1 Настройки журналирования событий МЭ

Выбор регистрируемых событий для журналирования межсетевого экрана производится в подразделе журналирования (**«Система»** - **«Настройки»** - **«Журналирование»**).



Система: Настройки: Журналирование

Локальные опции записи		справка 🕥
Обратный порядок отображения		
Размер журнала (байт)		
Особытия межсетевого экрана по умолчанию	☑ Журналировать пакеты, соответствующие правилам блокировки по умолчанию из набора правил	
	☑ Журналировать пакеты, соответствующие правилам разрешения по умолчанию из набора правил	
	✓Журналировать пакеты, блокированные правилом «Блокировать bogon сети»	
	✓Журналировать пакеты, блокированные правилом «Блокировать частные сети»	
🚯 Журнал веб-сервера	Ошибка записи из-за сбоя сервера	
Окальные записи	🗆 Выключить запись журнала на локальный диск	
Оброс записей	Очистить файлы журналов	
	Сохранить	

Рисунок 334 – Настройка журналирования

В данном подразделе существует возможность выбрать события, генерируемые **ARMA IF** и подлежащие журналированию.

Выбор событий осуществляется установкой/снятия флажка напротив события, для применения изменения необходимо нажать кнопку «Сохранить». По умолчанию флажки установлены напротив всех событий.

Существует возможность журналировать пакеты, соответствующие правилам МЭ. Для этого необходимо в параметрах создаваемого/созданного правила (см. Раздел 1.1.1) установить флажок напротив параметра **«Журналирование»** (см. Рисунок 335).

🕄 Журналирование	🗹 Журналировать пакеты,соответствующие правилу
------------------	--

Рисунок 335 – Включение журналирования для правил МЭ

30.1.2 Настройки журналирования действий пользователей

Для включения журналирования действий пользователей необходимо перейти в подраздел администрирования **ARMA IF** (**«Система»** - **«Настройки»** - **«Администрирование»**) и поставить флажок в поле **«Журнал доступа»**. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку **«Сохранить»**.



Рисунок 336 – Включение журналирования доступа пользователей



30.2 Журналы МЭ

Журналы МЭ находятся в подразделе журналов МЭ (**«Межсетевой экран»** - **«Журналы»**).

Журналы МЭ в **ARMA IF** делятся на два вида:

- «В реальном времени»;
- «Открытый вид».

Дополнительно присутствует подраздел «**Обзор**», содержащий в себе различные круговые диаграммы.

30.2.1 Журнал «В реальном времени»

Межсетевой экран: Журналы: В реальном времени

Журнал отображает события МЭ в режиме реального времени в виде списка с динамическим изменением (см. Рисунок 337). Блокированные пакеты выделяются красным цветом, разрешённые – зелёным.

Нажатие **кнопки** «) » напротив записи откроет форму с дополнительной информацией о записи.

	фильтр						25 •	 ✓ З Автоматическое обн □ Q Отображать имена х 	ювлени (остов
	Интерфейс		Время	Отправитель	Получате	ль Проток	ол Метка		
	lo0	≯	Dec 15 15:02:28	127.0.0.1:51114	127.0.0.1:8	050 tcp	Pass loopba	ack	0
	lo0	÷	Dec 15 15:02:28	127.0.0.1:51114	127.0.0.1:8	050 tcp	Let out any	thing from firewall host itself	0
	lo0	≯	Dec 15 15:02:22	127.0.0.1:10805	127.0.0.1:8	050 tcp	Pass loopba	ack	0
	lo0	÷	Dec 15 15:02:22	127.0.0.1:10805	127.0.0.1:8	050 tcp	Let out any	thing from firewall host itself	0
	lo0	≯	Dec 15 15:02:16	127.0.0.1:32694	127.0.0.1:8	050 tcp	Pass loopba	ack	0
	lo0	÷	Dec 15 15:02:16	127.0.0.1:32694	127.0.0.1:8	050 tcp	Let out any	thing from firewall host itself	0
0	wan	≯	Dec 15 15:02:15	192.168.73.1:138	192.168.73	.255:138 udp	Правило 6	локировки по умолчанию	0
	lo0	≯	Dec 15 15:02:10	127.0.0.1:19044	127.0.0.1:8	050 tcp	Pass loopba	ack	0
	100	4	Doc 15 15:02:10	127.0.0.1.10044	127.0.0.1.9	050 top	Let out any	thing from firewall heat itself	

Рисунок 337 – Журнал событий МЭ в реальном времени

30.2.2 Журнал «Открытый вид»

Журнал (см. Рисунок 338) хранит в оригинальном формате, в виде одной текстовой строки, без дополнительной обработки, следующие события МЭ:

- общие правила;
- правила конкретных интерфейсов;
- АРІ правила;
- автоматически генерируемые правила МЭ при включении отдельных опций веб-интерфейса.

При нажатии **кнопки «Очистить журнал»** в нижней части страницы будет предложено удалить весь журнал МЭ.

Межсетевой экран	Межсетевой экран: Журналы: Открытый вид						
Дата	Сообщение						
16 декабря 2021, 15:45:41	filterlog: 66,,,,0,lo0,match,pass,in,4,0x0,,64,0,0,DF,6,tcp,60,127.0.0.1,127.0.0.1,5583,8050,0,S,1865857871,,6 5228,,mss;nop;wscale;sackOK;TS						
16 декабря 2021, 15:45:41	filterlog: 67,,,,0,lo0,match,pass,out,4,0x0,,64,0,0,DF,6,tcp,60,127.0.0.1,127.0.0.1,5583,8050,0,S,1865857871,, 65228,,mss;nop;wscale;sackOK;TS						
16 декабря 2021, 15:45:10	filterlog: 66,,,,0,lo0,match,pass,in,4,0x0,,64,0,0,DF,6,tcp,60,127.0.0.1,127.0.0.1,25018,8050,0,S,4218024658,, 65228,,mss;nop;wscale;sackOK;TS						
16 декабря 2021, 15:45:10	filterlog: 67,,,0,lo0,match,pass,out,4,0x0,,64,0,0,DF,6,tcp,60,127.0.0.1,127.0.0.1,25018,8050,0,S,4218024658, ,65228,,mss;nop;wscale;sackOK;TS						

Рисунок 338 – Журнал событий МЭ, открытый вид

30.2.3 Подраздел «Обзор»

Подраздел содержит в себе следующие круговые диаграммы:

- «Действия» отображает процентное соотношение основных действий, которые были применены правилами: «pass» – разрешить / «block»(«drop»/«reject») – блокировать;
- «Интерфейсы» отображает процентное соотношение интерфейсов, на которых срабатывали правила. На данной диаграмме возможно проанализировать, на каком интерфейсе правила срабатывают чаще;
- «Протоколы» отображает процентное соотношение протоколов, при работе которых были сработаны правила МЭ: UDP, TCP, ICMP, и т.д.;
- «**IP-адреса источника**» отображает процентное соотношение IP-адресов, с которых отправлялись пакеты, отмеченные в сработавшем правиле МЭ;
- «**IP-адреса назначения**» отображает процентное соотношение IP-адресов, для которых отправлялись пакеты, отмеченные в сработавшем правиле МЭ;
- «Порты источника» отображает процентное соотношение портов источников, с которых отправлялись пакеты, отмеченные в сработавшем правиле МЭ;

• «Порты назначения» – отображает процентное соотношение портов назначения, для которых отправлялись пакеты, отмеченные в сработавшем правиле МЭ.

30.3 Журналы СОВ

Настройка журналирования СОВ производится в подразделе администрирования СОВ («Обнаружение вторжений» - «Администрирование»), вкладка «Настройка».

Имеется 4 параметра для управления журналированием событий СОВ:

- «Архивировать журнал» задаёт периодичность архивирования журналов предупреждений СОВ. По умолчанию каждое воскресенье в 23:00;
- «Сохранить журналы» указывает количество файлов журналов СОВ, хранящихся в **ARMA IF**;
- «Содержимое пакета для журнала» добавляет в журнал полезную нагрузку пакета трафика;
- «Журналировать пакет» добавляет в журнал весь пакет трафика.

Последние два параметра доступны при переключении выключателя «**расширенный режим**».

Для СОВ предусмотрено два журнала:

- «Журнал работы СОВ»;
- «Журнал ошибок работы сигнатур СОВ».

30.3.1 Журнал ошибок работы сигнатур СОВ

Журнал (см. Рисунок 339) расположен на вкладке **«Журналирование»** подраздела администрирования СОВ (**«Обнаружение вторжений»** - **«Администрирование»**) и разделен на две части:

- «Журнал СОВ» хранит записи, содержащие ошибки и предупреждения ПО «Suricata» о невозможности запустить или включить какие-либо сигнатуры с указанием причины;
- «Журнал загрузки правил» хранит записи, содержащие ошибки и предупреждения загрузки правил СОВ.

Переключение происходит в выпадающем списке в верхней части формы подраздела. Также в верхней части формы подраздела находятся форма поиска и выпадающий список выбора уровня сообщений.

При нажатии **кнопки «Очистить журнал»** в нижней части формы будет предложено удалить весь журнал МЭ.



Эбнаружение вторжений: Администрирование 🕞 🕫								0	
łастройки	Сохранение	Правила	Журналиров	ание	Расписание				
Q	Поиск	Журн	нал СОВ	•	Bce	•	S	20 -	•
Дата		Сообщение							
4 мая 2022, 3	10:34:25	suricata[33822 Generic Protoc]: [Alert] [1:22100 col Command De)46:2] SUR code] [Pric	ICATA STREAM SHUTDO ority: 3] {TCP} 192.168.56	WN RST inv 5.1:9003 -> 1	alid ac .92.168	k [Classi 9.73.146:	fication: 38651
4 мая 2022, 10:34:25 suricata[3: Generic Pr			:]: [Alert] [1:22100 ol Command De	045:2] SUR code] [Pric	ICATA STREAM Packet w ority: 3] {TCP} 192.168.56	vith invalid a 5.1:9003 -> 1	ock [Cla 92.168	assificati 8.73.146:	on: 38651
4 мая 2022, 10:29:45		suricata[33822 Generic Protoc	:]: [Alert] [1:22100 ol Command De	046:2] SUR code] [Pric	ICATA STREAM SHUTDO ority: 3] {TCP} 192.168.56	WN RST inv 5.1:9003 -> 1	alid ac .92.168	k [Classi 8.73.146:	fication: 35775

Рисунок 339 – Журнал ошибок работы сигнатур СОВ

30.3.2 Журнал предупреждений СОВ

Журнал (см. Рисунок 340) хранит записи о срабатывании правилах СОВ.

Журнал расположен в подразделе предупреждений СОВ («Обнаружение вторжений» - «Предупреждения (Alerts)»).

Обнаружение вторжений: Пр	редупреждения (Alerts)
---------------------------	------------------------

					T 2021/12/06 18:3	6	•	🛓 100 🔻 Поиск	C
SID	Действие	Интерфейс	Отправитель	Порт	Получатель	Порт	Важность	Предупредить (Alert)	Информация
429496728	allowed	em0	192.168.56.12	0	192.168.56.1	0	3	ping test	1
429496728	allowed	em0	192.168.56.1	0	192.168.56.12	0	3	ping test	1
429496728	allowed	em0	192.168.56.12	0	192.168.56.1	0	3	ping test	1
429496728	allowed	em0	192.168.56.1	0	192.168.56.12	0	3	ping test	1
429496728	allowed	em0	192.168.56.12	0	192.168.56.1	0	3	ping test	/
429496728	allowed	em0	192.168.56.1	0	192.168.56.12	0	3	ping test	
	SID 429496728 429496728 429496728 429496728 429496728 429496728 429496728	SID Дейстание 429496728 allowed 429496728 allowed 429496728 allowed 429496728 allowed 429496728 allowed 429496728 allowed 429496728 allowed	SID Дейстане Интерфейс 429496728 allowed em0 429496728 allowed em0	SID Действие Интерфейс Отправитель 429496728 allowed em0 192.168.56.12 429496728 allowed em0 192.168.56.12	SID Дейстани Интерфейс Отправитель Порт 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0	УШ Отправитель Порт Получатель 429496728 аllowed етпо 192.168.56.12 0 192.168.56.12 429496728 allowed етпо 192.168.56.12 0 192.168.56.12	Управодности странитель Порт Получатель Порт 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.1 0 429496728 allowed em0 192.168.56.1 0 192.168.56.1 0	У 2021/12/0618:36 С С SID Действие Интерфейс Отправитель Порт Получатель Порт Важность 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.1 0 3 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.1 0 3 429496728 allowed em0 192.168.56.1 0 3 3 429496728 allowed em0 192.168.56.1 0 192.168.56.1 0 3 429496728 allowed em0 192.168.56.1 0 192.168.56.1 0 3 429496728 allowed <	У 2021/12/06 18:36 С 100 с Поиск SID Действие Интерфейс Отправитель Порт Порт Важность Предупредить (Alert) 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12 0 3 ping test 429496728 allowed em0 192.168.56.12

Рисунок 340 – Журнал предупреждений СОВ

30.4 Системные журналы

Системные журналы располагаются в подразделе журналирования («**Система**» - «**Журналы**»). Всего в подразделе содержится 6 журналов:

- «Журнал syslog»;
- «Backend журнал»;
- «Журнал веб-интерфейса»;
- «Журнал событий безопасности»;
- «Журнал системных событий»;
- «Журнал действий пользователя».



В большинстве системных журналов доступна возможность сохранения записей в текстовый файл с помощью кнопок:

- « сохраняет записи журнала, представленные в данный момент в форме;
- « 📥 » сохраняет все записи журнала.

30.4.1 Журнал syslog

Журнал (см. Рисунок 341) хранит записи, содержащие события следующих типов:

- успешность входа в систему;
- изменение внутреннего представления времени;
- изменение пароля пользователя;
- изменение настроек системы;
- добавление, изменение, удаление и получение информации об элементах системы пользователях, правил МЭ, правил и групп правил СОВ;
- уведомления об отказе модулей;
- успешность доступа пользователей к различным страницам системы;
- сообщения от syslog-парсеров;
- сообщения, связанные с активацией или проверкой лицензии.

Система: Журналы: Журнал Syslog

	Q Поиск С 20-	•				
Дата	Сообщение					
17 декабря 2021, 15:22:05	armaif: Пользователь "root" получил доступ к журналу "/ui/diagnostics/log/core/system (System: Log Files: Syslog journal)"					
17 декабря 2021, 15:14:39	armaif: Пользователь "root" получил доступ к журналу "/ui/diagnostics/log/core/system (System: Log Files: Syslog journal)"					
17 декабря 2021, 15:12:15	dhclient: Creating resolv.conf					

Рисунок 341 – Журнал Syslog

В вни

30.4.2 Backend журнал

Журнал (см. Рисунок 342) хранит записи, содержащие события следующих типов:

 сгенерированные за счет использования API сервера – перезагрузка, остановка, запуск сервисов;

• изменение конфигурации – генерирование конфигураций сервисов при сохранении форм.

		Q Поиск	
Дата	Сообщение		
17 декабря 2021, 15:34:35	configd.py: [a4ad412c-0394-4415-a62b	o-3c9b7d617f41] Show log	
17 декабря 2021, 15:34:17	configd.py:[a2bf606b-8b34-49d5-a21e	e-62b77c7ed132] Show log	
17 декабря 2021, 15:22:05	configd.py: [a64e00ca-1cb4-4bbb-a435	5-728d847c9c21] Show log	
17 декабря 2021, 15:14:39	configd.py: [2e83416e-9a6a-4044-b753	3-ef69347d3b2b] Show log	
17 декабря 2021, 15:06:39	configd.py: [e7cf0038-5db7-45a1-86e5	-9da7e86aed70] Querying user a	ctions log

Рисунок 342 – Backend журнал

30.4.3 Журнал веб-интерфейса

Журнал (см. Рисунок 343) хранит записи, содержащие события веб-сервера lighthttpd.

	Q Поиск	C 20 - Ⅲ-		
Дата	Сообщение			
17 декабря 2021, 12:12:16	lighttpd[55797]: (server.c.1488) server started (lighttpd/1.4.55)			
17 декабря 2021, 12:12:16	lighttpd[7760]: (server.c.1970) server stopped by UID = 0 PID = 60328			
17 декабря 2021, 12:11:50	lighttpd[7760]: (server.c.1488) server started (lighttpd/1.4.55)			
17 декабря 2021, 12:11:50	lighttpd[38882]: (server.c.1970) server stopped by UID = 0 PID = 11291			
17 декабря 2021, 12:11:43	lighttpd[38882]: (server.c.1488) server started (lighttpd/1.4.55)			

30.4.4 Журнал событий безопасности

Журнал (см. Рисунок 344) хранит записи, содержащие события следующих типов:

- Для СОВ срабатывание сигнатур;
- Для МЭ срабатывания правил межсетевого экрана;
- Для arpwatch:
 - о подключение несанкционированного устройства;
 - о обнаружение конфликта IP-адресов;
 - о обнаружение изменения IP, MAC адреса;

- о обнаружение подмены IP-адресов;
- Для портала авторизации запуск/остановка/перезагрузка портала авторизации и лог-файлы с записями о событиях в хронологическом порядке;
- Для антивируса заблокированные вирусы и вирусные файлы.

Система: Журналы: Журнал событий безопасности

			PDF					•	Экспорт
						Ţ	ø	20 -	•
Дата	Механизм	Отправитель	Получатель	Действие	Описани	e	Имя пользо	ователя	Info
17 декабря 2021, 15:37	Межсетевой экран	127.0.0.1	127.0.0.1	разрешение (pass)	Pass loopback				0
17 декабря 2021, 15:37	Межсетевой экран	127.0.0.1	127.0.0.1	разрешение (pass)	Let out anything from firev host itself	vall f			0
17 декабря 2021, 15:36	Межсетевой экран	192.168.73.145	45.154.255.240	разрешение (pass)	Let out anything from firev host itself (force gw)	vall f			0

Рисунок 344 – Журнал событий безопасности

Нажатие **кнопки** « напротив записи откроет форму с дополнительной информацией о записи.

Для экспорта журнала необходимо в верхней части страницы выбрать формат файла и нажать **кнопку «Экспорт»**.

30.4.5 Журнал системных событий

Журнал (см. Рисунок 345) хранит записи, содержащие события следующих типов:

- NTP-сервер:
 - о запуск, остановка или перезагрузка сервера;
 - о успешная синхронизация времени;
 - о отсутствие подключение к NTP-серверу;
- Сбой портала авторизации неуспешная попытка входа в портал авторизации;
- COB:
 - о запуск, остановка или перезагрузка СОВ;

- о сбой СОВ;
- События, связанные с состоянием интерфейса CARP;
- События контроля целостности;
- Запуск веб-сервера;
- Неуспешный доступ к странице веб-интерфейса;
- Сообщения при загрузке системы.

Система: Журналы: Журнал системных событий

		PDF		• Экспорт	
Лата	Сообщение		▼ S 2	20 -	
17 декабря 2021, 14:04	Не удалось загрузить пра файла /usr/local/etc/suric	авило системы обнаружения вто ata/opnsense.rules/modbus-ever	оржений. Правило на nts.rules составлено не	строке 18 верно	
17 декабря 2021, 14:04	Не удалось загрузить правило системы обнаружения вторжений. Правило на строке 16 файла /usr/local/etc/suricata/opnsense.rules/modbus-events.rules составлено не верно				
17 декабря 2021, 14:04	Не удалось загрузить пр	авило системы обнаружения вто	оржений. Правило на	строке 14	

Рисунок 345 – Журнал системных событий

Для экспорта журнала необходимо в верхней части страницы выбрать формат файла и нажать **кнопку «Экспорт»**.

30.4.6 Журнал действий пользователя

Журнал (см. Рисунок 346) хранит записи, содержащие события следующих типов:

- включение/отключение МЭ;
- включение/отключение COB;
- добавление/изменение/удаление правил МЭ;
- изменение настроек МЭ;
- изменение правил СОВ;
- изменение настроек СОВ;
- успешная/неуспешная авторизация в граф. интерфейс и интерфейс консоли;
- изменение размера записей в webgui журнале;
- сообщения при работе с пользователями и группами пользователей;

- сообщения, связанные с изменением настроек мониторинга состояния системы на странице анализа трафика, настроек monit;
- перезагрузка системы;
- информация о нештатном завершении системы.

Система: Журналы: Журнал действий пользователя

		PDF					Экспорт	
				T	S	20 🕶	•	
Дата	Имя пользователя	Address	Действия				Статус	
17 декабря 2021, 09:59	root	192.168.73.1	С IP-адреса 192.168.73.1 была успешная попытка входа поли графический интерфейс	произв ьзовате	зедена елем 'r	oot'в		
17 декабря 2021, 08:52			Обнаружено нештатное завер	ошение	систе	мы		
17 rokofna 2021 09:52								

Рисунок 346 – Журнал действий пользователя

Для экспорта журнала необходимо в верхней части страницы выбрать формат файла и нажать **кнопку «Экспорт»**.

30.5 Журналы маршрутизации

Журналы маршрутизации делятся на два типа:

- «Журнал статической маршрутизации»;
- «Журнал динамической маршрутизации».

30.5.1 Журнал статической маршрутизации

Журнал (см. Рисунок 347) хранит записи, содержащие сообщения от протоколов маршрутизации ZEBRA, OSPF/OSPF6, RIP, а также от других сервисов, работающих со статическими маршрутами сети, например, radvd и rtsold.

Журнал расположен в подразделе журналирования маршрутизации («Система» - «Маршруты» - «Журнал»).



Система: Маршруты: Журнал

		Q	Поиск	S	20 -	•
Дата	Сообщение					
15 декабря 2021, 07:13:53	radvd[74347]: version 2.18 started					
14 декабря 2021, 14:14:06	radvd[91244]: version 2.18 started					
14 декабря 2021, 14:14:06	radvd[56323]: returning from radvd main					
14 декабря 2021, 14:14:06	radvd[56323]: removing /var/run/radvd.pid					
14 декабря 2021, 14:14:06	radvd[56323]: sending stop adverts					
14 декабря 2021, 14:14:06	radvd[56323]: exiting, 1 sigterm(s) receive	d				
_						

Рисунок 347 – Журнал статической маршрутизации

30.5.2 Журнал динамической маршрутизации

Основой работы данного журнала является ПО Quagga. По умолчанию ведение данного журнала выключено.

Журнал (см. Рисунок 348) хранит записи, содержащие сообщения от протоколов маршрутизации ZEBRA, OSPF/OSPF6, RIP, задействованных в процессе динамической маршрутизации, следующих типов:

- hello-сообщения от ZEBRA и другие сообщения протокола ZEBRA;
- сообщения от OSPF/OSPF6;
- сообщения от протокола RIP;
- ошибки конфигурации протоколов динамической маршрутизации;
- запуск, остановка или перезагрузка сервиса quagga (frr).

Журнал расположен в подразделе журналирования маршрутизации («Маршрутизация» - «Диагностика» - «Журналирование»).

Для включения наполнения журнала необходимо перейти в подраздел общих настроек маршрутизации («Маршрутизация» - «Общие настройки»), установить флажки для параметров «Включить» и «Создание файла журнала» и нажать кнопку «Сохранить».

Маршрутизация:	Диагностика: Ж	урналирование

Дата	Время	Службы	Сообщение
12.04.2022	16:59:01	ZEBRA	zebra 3.0.3 starting: vty@2601
12.04.2022	16:59:56	ZEBRA	Terminating on signal
12.04.2022	16:59:56	ZEBRA	zebra 3.0.3 starting: vty@2601
12.04.2022	17:00:07	RIP	ripd 3.0.3 starting: vty@2602
12.04.2022	17:00:07	OSPF	MPLS-TE(initialize_linkparams) Could not find corresponding OSPF Interface for em1

Рисунок 348 – Журнал динамической маршрутизации

30.6 Журнал портала авторизации

Журнал (см. Рисунок 349) хранит записи, содержащие информацию о работе сервиса Captive Portal, отвечающего за работу портала авторизации. В журнале представлены следующие типы событий:

- сообщение об отсутствии у пользователя доступа к определенному URL;
- запуск, остановка или перезагрузка сервиса;
- ошибки сервиса.

Журнал расположен в подразделе журналирования портала авторизации (**«Службы»** - **«Портал авторизации»** - **«Журнал»**).

Службы: Портал авторизации: Журнал

		Q	Поиск	S	20 -	•
Дата	Сообщение					
16 декабря 2021, 17:05:18	config[17861]: Service suricata started	ł				
16 декабря 2021, 17:05:18	config[17861]: [OPNsense\IDS\IDS:ge найдено.	neral.Up	dateCron] Связанное за	дание п	ланиров	щика не
14 декабря 2021, 08:31:30	api[72809]: uri /ui/js/from_opnsense_	legacy.j	s?v=5c29362b6ea1663a n	ot acces	sible for (user root

Рисунок 349 – Журнал портала авторизации

30.7 Журнал DHCPv4

Журнал (см. Рисунок 350) хранит записи, содержащие события о работе DHCPсервера на сетевых интерфейсах следующих типов:

- включение DHCP-сервера на интерфейсе;
- назначение IP-адреса устройству в сети.

Журнал расположен в подразделе журналирования DHCP (**«Службы»** - **«DHCPv4»** - **«Журнал»**).



Службы: DHCPv4: Журнал

		Q	Поиск		S	20 🕶	•
Дата	Сообщение						
15 декабря 2021, 07:55:13	dhcpd: Server starting service.						
15 декабря 2021, 07:55:13	dhcpd: Sending on Socket/fallback/fa	lback-n	et				
15 декабря 2021, 07:55:13	dhcpd: Sending on BPF/em0/00:0c:29:	a2:bb:3	0/192.168.1.0/24				
15 декабря 2021, 07:55:13	dhcpd: Listening on BPF/em0/00:0c:29	:a2:bb:	30/192.168.1.0/24				
15 декабря 2021, 07:55:13	dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.						

Рисунок 350 – Журнал DHCPv4

30.8 Журнал NTP

Журнал (см. Рисунок 351) хранит записи, содержащие события о работе сервиса NTP следующих типов:

- запуск, остановка или перезагрузка сервиса;
- ошибки сервиса;
- успешность синхронизации времени.

Журнал расположен в подразделе журналирования сетевого времени (**«Службы»** - **«Сетевое время»** - **«Журнал»**).

Службы: Сетевое время: Журнал

	C	Поиск	G 20 - Ⅲ-
Дата	Сообщение		
20 декабря 2021, 16:09:35	ntpd[49914]: receive: Unexpected origin tin	estamp 0xe56aff0f.de42b43	7 does not match aorg
	0000000000.00000000 from server@192.36.	143.130 xmt 0xe56aff0f.8d37	7d37f
20 декабря 2021, 15:30:56	ntpd[49914]: receive: Unexpected origin tin	estamp 0xe56af5fe.dea4305	51 does not match aorg
	0xe56af5ff.dec13ade from server@77.37.13	3.237 xmt 0xe56af5fe.d4e14o	ca7
20 декабря 2021, 14:03:45	ntpd[49914]: receive: Unexpected origin tin	estamp 0xe56ae191.de41df	10 does not match aorg
	0000000000.0000000 from server@192.36.	143.130 xmt 0xe56ae191.72d	d17e66
20 декабря 2021, 13:41:16	ntpd[49914]: receive: Unexpected origin tin	estamp 0xe56adc4c.de3b37	72a does not match aorg
	0000000000.00000000 from server@192.36.	143.130 xmt 0xe56adc4c.ab:	14b47c

Рисунок 351 – Журнал сетевого времени

30.9 Журнал веб-прокси

Журналы веб-прокси делятся на три типа:

• «Журнал кэша»;

- «Журнал доступа»;
- «Журнал хранения».

30.9.1 Журнал кэша

Журнал (см. Рисунок 352) хранит записи, содержащие сообщения отладки и ошибок, генерируемые ПО «Squid».

Журнал расположен в подразделе журналирования прокси-сервера («Службы» - «Веб-прокси» - «Журнал кэша»).

Службы: Веб-прокси: Журнал кэша Q Поиск G 20 --Сообшение Дата 24 марта 2022, 07:21:02 kid1| storeLateRelease: released 0 objects 24 марта 2022, 07:21:01 pinger: ICMPv6 socket opened 24 марта 2022, 07:21:01 | pinger: ICMP socket opened. 24 марта 2022, 07:21:01 | pinger: Initialising ICMP pinger ... 24 марта 2022, 07:21:01 kid1| Accepting HTTP Socket connections at local=192.168.1.1:3128 remote=[::] FD 11 flags=9

Рисунок 352 – Журнал кэша

30.9.2 Журнал доступа

Журнал (см. Рисунок 353) хранит записи, содержащие сведения о подключениях к веб-прокси.

Журнал расположен в подразделе журналирования прокси-сервера («Службы» - «Веб-прокси» - «Журнал доступа»).

Службы: Веб-прокси: Журнал доступа <u>Дата</u> <u>Сообщение</u> 24 марта 2022, 07:42:54 13 192.168.1.200 TCP_MISS/200 640 POST https://mc.yandex.ru/webvisor/5647192? - ORIGINAL_DST/87.250.251.119 image/gif 24 марта 2022, 07:42:54 27 192.168.1.200 NONE/200 0 CONNECT 87.250.251.119:443 - ORIGINAL_DST/87.250.251.119 -24 марта 2022, 07:42:53 0 192.168.1.200 NONE/503 4530 GET https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js - HIER_NONE/- text/html 24 марта 2022, 07:42:53 49 192.168.1.200 NONE/200 0 CONNECT 64.233.162.148:443 - ORIGINAL_DST/64.233.162.148 -

Рисунок 353 – Журнал доступа

30.9.3 Журнал хранения

Журнал (см. Рисунок 354) хранит записи, содержащие информацию об объектах кэша, как хранящихся в данный момент на диске, так и удалённых.

Журнал расположен в подразделе журналирования прокси (**«Службы»** - **«Веб-прокси»** - **«Журнал хранения»**).

arma.infowatch.ru



Службы: Веб-прокси: Журнал хранения

		Q	Поиск	Ø	20 🕶	III •
Дата	Сообщение					
24 марта 2022, 07:44:37	RELEASE -1 FFFFFFF 8900000000000873A010001000000 0	-1 -1 -1 unknown	-1/0 CONNECT 173.1	94.222.94:443		
24 марта 2022, 07:44:32	RELEASE -1 FFFFFFF 8B0000000000000873A010001000000 2 https://beacons.gvt2.com/domainreliability/upload-nel	00 1648107872 -1	-1 application/javaso	cript 0/0 POST		
24 марта 2022, 07:44:32	RELEASE -1 FFFFFFF 8A0000000000000873A010001000000 20 https://beacons.gvt2.com/domainreliability/upload-nel	00 1648107872 -1	-1 text/html 0/0 OPT	IONS		
24 марта 2022, 07:44:27	RELEASE -1 EEEEEEE 880000000000000873A010001000000 0	1 -1 -1 unknown	-1/0 CONNECT 173.1	94.222.104:443		

Рисунок 354 – Журнал хранения

30.10 Журнал антивируса

Журнал (см. Рисунок 355) хранит записи, содержащие события работы сервиса антивирусного ПО Clamd следующих типов:

- сообщения о включении плагинов, входящих в состав ПО Clamd;
- сообщения о проверке статуса БД ПО Clamd;
- сообщения об обнаружении вируса;
- сообщения об ошибках работы ПО Clamd.

Журнал расположен в подразделе журналирования антивируса («Службы» - «Антивирус» - «Журнал Clamd»).

Службы: Антивирус: Журнал Clamd

		Q	Поиск	S	20 🕶	
Дата	Сообщение					
24 марта 2022, 08:12:52	Set stacksize to 2162688					
24 марта 2022, 08:12:52	Self checking every 600 seconds.					
24 марта 2022, 08:12:52	HWP3 support enabled.					
24 марта 2022, 08:12:52	XMLDOCS support enabled.					
24 марта 2022, 08:12:52	HTML support enabled.					
24 марта 2022, 08:12:52	SWF support enabled.					
24 марта 2022, 08:12:52	PDF support enabled.					
24 марта 2022, 08:12:52	OLE2: Alerting on all VBA macros.					
24 марта 2022, 08:12:52	OLE2 support enabled.					

Рисунок 355 – Журнал антивируса

30.11 Журнал Dnsmasq

Журнал (см. Рисунок 356) хранит записи, содержащие события работы сервиса dnsmasq следующих типов:

• запуск, остановка и перезагрузка сервиса;



- успешное чтение адресов из каталогов:
 - «/etc/hosts»;
 - «var/etc/dnsmasq-hosts»;
- успешное чтение конфигурации из каталога «/etc/resolv.conf»;
- используемые пространства имен.

Журнал расположен в подразделе журналирования dnsmasq («Службы» - «Dnsmasq DNS» - «Журнал»).

		Q	Поиск	S	20 🕶	:∎•
Дата	Сообщение					
24 марта 2022, 07:49:31	dnsmasq[44376]: FAILED to start up					
24 марта 2022, 07:49:31	dnsmasq[44376]: failed to create listening socket for p	oort 53: Address already in u	ise			
24 марта 2022, 07:48:31	dnsmasq[36746]: FAILED to start up					
24 марта 2022, 07:48:31	dnsmasq[36746]: failed to create listening socket for p	oort 53: Address already in u	ise			
« < 1 > »				Показаны с 1	по <mark>4 из 4</mark> :	записей

Рисунок 356 – Журнал Dnsmasq DNS

30.12 Журнал С-ІСАР

Журнал (см. Рисунок 357) хранит записи, содержащие события работы сервера С-ICAP, позволяющим работать с протоколом ICAP.

Типы событий, содержащихся в журнале:

- ошибки сервера;
- запуск, остановка или перезагрузка сервера;
- обнаружение вируса.

Журнал расположен в подразделе журналирования ICAP (**«Службы»** - **«С-ICAP»** - **«Журнал»**).



Службы: С-ІСАР: Журнал

		Q Поиск	€ 20 • ■•
lата	Сообщение		
	Thu Mar 24 08:01:34 2022, main proc, Registry 'viru	us_scan::engines' does not exist!	
	Thu Mar 24 08:01:34 2022, main proc, clamd_init: I	Error while sending command to clamd server	
	Thu Mar 24 08:01:34 2022, main proc, clamd_conn	nect: Can not connect to clamd server on 127.0.0.1:	3310!
	Thu Mar 24 08:00:19 2022, main proc, WARNING! E	rror binding to an ipv6 address. Trying ipv4	
	Thu Mar 24 08:00:19 2022, main proc, Error conver	rting ipv6 address to the network byte order	
	Thu Mar 24 08:00:18 2022, main proc, Possibly a te	erm signal received. Monitor process going to term	all children
	Thu Mar 24 07:59:27 2022, main proc, WARNING! E	rror binding to an ipv6 address. Trying ipv4	
	Thu Mar 24 07:59:27 2022, main proc, Error conver	rting ipv6 address to the network byte order	
			4
« < 1 >	5 x		Показаны с 1 по 8 из 8 записей

Рисунок 357 – Журнал С-ІСАР

30.13 Журнал кэширующего DNS

Журнал (см. Рисунок 358) хранит записи, содержащие события работы DNS-сервера следующих типов:

- запуск, остановка и перезагрузка сервера;
- общие сведения о кэшировании и рекурсии на сервере.

Журнал расположен в подразделе журналирования DNS («Службы» - «Кэширующий DNS-сервер» - «Журнал»).

Службы: Кэширующий DNS-сервер: Журнал Q C 20 -Поиск -Дата Сообщение 21 декабря 2021, 08:45:38 unbound: [84489:0] info: start of service (unbound 1.10.1). 21 декабря 2021, 08:45:38 unbound: [84489:0] notice: init module 0: iterator 21 декабря 2021, 08:45:38 unbound: [84489:0] notice: Restart of unbound 1.10.1. unbound: [84489:0] info: server stats for thread 1: requestlist max 0 avg 0 exceeded 0 jostled 0 21 декабря 2021, 08:45:38

Рисунок 358 – Журнал кэширующего DNS

30.14 Журнал IPsec

Журнал (см. Рисунок 360) хранит записи, содержащие события работы протокола IPsec VPN следующих типов: 346 <u>arma.infowatch.ru</u>

- подключение нового клиента к туннелю:
 - о ІР-адрес;
 - о Логин;
- отключение клиента;
- успешность аутентификации;
- включение, выключение и перезагрузка IPsec-туннеля;
- ошибки и предупреждения IPsec-туннеля.

Журнал расположен в подразделе журналирования IPsec («**VPN**» - «**IPcec**» - «**Журнал**»).

VPN: IPsec: Журнал

		Q	Поиск	S	20 -	
Дата	Сообщение					
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 15[CFG] added configuration 'con1'					
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 15[CFG] id '192.168.2.254' not confirmed by certificate, defaulting to 'C=RU, ST=????, L=Moscow, O=IV	/ARMA, E=info@iw	arma.ru, CN=192.168.2	2.254'		
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 15[CFG] loaded certificate "C=RU, ST=????, L=Moscow, O=IWARMA, E=info@iwarma.ru, CN=192.168.2	254" from '/usr/loc	al/etc/ipsec.d/certs/ce	ert-1.crt'		
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 15[CFG] adding virtual IP address pool 10.0.8.0/24					
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 15[CFG] received stroke: add connection 'con1'					
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 00[JOB] spawning 16 worker threads					
24 марта 2022, 11:25:53	charon: 00[LIB] loaded plugins: charon aes des blowfish rc2 sha2 sha1 md4 md5 random nonce x509 revocati pem openssl fips-prf curve25519 xcbc cmac hmac gcm drbg attr kernel-pfkey kernel-pfroute resolve socket-d radius eap-tls eap-tls eap-peap xauth-generic xauth-eap xauth-pam whitelist addrblock counters	on constraints pub efault stroke vici u	key pkcs1 pkcs7 pkcs8 pdown eap-identity ea	8 pkcs12 pgp (p-md5 eap-m	dnskey ssi nschapv2	nkey eap-

Рисунок 359 – Журнал IPsec

30.15 Журнал OpenVPN

Журнал (см. Рисунок 360) хранит записи, содержащие события работы сервиса OpenVPN следующих типов:

- подключение нового клиента;
- назначение IP-адреса;
- успешность аутентификации;
- тип аутентификации:
 - о логин/пароль;
 - общий ключ;
- включение, выключение и перезагрузка сервера;
- ошибки и предупреждения сервера.

Предусмотрено разделение событий по настроенным серверам OpenVPN с помощью выпадающего списка **«Тип фильтра»** в верхней части страницы.



Журнал расположен в подразделе журналирования OpenVPN (**«VPN» - «OpenVPN»** - **«Журнал»**).

VPN: OpenVPN: Журнал

		۹	Поиск		Тип фильтра	•	C	20 -	
Дата	Сообщение								
31 марта 2022, 15:40:49	openvpn[90834]: Initialization Seque	nce Co	mpleted						
31 марта 2022, 15:40:49	openvpn[90834]: UDPv6 link remote:	[AF_UI	NSPEC]						
31 марта 2022, 15:40:49	openvpn[90834]: UDPv6 link local (b	ound):	[AF_INET6][undef]:1194						
31 марта 2022, 15:40:49	openvpn[90834]: setsockopt(IPV6_V6	50NLY=	0)						
31 марта 2022, 15:40:49	openvpn[90834]: Could not determin	ne IPv4/	/IPv6 protocol. Using AF_	INE	Т6				
31 марта 2022, 15:40:48	openvpn[90834]: /usr/local/etc/inc/p	lugins.	inc.d/openvpn/ovpn-link	kup	ovpns1 1500 1622 10.0.8.	1 10.0.8.	2 init		
31 марта 2022, 15:40:48	openvpn[90834]: /sbin/ifconfig ovpn	s1 10.0.	.8.1 10.0.8.2 mtu 1500 ne	etma	ask 255.255.255.255 up				

Рисунок 360 – Журнал OpenVPN